

Instrukcja obsługi

DJI

Osmo Action zestaw akcesoriów do nurkowania

Opis

Przed użyciem zamknij osłonę akumulatora kamery i dociśnij osłonę obiektywu. Nie należy korzystać z kamery w gorących źródłach ani narażać jej na działanie substancji żrących.

W zestawie

Uchwyt wypornościowy DJI

Śruba blokująca

Obudowa wodoodporna

Wkłady przeciwmgielne x3

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Specyfikacja

Producent: DJI

Nazwa: Osmo Action Diving Accessory Kit

Wymiary uchwytu wypornościowego: 49 x 49 x 165 mm

Waga uchwytu wypornościowego: 82 g

Wymiary śruby: 55,6 x 23 x 13,3 mm

Waga śruby: 11,2 g

Wymiary obudowy wodoodpornej: 87,4 x 42,8 x 79,4 mm

Waga obudowy wodoodpornej: 104 g

Maks. głębokość zanurzenia kamery z obudową: 60 m

Wymiary wkładów przeciwmgielnych: 24 x 22,5 x 3,2 mm

Waga wkładów przeciwmgielnych: 2 g

Kompatybilność: DJI Osmo Action 3