

1. EarFun Audio App

- Brak wymuszonej rejestracji. Łatwa w obsłudze.
- Multi-Band Equalizer, Battery Level Indicator. Wielopasmowy korektor dźwięku, Wskaźnik poziomu baterii.
- Konfigurowalne sterowanie dotykowe, tryb gry.
- Aktualizacja oprogramowania, Znajdź słuchawki, Tryb gry i wiele więcej.



EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store

Proszę zaktualizować oprogramowanie firmware swoich słuchawek na najnowszą wersję za pomocą aplikacji EarFun Audio, aby uzyskać najlepsze wrażenia użytkownika. Jeśli słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją, ponownie zainstaluj lub zaktualizuj aplikację w sklepie z aplikacjami.

2. Jak założyć słuchawki



1. Wybierz końcówkę douszną o najlepszym rozmiarze

2. Włóż słuchawkę


3. Obróć słuchawkę

Uwaga:

1. Wybierz właściwą końcówkę douszną, by uzyskać najlepszą jakość dźwięku i zapewnić bezpieczne dopasowanie.
2. Wymij lewą lub prawą słuchawkę z etui i włóż ją do odpowiedniego ucha.
3. Przesuwaj końcówkę słuchawki w przód i w tył, aby wygodnie ułożyć ją w uchu.


3. Parowanie słuchawek

1. Pierwsze parowanie z urządzeniem




2. Łączenie z nowym urządzeniem

Opcja A



Opcja B




Włącz i załóż, jednocześnie naciśnij OBU słuchawek przez 3s, aby sparować.



Wyszukaj na nowym urządzeniu i połącz się

4. Zresetuj i połącz ponownie



Włącz i załóż, naciśnij OBYE słuchawki douszne na 8 sekund

*Do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego „parowanie”




Usuń poprzedni rekord Bluetooth




Aktywuj ponownie Bluetooth, aby ponownie połączyć

5. Dotknij opcji Sterowanie

Odtwarzanie muzyki



Rozmowa z wolnymi rękami




Aktywacja asystenta głosowego



Tryb gry: Włącz w aplikacji EarFun Audio

6. Poziom naładowania akumulatora

Zielony	70% - 100%
Biały	30% - 70%
Pomarańczowy	5% - 30%
Brak diod LED wskazujących	<5% Proszę naładować
Powoli miga dioda LED	ładowanie
Zielony	ładowanie zakończone



7. Specyfikacja

Wersja Bluetooth	V5.4
Częstotliwość Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Moc transmisji Bluetooth	<7dBm (for EU)
Pojemność akumulatora	60mAh x 2(słuchawki); 380mAh(etui ładujące)
Czas ładowania	1.5 godzina (słuchawki) 2 godziny (etui ładujące przez USB-C)
Czas odtwarzania(różni się w zależności od poziomu głośności i treści dźwiękowej)	Do 11 godzin, łącznie 35 godzin z etui ładowania
Wymiary	61.8mm x 25.7mm x 46.9mm
Waga	38g

8. Rozwiązywanie problemów

Q: Słuchawki włączają się, ale nie łączą się z moim urządzeniem?

A: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, usuń izolacyjne filmy z obu słuchawek i sprawdź, czy Bluetooth jest włączony. Jeśli słuchawki wciąż nie łączą się, spróbuj zresetować je lub skontaktuj się z nami o pomoc.

Q: Co zrobić, jeśli jedna słuchawka jest cicha lub ma niską głośność?

A: Jeśli dioda LED słuchawki jest zapalona, ostrożnie wyczyść brud z sitka głośnika za pomocą wykałaczki lub wacika nasączonego alkoholem. Spróbuj zresetować obie słuchawki i połączyć ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami o pomoc.

Q: Co zrobić, jeśli słuchawki są niewygodne w noszeniu?

A: Wybierz odpowiedni rozmiar nakładek dousznych, a następnie prawidłowo załóż słuchawki.

Q: Co zrobić, jeśli druga osoba nie słyszy wyraźnie podczas rozmowy?

A: Proszę dostosuj pozycję słuchawek, aby upewnić się, że mikrofon jest skierowany w stronę głosu rozmówcy. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth używa mikrofonu słuchawek do rozmów.

Q: Co zrobić, jeśli słuchawki nie łączą się z aplikacją?

A: Upewnij się, że połączenie Bluetooth i uprawnienia do lokalizacji są włączone dla aplikacji. Te uprawnienia nie dotyczą żadnych informacji prywatnych. Możesz również pobrać najnowszą wersję aplikacji lub odinstalować i zainstalować ją ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Q: Co zrobić, jeśli jakość dźwięku nie spełnia oczekiwań?

A: Sugerujemy dostosowanie ustawień dźwięku według własnych preferencji w ustawieniach EQ aplikacji EarFun Audio.

Q: Dlaczego połączenie jest niestabilne i przerywa się okresowo?

A: Proszę sprawdzić, czy nie ma żadnych obiektów przeszkadzających słuchawkom i urządzeniu Bluetooth, oraz unikaj ewentualnych zakłóceń radiowych lub Wi-Fi. Chociaż słuchawki mają maksymalny zasięg 49 stóp (15 m) bez przeszkód, rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od użytkowania i środowiska.

Q: Czy etui ładowania jest wodoodporne?

A: Nie, słuchawki są odporne na pot i wodę, ale etui ładowania nie jest.

Obsługa klienta

Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wystanie wiadomości e-mail na adres:
service@myearfun.com
www.myearfun.com