


Instrukcja obsługi Amazon Fire TV Stick HD

Podłącz Amazon Fire TV Stick HD

Podłącz Amazon Fire TV Stick do telewizora oraz do zasilania. Włącz telewizor i przełącz źródło na odpowiedni port HDMI.

*W celu zapewnienia najlepszego działania używaj dołączonego zasilacza.



Jeśli masz za mało miejsca na wpięcie Fire TV Stick lub słabe połączenie z WiFi, możesz skorzystać z przedłużacza HDMI.



Uruchom Pilota Alexa Voice

1. Włóż baterie (tył pilota się otwiera).
 2. Sparuj pilot z telewizorem i podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na TV
- Jeśli pilot się nie sparował, przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund.



Skrócona deklaracja zgodności

Firma Amazon.com Services LLC niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw UE: Dyrektywa radiowa (2014/53/EU), Dyrektywa RoHS (2011/65/EU). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: ckmediator.pl/pl/deklaracje.

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.

Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS **CE** 