

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przegląd produktu

Zawartość opakowania



Inteligentna kamera
Xiaomi C300 Dual



Uchwyt ścienny



Zasilacz



Kabel do ładowania



Zestaw do montażu ściennego
(2 kotki rozporowe, 2 wkręty)



Naklejany szablon
montażowy




Instrukcja obsługi



Gwarancja

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.



Podłączanie zasilacza

• Włączanie kamery

Podłącz kabel do ładowania do gniazda zasilania typu C w tylnej części kamery. Kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik zacznie szybko migać na pomarańczowo.

Uwaga: nie obracaj kulistego korpusu kamery na siłę po włączeniu kamery. Jeśli położenie obiektywu jest nieprecyzyjne, skalibruj je w aplikacji Xiaomi Home.

• Wskaźnik

Świeci na niebiesko: połączono / urządzenie działa prawidłowo

Miga na niebiesko: błąd sieci

Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Wolno miga na pomarańczowo: aktualizowanie

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Steruj urządzeniem w aplikacji Xiaomi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.

Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.



A1A186E2

*** Pobierz i używaj aplikacji Xiaomi Home w wersji 9.4 lub nowszej.**

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji. Upewnij się, że podczas nawiązywania połączenia kamera jest włączona, a połączenie sieciowe stabilne. Podczas oczekiwania na połączenie wskaźnik szybko miga na pomarańczowo, a po pomyślnym połączeniu kamery świeci na niebiesko.

- **Przywracanie ustawień fabrycznych**

W przypadku zmiany sieci, do której kamera jest podłączona, albo zmiany konta Xiaomi, z którym kamera jest powiązana w aplikacji Xiaomi Home, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ok. 7 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać na pomarańczowo, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Następnie


ponownie połącz kamerę z aplikacją Xiaomi Home.
Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia zawartości karty microSD.

Jak zainstalować

- Instalacja karty microSD

Upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania, a następnie odchyl obiektyw kamery na gimbalu do góry, aby odsonić gniazdo karty microSD. Następnie włóż kartę microSD do gniazda stykami skierowanymi w dół.

PRZESTROGI: przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania. Używaj wyłącznie oryginalnych kart microSD (o pojemności od 16 do 256 GB) od zakwalifikowanego dostawcy. Zaleca się używanie karty microSD o minimalnej prędkości odczytu/zapisu U1/Class 10.



- Montaż kamery

Kamerę można ustawiać na różnych powierzchniach płaskich, takich jak biurko, stół czy stolik kawowy. Można ją również zamontować na ścianie.

 Środki ostrożności dotyczące umieszczenia na płaskiej powierzchni:

Jeśli wybierzesz umieszczenie kamery na płaskiej powierzchni, rozważ umiejscowienie jej blisko krawędzi lub na podwyższeniu, aby zoptymalizować widok ze stałego obiektu kamery.

Montaż kamery na ścianie:

1. Przyklej szablon montażowy w miejscu montażu kamery, a następnie wywierć wiertarką dwa otwory w ścianie, odpowiadające otworom orientacyjnym na naklejonym szablonie. Średnica otworu wynosi ok. 6 mm, a głębokość ok. 30 mm.

2. Włóż dwa kołki rozporowe do wywierconych otworów.

3. Umieść uchwyt ścienny stroną oznaczoną strzałką na zewnątrz, zrównaj otwory w uchwycie ściennym z otworami w ścianie, włóż wkręty do otworów w uchwycie ściennym i wkręć je w kołki rozporowe w ścianie przy użyciu wkrętaka krzyżakowego.



4. Zrównaj rowki na spodzie kamery z wyniesioną częścią uchwyty ściennego i złóż je ze sobą. Trzymając za boki uchwyty ściennego oznaczone symbolem „≡”, obracaj kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza prawidłowe zamocowanie kamery.



5. Ustaw kamerę pod żądanym kątem, używając trzpienia do regulacji na uchwycie ściennym. Trzymając, obróć korpus kamery, aby wyregulować poziomy kierunek stałego obiektywu kamery, a także w kierunku oznaczonym symbolem „≡” na uchwycie ściennym dostosuj kąt nachylenia stałego obiektywu kamery.



 Środki ostrożności dotyczące montażu na ścianie:
Ściana musi być w stanie unieść co najmniej trzykrotny ciężar całkowity kamery.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec potencjalnym urazom, kamerę należy dobrze zamocować na suficie lub ścianie, zgodnie z instrukcją montażu.

Monitoring w czasie rzeczywistym

We wtyczce kamery w aplikacji Xiaomi Home można wyświetlić ekran monitorowania w czasie rzeczywistym, dostosować ostrość obrazu, zmienić kąty widzenia obiektywu kamery na gimbalu w poziomie i w pionie, włączyć wyświetlanie na powiązanych urządzeniach z ustawioną długą lub krótką ogniskową, dotknąć i przytrzymać dowolne miejsce na ekranie stałego obiektywu kamery, aby obiektyw na gimbalu skierował się w kierunku docelowego obszaru w celu pokazania szczegółowych informacji, przechwylenia i zarejestrowania zawartości ekranu i wykonywania zdalnych połączeń.

Tryb nocny z podczerwienią

Kamera może automatycznie zmieniać tryby odpowiednio do zmian oświetlenia w otoczeniu, np. przetaczać się na tryb widzenia nocnego, gdy jest ciemno. Dzięki wbudowanym lampom podczerwieni używanym przez tryb nocny z podczerwienią kamera może rejestrować wyraźne zdjęcia i filmy nawet w ciemności.

Odtwarzanie

- Funkcja odtwarzania jest dostępna wyłącznie po włożeniu zgodnej karty microSD lub po wykupieniu dla kamery usługi pamięci chmurowej.

- We wtyczce kamery w aplikacji Xiaomi Home dotknij przycisku odtwarzania, aby przejść na ekran odtwarzania, następnie przeciągnij znacznik na linii czasu, aby wybrać nagranie z określonego okresu. Możliwe jest odtwarzanie z różną szybkością.

Nadzorowanie automatyczne

- Po włączeniu funkcji asystenta nadzorowania domu kamera zacznie nagrywać film, gdy wykryje ruch człowieka i zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym na monitorowanym obszarze. W takim przypadku w aplikacji wyświetli się odpowiednie powiadomienie z aplikacji Xiaomi Home.
- Możesz przejść do wtyczki kamery i w menu ustawień wybrać opcję asystenta nadzorowania domu, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- Czas nadzorowania można ustawić w taki sposób, aby przebiegało przez cały dzień, w porze dziennej lub nocnej bądź też o każdej wymaganej porze. Za pomocą aplikacji można również spersonalizować interwały czasowe alarmu.

Wirtualny płot

- Jeśli ręcznie wyznaczysz na ekranie stałego obiektywu kamery obszar ogrodzony wirtualnym płotem, kamera będzie mogła wykryć przekroczenie tej granicy. Takie zdarzenie zostanie zarejestrowane w asystencie nadzorowania domu i może spowodować wystanie powiadomienia do aplikacji Xiaomi Home.
- Możesz przejść do wtyczki kamery w aplikacji Xiaomi Home i w menu ustawień wybrać opcję Ustawienia AI, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Udostępnianie wideo

We wtyczce kamery w aplikacji Xiaomi Home w menu ustawień możesz wybrać opcję udostępniania urządzenia, aby udostępnić kamerę innym osobom. Użytkownicy, którym udostępniono kamerę, będą musieli pobrać aplikację Xiaomi Home i zalogować się przy użyciu swojego konta Xiaomi.

Dane techniczne

Nazwa: Inteligentna kamera Xiaomi C300 Dual	Rozdzielczość: 2304 × 1296
Model: MJSXJ22CM	Kodek wideo: H.265
Wymiary produktu: 78 × 78 × 126 mm	Wejście: 5 V=2 A
Masa netto: ok. 384 g	
Przechowywanie: karta microSD (od 16 do 256 GB)	
Temperatura eksploatacji: od -10 do 40°C	
Zgodność z systemami: Android™ 8 oraz iOS 12.0 lub nowszymi	
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.3	
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:	
2400–2483,5 MHz, <20 dBm	
5150–5350 MHz, <20 dBm	
5470–5725 MHz, <20 dBm	
5725–5850 MHz, <14 dBm	
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm	

Uwaga: parametry modelu i informacje dotyczące bezpieczeństwa kamery znajdują się w instrukcji obsługi i na spodzie kamery.

Przestrogi

- Zakres temperatury eksploatacji tej kamery wynosi od -10 do 40°C. Nie należy używać kamery w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie kamery, nie należy jej używać w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do produktu.
- Aby zapewnić wydajne działanie kamery, nie należy kierować obiektywem w stronę lub obok obiektów odbijających światło, takich jak okna czy białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Upewnij się, że kamerę zamontowano na obszarze z mocnym sygnałem Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów, które mogą osłabić sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty czy kuchenki mikrofalowe.
- Używaj oryginalnego zasilacza dostarczonego z kamerą, aby występowaniu błędów z powodu nieodpowiedniego zasilacza.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub

lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Inteligentna kamera Xiaomi C300 Dual jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Producent: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identyfikator modelu: A232-050200U-EU2

Napięcie wejściowe: 90–264 Vac

Częstotliwość wejściowa AC: 47–63 Hz

Napięcie wyjściowe: 5 V

Prąd wyjściowy: 2 A

Moc wyjściowa: 10 W

Średnia Sprawność podczas Pracy: $\geq 79,04\%$

Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%): $> 76\%$

Zużycie Moc bez obciążenia: $< 0,1\text{ W}$

Ograniczenia w paśmie 5 GHz:

Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy będzie podlegać pewnym ograniczeniom na rynku w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), na Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS), Liechtensteinie (LI) oraz w Irlandii Północnej (NI).

Funkcja WLAN w tym urządzeniu w zakresie częstotliwości 5150–5250/5250–5350 MHz może być używana tylko w pomieszczeniach.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0