

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przegląd produktu

Zawartość opakowania



Inteligentna kamera Xiaomi C700



Zasilacz



Kabel do ładowania



Zestaw do montażu ściennego
(podstawa $\times 1$, kołek rozporowy $\times 2$,
wkręty $\times 2$)



Naklejany szablon
montażowy




Instrukcja obsługi



Gwarancja

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.



Podłączanie do zasilania

• Włączanie

Podłącz kabel do ładowania do gniazda zasilania typu C w tylnej części kamery. Kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik będzie szybko migać na pomarańczowo.

Uwaga: podczas działania kamery nie obracaj obiektywem ani nie próbuj go przekręcać na siłę. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, skalibruj je za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

• Wskaźnik

Świeci na niebiesko: połączono/urządzenie działa prawidłowo

Miga na niebiesko: błąd sieciowy

Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Wolno miga na pomarańczowo: aktualizowanie

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Steruj urządzeniem w aplikacji Xiaomi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.



73193C80

Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenie, aby dodać urządzenie.

*** Pobierz i używaj aplikacji Xiaomi Home w wersji 9.4 lub nowszej.**

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji. Podczas nawiązywania połączenia upewnij się, że kamera jest włączona, a połączenie sieciowe stabilne. Podczas oczekiwania na połączenie wskaźnik miga szybko na pomarańczowo, a po nawiązaniu połączenia świeci na niebiesko.

• Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby połączyć kamerę z inną siecią lub powiązać ją z innym kontem Xiaomi w aplikacji Xiaomi Home, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko na pomarańczowo, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Następnie połącz kamerę ponownie z aplikacją Xiaomi Home.


Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych kamery nie powoduje usunięcia zawartości karty microSD.

Montaż

- Instalacja karty microSD

Odłącz kamerę od zasilania i włóż kartę microSD do gniazda ze stykiem skierowanym do góry.

Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji lub wyjęcia karty microSD odłącz kamerę od źródła zasilania. Używaj oryginalnych kart microSD (o pojemności od 8 do 256 GB) uznanego producenta. Zaleca się używanie kart microSD o szybkości odczytu/zapisu nie mniejszej niż U1/Class 10.




- Montaż kamery


Umieść kamerę na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko, stół albo stolik kawowy lub zamocuj ją na ścianie.

Montaż kamery na ścianie:

1. Przyklej szablon montażowy w miejscu instalacji kamery, a następnie wywierć wiertarką dwa otwory w ścianie, odpowiadające otworom orientacyjnym w szablonie. Średnica otworu wynosi ok. 6 mm, a głębokość — ok. 30 mm.
2. Włóż plastikowe kołki rozporowe w wywiercone otwory.



3. Ułóż bok podstawy tak, aby strzałki wskazywały na zewnątrz, a następnie wyrównaj podstawę z otworami. Wkręć wkręty w kołki rozporowe śrubokrętem krzyżakowym.
4. Wyrównaj rowki na spodzie kamery z uniesioną częścią podstawy, a następnie obracaj kamerą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.



Środki ostrożności:

ściana musi być w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar całkowity kamery.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec możliwym urazom, kamerę należy dobrze zamocować na suficie lub ścianie, zgodnie z instrukcją montażu.

Nadzór w czasie rzeczywistym

Za pomocą wtyczki kamery w aplikacji Xiaomi Home można prowadzić nadzór w czasie rzeczywistym, regulować ostrość obrazu oraz poziome i pionowe kąty kamery, robić zrzuty ekranu i nagrywać, a także nawiązywać połączenia.

Tryb nocny z podczerwienią

W ciemności kamera może automatycznie przełączać tryby, na przykład przełączyć się w tryb widzenia nocnego, kierując się zmianami oświetlenia otoczenia. Dzięki wbudowanym lampom podczerwieni używanym przez tryb nocny z podczerwienią kamera może rejestrować wyraźne zdjęcia i filmy w ciemności.

Odtwarzanie

- Funkcja odtwarzania w kamerze jest dostępna wyłącznie po włożeniu zgodnej karty microSD lub po wykupieniu dla kamery usługi pamięci chmurowej.
- We wtyczce kamery w aplikacji Xiaomi Home dotknij przycisku odtwarzania, aby przejść na ekran odtwarzania, następnie

przeciągnij znacznik na linii czasu, by wybrać przedział czasu, którego nagranie ma być odtworzone. Możesz też zmieniać prędkość odtwarzania.

Nadzorowanie automatyczne

- Po włączeniu funkcji asystenta nadzorowania domu kamera zacznie nagrywać film, gdy tylko wykryje ruch człowieka i zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym na monitorowanym obszarze. Otrzymasz powiadomienie z aplikacji Xiaomi Home.
- Funkcję asystenta nadzorowania domu można włączyć lub wyłączyć we wtyczce kamery w aplikacji.
- Nadzorowanie można ustawić w taki sposób, aby odbywało się przez cały dzień, w porze dziennej lub nocnej, bądź też o każdej wymaganej porze. Za pomocą aplikacji możesz również spersonalizować interwały czasowe alarmu.


Udostępnianie wideo

We wtyczce kamer kamery w aplikacji Xiaomi Home w menu ustawień można wybrać opcję udostępniania urządzenia innym osobom. Osoba, której udostępniono kamerę, musi pobrać aplikację Xiaomi Home i zalogować się na swoim koncie Xiaomi.

Mechaniczne blokowanie obiektywu

Kiedy kamera nie jest potrzebna, możesz także wybrać Ustawienia > Ustawienia kamery > Ustawienia mechanicznego blokowania obiektywu, aby włączyć funkcję mechanicznego blokowania obiektywu lub ustawić zaplanowane, automatyczne mechaniczne

blokowanie obiektywu. Kamera automatycznie ustawi obiektyw w taki sposób, że zostanie przykryty obudową samej kamery, aby chronić prywatność użytkownika.



Dane techniczne

Nazwa: Inteligentna kamera Xiaomi C700	Rozdzielczość: 3840 × 2160
Model: MJSXJ21CM	Kodek wideo: H.265
Wymiary produktu: 82 × 82 × 130 mm	Wejście: 5 V ⎓ 2 A
Masa netto: ok. 362 g	
Pamięć: karta microSD (obsługuje 8–256 GB)	
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C	
Zgodność z systemami: Android™ 8 oraz iOS 12.0 lub nowszymi	
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3	
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:	
2400–2483,5 MHz, <20 dBm	
5150–5350 MHz, <20 dBm	

5470–5725 MHz, <20 dBm

5725–5850 MHz, <14 dBm

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Uwaga: informacje o modelu, dane techniczne i informacje dotyczące bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem kamery znajdują się w instrukcji obsługi i na spodzie podstawy.

Przestrogi

- Zakres temperatury eksploatacji dla tej kamery wynosi od -10°C do 40°C. Nie należy używać kamery w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie kamery, nie należy jej instalować w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do produktu.
- Aby zapewnić wydajne działanie kamery, nie należy kierować obiektywu w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak okna czy białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Zamontuj kamerę na obszarze z mocnym sygnałem Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów, które mogą osłabić sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty czy kuchenki mikrofalowe.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza, aby unikać nieprawidłowości spowodowanych niewystarczającą mocą zasilania.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Inteligentna kamera Xiaomi C700 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Producent: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Identyfikator modelu: A232-050200U-EU2

Napięcie wejściowe: 90–264 Vac

Częstotliwość wejściowa AC: 47–63 Hz

Napięcie wyjściowe: 5 V

Prąd wyjściowy: 2 A

Moc wyjściowa: 10 W

Średnia Sprawność podczas Pracy: $\geq 79,04\%$

Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%): $> 76\%$

Zużycie Mocy bez obciążenia: $< 0,1\text{ W}$

Ograniczenia w paśmie 5 GHz:

Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy będzie podlegać pewnym ograniczeniom na rynku w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), na Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS), Liechtensteinie (LI) oraz w Irlandii Północnej (NI).

Funkcja WLAN w tym urządzeniu w zakresie częstotliwości 5150–5250/5250–5350 MHz może być używana tylko w pomieszczeniach.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)

Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0