



Co znajduje się w opakowaniu


Upewnij się, że wszystko jest w komplecie.
Czy coś brakuje?
Please contact support@eufy.com




1




2



3



4




5




6




7



8



9




10

#	Przedmioty	Dodatek	Zestaw 2-kamerowy	Zestaw 3-kamerowy	Zestaw 4-kamerowy
1	Kamery	1	2	3	4
10	Zapasy panel(e) słoneczny(e)	0	1	1	2
3	Uchwyty montażowe	1	3	4	6
7	Naklejki pozycjonujące	2	3	4	6
8	Zestawy Śrub	2	3	4	6
9	Śruby dysku twardego i igła resetująca	0	1	1	1


Przegląd Produktów

eufyCam S3 Pro (T8162)



- ❶ Reflektor
- ❷ Soczewka kamery
- ❸ Wskaźnik LED
- ❹ Czujnik światłoczuły
- ❺ Czujnik ruchu
- ❻ Wbudowany panel słoneczny
- ❼ Głośnik
- ❽ Przycisk SYNC
- ❾ USB-C Port Ładowania
- ❿ Otwór Montażowy

HomeBase S380 (T8030)



- ❶ Dioda stanu
- ❷ Otwór resetowania
- ❸ Głośnik
- ❹ Uchwyt dysku twardego
- ❺ Przycisk SYNC / ALARM OFF
- ❻ Port USB 1 (Moc wyjściowa: 5V/2.4A; do ładowania eufyCam)
- ❼ Port USB 2 (do danych)
- ❽ Port Ethernet
- ❾ DC Port zasilania

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji

1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „eufy Security”, aby pobrać.




2. Zaloguj się lub utwórz nowe konto.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać HomeBase.

- Włącz HomeBase i podłącz go do swojego routera.
- Poczekaj około 1 minutę, aż dioda LED zmieni kolor na niebieski.
- Użyj dołączonego kabla Ethernet, aby połączyć się ze swoim domowym routerem Wi-Fi.
- Użyj dołączonego zasilacza (12V/2A), aby włączyć HomeBase.



• Aby poprawić zasięg bezprzewodowy HomeBase, umieść go na stole lub półce na wysokości 3-5 stóp (1-1,5 m) i jak najdalej od ściany.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać eufyCam S3 Pro, a następnie zsynchronizuj je z HomeBase.



- Do 16 kamer eufyCam może być zsynchronizowanych z HomeBase.
- Zachowaj maksymalną odległość 1 metra między HomeBase a eufyCam podczas synchronizacji.
- Zaktualizuj oprogramowanie układowe, jeśli wykryto nową wersję i pojawi się monit.

5. Ukończ pozostałe ustawienia lub pomiń na późniejsze.

- Wykrywanie ruchu
- Zarządzanie Twarzami
- Ustawienia Wideo/Audio
- Instalacja inteligentnego zamka dźwigniowego

Przygotowanie

Rozszerzanie pamięci HomeBase (opcjonalnie)


HomeBase S380 jest wyposażony w 16 GB pamięci do przechowywania nagrań wideo i pozwala na dodanie dodatkowego dysku twardego w celu rozszerzenia przestrzeni. Twój dysk twardy musi spełniać następujące wymagania:

Typ	Dysk twardy (HDD) lub dysk półprzewodnikowy (SSD) korzystający z interfejsu SATA
Wymiary	2.5 cala
Pojemność	Nieograniczony
Zalecane	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- HomeBase musi być wyłączony podczas instalowania lub usuwania dysku twardego.
- Przenieś wszystkie dane z dysku twardego w bezpieczne miejsce przed dodaniem go do HomeBase.
- Nowy dysk twardy musi zostać zainicjowany za pośrednictwem aplikacji eufy Security, aby współpracował z HomeBase.


1. Naciśnij górną pokrywę, aby ją zdjąć.




2. Poluzuj śrubę, a następnie wyjmij wspornik dysku twardego.



3. Zamocuj dysk twardy do uchwyty za pomocą dołączonych śrub.



4. Włóż i przykręć uchwyt z powrotem do HomeBase, a następnie umieść pokrywę z powrotem na miejscu.



Naładuj kamery do pełna przed ich zamontowaniem

Przed zainstalowaniem kamer na zewnątrz, należy je w pełni naładować (do 100% poziomu baterii).

Wskaźnik LED	Opis
Niebieski	Ładowanie
Wyłączona	W pełni naładowany

Przewodnik montażu

Wybierz lokalizację.

Twoja eufyCam zawiera wbudowany panel słoneczny oraz zapasowy panel słoneczny, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną i utrzymują eufyCam naładowaną każdego dnia.

- Wydajność ładowania zmienia się w zależności od intensywności światła słonecznego.
- Nie martw się, gdy poziom baterii spadnie. Dzieje się tak, gdy brakuje wystarczającego światła słonecznego lub gdy kamera zużywa więcej energii niż zwykle. Nie musisz ładować kamery kablem, chyba że pojawi się alarm niskiego poziomu baterii.

Dla eufyCam

Wybierz lokalizację, z której można uzyskać pożądany widok.

Zalecane najlepsze miejsce:


- Wysokość 2–3 m

- Pole widzenia 12 m
- 100% wbudowanej powierzchni panelu słonecznego otrzymuje światło słoneczne
- W pełni wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez co najmniej 1,5 godziny dziennie
- Silny sygnał Wi-Fi

Dla panelu słonecznego zapasowego




Zalecane najlepsze miejsce:

- 100% wbudowanej powierzchni panelu słonecznego otrzymuje światło słoneczne
- W pełni wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez co najmniej 1,5 godziny dziennie




Zainstaluj uchwyt montażowy

Pozycjonowanie i wiercenie otworów






①




②

1. Przyklej naklejkę pozycjonującą
2. Wierć otwory
3. Wstaw kotwy (pomiń w przypadku drewnianej ściany)


Zainstaluj wspornik montażowy



①



②





③

1. Rozłóż to
2. Zainstaluj podstawę
3. Przymocuj wspornik


Zamontuj kamerę

- Upewnij się, że port ładowania USB-C jest odpowiednio zabezpieczony wodoodporną osłoną.

Zamontuj kamerę




①




②

1. Zamontuj kamerę
2. Dokręć małe pokrętko


Dostosuj pole widzenia kamery



①



②



③

1. Usuń folię ochronną
2. Uzyskaj optymalny kąt podczas oglądania transmisji na żywo w aplikacji
3. Dokręć duże pokrętło

Zamontuj panel słoneczny backupowy

1. Zamontuj panel słoneczny
2. Dokręć małe pokrętło

Gratulacje!



Teraz jesteś gotowy do użycia swojej eufyCam!
Proszę zapoznać się z aplikacją eufy Security, aby dowiedzieć się więcej.