

Lampa biurkowa

Instrukcja obsługi



YEELIGHT

PL

NORMY UŻYTKOWANIA LAMP BIURKOWYCH

1. Nie należy używać nadmiernej siły podczas obracania lampki tak, aby uniknąć jej odkształcenia.
2. Głowicę lampy można regulować w dół i w dolnym zakresie około 120 stopni (głowicy lampy nie można wygiąć do tyłu w celu użycia).
3. Podczas normalnego użytkowania nie należy wyginać głowicy lampy na boki.
4. Lampa powinna być używana z powierzchnią podparcia nie większą niż 6°.

JAK UŻYWAĆ

Proszę prawidłowo umieścić lampę, podłączyć kabel USB do złącza DC lampy na jednym końcu i do zasilacza na drugim, a następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Uwaga: Proszę upewnić się, że kabel USB jest dobrze podłączony, a zasilacz posiada wyjście portu USB 5V DC 2A lub więcej.

☰ przelącznik: Krótkie naciśnięcie może włączyć/wyłączyć lampę, a domyślna jasność to maksymalna (temperatura barwowa 3800K), gdy światło jest włączone po raz pierwszy po włączeniu zasilania, z funkcją ciągłej pamięci zasilania.

☀ Przyciemnianie: krótkie naciśnięcie przelączca czteropozycyjny cykl przyciemniania.

🔊 Regulacja: Krótkie naciśnięcie przelączca temperaturę w cyklu trzech wartości (3800K-5000K-3000K-3800K).

🌙 Podświetlenie nocne: Krótkie naciśnięcie, aby przejść do trybu światła nocnego, gdy światło jest włączone, a gdy światło świeci raz, jasność staje się minimalna; naciśnij ten klawisz, gdy światło jest wyłączone, aby włączyć minimalne światło; naciśnij klawisz, aby wyłączyć lampkę nocną.

USUWANIE USTEREK

Proszę sprawdzić poniższe nieprawidłowości, które występują najczęściej podczas użytkowania.

Sytuacja: światło nie włącza się.

Potwierdzenie: Czy wtyczka jest dobrze zamocowana.

Rozwiązanie problemu: Proszę podłączyć wtyczkę.

PL

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zapobiec wypadkom zagrażającym Państwa bezpieczeństwu, takim jak stłuczenie, upadek, porażenie prądem elektrycznym lub pożar, należy instalować i użytkować lampy w ścisłej zgodności z instrukcjami oraz nie wolno modyfikować lamp ani wymieniać ich części.

1. Należy użyć zasilacza o natężeniu prądu 5V2A lub wyższym, w przeciwnym razie moc nie będzie wystarczająca, co może powodować migotanie światła i niewystarczającą jasność.

2. Nie umieszczać lampki w niestabilnym miejscu.

3. Nie umieszczać lampki w łatwopalnym i wilgotnym miejscu.

4. Nie używać równolegle ze ściemniaczem. (Używanie równolegle ze ściemniaczem, może powodować nieprawidłowe działanie).

5. Podczas sprawdzania lub naprawy lamp należy zlecić ich obsługę profesjonalnemu elektrykowi. (Nieprofesjonalny serwis może prowadzić do niebezpieczeństwa).

6. Jeśli w lampce wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy szybko odciąć zasilanie i skontaktować się ze sklepem. (Podczas naprawy należy podać odpowiedni numer modelu, odnosząc się do etykiety przymocowanej do obudowy lampy).

7. Jeśli zewnętrzny miękki kabel lub miękki przewód tej lampy jest uszkodzony, kabel powinien zostać wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego lub kogoś o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.


8. Nie należy dotykać rozgrzanych części lampki, gdy jest ona włączona lub przez kilka minut po jej wyłączeniu, aby uniknąć poparzeń.

9. Przed czyszczeniem należy najpierw wyłączyć zasilanie, odłączyć urządzenie i pozwolić źródłu światła wystarczająco ostygnąć.

Ostrzeżenie: Źródło światła w tej lampce powinno być wymieniane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: YEELIGHT Lampka biurkowa do czytania
 Model produktu: YLYTD-0034 Wejście znamionowe: 5V DC 2 A
 Moc znamionowa: 11W (50×0,2 W/moduł LED)
 Rozmiar produktu: D270×S131×W420mm
 Temperatura barwowa: 3000K/3800K/5000K
 Lista pakowania: lampa biurkowa 1szt, kabel USB 1szt, instrukcja obsługi 1szt.



CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z poprawkami.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co, Ltd.

Adres: 10F-B4, budynek B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Prowincja Shandong, P.R.Chiny
 Strona internetowa: en.yeelight.com
 E-mail działu obsługi klienta: support@yeelight.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
 ul. Rudzka 65c
 44-200 Rybnik, Polska
 tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl