



Piłkarzyki stołowe Hertz Fitness Soccer Pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania niniejszego sprzętu, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włączając poniższe instrukcje.

Przed użyciem należy przeczytać całą poniższą treść!

- A) Przed użyciem niniejszego sprzętu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tej instrukcji oraz wykonać ćwiczenia rozgrzewające.
- B) Przed użyciem przyrządu, należy upewnić się, czy wszystkie części są nieuszkodzone i dobrze utwierdzone. Podczas użytkowania, sprzęt ten powinien się znajdować na płaskiej powierzchni.
- C) Nie należy samodzielnie przystępować do napraw czy zmiany ustawień innych, niż opisane w tej instrukcji. W przypadku problemów należy wstrzymać użytkowanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
- D) Nie należy używać stołu na zewnątrz. Stół do użytkowania wewnętrznego.
- E) Dla bezpiecznej zabawy i komfortu użytkowania stołu należy zapewnić minimum 100 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.
- F) UWAGI BEZPIECZEŃSTWA :
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci, dzieci mogą zaksztusić się małymi częściami podczas montażu i użytkowania. Istnieje ryzyko uduszenia.
 - Używaj tylko do celu, do którego urządzenie zostało zmontowane.
 - Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt przy stole bez opieki.
 - Nie siadaj ani nie wspinasz się na stół.
 - Nie ciągnij stołu do góry nogami, zawsze podnoś go, aby go przenosić.
 - Nie kładź napojów ani jedzenia na stole.
 - Stołu należy używać tylko wtedy, gdy jest odpowiednio wypoziomowany

**Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
Należy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu.**



1. OPIS URZĄDZENIA

Piłkarzyki Hertz Soccer Pro to pełnowymiarowy stół do gry o klasycznym designie. Wytrzymałe materiały i solidne wykonanie zagwarantują długie godziny doskonałej zabawy. Wyposażony został w samopoziomujące stopki które ułatwią montaż i ustawienie stołu. Ręczne liczniki bramek pomogą w śledzeniu wyniku gry. 2 piłki w komplecie

PARAMETRY TECHNICZNE PIŁKARZYKI STOŁOWE HERTZ SOCCER PRO

DANE TECHNICZNE	- długość: 142cm - szerokość: 75,5 cm - wysokość : 86 cm - waga netto: 86,5 kg / brutto (w opakowaniu): 68 kg (netto)
CECHY URZĄDZENIA	- płyta MDF - stopki poziomujące
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	- stół - komplet graczy w dwóch kolorach - 2 piłeczki
WARUNKI UŻYTKOWANIA	- sprzęt do użytku domowego
GWARANCJA	24 miesiące door-to-door
INFORMACJE DODATKOWE	- wymiary opakowania: 153x89,5x21 cm

2. Pierwsze kroki po zakupie

















Uwaga: Podczas rozpakowywania urządzenia uważaj, aby niczego nie uszkodzić.

- 1) Uważnie przeczytaj całą instrukcję przed montażem. Postępuj zgodnie z krokami zawartymi w instrukcji.
- 2) Sprawdź, czy wszystkie elementy stołu były w kartonie.
- 3) Usuń wszystkie zabezpieczające kartony i gąbki.
- 4) Jeśli zauważysz brak jakiegokolwiek elementu urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- 5) Podczas montażu urządzenia nie dokręcaj od razu śrub do oporu. Śruby dokręć po sprawdzeniu, czy wszystko działa.

Importer: Hertz Fitness B2B Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko Biała
Polska




wyprodukowano w Chinach



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1  SIDE APRON 2 PCS	2  END APRON 2 PCS	3  SUPPORT BRACE 2 PCS	4  PLAYFIELD 1 PC / 2 PC *	5  LEFT LEG 2 PCS
6  RIGHT LEG 2 PCS	7  CORNER 4 PCS	8  CROSSBAR 2 PCS	9  1 PLAYER ROD-WHITE 1 PC	10  2 PLAYER ROD-WHITE 1 PC
11  3 PLAYER ROD- WHITE 1 PC	12  5 PLAYER ROD-WHITE 1 PC	13  1 PLAYER ROD-BLUE 1 PC	14  2 PLAYER ROD-BLUE 1 PC	15  3 PLAYER ROD-BLUE 1 PC
16  5 PLAYER ROD-BLUE 1 PC	17  BALL ENTRY CUP 2 PCS	18  SCORERS 2 PCS	19  SOCCER BALL 2 PCS	20  LEG LEVELER 4 PCS
21  BALL CATCHER 2 PCS	22  GOAL 2 PCS	23  BALL RUNNER 2 PCS	24  GRIP - MOLDED 8 PCS	25  ROD END CAP 8 PCS
26  BUMPER 16 PCS	27  ROD WASHER 16 PCS	28  ALLEN KEY 1 PC	29  3.5 x 14MM SCREW 4 PCS	30  M6 WASHER 24 PCS
31  4 x 40 MM SCREW 10 PCS	32  3.5 x 12 MM SCREW 22 PCS	33  M6 x 45MM BOLT 24 PCS	34  NUT 4 PCS	



* płyta boiska występuje w wariantcie jednoczęściowym lub dwuczęściowym



MONTAŽ











Po zakończonym montażu stół należy odwrócić zgodnie z poniższymi instrukcjami :

Do odwrócenia stołu potrzebne są minimum 4 dorosłe osoby.

Obracanie należy rozpocząć od chwycenia stołu za elementy konstrukcyjne z 4 stron.

Następnie należy obrócić stół na bok.

Kolejnym i ostatnim etapem jest obrócenie stołu do prawidłowej pozycji i ustawienie na nogach. Aby wypoziomować stół należy odpowiedni odkręcić/wkręcić nóżki nr 20.

UWAGA ! :

Nie chwytać za nogi oraz unikać stawiania stołu na mniej niż 4 nogach (ostatni rys.)

