




METAVERPIVOT

MINI PC

QOOBE II

Instrukcja obsługi 1-3

WSTĘP

Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszych produktów. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące urządzenia, skontaktuj się z nami.

Eco Serwis


Telefon

Call: +48 22 123 43 39

Email: serwis@ecoserwis.pl

Add: ul. Góry Warszawskie 41 • 05-462 Duchnów • Polska

OPIS INTERFEJSU PRODUKTU



INSTRUKCJE

1. Podłącz urządzenie do urządzenia wyświetlającego (takiego jak telewizor, ekran, projektor itp.) za pomocą kabla HDMI i wybierz „źródło wejścia wideo” urządzenia wyświetlającego na podłączony kanał wejściowy HDMI.
2. Zasilanie: podłącz interfejs dodatkowego kabla zasilającego do urządzenia, a drugi koniec podłącz bezpośrednio do gniazdka.
3. Z urządzenia można korzystać po podłączeniu przewodowej lub bezprzewodowej klawiatury i myszy poprzez port USB.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić system.

Zawartość opakowania:

- 1. Minikomputer*1**
- 2. Instrukcja obsługi *1**
- 3. Zasilacz *1**
- 4. Kabel HDMI * 1**
- 5. Wspornik montażowy * 1**
- 6. Naklejka * 1**

NOTATKA

1. silnik RF o małej mocy jest certyfikowanym produktem wysokiej jakości. Firmom ani osobom fizycznym nie wolno zmieniać częstotliwości, zwiększać wydajności ani zmieniać cech i funkcji oryginalnego produktu bez pozwolenia.
2. Silniki RF o niskiej częstotliwości nie powinny mieć wpływu na bezpieczeństwo lotu, a ich użycie nie powinno zakłócać legalnej komunikacji. W przypadku wykrycia zakłóceń należy natychmiast przerwać stosowanie urządzeń i przed dalszym użyciem dostosować je do poziomu wolnego od zakłóceń. Legalna komunikacja oznacza komunikację bezprzewodową podczas pracy wymaganej przez prawo. Silnik RF o niskiej częstotliwości musi być w stanie wytrzymać zakłócenia w legalnej komunikacji lub promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sprzętu przemysłowego, naukowego i medycznego.
3. Ten produkt zawiera miniaturowe baterie do płyt głównych CMOS, których konsumenci nie mogą samodzielnie wymienić. Samodzielna wymiana baterii niewłaściwego typu może być niebezpieczna. Wymień baterie prawidłowo.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten produkt nadaje się do miejsc o wysokości mniejszej niż 3000 metrów, ten produkt nadaje się tylko do obszarów nietropikalnych.
2. Po nietypowym usunięciu lub przypadkowej awarii zasilania systemu mini PC konieczne jest jak najszybsze przeskanowanie dysku twardego, aby na czas skorygować błędy.
3. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz główny wyłącznik zasilania.
4. Idealna temperatura pracy sprzętu to 10-35 stopni Celsjusza, a wilgotność względna 30-80%.
5. Urządzenia nie należy często włączać i wyłączać.
6. Nie pozwól, aby woda, żywność lub inne płyny dostały się na urządzenie i nie ciągnij na siłę za kable danych i zasilający.
7. Unikaj bezpośredniego narażenia urządzenia na silne światło i nie umieszczaj go w pobliżu silnego pola magnetycznego.

WARUNKI GWARANCJI

Na nowy produkt zakupiony w sieci sprzedaży obowiązuje 3-letnia gwarancja. W przypadku konieczności naprawy lub innego serwisu w okresie gwarancyjnym należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą produktu, konieczne jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu z datą zakupu.

Za naruszenie warunków gwarancji uznaje się następujące fakty, z powodu których reklamacja nie może być uznana:

- Używanie produktu do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony lub nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji, obsługi i serwisowania produktu.
- Uszkodzenie produktu na skutek klęski żywiołowej, interwencji osoby nieuprawnionej lub usterki mechanicznej kupującego (np. podczas transportu, czyszczenia nieodpowiednimi środkami itp.).
- naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych lub komponentów podczas użytkowania (np. akumulatorów itp.).
- Skutki niekorzystnych wpływów zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne i inne promieniowanie lub pola elektromagnetyczne, wnikanie cieczy, wtargnięcie obiektu, przepięcie w sieci, wyładowania elektrostatyczne (w tym wyładowania atmosferyczne), nieprawidłowe napięcie zasilania lub napięcie wejściowe oraz niewłaściwa polaryzacja tego napięcia, procesy chemiczne, np. wykorzystane zasoby itp.
- Jeżeli ktoś dokonał przeróbek, modyfikacji, zmian w konstrukcji lub adaptacji w celu zmiany lub rozszerzenia funkcji produktu w stosunku do zakupionego projektu lub zastosował nieoryginalne komponenty.

ZSEE

Tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19/UE). Zamiast tego należy go zwrócić w miejscu zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw UE.

