

LEXIBOOK® POWER BABY LINA®

Mode D'emploi • Instruction Manual • Manual De Instrucciones
Manual De Instruções • Manuale Di Istruzioni
Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding • Instruktsionsmanual
Instrukcja obsługi • Návod k použití • Használati utasítás



BABY02

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

1 x poupée / 1 x biberon / 1 x mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES


Ta poupée Lina fonctionne avec 3 piles alcalines AA/LR6 de 1,5 V (non fournies).

Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctement. N'utilise que les piles spécifiées pour ce produit.

- A l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
- Installer les 3 piles alcalines AA/LR6 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
- Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

NOTES:

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

MODES ET FONCTIONS

Mode Essaie-moi :

- Appuyez sur le torse de Lina pour activer la poupée. Votre poupée Lina émettra alors des sons de bébé et fera différents mouvements avec sa bouche.
- Lorsque le biberon touche sa bouche, Lina commence à faire des mouvements de succion et émet des sons comme si elle buvait du lait.

Mode ON :

Position allongée :

- Lorsque le biberon touche la bouche de Lina, elle commence à faire des mouvements de succion et émet des sons comme si elle buvait du lait.
- Si on lui enlève le biberon pendant qu'elle boit du lait, elle commence à pleurer.
- Endormissement : Après 12 secondes à boire du lait, Lina s'endort en émettant de légers ronflements, son ventre se gonflant au rythme de sa respiration.
- Lina se réveille dès qu'on la met debout.

Position debout :

- Lorsque le biberon touche la bouche de Lina en position debout, elle fait des mouvements de succion et émet des sons comme si elle buvait du lait.
- Lorsque vous retirez le biberon, Lina fait des bruits de bébé et rit.
- Si vous la couchez à ce moment-là, elle commence à pleurer.

Bouton sur la poitrine :

- Si vous appuyez sur le torse de Lina lorsqu'elle est debout, elle émet des bruits de bébé.
- Si Lina est couchée et que vous appuyez sur le bouton situé sur son torse, elle commence alors à pleurer.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relier attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE: veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans, (Europe uniquement - 3 mois hors Europe). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur mural d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Référence: BABY02

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
©LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème
SAV ou une réclamation, écrivez à
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).

ENGLISH

CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

1 x doll / 1 x feeding bottle / 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.

BATTERY INFORMATION

The doll operates with 3 X 1.5V AA/LR6 type batteries (not included).

Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

- Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
- Install the 3 x AA/LR6 batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close back the battery compartment and tighten the screw.

NOTES:

- When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about changing the batteries.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

MODES AND FUNCTIONS

TRY ME Mode:

- Press the Lina's chest. Your doll, Lina, will then make baby sounds and various mouth movements.
- When the bottle touches Lina's mouth, she will make mouth movements and sounds like she is drinking milk.

ON Mode:

Lying Position:

- When the bottle touches Lina's mouth, she starts making sucking movements and emits sounds of drinking milk.
- If the bottle is removed during the drinking milk, she begins to cry.
- Falling asleep: after 12 seconds of drinking milk, Lina falls asleep, making light snoring sounds as her tummy rises with her breathing.
- Lina wakes up as soon as she is placed in an upright position.

Standing Position

- When the bottle touches the mouth while Lina is standing, she makes sucking movements and sounds like she's drinking milk.
- When the bottle is removed, Lina makes baby sounds and laughs.
- If you put her down at this point, she will start to cry.

Chest Button:

- If you press the chest button while Lina is standing, she will make baby noises.
- If Lina is lying down and you press the button, she will start to cry.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2 years warranty (Europe only - 3 months outside Europe). For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: BABY02

Designed and developed in Europe – Made in China
©LEXIBOOK®

Lexibook UK

PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL ENVASE

Al desembalar, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:

1 x muñeca Lina / 1 x biberón / 1 x instrucciones de uso

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La muñeca Lina funciona con 3 pilas tipo AA/LR6 de 1.5 V (no incluidas).

Solicitar la asistencia de un adulto para localizar e instalar las pilas correctas. Con este producto sólo se deben utilizar las pilas especificadas.

- Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
- Instale las 3 pilas de tipo AA/LR6 observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
- Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

NOTAS:

- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.



¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

MODOS Y FUNCIONES

Modo PRUEBAME:

- Presiona el pecho de Lina. Tu muñeca, Lina, hará sonidos de bebé y varios movimientos con la boca.
- Cuando el biberón toca la boca de Lina, ella hará movimientos bucales y emitirá sonidos como si estuviera bebiendo leche.

Modo encendido:

- Cuando el biberón toca la boca de Lina, ella comienza a hacer movimientos de succión y emite sonidos de beber leche.
- Si se le quita el biberón mientras está bebiendo leche, empieza a llorar.
- Quedarse dormida: Después de 12 segundos bebiendo leche, Lina se queda dormida y emite ligeros ronquidos mientras su barriga se eleva con la respiración.
- Lina se despierta tan pronto como la colocan en posición vertical.

Posición de pie:

- Cuando el biberón toca la boca mientras Lina está de pie, hace movimientos de succión y suena como si estuviera bebiendo leche.
- Cuando le quitan el biberón, Lina hace sonidos de bebé y se ríe.
- Si la dejas en el suelo en este momento, empezará a llorar.

Botón del pecho:

- Si presionas el botón del pecho mientras Lina está de pie, hará ruidos de bebé.
- Si Lina está acostada y presionas el botón, se pondrá a llorar.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años (sólo Europa - 3 meses fuera de Europa). Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención imprudente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

Referencia: BABY02

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:

savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

DEUTSCH

VERPACKUNGSMATERIAL

Achte beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

1 x Puppe Lina / 1 x Fläschchen / 1 x Gebrauchsanweisung

WARNING: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEINFORMATIONEN

Die Puppe Lina wird mit 3 x 1,5 V AA / LR6-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte einen Erwachsenen, dir zu helfen, die Batterien zu finden und richtig einzusetzen. Für dieses Produkt dürfen nur die angegebenen Batterien verwendet werden.

- Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
- Lege 3 x AA/LR6 Batterien gemäß der auf dem Boden des Batteriefachs und in dem Schaubild nebenan gezeigten Polarität ein.
- Schließe das Batteriefach wieder und ziehe die Schraube an.

ANMERKUNGEN:

- Wenn der Ton schwach ist oder das Spiel nicht korrekt reagiert, denke bitte daran, die Batterien auszuwechseln.
- Für eine bessere Leistung werden Alkalibatterien empfohlen.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichzeitig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNING: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

DRÜCK MICH-Modus:

- Drücke auf Lina Brust. Deine Puppe Lina macht dann Babylaute und verschiedene Mundbewegungen.
- Wenn das Fläschchen Lina Mund berührt, macht sie Mundbewegungen und gibt Geräusche von sich, als ob sie Milch trinken würde.

Eingeschalteter Modus:

Liegeposition:

- Wenn Lina das Fläschchen in den Mund nimmt, beginnt sie zu saugen und gibt Geräusche von sich, als ob sie Milch trinken würde.
- Wenn man ihr die Flasche wegnimmt, während sie Milch trinkt, fängt sie an zu weinen.
- Einschlafen: Nach 12 Sekunden Milchtrinken schläft Lina ein und gibt leichte Schnarchgeräusche von sich, während sich ihr Bauch mit ihrem Atem hebt.
- Lina wacht auf, sobald sie in eine aufrechte Position gebracht wird.

Stehende Position

- Wenn das Fläschchen den Mund berührt, während Lina steht, macht sie saugende Bewegungen und hört sich an, als würde sie Milch trinken.
- Wenn die Flasche weggenommen wird, macht Lina Babygeräusche und lacht.
- Wenn du sie zu diesem Zeitpunkt hinlegst, wird sie anfangen zu weinen.

Brust-Taste:

- Wenn du die Brust-Taste drückst, während Lina steht, macht sie Babygeräusche.
- Wenn Lina sich hinlegt und du die Taste drückst, fängt sie an zu weinen.

PFLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entfernen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt ist durch unser 2 jährige Garantie abgedeckt (nur Europa - 3 Monate außerhalb Europas). Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbedingtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

Referenznummer: BABY02

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

©LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:

kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



lexibook_en

www.lexibook.com
©Lexibook®

Umweltschutz:
Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).



ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Durante il disimballaggio, verificare che siano inclusi i seguenti elementi:

1 x bambola Lina / 1 x biberon / 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La bambola Lina è alimentata da 3 batterie AA/LR6 da 1,5 V (non incluse). Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare le batterie corrette e a installarle. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con le batterie specificate.

- Utilizzare un cacciavite per aprire il vano batterie sul retro del dispositivo.
- Inserire le 3 batterie AA/LR6 secondo la polarità indicata sul fondo del vano, riprodotta nel disegno accanto.
- Chiudere il vano batterie e stringere la vite.

NOTE:

- Quando il suono è debole o quando la console non reagisce correttamente, provvedere a cambiare le batterie.
- Per un migliore risultato, si consiglia l'uso di batterie alcaline.



Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando la polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

MODALITÀ E FUNZIONI

Modalità PROVAMI

- Premi il torace di Lina. Lina parlerà come un neonato e muoverà la bocca.
- Quando il biberon entra a contatto con la sua bocca, Lina muoverà le labbra ed emetterà suoni come se stesse bevendo il latte.

Modalità ACCESSO

Posizione sdraiata

- Quando è sdraiata e il biberon entra a contatto con la sua bocca, Lina muoverà le labbra ed emetterà suoni come se stesse bevendo il latte.
- Se le si toglie il biberon mentre sta bevendo il latte, inizia a piangere.
- Addormentamento: dopo 12 secondi a bere il latte Lina si addormenterà, russerà leggermente e il suo pancino si muoverà come se stesse respirando.
- Non appena la sollevi, Lina si sveglierà.

Posizione eretta

- Quando è in piedi e il biberon entra a contatto con la sua bocca, Lina muoverà le labbra ed emetterà suoni come se stesse bevendo il latte.
- Se rimuovi il biberon, Lina parlerà come un neonato e riderà.
- Se la fai sdraiare, inizierà a piangere.

Pulsante sul torace

- Se premi il pulsante sul torace quando è in piedi, Lina parlerà come un neonato.
- Se premi il pulsante quando è sdraiata, Lina inizierà a piangere.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le

