


DART PRO ARGB MINI




Features / Cechy



- 1** Left Side Panel / Lewy panel boczny
2 PSU Dust Filter / Filtr przeciwkurkowy pod zasilaczem
3 Toolless Retention Bracket / Bez narzędziowe mocowanie kart rozszerzeń

- 4** Top Dust Filter / Górný filtr przeciwkurkowy
5 SSD Tray / Tacka na SSD
6 Right Side Panel / Prawy panel boczny
7 HDD/SSD cage / koszyk na HDD/SSD

Accessory Kit / Elementy montażowe





- 1** Motherboard screws / Śruby płyty głównej
2 HDD screws / Śruby dysku twardego
3 PSU screws / Śruby zasilacza
4 Standoffs / Dystanse
5 Cable ties / Opaski zaciskowe
6 Screws for installing fans on the PSU shroud / Śruby do montażu wentylatorów na tunelu zasilacza.

Panel I/O / Panel We/Wy



- 1** Power / włącznik
2 Reset
3 USB 3.0
4 Headphones+Microphone / Słuchawki+Mikrofon
5 USB 3.0
6 USB Type-C / USB Typ-C


Specification / Specyfikacja




2 x 120 mm (max 2 x 140 mm)



GPU max 340 mm




CPU max 155 mm




PSU max:
200 mm
(with HDD tray / z koszykiem HDD)
300 mm
(without HDD tray / bez koszyka HDD)


PC case dimensions / wymiary obudowy PC: 385 × 200 × 391 mm (L × W × H)



1 x 120 mm
(pre-installed / w zestawie)




2 x 120 mm (pre-installed / w zestawie)
(max 2 x 140 mm)
120 mm / 240 mm /
280 mm




2 x 120 mm


6







Removing side panels
/ Demontaż paneli bocznych







Installing motherboard
/ Montaż płyty głównej





Installing 3.5" HDDs / Montaż dysków 3.5" HDD





Installing 2.5" SSDs / Montaż dysków 2.5" SSD




Installing the GPU / Montaż karty graficznej



Installing the Power Supply / Montaż zasilacza



Installation of ARGB hub / Montaż kontrolera ARGB



If your motherboard comes with ARGB support:

1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
2. Connect (B) to motherboard's Addressable (5V) RGB socket

If your motherboard doesn't support ARGB:

- Connect (A) to motherboard's PWM socket.
Connect the 2-Pin reset switch connector (D) with your hub.
Connect (C) to PSU's SATA connector.
Use the RGB fan connectors (E) to connect the Addressable RGB fans with your hub.

Jeśli Twój płyta główna posiada złącza ARGB:

1. Podłącz (A) do złącza PWM na płycie głównej.
 2. Podłącz (B) do złącza ARGB (5V) na płycie głównej.
- Jeśli Twój płyta główna nie posiada złączy ARGB:
- Podłącz (A) do gniazda PWM na płycie głównej.
 - Podłącz 2-stykowe złącze przełącznika resetowania (D) do kontrolera.
 - Podłącz (C) do złącza SATA zasilacza.
- Aby podłączyć do kontrolera wentylatory ARGB użyj złączy wentylatorów RGB (E).

EN

Quick start guide / installation:

1. Open the housing.
2. Install all computer components following the instructions in the individual assembly instructions for each component.
3. Mount in the housing and connect the power supply to the required components, following the installation instructions of the power supply and the instructions of the components that require its connection. The power supply is mounted in a tunnel, in the lower part of the case, with the fan facing outside the case (down).
4. Check the correct assembly of components and the connection of power plugs.
5. Close the housing.
6. Connect the monitor, keyboard and other accessories to the computer.
7. Connect the power cord to the socket in the power supply and to the 230V mains socket.
8. Set the power switch on the PSU housing to the I position (if present).

 This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

HU

Gyors üzembe helyezési útmutató / telepítés:

1. Nyissa ki a házat.
2. Szerezze be az összes számítógép-alkatrészet az egyes alkatrészek összeszerelési útmutatójában található utasítások szerint.

3. Szerelje be a házba és csatlakoztassa a tápegységet a szükséges alkatrészekhez, a tápegység szerelesi utasításait és a csatlakoztatását igénylő alkatrészek utasításait követve. A tápegység egy alagútba, a ház alsó részébe van szerelve, a ventilátor a házon kívülre (lefelé) néz.
4. Ellenőrizze az alkatrészek helyes összeszerelését és a tápcsatlakozás csatlakoztatását.
5. Csukja be a házat.
6. Csatlakoztassa a monitort, a billentyűzetet és az egyéb tartozékokat a számítógéphez.
7. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegység aljzatába és a 230 V-os hálózati aljzatba.
8. Állítsa a tápegység házán lévő tápkapsolót I állásba (ha van).

 Ez az eszköz kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészemből készült. Ha az eszköz csomagolása, használati utasítása..stb. kereszttbe áthúzott hulladéktrállóval van megjelölve, azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelv vonatkozik rájuk az elkülönített hulladékgyűjtés vonatkozásában. Ez a jelölés arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a többi háztartási hulladékkel együtt kidobni. A használónak kötelessége a használt berendezést az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő ponton leadnia. Azok, akik ilyen gyűjtőhelyeket működtetnek, mint például helyi gyűjtő pontok, boltok vagy kommunák egységek, lehetővé teszik, hogy a leselejténi kívánt terméket kényelmesebben le tudják adni a használók. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé teszi az olyan következmények elkerülését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközök hármas veszélyes anyagok, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldolgozása miatt. A szelektív háztartási hulladékgyűjtés elősegíti az addott eszköz anyagainak és alkatrészéinek újrafelhasználását. A háztartások jelenlegi mértékben hozzájárulnak a kiselejtezett berendezések újrafelhasználásához. Ezen a szinten lehet az alapokat kialakítani, amik a környezetet nagyban befolyásolják a közjö érdekében. A háztartások az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés felhasználók. Ezen a szinten az ésszerű menedzsment nagyban segíti az újrahasznosítást. Nem megfelelő hulladékkezelés esetén, fix szankciókat lehet alkalmazni a nemzeti jogi előírások alapján.

PL

Skrócona instrukcja obsługi / instalacji:

1. Otwórz obudowę.
2. Zamontuj wszystkie komponenty komputera postępując według wskazań zawartych w indywidualnych instrukcjach montażu každego podzespołu.
3. Zamontuj w obudowie i podłącz do zasilacza wymaganych komponentów, stosując się do instrukcji montażu zasilacza oraz instrukcji komponentów, które wymagają jego podłączenia. Zasilacz jest montowany w tunelu, w dolnej części obudowy,

- wentylatorem skierowanym na zewnątrz obudowy (w dół).
4. Sprawdź poprawność montażu komponentów oraz podłączenia wtyczek zasilających.
5. Zamknij obudowę.
6. Podłącz monitor, klawiaturę i inne akcesoria do komputera.
7. Podłączyć przewód zasilający do gniazda w zasilaczu oraz gniazda sieci elektrycznej 230V.
8. Ustawić przełącznik zasilania na obudowie zasilacza w pozycję I (jeżeli występuje).

 To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyryzuowany wraz z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektyna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyznawaniu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są takŜe jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnego. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

SK

Stručný sprievodca spustenia / inštalácie:

1. Otvorte kryt.
2. Nainštalujte všetky komponenty počítača podľa pokynov v jednotlivých montážnych pokynoch pre každý komponent.
3. Namontujte do krytu a pripojte napájací zdroj k požadovaným komponentom podľa pokynov na inštaláciu napájacieho zdroja a pokynov komponentov, ktoré vyžadujú jeho pripojenie. Zdroj je namontovaný v tuneli, v spodnej časti skrine, s ventilátorom smerom von zo skrine (dole).

4. Skontrolujte správnu montáž komponentov a pripojenie napájajúcich zástrčiek.
5. Zavorte kryt.
6. Pripojte monitor, klávesnicu a ďalšie príslušenstvo k počítaču.
7. Zapojte napájaci kábel do zásuvky v napájacom zdroji a do sietovej zásuvky 230V.
8. Prepnite vypínač na skrinu napájacieho zdroja do polohy I (ak je k dispozícii).

 Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobéný z materiálov a vysoko kvalitných recyklateľných komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade so smernicou 2012/19 / UE Európskeho parlamentu a Rady. Takéto označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po použití nemôžu byť vydelené s iným odpadom z domácnosti. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane lokálnych zberných miest, obchodov či mestských zberní, zabezpečia vhodný spôsob likvidácie takýchto zariadení. Správna likvidácia starých prístrojov pomáha zabrániť škodlivým následkom pre ľudské zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z možnej prítomnosti nebezpečných látok v zariadeniach a z nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia. Triedený zber tiež pomáha obnoviť materiály a komponenty, z ktorých boli zariadenia vyrobéné. Domácnosť hrá klúčovú úlohu v prispievaní k recyklácii a opäťovnému využitiu odpadových zariadení. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých zariadení. Správne nakladanie s odpadom podporuje recykláciu. V prípade nevhodného nakladania s odpadmi, môžu byť stanovené sankcie v súlade s vnútrostátnymi právnymi predpismi.

UA

Списка інструкція з установки / експлуатації:

1. Відкрийте корпус.
2. Встановіть усі компоненти комп'ютера, дотримуючись інструкцій в окремих інструкціях зі зображенням для кожного компонента.
3. Встановіть у корпус і підключіть блок живлення до необхідних компонентів, дотримуючись інструкцій зі встановлення блоку живлення та інструкцій компонентів, які вимагають його підключення. Блок живлення встановлений в тунелі, в нижній частині корпусу, вентилятором назовні корпусу (вниз).
4. Перевірте правильність складання компонентів і підключення вилок живлення.
5. Закріпіть корпус.
6. Підключіть монітор, клавіатуру та інші аксесуари до комп'ютера.
7. Підключіть шнур живлення до розетки блоку живлення та до розетки мережі 230 В.
8. Встановіть перемикач живлення на корпусі блоку живлення в положення I (якщо є).