

niceboy | on®

AirSilk

User Manual

CZ

SK

EN

DE

HU


HR

PL

SL

RO

SE



OPIS

1. Ciało
2. System blokady
3. Przycisk WŁ./WYŁ.
4. Wyświetlacz
5. Płytki ceramiczne
6. Kabel zasilający

JAK UŻYWAĆ PROSTOWNICY DO WŁOSÓW

Dla najlepszego możliwego efektu należy stosować produkt na umyte, suche włosy. Żelazkiem można w dowolnej chwili posłużyć się do wykończenia detali.

Po podłączeniu do sieci na wyświetlaczu pojawia się napis „OFF”. Aby go włączyć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk (3) ON/OFF przez 2 sekundy.

Zaraz po włączeniu płyty ceramiczne zaczynają się nagrzewać. Wyświetlacz pokazuje domyślnie ustawioną temperaturę 230°C. Temperatura miga, aż produkt zostanie podgrzany do żądanej temperatury.

W stanie pracy można regulować temperaturę za pomocą przycisku 3.

Aby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF (3) przez 2 sekundy.

Jeśli podczas uruchamiania lub użytkowania wystąpi problem, na wyświetlaczu pojawi się „888”.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.

2. Nie stosować podczas kąpieli.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj tego urządzenia w miejscu, w którym mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie umieszczaj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
5. Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz urządzenie od prądu.

OSTRZEŻENIE:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców lub innych urządzeń zawierających wodę.
- Aby uniknąć ryzyka, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać naprawiony lub wymieniony przez producenta, dział konserwacji lub profesjonalny personel podobnego działu.
- Zawsze odłączaj urządzenie od prądu po użyciu.
- Jeżeli urządzenie się przegrzeje, wyłącz się automatycznie. Odłącz urządzenie od prądu i pozostaw je na kilka minut do ostygnięcia.
- Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę.
- Dla dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ten RCD musi mieć znamionowy prąd resztkowy nie większy niż 30 mA. Poproś hydraulika o radę.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnemu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w tej instrukcji.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części innych producentów lub tych, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta. Jeśli użyjesz takich akcesoriów lub części, gwarancja utraci ważność.
- Nie owijaj głównego kabla wokół urządzenia.
- Przed przechowywaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

- Nie ciągnij za przewód zasilający po użyciu. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka, trzymając za wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Zawsze zwracaj urządzenie do przeglądu lub naprawy do autoryzowanego przez producenta centrum serwisowego.
Naprawy przeprowadzane przez osoby niewykwalifikowane mogą spowodować sytuację niezwykle niebezpieczną dla użytkownika.
- Nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić.

PARAMETRY

Pobór mocy:	52 W
Napięcie:	110-240 V /50-60 Hz
Stopień ochrony urządzenia:	II.
Pobór mocy w stanie wyłączonym:	0,00 W

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że NICEBOY ION AIRSILK jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/ion-airsilk>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami pieniężnymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa). W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   