



Wzmacniacz do gitary elektrycznej DK Technology iG-10pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wstęp

Dziękujemy za zakup wzmacniacza DK Technology iG-10Pro. Jest to kompaktowe urządzenie oferujące wysoką jakość dźwięku oraz szerokie możliwości brzmieniowe. Wzmacniacz wyposażony jest w dwa kanały, wbudowane efekty oraz łączność Bluetooth, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do ćwiczeń, jak i małych występów.


Cechy produktu

- Bluetooth: Odtwarzanie muzyki wysokiej jakości za pośrednictwem Bluetooth.
- Efekt delay
- Nagrywanie wewnętrzne / Zewnętrzne źródło audio
- Czysty dźwięk / Zniekształcenie, dwa kanały dźwiękowe
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
- Regulacja Gain, Tone i Volume
- Zasilanie zewnętrzne / Wbudowana bateria litowa o wysokiej pojemności (6-8 godzin pracy na baterii).

Specyfikacje produktu

- Kolor: Czarny
- Wysokość: 165 mm
- Szerokość: 215 mm
- Głębokość: 100 mm
- Waga netto: 1,45 kg
- Waga brutto: 1,66 kg
- Moc znamionowa: 10W (4Ω)
- Moc szczytowa: 15W
- Kanały: Clean, Distortion
- Efekty: Delay, Reverb
- Potencjometry: Gain, Bass, Treble, Reverb, Master
- Głośnik: 3" pełnozakresowy
- Funkcje: Bluetooth 5.0, AUX IN, słuchawki 3,5 mm
- Częstotliwość: 40 Hz – 16 kHz
- Zasilanie: Akumulator litowy 7.4V/2000mAh, czas pracy 5-8 godzin
- Ładowanie: USB Type-C, wbudowana bateria Li

Opis panelu przedniego



(1) Gniazdo wejściowe (Input Jack, 6,35 mm) – Służy do podłączenia gitary elektrycznej.

(2) Przełącznik kanałów (Channel Switch) – Umożliwia przełączanie między czystym (Clean) a przesterowanym (Distortion) kanałem dźwiękowym.

(3) Pokrętko Gain – Reguluje poziom wzmacnienia sygnału wejściowego, wpływając na poziom przesterowania dźwięku.

(4) Pokrętko Bass – Odpowiada za regulację niskich tonów w brzmieniu wzmacniacza.

(5) Pokrętko Treble – Służy do dostosowania wysokich częstotliwości w brzmieniu.

(6) Pokrętko Reverb – Kontroluje poziom efektu pogłosu, nadając brzmieniu większą przestrzeń.

(7) Wyjście słuchawkowe (Headphone Jack, 3,5 mm) – Umożliwia ciche ćwiczenia na słuchawkach.

(8) Wejście AUX IN (3,5 mm Jack) – Pozwala na podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku, np. telefonu lub odtwarzacza muzyki.

(9) Przycisk Bluetooth – Włącza i dezaktywuje funkcję Bluetooth, umożliwiając bezprzewodowe połączenie z urządzeniami audio.

(10) Gniazdo zasilania USB-C 5V (Power Input) – Służy do ładowania wbudowanego akumulatora.

(11) Pokrętko Power/Master Volume – Reguluje całkowitą głośność wyjściową i pełni funkcję głównego włącznika zasilania.

(12) Wskaźnik kanału: Pomarańczowy dla przesteru, wyłączony dla czystego kanału.

(13) Wskaźnik Bluetooth – Miga na niebiesko podczas wyszukiwania, świeci na niebiesko po połączeniu, miga na czerwono przy niskim poziomie naładowania baterii.

(14) Wskaźnik zasilania – Zielony, gdy urządzenie jest włączone, czerwony podczas ładowania, wyłączony po pełnym naładowaniu.

Użytkowanie wzmacniacza

Podstawowe podłączenie

- Podłącz gitarę do wejścia **Input Jack (6,35 mm)**.
- Jeśli chcesz grać cicho, podłącz słuchawki do wyjścia **Headphone Jack (3,5 mm)**.
- Włącz wzmacniacz, przekręcając pokrętkę **Power/Master Volume**.
- Wybierz kanał – **Clean** (czysty) lub **Distortion** (przesterowany).
- Dostosuj brzmienie za pomocą pokręteł **Gain, Bass, Treble, Reverb**.

Łączność Bluetooth

1. Włącz wzmacniacz.
2. Naciśnij **przycisk Bluetooth** – wskaźnik zacznie migać na niebiesko.
3. Wyszukaj urządzenie **iG-10Pro** na swoim telefonie/tablecie i sparuj je.
4. Po udanym połączeniu wskaźnik zaświeci się na stałe.
5. Możesz teraz odtwarzać muzykę z telefonu i grać jednocześnie.

Ładowanie wzmacniacza

- Podłącz kabel USB Type-C do gniazda **Power Input**.
- Czerwony wskaźnik oznacza ładowanie, zielony – pełne naładowanie.
- W pełni naładowana bateria pozwala na **5-8 godzin użytkowania**.

Konserwacja i pielęgnacja

- Przechowuj wzmacniacz w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Czyść go suchą, miękką szmatką – nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Nie wystawiaj wzmacniacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed instalacją i użytkowaniem prosimy dokładnie przeczytać podręcznik użytkownika.
2. Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią. Nie używaj go w skrajnych temperaturach.
3. Zapobiegaj wnikaniu jakichkolwiek przedmiotów lub cieczy, takich jak materiały łatwopalne czy woda, do urządzenia.
4. Przy używaniu produktów do transmisji bezprzewodowej razem z tym urządzeniem może wystąpić zakłócenie lub szum.
5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę wyłączyć przełącznik zasilania. Podczas ładowania używaj ładowarki o napięciu 5V. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas ładowania.
6. Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, powinno być włączane przynajmniej raz na 2-3 miesiące. Nie pozostawiaj produktu włączonego przez dłuższy czas bez wyłączenia, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.
7. Produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Unikaj narażania baterii na wysokie źródła ciepła. Dodatkowo, zutylizuj stare baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpiecznej utylizacji baterii.
8. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie w przypadku awarii. W sprawie serwisu posprzedażowego prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem.

Zawartość opakowania

1. Wzmacniacz iG-10Pro
2. Instrukcja obsługi
3. Kabel ładujący USB-C