



PREDATOR AETHON 330 PKR200



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido / Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide / Kurzanleitung
Guía de inicio rápido / Guida rapida
Snabbstartsguide / Hurtigstartguide
Guide til hurtig opstart / Stručná referenční příručka
Skrócona instrukcja obsługi / Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Краткое руководство / دليل بدء التشغيل السريع
快速入門指南

acer

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury operacyjne i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: PKR200
- Przełącznik: Przełącznik mechaniczny
- 61 klawiszy, z obsługą NKRO [ang. N-Key Rollover]
- Podświetlenie: RGB
- Długość przewodu: Ø4,0, 1600 mm
- Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 291 x 102 x 40 mm
- Ciężar: 600g ± 10g

Najpierw mnie odczytaj


- Plug & Play: Wystarczy podłączyć klawiaturę do dostępnego portu USB, a klawiatura automatycznie zainstaluje wszystkie wymagane sterowniki.
- Tryb Bluetooth: Przełącz przycisk Wł./Wył. na pozycję Wł. lub podłącz przewód USB i naciśnij klawisze FN+Q/W/E, aby wybrać lokalizację Bluetooth, a następnie naciśnij klawisze FN+Q i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania [klawisz Q będzie migał]. Gdy 3 lokalizacje są sparowane z różnymi urządzeniami, naciśnij klawisze FN+Q/W/E, aby w dowolnym momencie przełączać się między urządzeniami.
- Przełączanie pomiędzy połączeniem przewodowym/Bluetooth [zapamiętaj ostatnio używany tryb]: FN+TAB [podświetlenie klawiatury zamiga trzykrotnie podczas przełączania].

Funkcja klawiatury

Przycisk skrótu	Opis
FN + ESC	`
Fn + Shift_L + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -_	F11
FN + =	F12
FN + I	Prtscn

Przycisk skrótu	Opis
FN + O	ScrIk
FN + P	Pause
FN + J	Ins
FN + K	Home
FN + L	PgUp
FN + N	Del
FN + M	End
FN + ,	PgDn
FN + ?	Przełączanie klawiszy ze strzałkami i rzeczywistych funkcji
FN + Backspace	Del
Fn + Z	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne

Podświetlenie i inne funkcje

Przycisk skrótu	Opis
FN +  / 	Zmniejsz/Zwiększ jasność podświetlenia. Domyślne ustawienie to piąty poziom (łącznie dostępnych jest pięć). Podświetlenie będzie wyłączone, gdy opcja ta będzie ustawiona na najniższy poziom.
FN +  / 	Zmniejsz/zwiększ prędkość podświetlenia. Domyślne ustawienie to czwarty poziom (łącznie dostępnych jest pięć).
FN + 	Przełączanie w tryb podświetlania. Dostępnych jest kilka efektów świetlnych: Fluid (domyślnie), Obwód, Promieniowanie, Pluralność, Fala, Markiza, Prostokąt, Wirginia, Spadająca gwiazda, Rozświetlony, Aktywator pojedynczy, Wyzwalacz pojedynczy wyłączony, Gwiazda, Kropla deszczu, Rozkwit, Pulsowanie, Neon, Tęcza i Stos.
FN + 	Przełącz kolor podświetlenia.
Wskaźnik Caps	Po naciśnięciu pod osłoną przycisku świeci się białe światło.
Wskaźnik Win Lock	Po zablokowaniu klawisza Win pod osłoną przycisku świeci się białe światło.
Przełączanie tylnej krawędzi klawiatury	Przełączenie w położenie WŁ. powoduje zasilanie z akumulatora; przełączenie w położenie WYŁ. powoduje wyłączenie zasilania z akumulatora. Podłącz przewód USB, aby naładować akumulator.

Zawartość opakowania

- Klawiatura DO GIER PREDATOR 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- Windows® 10, Windows® 7 i Windows® XP
- Złącze: Port USB

Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Postaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesło, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.

3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień pracy przy klawiaturze i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Ostrzeżenia

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w nieprawidłowych warunkach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji nt. akcesoriów marki PREDATOR, odwiedź witrynę internetową www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: Od -20 °C do 60 °C
- Podczas przechowywania: Od -20 °C do 60 °C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: Od 30% do 90%
- Podczas przechowywania: Od 30% do 90%



Europa - Deklaracja Zgodności UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE) wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Klawiatura do gier Predator

Nazwa handlowa: ACER

Numer modelu: PKR200

Numer SKU: PKR200 *****

(,,*’’=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

Firma Acer Incorporated niniejszym oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany wyżej spełnia wymagania właściwych unijnych przepisów prawnych: Dyrektywy EMC 2014/30/UE dotyczącej sprzętu radiowego i Dyrektywy RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasa B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Polski

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2022.



RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Data