

Stacja lokalna

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu najpopularniejsze internetowe stacje radiowe oraz stacje radiowe DAB+ są posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć.

W tej pozycji menu można użyć przycisków ▼▲, aby wybrać żądaną listę programów. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Enter.

Jeśli chcesz stacje radiowe nadawane przez DAB+, wybierz DAB. Wszystkie pozostałe opcje wyboru radia odnoszą się do odbioru radia internetowego.

Radio internetowe

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Radio internetowe.

W menu radia internetowego można wybrać wszystkie internetowe stacje radiowe i zarządzać nimi. Dostępnych może być nawet 10 000 stacji radiowych, pod warunkiem, że radio jest podłączone do sieci, która z kolei jest podłączona do Internetu.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i150

Stacja lokalna

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu najpopularniejsze internetowe stacje radiowe oraz stacje radiowe DAB+ są posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć.

W tej pozycji menu można użyć przycisków ▼▲, aby wybrać żądaną listę programów. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Enter.

Jeśli chcesz stacje radiowe nadawane przez DAB+, wybierz DAB. Wszystkie pozostałe opcje wyboru radia odnoszą się do odbioru radia internetowego.


Radio internetowe

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Radio internetowe.

W menu radia internetowego można wybrać wszystkie internetowe stacje radiowe i zarządzać nimi. Dostępnych może być nawet 10 000 stacji radiowych, pod warunkiem, że radio jest podłączone do sieci, która z kolei jest podłączona do Internetu.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i150

Stacja lokalna

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu najpopularniejsze internetowe stacje radiowe oraz stacje radiowe DAB+ są posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć.

W tej pozycji menu można użyć przycisków ▼▲, aby wybrać żądaną listę programów. Potwierdź wybór, naciskając przycisk Enter.

Jeśli chcesz stacje radiowe nadawane przez DAB+, wybierz DAB. Wszystkie pozostałe opcje wyboru radia odnoszą się do odbioru radia internetowego.


Radio internetowe

Naciśnij przycisk Menu na radiu lub na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ►◄, aby wybrać opcję Radio internetowe.

W menu radia internetowego można wybrać wszystkie internetowe stacje radiowe i zarządzać nimi. Dostępnych może być nawet 10 000 stacji radiowych, pod warunkiem, że radio jest podłączone do sieci, która z kolei jest podłączona do Internetu.

Pełna wersja instrukcji

Zeskanuj kod QR obok, aby przejść do pełnej instrukcji obsługi.



Skrócona instrukcja obsługi Imperial Dabman i150

Instrukcje bezpieczeństwa

- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od źródła zasilania.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać radia na działanie deszczu lub bardzo wilgotnych, mokrych warunków.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Radio należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo podłączonego gniazda sieciowego 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zewnętrzny zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Wyciągnij tylko adapter, nie ciągnij za kabel.
- W przypadku burzy elektrycznej należy odłączyć zasilacz sieciowy radia od gniazda sieciowego.
- W przypadku dostania się cieczy lub ciał obcych do radioodbiornika należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Przed wznowieniem pracy należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Konfiguracja

Należy ostrożnie wyjąć części z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne. Uwaga: radiem można sterować zarówno za pomocą przycisków na radiu, jak i za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania jest wygodniejszą i łatwiejszą metodą odtwarzania DABMAN i150. Z tego powodu niniejsza instrukcja obsługi koncentruje się na konfiguracji i obsłudze radia za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Jeśli radio jest podłączone do sieci, można nim również sterować za pomocą aplikacji AirMusicControl App. Ta aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

Instrukcje bezpieczeństwa

- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od źródła zasilania.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać radia na działanie deszczu lub bardzo wilgotnych, mokrych warunków.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Radio należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo podłączonego gniazda sieciowego 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zewnętrzny zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Wyciągnij tylko adapter, nie ciągnij za kabel.
- W przypadku burzy elektrycznej należy odłączyć zasilacz sieciowy radia od gniazda sieciowego.
- W przypadku dostania się cieczy lub ciał obcych do radioodbiornika należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Przed wznowieniem pracy należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Konfiguracja

Należy ostrożnie wyjąć części z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne. Uwaga: radiem można sterować zarówno za pomocą przycisków na radiu, jak i za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania jest wygodniejszą i łatwiejszą metodą odtwarzania DABMAN i150. Z tego powodu niniejsza instrukcja obsługi koncentruje się na konfiguracji i obsłudze radia za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Jeśli radio jest podłączone do sieci, można nim również sterować za pomocą aplikacji AirMusicControl App. Ta aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

Instrukcje bezpieczeństwa

- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od źródła zasilania.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać radia na działanie deszczu lub bardzo wilgotnych, mokrych warunków.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Radio należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo podłączonego gniazda sieciowego 220-240 V~, 50-60 Hz.
- Jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zewnętrzny zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Wyciągnij tylko adapter, nie ciągnij za kabel.
- W przypadku burzy elektrycznej należy odłączyć zasilacz sieciowy radia od gniazda sieciowego.
- W przypadku dostania się cieczy lub ciał obcych do radioodbiornika należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda sieciowego. Przed wznowieniem pracy należy zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Konfiguracja

Należy ostrożnie wyjąć części z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części są obecne. Uwaga: radiem można sterować zarówno za pomocą przycisków na radiu, jak i za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania jest wygodniejszą i łatwiejszą metodą odtwarzania DABMAN i150. Z tego powodu niniejsza instrukcja obsługi koncentruje się na konfiguracji i obsłudze radia za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Jeśli radio jest podłączone do sieci, można nim również sterować za pomocą aplikacji AirMusicControl App. Ta aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

Podstawowe operacje

Zasilanie
Najpierw podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia DABMAN i150. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220 V. Następnie należy w pełni antenę teleskopową na tylnym panelu radia, co zapewni najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać stacje nadawane naziemnie za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe
Aby korzystać z funkcji internetowych radiotelefonu, musi on być podłączony do sieci. Połączenie można nawiązać pomocą kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika W-LAN. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do gniazda LAN.

Wybór języka
Włącz przełącznik zasilania na tylnym panelu radia. Radio zostanie włączone. Użyj przycisków góra/dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać język menu. Potwierdź wybrany język menu, naciskając przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Sprawdzanie sieci
Jeśli chcesz połączyć radio z siecią domową, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Po wybraniu tego ustawienia radio będzie sprawdzać dostępność sieci przy każdym włączeniu.

Konfiguracja sieci
Aby połączyć radio z siecią, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Jeśli nie chcesz łączyć radia z siecią, możesz pominąć tę pozycję menu, wybierając Nie.

Podstawowe operacje

Zasilanie
Najpierw podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia DABMAN i150. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220 V. Następnie należy w pełni antenę teleskopową na tylnym panelu radia, co zapewni najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać stacje nadawane naziemnie za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe
Aby korzystać z funkcji internetowych radiotelefonu, musi on być podłączony do sieci. Połączenie można nawiązać pomocą kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika W-LAN. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do gniazda LAN.

Wybór języka
Włącz przełącznik zasilania na tylnym panelu radia. Radio zostanie włączone. Użyj przycisków góra/dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać język menu. Potwierdź wybrany język menu, naciskając przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Sprawdzanie sieci
Jeśli chcesz połączyć radio z siecią domową, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Po wybraniu tego ustawienia radio będzie sprawdzać dostępność sieci przy każdym włączeniu.

Konfiguracja sieci
Aby połączyć radio z siecią, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Jeśli nie chcesz łączyć radia z siecią, możesz pominąć tę pozycję menu, wybierając Nie.

Podstawowe operacje

Zasilanie
Najpierw podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia DABMAN i150. Następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 220 V. Następnie należy w pełni antenę teleskopową na tylnym panelu radia, co zapewni najlepszy możliwy odbiór, jeśli chcesz odbierać stacje nadawane naziemnie za pośrednictwem anteny.

Połączenie sieciowe
Aby korzystać z funkcji internetowych radiotelefonu, musi on być podłączony do sieci. Połączenie można nawiązać pomocą kabla (LAN) lub zintegrowanego odbiornika W-LAN. W przypadku korzystania z kabla LAN należy podłączyć go do gniazda LAN.

Wybór języka
Włącz przełącznik zasilania na tylnym panelu radia. Radio zostanie włączone. Użyj przycisków góra/dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać język menu. Potwierdź wybrany język menu, naciskając przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.

Sprawdzanie sieci
Jeśli chcesz połączyć radio z siecią domową, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Po wybraniu tego ustawienia radio będzie sprawdzać dostępność sieci przy każdym włączeniu.

Konfiguracja sieci
Aby połączyć radio z siecią, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając przycisk Yes (Tak). Jeśli nie chcesz łączyć radia z siecią, możesz pominąć tę pozycję menu, wybierając Nie.