



ROLA Mini Companion Robot Product Manual



Scan the QR code above
Download the ROLA App

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i podjąć normalne środki ostrożności.

1. Tylko autoryzowani technicy mogą dokonywać demontażu tego produktu. Użytkownicy nie powinni sami tego robić.
2. Zdejmij folię ochronną z produktu przed użyciem, aby zapewnić normalne działanie robota.
3. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem, nie ustawiaj robota w miejscach, w których mógłby spaść, takich jak stoły, stoliki kawowe, szafki telewizyjne itp.
4. Nie używaj robota w środowisku z otwartym ogniem, delikatnymi lub łatwopalnymi przedmiotami.
5. Nie upuszczaj ani nie kop tego produktu.
6. Unikaj używania tego produktu na mokrych podłogach, takich jak łazienki lub w pobliżu zlewów kuchennych.
7. Używaj produktu tylko w środowisku o temperaturze od -10°C do 45°C.
8. Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi pokrywa zakres działania produktu.
9. Unikaj nadmiernego zginania przewodu i umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na produkcie.
10. Nie dopuść, aby zwierzęta gryzły przewody, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
11. Każda operacja niezgodna z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu.
12. Głównej jednostki tego produktu nie można zanurzać ani moczyć w wodzie.
13. Ten produkt należy ładować za pomocą zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu wyjściowego nie mniejszym niż 2 A.
14. Jeśli do zasilania używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz spełniający odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Opakowanie



ROLA Mini robot towarzyszący



Kabel do ładowania








Instrukcja obsługi



Sworzeń


Wprowadzenie do produktu





Lampka kontrolna stanu

- Świeci na niebiesko: nagrywanie
- Miga na zielono: ładowanie
● Świeci na zielono: bateria w pełni naładowana
- Miga na czerwono: anomalia sieci



Przycisk głosu


- Krótkie naciśnięcie: połączenie głosowe
- Przytrzymanie przez 3 s (gdy wyłączony): włączenie zasilania
- Przytrzymanie przez 5 s (gdy włączony): wyłączenie zasilania

Instrukcje dotyczące podłączania robota do sieci

1. Po włączeniu robota kontrolka odciągania zacznie migać. Robot wszedł teraz w stan wiązania kodu QR.



2. Pobierz APLIKACJĘ ROLA, Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” na stronie głównej, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby umożliwić robotowi dostęp do sieci. Zwróć szczególną uwagę na wpisanie prawidłowej nazwy sieci Wi-Fi i hasła. Po wygenerowaniu kodu QR zeskanuj go w odległości około 15-20 cm od robota, aby połączyć go z siecią.




3. Gdy robot pomyślnie połączy się z siecią, wyemituje dźwięk, a aplikacja powiadomi Cię, że powiązanie się powiodło.


Instrukcje użytkowania robota

Ładowanie robota

1. Przy pierwszym użyciu zaleca się najpierw naładować robota. Podczas ładowania wystarczy podłączyć głowicę magnetyczną kabla ładującego.





2. Podczas ładowania przymocuj kabel ładujący do ściany lub do podłoża i przymocuj robota do podłoża.




Instalacja karty SD

Upewnij się, że robot jest wyłączony. Otwórz blokadę koła i zdejmij koło, aby odsłonić gniazdo karty SD. Włóż kartę SD do gniazda, jak na rysunku. Karta SD powinna mieć prędkość odczytu i zapisu nie mniejszą niż U1/klasa 10.



Przywracanie ustawień fabrycznych


Przytrzymaj przycisk RESET znajdujący się na spodniej stronie robota przez ponad 5 s. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy „ROLA Fine”, ponownie połącz się z siecią.



Instalacja akcesoriów

(*Akcesoria należy zakupić osobno.)

Włóż męski koniec akcesorium do gniazda akcesoriów w górnej części robota. Przesuń do przodu, aby zablokować.



Specyfikacja i parametry robota

Nazwa produktu	Robot ROLA Mini Companion	Model produktu	ROLA Mini
Wymiary produktu	116*116*110mm	Waga produktu	530g±10g
Materiał	ABS+PC	Rozdzielczość	2K(2304 x 1296)
Kąt kamery	137°	Noktowizja	Obsługiwana
Głośnik	2W	Typ silnika	Silnik szczotkowy z przekładnią
Pojemność baterii	5000mAh	Czas ładowania	~4 h
Moc znamionowa robota	Maks. 3,6 W	Obsługa rozszerzonej pamięci	16-256 GB
Format plików	MP4		

Oświadczenie prawne

1. Przed użyciem produktu zapoznaj się z dokumentem i zachowaj go do wglądu.
2. Ilustracje i opisy zawarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy, priorytet ma faktyczny produkt. W przypadku niektórych specyfikacji i konfiguracji sprawdź odpowiednie dokumenty specyfikacji lub skonsultuj się ze sprzedawcą.
3. Nominalna pojemność magazynowa i techniczne wskaźniki wydajności są tylko specyfikacjami. Rzeczywiste dane mogą się różnić w zależności od środowiska i ustawień itp. Czynniki mogą się różnić.
4. Jeśli korzystasz z innych produktów lub oprogramowania, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ich zgodność i legalność.
5. Żadna treść tego dokumentu nie modyfikuje polityki gwarancyjnej produktu Enabot.
6. Ten produkt nie jest przeznaczony do transplantacji narządów ani do innych zastosowań w systemach podtrzymywania życia. W takich zastosowaniach awaria produktu może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
7. Zabronione jest kopiowanie, usuwanie, kompilowanie, przechowywanie, przesyłanie czy tłumaczenie tego dokumentu bez zgody Enabot.



www.enabot.com