

Abu unikănoğ pogrșozenia wlaŝciwosŭi wodocszelnyh i pŭlyczszelnyh

Naley dokladne zapoznăc sŭe s fŕodkami ostroŝnoŝi wymienionymi poniŝaj, aby zapewnić prawidlowe uŝykowanie urzădzenia.
Urzădzenie przeszło test uprzedzenia z wysokoŝi 1,22 m na sklejce o gruboŝci 5 mm, MIL-STD810H Method 516.8-Shock.
Nie gwarantuje to jednak uniknięcia uszkodzenia lub awarii ani zachowania wodoczeŝnoŝi i pŭlyczszelnoŝi w kaŝdych warunkach.
Odkazanie na uszkodzenie powstane w wyniku uprzedzenia urzădzenia lub narazenia go na wstrząsy mechaniczne moŝe spowodować pogorszenie wlaŝciwosci wodoczelnych i pŭlyczszelnych.

- Nie polewać urzădzenia gorăcă wodă ani nie kierować na nie strumienia gorăcego powietrza suszarkă lub wiatru urzădzenia. Nie naleŝy rŭwnieŝ umieszczaæ urzădzenia w miejscu narozanym na działanie wysokich temperatur, na przykłd przy ŝrŭbici ciepła.

▲ UWAGA: Naley ostroŝnie obchodzić si z nakładką **(A-Ŗ)**. Nakładka odgrywa bardzo waŝnă rolę w zachowaniu wodoczelnych i pŭlyczszelnych wlaŝciwosci urzădzenia. Podczas uŝykowania urzădzenia nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładke uwaŝaj, by do ŝrŭdka nie dostało si ciepłô albo. Jeŝli nakładka nie zostanie całkowicie zamknięta, wodoczeŝnoŝi i pŭlyczszelnoŝi moŝa ulec pogorszeniu i moŝa spowodować nieprawidlowe działanie urzădzenia w wyniku przedostania si do urzădzenia czăsteczek wody lub pŭłu.

Ŗrodki ostroŝnoŝności

Miejsce uŝykowania

- Aby wyeliminowaŝ ryzyko awarii, nie naleŝy umieszczać ani pozostawiać urzădzenia w następujących miejscach:

- W miejscach narozanych na działanie wysokiej temperatury, na przykłd na bezpoŝrednie działanie ŝwiatła słonecznego lub innego ŝrŭdka ŝwiatła, w pobliŝu ŝrŭdki ciepła lub w saunie
- Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczegŭlnie latem)
- W miejscach narozanych na działanie gorăcego powietrza, na przykłd z suszarki do włosów
- Umieŝ urzădzenie na rŭwnieŝ, płaskiej powierzchni. Urzădzenie umieszczone na pochylęj powierzchni moŝe się przewrócić lub spaść w wyniku wlaŝciwych wibracji, powodując obraŝenia, awarie lub zakaŝenia działania.

To urzădzenie nie ma wlaŝciwosci antymagnetycznych. Nie trzymaj w pobliŝu urzădzenia przedmiotŭw wraŝliwych na działanie pola magnetycznego (taŝm, zegarkŭw i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Naley to pamiętać rŭwnieŝ podczas przenoszenia urzădzenia.

Jak dbać o urzădzenie

Mimo że uŝycie urzădzenia wykonana z materiału na wykończenie hydrofobowe, urzădzenia będzie nie czuć wody wygodynie i dzięki przestaniu ponosić procedury konserwacji.
Jeŝli powierzchnia urzădzenia ulegnie zabrudzeniu w pomniejszych przypadkach, naleŝy szybko przemyć urzădzenie czystą wodă (wodă z kranu itp.), aby uniknąć zabrudzenia.
Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni moŝe spowodować odbarwienie lub zniszczenie czăści wykonanej z materiału lub teŝe uszkoŝdzenie **(A-Ŗ)** pasywnego radiatora bŭdŭj usterkê urzădzenia.

Przykłd:

- Kiedy na urzădzeniu pozostanie sól, piasek itp., po uŝywniu urzădzenia na plaŝy, na basenie itd.

Uŝycie urzădzenia zostanie poplamione potem lub substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)

Uwaga

- Jeŝli powierzchnia urzădzenia ulegnie zabrudzeniu, nie uŝywać do czyszczenia urzădzenia ŝrŭdŭch czyszczących, rozcieŝniania, benzyny, alkoholu itp., poniewaŝ moŝe ono wpłynăc na wlaŝciwosci hydrofobowe materiałowê czăści urzădzenia.
- Jeŝli na materiale lub inna czăci urzădzenia zostanie osadzona ziarna piasku itp., naleŝy je ostroŝnie usunąć. Nigdy nie uŝywać do czyszczenia urzădzenia odkurzacza itp. Moŝe to spowodować uszkodzenie sekcji głoŝniak lub innej czăci urzădzenia.

Informacje dotyczăce komunikacji BLUETOOTH®

- Mikrofae emitowane przez urzădzenie BLUETOOTH moŝe negatywnie wpłynăc na działanie elektronicznych urzădzeń medycznych. Wyłączaj to urzădzenie i inne urzădzenia BLUETOOTH w pobliŝu materiałowê lub inna czăci urzădzenia, aby zapobiegać powstawaniu zakłôd.
- W szpitalach, w pobliŝu miejsc przeznaczonych dla ludzi w ciăŝy, osôb starszych lub niepełnosprawnych w pociągach, w miejscach, gdzie znajduje się latowalnica găz, w pobliŝu drzwi automatycznych lub alarmŭw przeciwpoŝarowych.

Inne uwagi

W przypadku umieszczenia urzădzenia w bardzo zimnym lub gorăcym ŝrŭdowisku przestanie ono ładować akumulatŭr.
Gdy akumulatŭr będzie się ładować przez duŝyŝ czas, urzădzenie moŝe rŭwnieŝ zatrzaŝnă ładowanie akumulatŭra. W takim przypadku naleŝy upewnić się, ŝe temperatura otoczenia mieŝi się w zakresie temperatury ładowania akumulatŭra (5 °C - 35 °C), odłączyć i podłączyć przewŭd USB, a następie ponownie naładować akumulatŭr.

Nawet jeŝli urzădzenie nie ma być uŝywane przez duŝyŝ czas, akumulatŭr naleŝy naładować do pełna co 6 miesiăcy, aby zachować jego wydajnoŝć.

W przypadku jakiegokolwiek pytań lub problemów dotyczăcych tego urzădzenia, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji, skonsultuj się z najbliŝszym sprzedawcă Sony.

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zaŝreŝtowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotyp BLUETOOTH® to zaŝreŝtowane znaki towarowe, których wlaŝciwoŝci jest firmą Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają z wspomnianych znakŭw w ramach poszczegŭlnych licencji.
- USB Type-C® i USB-C® sŭ zaŝreŝtowane znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zaŝreŝtowane znaki towarowe są znakami towarowymi lub zaŝreŝtowanymi znakami towarowymi odpowiednich wlaŝciwci. W niniejszej instrukcji znaki™ i® nie są wymieniane.

Dane techniczne

Czêŝć BLUETOOTH

Pasmo czêŝotliwości

2,4 GHz (2,400 O GHz - 2,483 S GHz)

Czêŝotliwość robocza / Maksymalna moc wyjŝciowa

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14 dBm

Informacje ogŭlne

DC OUT
Gniazdo USB Type-C® (do ładowania akumulatŭra podłączanego urzădzenia) (prąd stały 5 V/MAX, 1,5 A)

Zasilanie
Prăd stały 5 V/3 0 A lub prăd stały 9 V/3 0 A (przy uŝyciu dostępnego w sprzedaŝy zasilacza zgodnego z USB PD umoŝliwiającego zasilanie prădem wyjŝciowym o wartoŝci 3,0 A) lub przy uŝyciu wzbudowanego akumulatŭra litowo-jonowego

Informacje dotyczăce wlaŝciwosci technicznych w przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaŝy zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD

Uŝywanie jestŭsŭdŭgowno przewŭd USB Type-C®

- Wjeŝcie: prăd zmienny 100 V - 240 V/1 0 A 50/60 Hz
- Wjeŝcie: prăd stały 5 V/3 0 A / prăd stały 9 V/3 0 A (Maks. 27 W)

Pobŭr mocy w trybie gotowosci

Przy wlaŝciwym trybie gotowosci BLUETOOTH: 0,5 W lub mniej

Przy wlaŝciwym trybie gotowosci BLUETOOTH: 0,3 W lub mniej

Temperatura robocza

-5 °C - +35 °C

Temperatura ładowania akumulatŭra

5 °C - 35 °C

Wymiary (SZER. x WYS. x GL.)

Łăcznie z elementami wystăciami i elementami sterującymi

Ok. 256 mm x 113 mm x 79 mm

Masa (Łăcznie z akumulatorem)

Ok. 1,2 kg

Zawartoŝć zestawu

Głoŝnik bezprzewodowy (1)

Przewŭd USB Type-C® (USB-C® na USB-C®) (1)

Pasek na ramię (1)

Dokumenty (1 zestaw)

- * Kabel łădacyjny zaprojektowany specjalnie dla tego urzădzenia. Nie uŝywać kabla do innych celŭw.

Wymogi systemowe dla ładowania akumulatŭra za pomocă USB

Zasilacz USB
Przy uŝyciu dostępnego w sprzedaŝy zasilacza USB umoŝliwiającego zasilanie prădem wyjŝciowym o wartoŝci 1,5 A lub wiêcej.

Zasilacz USB kompatybilny z USB PD z technologiă szybkiego ładowania:
Przy uŝyciu dostępnego w sprzedaŝy zasilacza zgodnego z USB PD umoŝliwiającego zasilanie prădem stałym 5 V/3,0 A lub prădem stałym 9 V/3,0 A.

- * Nie gwarantujemy działania ze wszystkimi urzădzeniami kompatybilnymi z USB PD.

Projekt i dane techniczne mogă ulec zmianie bez powiadomienia.

Ramŭnă Boxă wireless

Model: W79Y66E

Terminul „produs” din acest document se referă la unitate sau la accesoriile sale.

▲ ATENŢIE: pentru a evita deteriorarea performanţei impermeabile, asiguraţi-vă că atunci când utilizaţi unitatea, capacul este închis complet.

Plăcuţa cu date tehnice şi informaŢii importante privind siguranţa sunt amplasate în următoarele locaŢii:

- partea interioară a capacului din partea din spate a unităŢii
- la interiorul produsul în stătu închisă, cum ar fi o bobiŢească sau un dulăp încăsturat.

Nu expuneŢi bateriile (acumulatŭr sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi care generată de lumina soarelui, de foc sau de căere similă. Nu expuneŢi bateriile la temperaturi extreme de scăzute care pot duce la supraîncălzire şi la o avalanŢă termică.

Nu demontaŢi, nu descheiaŢi şi nu rupeŢi bateriile reîncărcabile. În cazul producerii unei scurgeri a bateriilor reîncărcabile, nu lăsaŢi lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălaŢi zona afectată cu apă din abundenŢă şi cereŢi sfatul medicului. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. ConsultaŢi întotdeauna instrucŢiunile producătorului sau manualul instrucŢiunilor corecte de încărcare.

După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încălzirea şi descărcarea de căteva ori a bateriilor reîncărcabile, pentru a obŢine performanŢe maxime.

EliminaŢi în mod corespunzător.

Încărcarea acestor unităŢi
ConectaŢi adaptorul USB de curent alternativ la această unitate sau la adaptorul cablul USB Type-C®, apoi conectaŢi adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Nu expuneŢi unitatea la surse de flăcără deschisă (cum ar fi lămpări aprinse).

Această unitate a fost testată şi s-a constatat că este conformă cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Aviz pentru clienŢi: InformaŢii se pot afla mai mult produselor vândute în Ţările/regiunile care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Interbări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/country

Producătorul unităŢii

ICON ENERGY SYSTEM (SHENZHEN) CO., LTD.

201, 301, 401, 501 of Plant B and 101, 201, 301, 401, 501, No 4 Guangdong Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518100, R. P. Chineză

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, R. P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaraŢiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://compliance.sony.eu

Defectarea bateriilor uzate şi a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru Ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru Ţările cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie considerate reziduiuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestul simbol se pot asocia simbolurile anumitor substanŢe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conţine mai mult de 0,004% plumb.

AsiguraŢi-vă de faptul că aceste produse şi baterii sunt defectate în mod corect, veŢi lua la prevedere consecinŢele negative asupra mediului şi sănăŢii umane, care pot fi afectate de către manipulare şi defectarea incorrectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legale de siguranŢă sau integrate a defectare, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat în servicii. Pentru a vă asigura de faptul că bateriile şi echipamentele electrice şi electronice vor fi defectate în mod corespunzător, predăŢi aceste produse la sfârŢitul duratei de funcŢionare la centrele adecvate de colectare pentru deşeurile electrice şi electronice.

În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, buŢăuri răcoritoare etc.) sau din cauza corupŢiunilor străine de pe unitatea principală sau cablul de încărcare, putând provoca supraîncălzire sau defectare.

PuteŢea furnizaŢi de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2,5 watt, de care are nevoie echipamentul radio, şi maximum 27 watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

FuncŢie Oprire Automată (economisire de energie)
Unitatea se va opri automat în 15 minute dacă nu se efectuează nici o operaŢiune sau nu este redat niciun semnal audio.

Defectarea acestor funcŢii va genera creşterea consumului de energie deoarece unitatea nu se va opri automat atunci când nu este utilizată.

Validitatea marcajuŢii CE este restricŢionată doar la acele Ţări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în Ţările/regiunile SEE (SpaŢiul Economic European) şi Evlepie.

Validitatea marcajuŢii UKCA este restricŢionată doar la acele Ţări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în Marea Britanie.

Acest produs conŢine unul sau mai multe magneti care pot interferea cu stimulatorule cardiace, surturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasăŢi acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. SolicitaŢi sfatul medicului înainte de a căăa folosiŢi acest dispozitiv medical.

Acumulatorul este un dispozitiv de stocare a energiei care este proiectat să funcționeze în siguranță în condiții normale de funcționare. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestor produse sau a bateriilor, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, buțuri răcoritoare etc.) sau din cauza corupțiilor străine de pe unitatea principală sau cablul de încărcare, putând provoca supraîncălzire sau defectare.

Puteți furniza de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2,5 watt, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum 27 watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Funcție Oprire Automată (economisire de energie)
Unitatea se va opri automat în 15 minute dacă nu se efectuează nici o operațiune sau nu este redat niciun semnal audio.

Defectarea acestor funcții va genera creșterea consumului de energie deoarece unitatea nu se va opri automat atunci când nu este utilizată.

Validitatea marcajuții CE este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în țările/regiunile SEE (Spațiul Economic European) și Evlepie.

Validitatea marcajuții UKCA este restricționată doar la acele țări/regiuni unde este aplicat în mod legal, în special în Marea Britanie.

Acest produs conține unul sau mai multe magneti care pot interferea cu stimulatorule cardiace, surturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasăți acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a căăa folosiți acest dispozitiv medical.

Acumulatorul este un dispozitiv de stocare a energiei care este proiectat să funcționeze în siguranță în condiții normale de funcționare. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestor produse sau a bateriilor, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Licențe

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarii drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarilor drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL, și citiți textul.

https://rd1.sony.net/help/speaker/s125/

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei copii de tehnologii în afara acestui produs este interesă în absența unei licențe de la Microsoft sau de la o filială autorizată Microsoft.

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf (a se citi înaintea utilizării unității)

Accesoriile furnizate nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.

Privind performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității
Unitatea, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7, așa cum se specifică în „Gradul de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529. „Grad de protecție la pătrunderea (Cod IP)” și specificație de rezistență la praf de IP6X, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor stensilide”.

- Accesoriile furnizate și conectoarele acestor unități (USB) nu oferă nici rezistență la apă, nici rezistență la praf. Pentru a reduce pericolul de incendii sau electrocutare, nu expuneți unitatea la apă sau la picături de apă când utilizați oricare dintre conectoare (USB).

Rețineți că defectunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea încrețită de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a menține performanțele de rezistență la apă și la praf

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a unității.

- Unitatea a trecut testul de cădere de la 1,22 m pe placaj de 5 cm grosime conform MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau defectelor, și nici rezistența la apă și praf în toate condițiile. Defectarea sau deteriorarea unității prin cădere sau prin supunerea la socuri mecanice poate duce la reducerea rezistenței la apă și la praf.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe unitate. Nu utilizați niciodată unitatea în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.

▲ ATENȚIE: Manipulați capacul **(A-Ŗ)** cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați unitatea, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permițiți pătrunderea obiectelor străine. În cazul în care capacul nu este închis complet, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și se poate provoca deteriorarea unității în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în unitate.

Măsurile de precauție

Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defectiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați această unitate:
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu motor funcționând (mai ales în timpul verii)
 - În loc expus aerului cald, precum al generat de un uscător de păr
- Așezați această unitate pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, unitatea se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănitare, defectiuni sau reducerea performanțelor.
- Unitatea nu este antimagneticeă. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (baterii încărcate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de unitate. Când transportați unitatea, Țineți cont și de acest aspect.

Cum se îngrijește unitatea

Deși partea testută a unității are aplicat un tratament hidrofug, puteți utiliza unitatea mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos:

În cazul în care suprafața unității se murdărește în următoarele cazuri, spălați imediat unitatea cu apă proaspătă (apă de la robinet etc.) pentru a îndepărta murdăria. Dacă lăsați murdăria pe suprafața sa, partea testută sau secțiunea cu radiator psău **(A-Ŗ)** își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau unitatea se poate defecta.

- Ex.
 - Atunci când sarea, nisipul etc. rămân pe unitate după utilizarea acesteia pe o plajă, lângă piscină etc.
 - Când unitatea este pădătă cu transpirație sau substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)

Observație

În cazul în care suprafața unității devine murdară, nu folosiți detergent, diluant, benzină, alcool, etc. pentru a curăța unitatea, deoarece va afecta capacitatea hidrofugă din partea testută a unității.
În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea testută sau în alte parte a unității, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe unitate. Poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altor părți a unității.

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®

- Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromecanice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, întrucât puteti provoca accidentarea sau deteriorarea altor dispozitive.
- În spitale, în apropierea locurilor prioritare din trenuri, în locurile în care există gaze inflamabile, în apropierea unor automobile sau în apropierea amlor de incendiu.

Alte note

- Când este poziționată într-un mediu extrem de cald sau de rece, unitatea oprește încărcarea bateriei din motive de siguranță. Când bateria este menținută la încălțat singură pentru o perioadă lungă de timp, unitatea poate opri și încărcarea bateriei. În acest caz, asigurați-vă că temperatura ambianței se încadrează în intervalul de temperatură pentru încărcarea bateriei (5 °C - 35 °C), deconectați și conectați cablul USB și apoi încălțați bateria din nou.
- Chiar și după ce intenționați să utilizați unitatea mult timp, încălțați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-ți menține performanțele.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la această unitate care nu sunt incluse în acest manual, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americi și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.

USB Type-C® și USB-C® sŭ mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor