

Instrukcja obsługi - TechniSat Universal V/H

Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego urządzenia nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



Bezpieczeństwo

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz znajdujących się w tyle urządzenia.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.
- Nie otwierać urządzenia w żadnych okolicznościach - może to zrobić tylko specjalista.
- Ciała obce, np. igły, monety itp. nie mogą wpadać do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie zgniataj, nie rzucaj ani nie potrząsaj urządzeniem.
- W pobliżu konwertera nie należy używać żadnych źródeł ciepła.
- Proszę nie korzystać z urządzenia jeśli spadło do wody.
- Do czyszczenia proszę używać tylko suchej ściereczki.
- Nie należy instalować konwertera podczas burzy lub innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych
- Najpierw proszę podłączyć kabel antenowy z konwerterem, następnie kabel podłączyć do odbiornika SAT.

Opis produktu

Konwerter satelitarny jest przeznaczony do użytku z anteną satelitarną wyposażoną w uniwersalny uchwyt konwertera 40mm. Konwerter

współpracuje ze wszystkimi odbiornikami DVB-S/DVB-S2. Służy do odbioru programów satelitarnych nadawanych w paśmie Ku.

Instalacja

1. Umieścić konwerter w uchwycie antenowym oraz odsunąć go maksymalnie od czasy anteny.
2. Ustawić właściwy kąt skręcenia. Przykładowo dla Warszawy wynosi on 6° zgodnie z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Dokręcić śrubę obejmującą konwertera tak aby konwerter był nieruchomo.
4. Ustawić poprawnie antenę satelitarną*.
5. Podłączyć kabel antenowy do konwertera.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości wejściowych: 10,7 - 12,75 GHz

Zakres częstotliwości wyjściowych: 950 - 2150 MHz

Poziom szumów: 0,7dB

Pobór prądu: 190mA (max.)

Wzmocnienie: 50...65 dB

Ilość wyjść: 1

Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.

ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie

Zgłoszenia serwisowe TechniSat tel. 071 310 41 48, serwis@technisat.com

Biuro Obsługi Klienta - tel. 071 310 41 41, biuro@technisat.com

TechniSat Digital Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik konwerter satelitarny TECHNISAT UNIVERSAL V/H jest zgodny z dyrektywą 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym : <https://www.technisat.pl>



* Zalecamy, aby ustawienie anteny satelitarnej wykonał wykwalifikowany instalator.