

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek, dostosować sterowanie, korzystać z połączeń dualnych, aktualizować oprogramowanie oraz odkrywać więcej ekscytujących funkcji.

Jeśli Twoje słuchawki douszne nie mogą połączyć się z aplikacją soundcore, zainstaluj ponownie aplikację lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami na swoim urządzeniu mobilnym. Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PRZEGLĄD



1. Wskaźnik LED

2. Obszar sterowania dotykowego mostka C


- Obszar sterowania dotykowego obejmuje cały mostek C.

3. Wylot dźwięku

4. Port USB-C do ładowania

5. Przycisk etui ładowania


NOSZENIE




Załóż słuchawki na najcieńszy punkt zewnętrznej krawędzi ucha.

Dopasuj je w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku podczas słuchania.

- W zestawie znajdują się uchwyty na uszy w rozmiarach średnim i dużym. Jeśli dopasowanie jest luźne, wypróbuj uchwyty na uszy, aby zapewnić bardziej stabilne dopasowanie.



WŁĄCZANIE I PAROWANIE




1. Usuń folie ochronne z słuchawek.

2. Umieść słuchawki w etui i zamknij etui.

3. Otwórz ponownie etui, aby włączyć słuchawki i przejść w tryb parowania. Wybierz „soundcore AeroClip” z listy Bluetooth swojego urządzenia, aby się połączyć.

• Podczas parowania dioda LED zacznie migać na biało. Po pomyślnym sparowaniu dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

PAROWANIE RĘCZNE




Aby ręcznie włączyć tryb parowania Bluetooth:

1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym.

2. Pozostaw etui otwarte, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na biało.

3. Słuchawki przejdą w tryb parowania. Przejdź do parowania z urządzeniem.

ŁADOWANIE



1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i zamknij je.

• Upewnij się, że słuchawki i port ładowania USB-C są całkowicie suche przed rozpoczęciem ładowania.

2. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładowania USB-C.

• Pełne naładowanie baterii etui ładującego zajmuje około 2 godziny, a 10 minut ładowania zapewnia 3 godziny odtwarzania.

POŁĄCZENIA PODWÓJNE

Aby połączyć swoje słuchawki z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, istnieją dwie metody:

Metoda 1: Ręczne sparowanie z drugim urządzeniem


Umieść słuchawki w etui ładującym i pozostaw etui otwarte. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na biało. Słuchawki douszne przejdą w tryb parowania Bluetooth, a następnie możesz sparować je z drugim urządzeniem.

Metoda 2: Użyj aplikacji soundcore

W aplikacji soundcore stuknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby przejść do Ustawień. Następnie wybierz kolejno opcje Podwójna łączność > Włącz Podwójną łączność > Połącz nowe urządzenie.

 Funkcja podwójnego połączenia jest domyślnie włączona.


STEROWANIE



	Odtwórz/wstrzymaj dźwięk	Podwójne stuknięcie (L/P)
	Odtwórz następny utwór	Potrójne stuknięcie (L/P)
	Odbierz połączenie	Podwójne stuknięcie (L/P)
	Zakończ połączenie	Podwójne naciśnięcie (L/P)
	Odrzuć połączenie	Potrójne stuknięcie (L/P)



 Możesz także dostosować sterowanie dotykowe w aplikacji soundcore. Podczas gdy stuknięcia są obsługiwane na wszystkich obszarach urządzenia, zaleca się stuknięcia w podświetlony na niebiesko obszar dla lepszej stabilności.

WYŁĄCZANIE



Aby wyłączyć, włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij etui.

RESET




Zresetuj słuchawki, jeśli mają problemy z działaniem.

1. Umieść słuchawki w etui ładującym i pozostaw etui otwarte.


2. Przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 10 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać czerwonym światłem powoli trzy razy, co oznacza pomyślne zresetowanie.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED


Gdy podłączysz etui ładujące do źródła zasilania, wskaźnik LED pokaże status ładowania.



Gdy obie słuchawki są poza etui ładującym, naciśnij przycisk na etui, aby sprawdzić poziom naładowania baterii etui.



Gdy dowolna słuchawka znajduje się w etui ładującym, naciśnij przycisk etui ładującego, aby sprawdzić poziom naładowania baterii jednej słuchawki.



💡 Gdy obie słuchawki douszne znajdują się w etui, wyświetlany będzie poziom naładowania baterii słuchawki o niższym poziomie naładowania.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO

Po połączeniu słuchawek z aplikacją otrzymasz powiadomienie, gdy wykryta zostanie nowa wersja oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że słuchawki znajdują się w etui ładującym i etui pozostaje otwarte do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Unikaj korzystania ze słuchawek dousznych podczas aktualizacji.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V $\pm$ 0.9A
Wyjście	5V $\pm$ 0.25A
Pojemność akumulatora	Słuchawka: 60mAh Etui ładujące: 580mAh

Czas odtwarzania	Do 8 godzin (łącznie 32 godziny z etui ładującym)
Czas ładowania	2 godziny
Moduł sterujący	12,8 mm*12,8 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz-20 kHz
Impedancja	16 omów
Klasa wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX4
Wersja Bluetooth	5.4
Zasięg Bluetooth	15 metrów

OBSŁUGA KLIENTA



serwis@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tylko dla Bliskiego Wschodu i Afryki)
support@anker.com (Japonia)
support.kr@anker.com (Korea Południowa)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Wielka Brytania)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)



+86 400 0550 036 (Chiny)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (ZEA)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwejt)
+20 8000000826 (Egipt)
+90 (850) 460 14 14 (Turcja)
+8 (800) 511-86-23 (Rosja)
000-8000-504-414 (Indie)