

Instrukcja obsługi

*Multi ładowarki sieciowe + USB z
opcjonalnym ładowaniem
bezprzewodowym*

SEW4485/ SN5310 /
SN5310W / SN5311 /
SN5311W / SE2337 /
SE3436 / SE3338

Bezpieczeństwo

- Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć ani kurz.
- Używaj listwy zasilającej wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
- Nie podłączaj urządzeń o uszkodzonych przewodach zasilających.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne.
- Kontakt urządzenia z wodą może spowodować zwarcie lub pożar.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia i pożar.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny w obudowie urządzenia, ponieważ mogą się zetknąć z

elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, co wiąże się z ryzykiem pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

- Jeżeli do urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inna ciecz, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Do czyszczenia nie należy używać łatwopalnych substancji ani aerozoli bądź rozpuszczalników czy płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie należy dotykać urządzenia oraz innych elementów, do których podłączony jest prąd elektryczny wilgotnymi rękami. Zawsze należy upewnić się, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji produktu. W razie wątpliwości dotyczących typu zasilania należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. W przypadku uszkodzenia, awarii czy innych zdarzeń

losowych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.
- Niedopełnienie tych środków ostrożności może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

Dane techniczne

MODEL **SEW4485**

Napięcie wejściowe	100-250V~50/60Hz
Moc maksymalna gniazd sieciowych	2500W (10A, 250V)
Wyjście USB-C1 PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W Max
PPS	3.3V-11V/3A
Wyjście USB-A1	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W Max
Wyjście USB-A2/A3	5V/2.4A 12W Max
Ładowanie bezprzewodowe	5W, 7.5W, 10W, 15W Max
USB-C1+USB-A1	5V/3.6A 18W Max
USB-C1+USB-A2	20W+12W 32W Max
Maksymalna moc wyjściowa USB	32W

MODEL **SN5310/SN5311**

Napięcie wejściowe	100-250V AC, 50/60Hz (10A MAX)
Moc maksymalna gniazd sieciowych	2500W (10A, 250V)
Wyjście USB (Auto-ID)	3x USB MAX 3.1A (15.5W MAX)
Ładowanie bezprzewodowe	NIE

MODEL **SN5310W/SN5311W**

Napięcie wejściowe	100-250V AC, 50/60Hz (10A MAX)
Moc maksymalna gniazd sieciowych	2500W (10A, 250V)
Wyjście USB TYP-C PD	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)
Wyjście USB QC3.0	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (18W MAX)
Wyjście USB (Auto-ID)	2x USB 5V/2.4A (12W MAX)
Ładowanie bezprzewodowe	TAK 15W MAX (5W/7.5W/10W/15W)
Moc max USB+QI	30W

MODEL **SE2337**

Napięcie wejściowe	100-250V AC, 50/60Hz
Moc maksymalna gniazd sieciowych	2500W (10A, 250V)
Wyjście USB TYP-C PD	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)
Wyjście USB QC3.0	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (18W MAX)
Wyjście USB A	5V/2.4A (12W MAX)
USB-C+USB-A	Max 20W
Lampa LED	15x0.2W

MODEL **SE3436**

Napięcie wejściowe	100-240V AC, 50/60Hz
Moc maksymalna gniazd sieciowych	3250W (13A, 250V)
Wyjście USB-C1/C2 PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max
Wyjście USB-A1/A2	4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 12V/3A, 20V/3A 60W Max
USB-C1+C2	45W+20W 65W Max
USB-C2+A1+A2	5V/5A Max

USB-C1+A1+A2	PD 45W + 5V/3A Max
Maksymalna moc wyjściowa USB	65W Max

MODEL **SE3338**

Napięcie wejściowe	100-250V AC, 50/60Hz (10A MAX)
Moc maksymalna gniazd sieciowych	2500W (10A, 250V)
Wyjście USB-C1 PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max
PPS	3.3V-11V/5A, 3.3-21V/3A 65W Max
Wyjście USB-C2	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W Max
Wyjście USB-A1	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W Max
USB-C1+USB-C1	45W+10W 55W Max
USB-C1+USB-C1	45W+10W 55W Max
Maksymalna moc wyjściowa USB	65W Max

Funkcje urządzenia

Ładowanie przewodowe urządzeń zgodnych z zasilaniem USB / USB-C / USB-C PD

Ładowanie bezprzewodowe (dla modeli **SN5310W/SN5311W/SEW4485**)

Zasilanie AC 250V dla modeli **SEW4485/ SN5310 / SN5310W / SN5311 / SN5311W / SE2337 / SE3436 / SE3338**

Instrukcja Użytkowania

Upewnij się, że napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z parametrami listwy. Podłącz listwę do gniazda sieciowego.

Podłączaj urządzenia do gniazdek sieciowych i portów USB zgodnie z ich wymaganiami energetycznymi. W przypadku obecności wyłącznika, włącz listwę, ustawiając go w pozycji "ON".

Po zakończeniu użytkowania wyłącz listwę i odłącz od gniazda zasilającego.

Czyszczenie i Konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz listwę od zasilania. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ścierki do czyszczenia obudowy.

Nie używaj środków chemicznych ani środków ściernych.

Postępowanie w Przypadku Awarii

W przypadku wydzielania się dymu, zapachu spalenizny lub przegrzewania się produktu, natychmiast odłącz listwę od zasilania.

Nie używaj ponownie uszkodzonej listwy.

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy lub wymiany.

Utylizacja

Produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uproszczona deklaracja zgodności

GuangDong LDNIO Electronic Technology Co. Ltd.
niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z
zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
adresem: luxury-goods.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.
Bielowicza 4
32-040 Świątniki Górne

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostrzeżenie

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

