



Blackview

— Enjoy Smart Life —

BV6200 Series

<https://www.blackview.hk>







❶ Jak włożyć kartę

Aby upewnić się, że smartfon będzie mógł wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następujący sposób:


1. Otwórz wtyczkę karty SIM.
2. Wciśnij bolec w boczny otwór, a tacka na kartę wyskoczy – wyciągnij ją.



- Wyjmij tackę i umieść kartę Nano lub kartę Nano i kartę TF metalową stroną do dołu. Upewnij się, że kąt nachylenia karty odpowiada kątowi nachylenia gniazda i włóż kartę do odpowiedniego gniazda.



- Włóż tackę do urządzenia zgodnie z kierunkiem strzałki.



② Jak uruchomić

- Bateria niewymienna
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3–5 sekund, aby uruchomić

③ Jak wysyłać wiadomości SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz Nowa wiadomość
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj i wpisz wiadomość
- Wyślij ➤

MMS – wideo

- Podczas pisania wiadomości tekstowej
- Wybierz obrazy, wideo lub inne pliki, które chcesz dodać, możesz też zrobić nowe zdjęcie lub nagranie.
- Wybierz i wyślij ➤

④ Ustawienia przełączania języka

- Menu główne → ustawienia → ustawienia systemowe → język i metoda wprowadzania.
- Język i metoda wprowadzania → język → dodaj język.
- Wybierz potrzebny język, system automatycznie przełączy się na ten język.
- Przeciągnij wybrany język na pierwszą pozycję na liście.



Follow Blackview communitiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be
between min 15 Watts required by the radio
equipment, and max 18 Watts in order to
achieve the maximum charging speed.

⑤ SAR

- Dla krajów, które stosują limit SAR 2,0 -W/kg na 10 gramów tkanki: urządzenie spełnia normy emisji radiowej przy używaniu w odległości 5 mm od ciała.
- Dla krajów, które stosują limit SAR 1,6 W/kg na 1 gram tkanki: urządzenie spełnia normy emisji radiowej przy używaniu przy uchu lub w odległości 10 mm od ciała. Informacje SAR można znaleźć online pod adresem: <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

⑥ Potrójny test wydajności urządzenia - pyłoszczelność i wodoodporność tego produktu została potwierdzona certyfikatem IP68.

- Podczas przeprowadzania testu wodoodporności, głębokość wody wynosi 1,5 metra, a telefon komórkowy jest zanurzony w wodzie w ciągu 30 minut.
- Test odporności na upadek: Wysokość w granicach 1 m, a telefon sam spada.
- Test ciśnienia: Podłoże musi być płaskie, a telefon nie może być naciskany w jednym punkcie.

7 Bezpieczeństwo - Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, należy ściśle przestrzegać następujących zasad

- Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie wysokich temperatur ani źródeł ciepła, takich jak słońce, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki czy podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może spowodować jej wybuch.
- Po zakończeniu ładowania lub gdy nie jest ładowane, odłącz ładowarkę od urządzenia i wyjmij ją z gniazdka.
- Jeśli urządzenie ma niewymienną baterię, nie próbuj jej wymieniać samodzielnie – może to uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Użycie niezatwierdzonego lub niekompatybilnego źródła zasilania, ładowarki czy baterii może prowadzić do pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.
- Nie rozbieraj baterii, nie resetuj jej, nie wkładaj obcych przedmiotów ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach – grozi to wyciekami, przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.
- Nie upuszczaj, nie zgniataj, nie rysuj ani nie przebijaj baterii – może to spowodować jej zwarcie i przegrzanie.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z użycia niestandardowego sprzętu do ładowania.
- Niniejszym firma Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd deklaruje, że ten typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie: <https://support.blackview.hk/download/2>

⑧ Konserwacja

- Zapoznaj się dokładnie z zasadami konserwacji tego tabletu, aby korzystać z niego bezpiecznie i efektywnie oraz maksymalnie wydłużyć jego żywotność.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi przy otwieraniu urządzenia i demontażu akcesoriów – nie próbuj innych metod.
- Unikaj upadków, uderzeń i wstrząsów tabletem – mogą one spowodować pęknięcie ekranu lub uszkodzenia płyty głównej i delikatnych komponentów.
- Nie używaj chemicznych rozpuszczalników ani detergentów do czyszczenia tabletu. Obudowę czyść miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub delikatnym mydłem.
- Soczewki (np. aparatu) oraz ekran czyść suchą, miękką ściereczką.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi problem (np. zawieszenie), postępuj następująco: jeśli tablet ma niewymienną baterię – przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 12 sekund – urządzenie zostanie wymuszenie zrestartowane. Jeśli bateria jest wymienna – wyjmij ją, włóż ponownie i uruchom tablet.
- Gdy ładowarka nie jest używana – odłącz ją z gniazdka. Nie zostawiaj podłączonej, w pełni naładowanej baterii – może to skrócić jej żywotność.

⑨ Sprawdź swój numer certyfikatu

Jeśli chcesz sprawdzić numer certyfikatu, wykonaj następujące kroki: **Ustawienia** → **O telefonie** → **Certyfikat**.

10 Ostrzeżenie zgodności CE

Używaj słuchawek ostrożnie – nadmierne ciśnienie akustyczne może prowadzić do uszkodzenia słuchu.



- Ograniczenia pasma 5 GHz:

Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że to urządzenie radiowe podlega pewnym ograniczeniom w takich krajach jak: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

Funkcja WLAN w tym urządzeniu może być używana tylko wewnątrz pomieszczeń w zakresie częstotliwości 5150–5250 MHz.



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- Deklaracja: nasze urządzenia obsługujące Wi-Fi 5G spełniają powyższe standardy UE. W przeciwnym razie nie spełniają tych norm.

Przedmiot powyższej deklaracji jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniego prawodawstwa harmonizacyjnego Unii: Dyrektywa o urządzeniach radiowych RED (2014/53/UE).




Instagram




Facebook

Manufacturer: Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



1




2


❶ Jak włożyć kartę

Aby upewnić się, że smartfon będzie mógł wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następujący sposób:


1. Otwórz wyciskę karty SIM.
2. Wciśnij boląc w boczny otwór, a tacka na kartę wyskoczy – wyciągnij ją.



- Wyjmij tackę i umieść kartę Nano lub kartę Nano i kartę TF metalową stroną do dołu. Upewnij się, że kąt nachylenia karty odpowiada kątowi nachylenia gniazda i włóż kartę do odpowiedniego gniazda.



- Włóż tackę do urządzenia zgodnie z kierunkiem strzałki.



3

❷ Jak uruchomić

- Bateria niewymienna
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3–5 sekund, aby uruchomić

❸ Jak wysłać wiadomości SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz Nowa wiadomość
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj i wpisz wiadomość
- Wyślij ➡

MMS – wideo

- Podczas pisania wiadomości tekstowej
- Wybierz obrazy, wideo lub inne pliki, które chcesz dodać, możesz też zrobić nowe zdjęcie lub nagranie.
- Wybierz i wyślij ➡

❹ Ustawienia przełączania języka

- Menu główne → ustawienia → ustawienia systemowe → język i metoda wprowadzania.
- Język i metoda wprowadzania → język → dodaj język.
- Wybierz potrzebny język, system automatycznie przełączy się na ten język.
- Przeciągnij wybrany język na pierwszą pozycję na liście.



Follow Blackview community, a place where you can share and discuss with Blackview user keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 18 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

❶ SAR

- Dla krajów, które stosują limit SAR 2,0-W/kg na 10 gramów tkanki: urządzenie spełnia normy emisji radiowej przy używaniu w odległości 5 mm od ciała.
- Dla krajów, które stosują limit SAR 1,6 W/kg na 1 gram tkanki: urządzenie spełnia normy emisji radiowej przy używaniu przy uchu lub w odległości 10 mm od ciała. Informacje SAR można znaleźć online pod adresem: <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

❷ Potrójny test wydajności urządzenia – pyłoszczelność i wodoodporność tego produktu została potwierdzona certyfikatem IP68.

- Podczas przeprowadzania testu wodoodporności, głębokość wody wynosi 1,5 metra, a telefon komórkowy jest zanurzony w wodzie w ciągu 30 minut.
- Test odporności na upadek: Wysokość w granicach 1 m, a telefon sam spada.
- Test ciśnienia: Podłoże musi być płaskie, a telefon nie może być naciskany w jednym punkcie.

❸ Bezpieczeństwo - Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, należy ściśle przestrzegać następujących zasad

- Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie wysokich temperatur ani źródeł ciepła, takich jak słońce, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki czy podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może spowodować jej wybuch.
- Po zakończeniu ładowania lub gdy nie jest ładowane, odłącz ładowarkę od urządzenia i wyjmij ją z gniazdka.
- Jeśli urządzenie ma niewymienną baterię, nie próbuj jej wymieniać samodzielnie – może to uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Użycie niezatwierdzonego lub niekompatybilnego źródła zasilania, ładowarki czy baterii może prowadzić do pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.
- Nie rozbieraj baterii, nie resetuj jej, nie wkładaj obcych przedmiotów ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach – grozi to wyciekami, przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.
- Gdy ładowarka nie jest używana – odłącz ją z gniazodka.
- Nie upuszczaj, nie zginiat, nie rysuj ani nie przebijaj baterii – może to spowodować jej zwarcie i przegrzanie.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z użycia niestandardowego sprzętu do ładowania.
- Niniejszym firma Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd deklaruje, że ten typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie: <https://support.blackview.hk/download/2>

❹ Konserwacja

- Zapoznaj się dokładnie z zasadami konserwacji tego tabletu, aby korzystać z niego bezpiecznie i efektywnie oraz maksymalnie wydłużyć jego żywotność.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi przy otwieraniu urządzenia i demontażu akcesoriów – nie próbuj innych metod.
- Unikaj upadków, uderzeń i wstrząsów tabletem – mogą one spowodować pęknięcie ekranu lub uszkodzenia płyty głównej i delikatnych komponentów.
- Nie używaj chemicznych rozpuszczalników ani detergentów do czyszczenia tabletu. Obudowę czyść miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub delikatnym mydłem.
- Soczewki (np. aparatu) oraz ekran czyść suchą, miękką ściereczką.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi problem (np. zawieszenie), postępuj następująco: jeśli tablet ma niewymienną baterię – przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 12 sekund – urządzenie zostanie wymuszenie zresetowane. Jeśli bateria jest wymienna – wyjmij ją, włóż ponownie i uruchom tablet.
- Gdy ładowarka nie jest używana – odłącz ją z gniazodka. Nie zostawiaj podłączonej, w pełni naładowanej baterii – może to skrócić jej żywotność.

❺ Sprawdź swój numer certyfikatu

Jeśli chcesz sprawdzić numer certyfikatu, wykonaj następujące kroki: **Ustawienia → O telefonie → Certyfikat.**

❻ Ostrzeżenie zgodności CE

Używaj słuchawek ostrożnie – nadmierne ciśnienie akustyczne może prowadzić do uszkodzenia słuchu.



- Ograniczenia pasma 5 GHz:
Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że to urządzenie radiowe podlega pewnym ograniczeniom w takich krajach jak: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

Funkcja WLAN w tym urządzeniu może być używana tylko wewnątrz pomieszczeń w zakresie częstotliwości 5150–5250 MHz.



- Deklaracja: nasze urządzenia obsługujące Wi-Fi 5G spełniają powyższe standardy UE. W przeciwnym razie nie spełniają tych norm.
Przedmiot powyższej deklaracji jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniego prawodawstwa harmonizacyjnego Unii: Dyrektywa o urządzeniach radiowych RED (2014/53/UE).

8

材质：128g铜版纸, 单色印刷
成型尺寸：66x120mm
装订方式：风琴折页