

Instrukcja obsługi

DJI

Osmo Action uchwyt do mocowania podbródka kasku

Opis

Mocowanie DJI pozwoli Ci przymocować kamerę DJI Osmo Action 3, DJI Action 2 lub DJI Osmo Action do kasku niemal na równi z linią wzroku. Dzięki temu możesz nagrywać spektakularne filmy z perspektywy pierwszej osoby. Co więcej, pasuje do wielu różnych modeli kasków.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

W zestawie

Uchwyt podbródkowy do kasku

Śruba blokująca

Specyfikacja

Producent: DJI

Nazwa: Osmo Action Helmet Chin Mount

Wymiary: 98,2 x 431 x 50 mm

Waga: 48 g

Wymiary śruby: 55,6 x 23 x 13,3 mm

Waga śruby: 11,2 g

Kompatybilność: DJI Osmo Action 3, DJI Action 2, DJI Osmo Action