




Regulowany uchwyt montażowy Ecoflow do paneli fotowoltaicznych 2x400W lub 4x100W

Instrukcja obsługi

V1.0



Zastrzeżenie

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i upewnić się, że jest ona w pełni zrozumiała. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub innych osób, uszkodzenie produktu lub utratę mienia. Uznaje się, że korzystając z produktu, użytkownik zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki i treść Instrukcji obsługi oraz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie i wszelkie wynikające z niego konsekwencje. Firma EcoFlow niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z nieużywania produktu przez użytkownika zgodnie z Instrukcją obsługi.

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami, firma EcoFlow ma ostateczne prawo do interpretacji niniejszego dokumentu i wszystkich powiązanych dokumentów dotyczących tego produktu. Wszelkie aktualizacje, zmiany lub zakończenie ich treści, w razie potrzeby będą dokonywane bez wcześniejszego powiadomienia, a użytkownicy mogą odwiedzić oficjalną stronę internetową firmy EcoFlow, aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć poluzowania śrub lub upadku, należy zainstalować uchwyt na stabilnej i płaskiej powierzchni. Należy sprawdzać połączenia części co trzy miesiące, aby upewnić się, że są nienaruszone. Instalacja powinna być przeprowadzona przez co najmniej 2 osoby, aby uniknąć obrażeń. Produkt jest odpowiedni dla serii paneli fotowoltaicznych EcoFlow o sztywnej konstrukcji. Modele: Panel fotowoltaiczny 100 W (sztywna konstrukcja) (EF-SG-M100) Panel fotowoltaiczny 400W (sztywna konstrukcja) (EF-SG-M400-04) W przypadku wyposażenia w inne panele fotowoltaiczne, należy sprawdzić rozmiar i liczbę klem.







Modele:

Panel fotowoltaiczny 100 W (sztywna konstrukcja) (EF-SG-M100)

Panel fotowoltaiczny 400W (sztywna konstrukcja) (EF-SG-M400-04)







W przypadku wyposażenia w inne panele fotowoltaiczne, należy sprawdzić rozmiar i liczbę uchwytów.

Zalecane narzędzia



Narzędzia wymagane do instalacji należy zakupić we własnym zakresie.

Zawartość opakowania



A - Śruby rozporowe

B - Złącze szyny prowadzącej



C - Regulowana klema boczna

D - Regulowana klema środkowa


E - Trójkąt montażowy

F - Szyna prowadząca


Użycie



Panel fotowoltaiczny 400W (sztywna konstrukcja)




Panel fotowoltaiczny 100 W (sztywna konstrukcja)



Konstrukcja montażowa może swobodnie zmieniać kąt nachylenia paneli do promieni słonecznych za pomocą klamry montażowej w celu zoptymalizowania produkcji energii.


Aby uzyskać informacje na temat najlepszego kąta nachylenia dla systemu fotowoltaicznego w danym rejonie, należy skontaktować się z lokalną firmą monterską.

Kroki instalacji




Przymocuj podstawę uchwytu do powierzchni montażowej za pomocą śrub rozporowych w odstępach pokazanych na schemacie.

Jeśli na danym obszarze prędkość wiatru przekracza poziom 6, należy zamocować system fotowoltaiczny na ziemi. Jeśli nie jest to wymagane, pomij ten krok.



	Długość (mm)	Kąt ($\pm 3^\circ$)
	/	30°
	140	35°
	250	40°
	355	45°
	460	50°
	560	55°
	/	60°




Wyjmij wewnętrzną listwę uchwyty, dopasuj ją do odpowiedniej długości za pomocą miary i rozłóż ją tak, jak pokazano na schemacie.



	Model	Długość 1 (mm)	Długość 2 (mm)
	EF-SG-M100	600	350
	EF-SG-M400-04	1000	450




Zamontuj szynę prowadzącą na uchwycie za pomocą złączy w odstępach pokazanych na schemacie.

EF-SG-M400-04





Wyśrodkuj panel fotowoltaiczny na szynie prowadzącej, a następnie dokręć i zamocuj go za pomocą klem zewnętrznych (detal C), następnie włóż klemę środkową (detal D) i przystaw kolejny panel, po wyśrodkowaniu dokręć klemy środkowe oraz włóż i dokręć klemy zewnętrzne. Sprawdź, czy panele nie są luźne.

EF-SG-M100



Wyśrodkuj panel fotowoltaiczny na szynie prowadzącej, a następnie dokręć i zamocuj go za pomocą środkowych zacisków. Sprawdź, czy system nie jest poluzowany.



Podnieś konstrukcję i ponownie zamocuj wewnętrzną listwę uchwytu. Następnie sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo dokręcone.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

ECOFLOW



PAP

Raccolta carta