



User Manual

PowerLocus Bobo



Support Email: info@powerlocus.com

Web: PowerLocus.com



PowerLocus

THIS PRODUCT IS NOT A TOY!

**Please handle with care and avoid
drops and shocks to prevent damage!**



Technical Specifications:

Bluetooth Version: 5.3

Audio Drivers: 40mm

Volume Sensitivity: 74dB/85dB/94dB

Impedance: 32 Ohms

Frequency Response Rate: 20Hz-20 000Hz

Charging Voltage: DC 5V

Charging Time: About 1.5 Hours

Talking/Music Time: About 40 Hours (50% Volume)

Weight: 162g/0.36lb

HEADPHONES OVERVIEW

Next track
Increase volume

Previous track
Decrease volume


ON/OFF
Multi-Function Button

LED

3.5mm audio port

Type-C charge port

Microphone



MAIN OPERATIONS

Power on: Press and hold for 3 seconds

Power off: Press and hold for 5 seconds

Play/Pause/Answer call/End call: Short press

Decline incoming call: Press and hold for 2 seconds

Skip track forward: Press and hold + button

Skip track back: Press and hold – button

Reset: Press and hold + and – button for 5 seconds

LED Lights Activation/Deactivation: Double

Press the (MFB) button

Activate Siri or Google Assistant: Press and Hold the (MFB) button

Increase Volume: Short Press the + button

Decrease Volume: Short Press the – button

Change the Volume Sensitivity Modes –

74/85/94dB: Short Press at the same time the + and – Buttons to adjust the max volume limitation

LED INDICATOR INTRODUCTION

Turning ON: The BLUE LED appears and Flashes for 2 seconds

Turning OFF: The LED light GOES OFF

Pairing regime: BLUE/RED lights is flashing alternately

Bluetooth connected: LED light switches from alternately flashing BLUE/RED to BLUE LED and it flashes three times every 10 seconds


Disconnected state: BLUE/RED lights is flashing alternately

Headphones Charging Status: Constant RED Light is ON

Fully charged headphones: RED light GOES OFF

HOW TO CONNECT THE HEADPHONES VIA BLUETOOTH

Long press(1) ON/OFF button to turn on the headset. Open the smart device Bluetooth menu and then select the Bluetooth name PowerLocus Bobo.



HOW TO CHANGE THE MAXIMUM VOLUME LIMIT

The default setting for the maximum volume limit is 85dB. The limit can be adjusted by SHORT PRESS the + and - simultaneously. The sequence of volume limits will cycle in accordance to 85dB, 94dB and 74dB. Once the volume limit is changed, it will stay the same until changed manually again.

HOW TO CHARGE THE HEADPHONE


Please charge the headphone with the USB cable provided before your first use.

Step 1:

Connect one side of the USB cable into the USB-C port on the headphone

Step 2:

Directly connect the other side into a USB Wall outlet / Laptop or PC USB port in order to charge the headphone




HOW TO USE THE WIRED MODE

Plug the 3.5mm to 3.5mm Aux cable into the headphone and side of the cable - 3.5mm Aux to the Aux port of the device you intend to play music from. The headphone turns into a wired headphone and the battery will not work until you remove the audio cable.



AUDIO SHARING VIA Y ADAPTER

To use two headphones at the same time, simply use the Y plug included in the package and connect both audio cables of the headphones to the female 3.5mm audio port of the Y plug.



CE

Hereby GL Grup-2015 LTD declares that wireless headphone PowerLocus Bobo is in compliance with essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402-2480 MHz

Max radio frequency power: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BULGARIA

UK

"Hereby, GL GRUP-2015 LTD. declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements."

To find out more about the UK Declaration of Conformity, please visit: <https://powerlocus.com/doc-uk-bobo>

For customers in the UK STATEMENT OF COMPLIANCE

Model No.: Bobo

Name and address of the manufacturer's authorised representative: GL GRUP-2015 LTD, Unit J. Hove Technology Centre, Hove BN3 7ES United Kingdom

This statement of compliance is issued under the sole responsibility of

the manufacturer: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370, Bulgaria

Object of the statement: Wireless Headphones

The object of the statement described above is in compliance with the

applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007

(Product Security)

Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:

Defined support period
for security updates:
2026-01-01
Additional information:
Note(s):
Signed for and on behalf
of: GL GRUP 2015 LTD.
Aleksandar Glushkov

General Manager
GL GRUP-2015 LTD.



Dryanovo BG ,
2024-08-08
Registered Office: GL
GRUP-2015 LTD, Vasil
Levski 36, Dryanovo
5370 , Bulgaria

Battery Manufacturer:
ZHONGSHAN JINGYU
ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F,
Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone,
NanLang Town,
Zhongshan, Guangdong,
P.R. China

Warning:
This device complies with
Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to
the following two con-
ditions: (1) this device
may not cause harmful
interference, and (2) this
device must accept any
interference received,
including interference
that may cause undesired
operation.

Changes or modifica-
tions are not expressly
approved by the party
responsible for compli-
ance could void the user's
authority to operate the
equipment.

NOTE: This equipment
has been tested and
found to comply with the
limits for a Class B dig-
ital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed
to provide reasonable
protection against harm-
ful interference in a resi-
dential installation. This
equipment generates,
uses and can radiate
radio frequency energy
and, if not installed and
used in accordance with

the instructions, may -
cause harmful interfer -
ence to radio communi -
cations.

However, there is no
guarantee that interfer
ence will not occur in a
particular installation.

If this equipment does
cause harmful interfer -
ence to radio or television
reception which can be
determined by turning
the equipment off and on,
the user is encouraged to
try to correct the interfer
ence by one or more of
the following measures:

-- Reorient or relocate the
receiving antenna.

-- Increase the separation
between the equipment
and receiver.

-- Connect the equipment
into an outlet on a circuit
different from that to
which the receiver is con
nected.

-- Consult the dealer or
an experienced radio/TV
technician for help.

NOTE: This device and its
antenna(s) must not be
co-located or operation

in conjunction with any
other antenna or trans -
mitter.

The device has been eval
uated to meet general RF
exposure requirement.

ISED Canada Statement:
This device contains
licence-exempt trans -
mitter(s)/receiver(s) that
comply with Innovation,
Science and Economic
Development Canada 's
licence exempt RSS(s).

Operation is subject to
the following two condi
tions:

1) this device may not
cause interference

2) this device must accept
any interference, includ
ing interference that may
cause undesired opera -
tion of the device

Radiation Exposure: This
equipment complies with
Canada radiation Expo -
sure limits set forth for
an uncontrolled envi -
ronment to maintain
compliance with IC's RF
Exposure guidelines. This
equipment should be
installed and operated

with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada: Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
- 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute



This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol.

interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada

Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 0mm du radiateur de votre corps. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Safety Precautions

Please DO NOT use adapters more than DC5V 1A!

Please use the original cable supplied with the package as different cables could harm the product and void its warranty.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard. The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and contact PowerLocus. In particular, be careful in the following cases:

-When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water

-When using the unit in the rain or snow, or in humid conditions.

If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing, the unit may get wet.

Never insert the USB plug when the headphone or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Safety Precautions for the Batteries:

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries.

In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.

Always dispose of properly.



Safety Instructions

1. Please charge the headphones before first time using
2. Please charge at least once every 3 months to keep battery in good condition
3. To protect your hearing, please do not use the headphones long time with too high volume
4. Do NOT expose the headphone to hot temperature
5. Protect from shocks and drops
6. Do NOT try to open the product
7. Do NOT expose to moisture, rain and liquids



Bedienungsanleitung PowerLocus Bobo



Support E-Mail: info@powerlocus.com
Webseite: PowerLocus.com

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG!

**Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und vermeiden
Sie Stürze und Stöße, um Schäden zu vermeiden!**



Technische Angaben

Bluetooth Version: 5.3

Audio-Treiber: 40 mm

Lautstärke-Empfindlichkeit: 74 dB/85 dB/94 dB

Impedanz: 32 Ohms

Frequenzgang: 20 Hz - 20.000 Hz

Ladespannung: DC 5V

Ladezeit: Etwa 1,5 Stunden

Sprech-/Musikzeit: ca. 40 Stunden (50% Lautstärke)

Gewicht: 162 g

ÜBERSICHT KOPFHÖRER

Nächster Titel
Lautstärke erhöhen

Vorheriger Titel
Lautstärke verringern


AN/AUS
Multifunktionstaste

LED

3,5-mm-Audioanschluss

Typ-C-Ladeanschluss

Mikrofon



HAUPTFUNKTIONEN

- ⏻ **Einschalten:** 3 Sekunden gedrückt halten
- ⏻ **Ausschalten:** 5 Sekunden gedrückt halten
- ⏻ **Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen/Anruf beenden:** Kurz drücken
- ⏻ **Eingehenden Anruf ablehnen:** 2 Sekunden lang gedrückt halten
 - Zum nächsten Titel springen:** Drücken und + Taste gedrückt halten
 - Zum vorherigen Titel springen:** Drücken und - Taste gedrückt halten
 - Zurücksetzen:** Drücken und die Tasten + und - 5 Sekunden gedrückt halten
- ⏻ **LED-Leuchten aktivieren/deaktivieren:** Zweimal die (MFB)-Taste drücken
- ⏻ **Aktivieren von Siri oder Google Assistent:** (MFB)-Taste gedrückt halten
 - Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie kurz die +Taste
 - Lautstärke verringern:** Drücken Sie kurz die - Taste
 - Ändern der Lautstärkeempfindlichkeitsmodi - 74/85/94 dB:** Drücken Sie kurz gleichzeitig die

Tasten + und -, um die maximale Lautstärke anzupassen

ÜBERSICHT LED-ANZEIGE

EINSchalten: Die BLAUE LED erscheint und blinkt 2 Sekunden lang

AUSSchalten: Die LED-Anzeige geht aus

Kopplungsmodus: BLAUE/ROTE Lichter blinken abwechselnd

Bluetooth verbunden: Die LED-Leuchte wechselt von abwechselnd blinkendem BLAU/ROT zu BLAU und blinkt dreimal alle 10 Sekunden


Verbindung getrennt: BLAUE/ROTE Lichter blinken abwechselnd

Kopfhörer-Ladestatus: ROTES Licht leuchtet konstant

Vollständig geladene Kopfhörer: ROTES Licht geht aus

WIE MAN DIE KOPFHÖRER PER BLUETOOTH VERBINDET

Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie lange auf den Ein-Ausschalter (1). Öffnen Sie das Bluetooth-Menü des Smart-Geräts und wählen Sie dann den Bluetooth-Namen PowerLocus.



ÄNDERN DER MAXIMALEN LAUTSTÄRKEBEGRENZUNG

Die Standardeinstellung für die maximale Lautstärke ist 85 dB. Der Grenzwert kann durch gleichzeitiges KURZES DRÜCKEN der Tasten + und - verändert werden. Die Reihenfolge der Lautstärkebegrenzung wechselt zwischen 85 dB, 94 dB und 74 dB. Sobald der Lautstärkegrenzwert geändert wurde, bleibt er unverändert, bis er wieder manuell geändert wird.

WIE DER KOPFHÖRER AUFGELADEN WIRD


Bitte laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.

Schritt 1:

Schließen Sie eine Seite des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss des Kopfhörers an.

Schritt 2:

Schließen Sie die andere Seite direkt an einen USB-Wandanschluss / Laptop- oder PC-USB-Anschluss an, um den Kopfhörer aufzuladen.




WIE MAN DEN KABELGEBUNDENEN MODUS VERWENDET

Stecken Sie das 3,5mm-auf-3,5-mm-Aux-Kabel in den Kopfhörer und die andere Seite des 3,5-mm-Aux-Kabels in den Aux-Anschluss des Geräts, von dem Sie Musik abspielen möchten. Der Kopfhörer verwandelt sich in einen kabelgebundenen Kopfhörer und die Batterie funktioniert erst, wenn Sie das Audiokabel wieder entfernen.



AUDIOFREIGABE ÜBER Y-ADAPTER

Um zwei Kopfhörer gleichzeitig zu verwenden, verwenden Sie einfach den mitgelieferten Y-Stecker und verbinden Sie beide Audiokabel der Kopfhörer mit der 3,5-mm-Audiobuchse des Y-Steckers.



CE
Hiermit erklärt GL
Grup-2015 LTD, dass
der kabellose Kopf -
hörer PowerLocus Bobo
den grundlegenden
Anforderungen und
anderen relevanten Bedi-
ngungen der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text
der EU-Konformität -
serklärung ist unter

der folgenden Intern -
etadresse verfügbar:
(powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402-2480
MHz

Maximale Hochfrequen -
zleistung: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI
STRASSE, 5370 DRY -
ANOVO, BULGARIEN

**Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und
gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und
anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für
diese Produkte)**



Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem
Akkum oder der Verpackung weist darauf hin, dass
das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als
Abfall behandelt werden dürfen. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb
(Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet,
dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als
0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten,
die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als
Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur
eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen,
sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes
Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen,
dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt
entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks

Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen.

Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:

- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.

- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden. Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden.

Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann.

Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern.

Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen. Entsorgen Sie sie immer ordnungsgemäß.

Batteriehersteller:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address: 1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial
Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R.
China



Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Bitte laden Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate auf, um ihn in gutem Zustand zu halten.
3. Um Ihr Gehör zu schützen, verwenden Sie die Kopfhörer bitte nicht über längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.
4. Setzen Sie den Kopfhörer NICHT zu hohen Temperaturen aus.
5. Vor Stößen und Stürzen schützen.
6. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen.
7. NICHT Feuchtigkeit, Regen oder Flüssigkeiten aussetzen.



Manuel de l'utilisateur PowerLocus Bobo



Courriel d'assistance: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.

Veillez le manipuler avec précaution et éviter les chutes et les chocs pour ne pas l'endommager!



Spécifications techniques

Version Bluetooth : 5.3

Conducteurs audio : 40 mm

Sensibilité du volume : 74dB/85dB/94dB

Impédance : 32 Ohms

Réponse en fréquence : 20Hz-20 000Hz

Tension de charge : DC 5V

Durée de chargement : environ 1,5 heure

Durée de conversation/musique : environ 40 heures
(50 % du volume)

Poids : 162g/0.36lb

VUE D'ENSEMBLE DES ÉCOUTEURS

Prochaine piste
Augmenter le volume

Voie précédente
Diminution du volume


ON/OFF
Bouton multifonction

LED

Port audio 3,5 mm

Port de charge de type C

Microphone



PRINCIPALES OPÉRATIONS

- ⌚ **Mise sous tension :** Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes
- ⌚ **Mise hors tension :** Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes
- ⌚ **Lecture/Pause/Réponse à un appel/Fin d'appel :** Appui court
- ⌚ **Refuser un appel entrant :** Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes
- Sauter la piste vers l'avant :** Appuyer sur la touche + et la maintenir enfoncée
- Sauter la piste précédente :** Appuyer sur le bouton - et le maintenir enfoncé
- Réinitialiser :** Appuyer sur les boutons +et- et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes
- ⌚ **Lumières LED Activation/Désactivation** Appuyer deux fois sur le bouton (MFB)
- ⌚ **Activation de Siri ou de Google Assistant :** Appuyer sur le bouton (MFB) et le maintenir

enfoncé

Augmenter le volume : Appuyer brièvement sur la touche +

Diminuer le volume: Appui court sur le bouton -

Modifier les modes de sensibilité du volume -

74/85/94dB: Appuyez brièvement sur les boutons + et- pour régler la limite maximale du volume.

INDICATEUR LED INTRODUCTION

Mise en marche : La LED BLEUE apparaît et clignote pendant 2 secondes.

Éteindre : le voyant DEL s'éteint.

Régime d'appairage : Les voyants BLEU/ROUGE clignotent alternativement.

Bluetooth connecté : La lumière LED passe du clignotement alternatif BLEU/ROUGE à la LED BLEUE et clignote trois fois toutes les 10 secondes.


État de déconnexion : Les lumières BLEU/ROUGE clignotent alternativement.

État de charge des écouteurs : La lumière rouge constante est allumée

Casque complètement chargé : Le voyant ROUGE S'ÉTEINT

COMMENT CONNECTER LES ÉCOUTEURS VIA BLUETOOTH

Appuyez longuement(1) sur le bouton On/Off pour allumer l'oreillette. Ouvrez le menu Bluetooth de l'appareil intelligent et sélectionnez le nom Bluetooth PowerLocus Boba.



COMMENT MODIFIER LA LIMITE DE VOLUME MAXIMUM

Le réglage par défaut de la limite maximale du volume est de 85 dB. La limite peut être réglée par une **PRESSION COURTE** simultanée des touches+ et -. La séquence des limites de volume alternera entre 85dB, 94dB et 74dB. Une fois que la limite de volume est modifiée, elle reste inchangée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau modifiée manuellement.

COMMENT CHARGER LE CASQUE


Veillez charger le casque à l'aide du câble USB fourni avant la première utilisation.

Étape 1 :

Branchez un côté du câble USB dans le port USB-C du casque.

Étape 2:

Connectez directement l'autre côté à une prise murale USB ou au port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC afin de recharger le casque.




COMMENT UTILISER LE MODE CÂBLÉ

Branchez le câble 3,5 mm vers 3,5 mm Aux dans le casque et le côté du câble - 3,5 mm Aux dans le port Aux de l'appareil à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique. Le casque se transforme en casque filaire et la batterie ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas retiré le câble audio.



PARTAGE AUDIO VIA L'ADAPTATEUR Y

Pour utiliser deux casques en même temps, il suffit d'utiliser la fiche en Y incluse dans l'emballage et de connecter les deux câbles audio des casques au port audio femelle de 3,5 mm de la fiche en Y.



CE

Par la présente, GL Grup-2015 LTD déclare que le casque sans fil PowerLocus Bobo est conforme aux exigences essentielles et autres conditions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :
(powerlocus.com/doc)

Fréquence : 2402-2480 MHz

Puissance radioélectrique maximale : 100 mW (EIRP) -

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BULGARIA -

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est rajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité

des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Veillez NE PAS utiliser d'adaptateurs supérieurs à DC5V 1A ! Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.

N'utilisez pas l'appareil en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la route.

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses à moins que le bruit ambiant ne soit audible. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus. Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide. Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau

- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides.

Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé.

N'insérez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé. Si la fiche USB est insérée alors que l'appareil ou le câble de chargement est mouillé, un court-circuit peut se produire en raison de la présence d'un liquide (eau du robinet, eau de mer, boisson gazeuse, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale. ou un dysfonctionnement.

Précautions de sécurité pour les piles:

N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les piles ou batteries secondaires.

En cas de fuite cellulaire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone affectée à l'eau et consulter un médecin.

Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de chargement appropriées. Jetez toujours correctement.

Fabricant de batterie:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone,
NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Consignes de sécurité

1. Veuillez charger le casque avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Chargez le casque au moins une fois tous les trois mois pour maintenir la batterie en bon état.
3. Pour protéger votre audition, n'utilisez pas le casque trop longtemps avec un volume trop élevé.
4. N'exposez PAS le casque à des températures élevées
5. Protéger des chocs et des chutes
6. N'essayez PAS d'ouvrir le produit
7. Ne PAS exposer à l'humidité, à la pluie et aux liquides



Manual del usuario PowerLocus Bobo



Correo electrónico de asistencia: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE!

**Manipúlalo con cuidado y evita caídas
y golpes para evitar daños!**



Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth: 5.3

Controladores de audio: 40mm

Volumen Sensibilidad: 74dB/85dB 94dB

Impedancia: 32 ohmios

Tasa de respuesta en frecuencia: 20Hz-20 000Hz

Tensión de carga: DC 5V

Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas

Tiempo de conversación/música: unas 40 horas
(50% volumen)

Peso: 162 g/0,36 lb

PIEZAS DE AURICULARES

Siguiente pista
Aumentar el volumen

Pista anterior
Bajar volumen


ENCENDIDO/APAGADO
Botón multifunción

LED

Puerto de audio de 3,5 mm

Puerto de carga Type-C

Micrófono



OPERACIONES PRINCIPALES

- ⏻ **Encendido:** Mantén pulsado durante 3 segundos
- ⏻ **Apagado:** Mantén pulsado durante 5 segundos
- ⏻ **Reproducir/Pausa/Contestar llamada/Finalizar llamada:** Pulsación corta
- ⏻ **Rechazar llamada entrante:** Mantén pulsado durante 2 segundos
- Saltar pista Adelante: Mantén pulsado el botón + .
- Saltar pista hacia atrás: Mantén pulsado el botón - .
- Reiniciar: Mantén pulsados los botones + y - durante 5 segundos.
- ⏻ **Luces LED Activación/Desactivación:** Pulsa dos veces el botón (MFB)
- ⏻ **Activar Siri o Google Assistant:** Mantén pulsado el botón (MFB)
- Aumentar el volumen:** Pulsa brevemente el botón + .
- Bajar el volumen:** Pulsa brevemente el botón - .
- Cambie los Modos de Sensibilidad de Volumen

- 74/85/94dB: Pulsa brevemente y al mismo tiempo los botones+ y- para ajustar la limitación del volumen máximo.

INDICADOR LED INTRODUCCIÓN

Encendido: El LED AZUL aparece y parpadea durante 2 segundos

Apagado: la luz LED se APAGA

Régimen de emparejamiento: Las luces AZUL/ROJA parpadean alternativamente.

Bluetooth conectado: La luz LED cambia de AZUL/ROJO intermitente a azul y parpadea tres veces cada 10 segundos.


Estado desconectado: Las luces AZUL/ROJA parpadean alternativamente.

Estado de carga de los auriculares: Luz ROJA constante encendida

Auriculares completamente cargados: La luz ROJA SE APAGA

CÓMO CONECTAR LOS AURICULARES POR BLUETOOTH

Mantén pulsado (1) el botón Encendido/Apagado para encender el auricular. Abre el menú Bluetooth del dispositivo inteligente y, a continuación, selecciona el nombre Bluetooth PowerLocus Bobo.



CÓMO CAMBIAR EL LÍMITE MÁXIMO DE VOLUMEN

El ajuste por defecto para el límite de volumen máximo es 85dB. El límite puede ajustarse pulsando brevemente las teclas + y - simultáneamente. La secuencia de los límites de volumen se alternará entre 85 dB, 94 dB y 74 dB. Una vez cambiado el límite de volumen, permanecerá igual hasta que se vuelva a cambiar manualmente.

CÓMO CARGAR LOS AURICULARES


Carga los auriculares con el cable USB suministrado antes de utilizarlos por primera vez.

Paso 1:

Conecta un lado del cable USB al puerto USB-C de los auriculares.

Segundo paso:

Conecta directamente el otro lado a un puerto USB de pared, portátil o PC para cargar los auriculares.




CÓMO UTILIZAR EL MODO CON CABLE

Enchufa el cable Aux de 3,5 mm a 3,5 mm en los auriculares y el lado del cable - Aux de 3,5 mm en el puerto Aux del dispositivo desde el que quieras reproducir música. El auricular se convierte en un auricular con cable y la batería no funcionará hasta que retire el cable de audio.



AUDIO COMPARTIDO MEDIANTE ADAPTADOR Y

Para utilizar dos auriculares al mismo tiempo, basta con utilizar la clavija en Y incluida en el paquete y conectar los dos cables de audio de los auriculares a la clavija hembra. Puerto de audio de 3,5 mm de la clavija en Y.



CE
Por la presente, GL Grup-
2015 LTD declara que los
auriculares inalámbricos
PowerLocus Bobo cum -
plen con los requisitos
esenciales y otras condi-
ciones relevantes de la
Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la
declaración de conformi-
dad de la UE está dis -
ponible en la siguiente

dirección de Internet:
(powerlocus.com/doc)

Frecuencia: 2402-2480
MHz

Potencia máxima de
radiofrecuencia: 100 mW
(EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL -
GARIA

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no pueden tratarse como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añadirá el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de su incorrecta manipulación. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería deberá reemplazarse únicamente

por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

¡NO utilice adaptadores de más de DC5V 1A! Utilice el cable original suministrado con el paquete, ya que cables diferentes podrían dañar el producto y anular su garantía.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. Hacerlo podría provocar accidentes de tráfico.

No lo utilice en áreas peligrosas a menos que se pueda escuchar el sonido circundante. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, deje de usarla inmediatamente y comuníquese con PowerLocus. En particular, tenga cuidado en los siguientes casos:

- Cuando utilice la unidad cerca de un fregadero o recipiente de líquidos. Tenga cuidado de que la unidad no caiga en un fregadero o recipiente lleno de agua.

- Cuando utilice la unidad bajo la lluvia o la nieve, o en condiciones de humedad.

Si toca la unidad con las manos mojadas o la guarda en el bolsillo de una prenda húmeda, la unidad podría mojarse.

Nunca inserte el enchufe USB cuando los auriculares o el cable de carga estén mojados. Si se inserta el enchufe USB mientras la unidad o el cable de carga están mojados, se puede producir un cortocircuito debido al líquido (agua del grifo, agua de mar, refrescos, etc.) o materias extrañas en la unidad o el cable de carga, y provocar una generación anormal de calor, o mal funcionamiento.

Precauciones de seguridad para las baterías:

No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares, durante mucho tiempo.

No exponga las baterías a condiciones de temperatura extremadamente baja que puedan provocar sobrecalentamiento y fuga térmica.

No desmonte, abra ni triture las pilas o baterías secundarias.

En caso de que se produzca una fuga de células, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.

Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Consulte siempre las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas. Deséchelo siempre correctamente.

Fabricante de baterías:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Instrucciones de seguridad

- 1.** Por favor, cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.
- 2.** Por favor, cargue al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería en buenas condiciones.
- 3.** Para proteger su audición, por favor no utilice los auriculares mucho tiempo con un volumen demasiado alto.
- 4.** NO exponga los auriculares a temperaturas elevadas.
- 5.** Protéjalos de golpes y caídas
- 6.** NO intente abrir el producto
- 7.** NO exponer a la humedad, lluvia y líquidos



Manuale d'uso PowerLocus Bobo



E-mail supporto: info@powerlocus.com
Sito web: PowerLocus.com

QUESTO PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO!

**Maneggiare con attenzione ed evitare
cadute e urti per non danneggiarlo!**



Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: 5.3

Driver audio: 40mm

Sensibilità del volume: 74dB/85dB/94dB

Impedenza: 32 Ohm

**Tasso risposta frequenza: 20Hz-20 000Hz Tensione
di carica: DC5V**

Tempo di ricarica: Circa 1.5 ore

**Durata conversazione/musica: Circa 40 ore (Volume
al 50%)**

Peso: 162g/0.36lb

PANORAMICA DELLE CUFFIE

Brano successivo
Aumenta volume

Brano precedente
Riduci volume


ON/OFF
Multi-Function Button

LED

Porta audio 3.5mm

Porta ricarica Type C-

Microfono



PRINCIPALI OPERAZIONI

- ⏻ **Accensione:** Premere e tenere premuto per 3 secondi
- ⏻ **Spegnimento:** Premere e tenere premuto per 5 secondi
- ⏻ **Riproduzione/Pausa/Rispondi chiamata/Fine chiamata:** Premere brevemente
- ⏻ **Rifiutare chiamata in entrata:** Premere per 2 secondi
- Salta brano in avanti:** Tenere premuto pulsante+
- Salta brano indietro:** Tenere premuto pulsante-
- Resetare:** Tenere premuti+ e - per 5 secondi
- ⏻ **Attivazione/Disattivazione luci a LED:** Premere due volte il pulsante (MFB)
- ⏻ **Attivare Siri o Google Assistant:** Tenere premuto il pulsante (MFB)
- Alzare volume:** Premere brevemente il pulsante+
- Ridurre volume:** Premere brevemente il pulsante-

Cambiare le modalita' di sensitivita' del volume – 74/85/94dB Premere brevemente allo stesso tempo + e – per regolare il volume

INTRODUZIONE INDICATORE A LED

Accensione: Il LED BLU appare e lampeggia per 2 secondi

Spegnimento: La spia LED SI SPEGNE

Regime di accoppiamento: Le spie BLU/ROSSA lampeggiano alternativamente

Bluetooth connesso: La spia del LED passa alternativamente dal LED BLU/ROSSO al LED BLU e lampeggia tre volte ogni 10 secondi


Stato disconnessione: Le spie BLU/ROSSO lampeggiano alternativamente

Stato ricarica delle cuffie: La spia ROSSA costante è accesa

Cuffie completamente cariche: La spia rossa si spegne

COME COLLEGARE LE CUFFIE VIA BLUETOOTH

Premere a lungo (1) il pulsante On/OFF per accendere le cuffie. Entrare nel menu Bluetooth del dispositivo smart e quindi selezionare il nome Bluetooth PowerLocus Bobo



COME MODIFICARE IL LIMITE MASSIMO DI VOLUME

L'impostazione predefinita per il limite massimo del volume è 85 dB. Il limite può essere modificato premendo brevemente i tasti **+e-** contemporaneamente. La sequenza dei limiti di volume si alternerà in base a 85dB, 94dB e 74dB. Una volta modificato il limite di volume, questo rimarrà invariato fino a una nuova modifica manuale.

COME CARICARE LE CUFFIE


Caricare le cuffie con il cavo USB in dotazione prima del primo utilizzo.

Fase 1:

Collegare un lato del cavo USB alla porta USB-C sulle cuffie

Fase 2:

Collegare direttamente l'altro lato a una porta USB a muro / laptop o PC per ricaricare le cuffie




COME UTILIZZARE LA MODALITÀ CABLATA

Inserire il cavo Aux da 3,5 mm a 3,5 mm nella cuffia e il lato del cavo - Aux da 3,5 mm nella porta Aux del dispositivo da cui si intende riprodurre la musica. La cuffia si trasforma in una cuffia cablata e la batteria non funziona finché non si rimuove il cavo audio.



CONDIVISIONE DELL'AUDIO TRAMITE ADATTATORE Y

Per utilizzare due cuffie contemporaneamente, basta utilizzare lo spinotto a Y incluso nella confezione e collegare entrambi i cavi audio delle cuffie alla porta audio femmina da 3,5 mm dello spinotto a Y.



CE

Con la presente GL GRUP-2015 LTD dichiara che le cuffie wireless PowerLocus Bobo sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre condizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
(powerlocus.com/doc)

Frequenza: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL -
GARIA

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Su talune

 batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita

esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria .

Si prega di NON utilizzare adattatori superiori a DC5V 1A! Si prega di utilizzare il cavo originale fornito con la confezione poiché cavi diversi potrebbero danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia.

Non utilizzare l'unità mentre si cammina, si guida o si va in bicicletta. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.

Non utilizzare in aree pericolose a meno che non sia possibile udire il suono circostante. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se nell'unità entrano acqua o corpi estranei, interrompere immediatamente l'uso e contattare PowerLocus. In particolare prestare attenzione nei seguenti casi:- Quando si utilizza l'unità vicino a un lavandino o a un contenitore di liquidi. Fare attenzione che l'unità non cada in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua- Quando si utilizza l'unità sotto la pioggia, la neve o in condizioni umide.

Se si tocca l'unità con le mani bagnate o si mette l'unità nella tasca di un capo di abbigliamento umido, l'unità potrebbe bagnarsi. Non inserire mai la spina USB quando le cuffie o il cavo di ricarica sono bagnati. Se la spina USB viene inserita mentre l'unità o il cavo di ricarica sono bagnati, potrebbe verificarsi un cortocircuito a causa della presenza di liquidi (acqua di rubinetto, acqua di mare, bibite, ecc.) o corpi estranei sull'unità o sul cavo di ricarica, con conseguente generazione anomala di calore o malfunzionamento.

Precauzioni di sicurezza per le batterie:

Non esporre le batterie (pacco batteria o batterie installate) a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili, per un lungo periodo.

Non sottoporre le batterie a condizioni di temperature estremamente basse che potrebbero causare surriscaldamento e fuga termica.

Non smontare, aprire o distruggere le celle secondarie o le batterie.

In caso di perdite da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un medico.

Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per le istruzioni di ricarica corrette.

Smaltire sempre correttamente.

Produttore della batteria:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address: 1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Istruzioni di sicurezza

1. Caricare le cuffie prima del primo utilizzo.
2. Caricare almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria in buone condizioni.
3. Per proteggere l'udito, non utilizzare le cuffie a lungo con un volume troppo alto. -
4. Non esporre le cuffie a temperature elevate.
5. Proteggere da urti e cadute
6. NON tentare di aprire il prodotto
7. NON esporre il prodotto all'umidità, alla pioggia e ai liquidi. -



Handleiding PowerLocus Bobo



Contact e-mail: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED!

**Ga er voorzichtig mee om en laat het niet
vallen of schokken. Zo voorkom je schade!**



Technische specificaties

Bluetooth versie: 5.3

Audio drivers: 40mm

Gevoeligheid: 74dB/85dB/94dB

Impedantie: 32 Ohm

Frequentierespons: 20Hz-20 000Hz

Oplaad voltage: DC 5V

Oplaadtijd: ong. 1,5 uur

Spraak/Muziek tijd: ong. 40 uur (50% volume)

Gewicht: 162g

KOPTELEFOON OVERZICHT

Volgende nummer
Vol. hoger

Vorig nummer
volume lager


AAN / UIT
Multi functie knop

LED

3,5 mm audiopoort

Type-C oplaadpoort

Microfoon



BELANGRIJKSTE OPERATIES

Ⓢ **Aanzetten:** 3 seconden ingedrukt houden

Ⓢ **Uitzetten:** 5 seconden ingedrukt houden

Ⓢ **Afspelen/Pauzeren/Oproep beantwoorden/beëindigen:** kort indrukken

Ⓢ **Inkomende oproep weigeren:** 2 seconden ingedrukt houden

Liedje vooruit spoelen: +knop ingedrukt houden

Liedje achteruit spoelen: -knop ingedrukt houden

Resetten: + en - knoppen 5 seconden ingedrukt houden.

Ⓢ **Ledlampjes activatie/deactivatie:** dubbel klikken op de (MFB) knop

Ⓢ **Siri of Google Assistant activeren:** (MFB) knop ingedrukt houden

Volume verhogen: +knop kort indrukken

Volume verlagen: -knop kort indrukken

Volume gevoeligheid standen – 74/85/94dB:

Zowel de+ als de- knop indrukken om het max volume limiet te wijzigen.

LED INDICATLAMPJE

Aanzetten: Het BLAUWE LED lampje flakkert 2 seconden

Uitzetten: Het ledlampje gaat uit

Koppelen: Blauwe/Rode lampjes knipperen omstebeurt

Bluetooth verbonden: LED licht knippert afwisselend BLAUW/ROOD naarBLAUW en knippert drie keer per 10 seconden


Ontkoppelde status: BLAUWE/RODE lampjes knipperen omstebeurt

Koptelefoon oplaadstatus: Constant ROOD Licht is AAN

Volledig opgeladen koptelefoon: ROOD licht GAAT UIT

KOPTELEFOON VERBINDEN VIA BLUETOOTH

Houd de (1) aan/uit knop lang ingedrukt. Open het bluetooth menu op je smart apparaat en selecteer de bluetooth naamPowerLocus Bobo.



MAXIMUM VOLUMELIMIET WIJZIGEN

Het maximum volumelimiet staat standaard ingesteld op 85dB. Dit limiet kan worden gewijzigd door gelijk tijdig de + en – knoppen KORT IN TE DRUKKEN . De reeks volumelimieten van 85dB, 94dB en 74dB zullen worden getoond. Zodra het volumelimiet is gewijzigd, blijft dit hetzelfde totdat het nogmaals handmatig wordt gewijzigd.

KOPTELEFOON OPLADEN


Alvorens het eerste gebruik dien je de koptelefoon op te laden met de meegeleverde USB-kabel.

Stap 1:

Verbind het ene uiteinde van de USB-kabel met de USB-C poort van de koptelefoon

Stap 2:

Verbind het andere uiteinde met een stopcontact, laptop of USB-poort.




BEKABELDE MODUS

Bevestig de 3.5mm naar 3.5mm Aux kabel met de koptelefoon en de Aux poort van het apparaat waar je muziek op wilt afspelen. De koptelefoon is nu bekabeld en de batterij zal niet worden gebruikt totdat je de audiokabel verwijderd.



AUDIO DELEN VIA Y ADAPTER

Om twee koptelefoons tegelijkertijd te gebruiken, gebruik je de meegeleverde Y plug en verbind je beide audiokabels van de koptelefoon met het vrouwtje 3.5mm audiopoort van de Y plug.



CE

Bij deze verklaart GL Grup-2015 LTD dat de draadloze koptelefoon PowerLocus Bobo in overeenstemming is met de vereiste en relevante voorwaarden van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende

internetadres:
(powerlocus.com/doc)

Frequentie:
2402-2480 MHz

Max radio vermogen:
100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL -
GARIJE

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval
■ behandeld mogen worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd

servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recycleren van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recycleren van batterijen. Voor meer informatie over het recycleren van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

**Gebruik GEEN adapters van meer dan DC5V 1A!
Gebruik de originele kabel die bij de verpakking is geleverd, aangezien verschillende kabels het product kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken.**

Gebruik het apparaat niet tijdens het wandelen, autorijden of fietsen. Als u dit wel doet, kunnen er verkeersongelukken ontstaan.

Niet gebruiken in gevaarlijke omgevingen, tenzij het omgevingsgeluid hoorbaar is. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met PowerLocus. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen:

- Bij gebruik van het apparaat in de buurt van een gootsteen of vloeistofcontainer. Zorg ervoor dat het apparaat niet in een gootsteen of container met water valt
- Wanneer u het apparaat gebruikt in de regen of sneeuw, of in vochtige omstandigheden. Als u het apparaat met natte handen aanraakt of in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan het apparaat nat worden. Steek de USB-stekker nooit in het stopcontact als de hoofdtelefoon of de oplaadkabel nat is. Als de USB-stekker wordt aangesloten terwijl het apparaat of de oplaadkabel nat is, kan er kortsluiting optreden als gevolg van vloeistoffen (kraanwater, zeewater, frisdrank, enz.) of vreemde stoffen op het apparaat of de oplaadkabel, waardoor er abnormale warmte ontstaat. of storing.

Veiligheidsmaatregelen voor de batterijen:

Stel de batterijen (batterijpakket of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen die kunnen leiden tot oververhitting en thermische oververhitting. Demonteer, open of vernietig secundaire cellen of batterijen niet.

Als er een cel lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, was dan het getroffen gebied met grote hoeveelheden water en zoek medisch advies. Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen.

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de producthandleiding voor de juiste oplaadinstructies.

Gooi het altijd op de juiste manier weg.

Batterijfabrikant:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Veiligheidsinstructies

- 1.** Laad de hoofdtelefoon op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
- 2.** Laad de batterij ten minste een -
maal per 3 maanden op om de bat -
terij in goede staat te houden.
- 3.** Gebruik de hoofdtelefoon niet
langdurig met een te hoog volume
om uw gehoor te beschermen.
- 4.** Stel de hoofdtelefoon NIET bloot
aan hete temperaturen
- 5.** Bescherm tegen schokken en
vallen
- 6.** Probeer het product NIET te
openen
- 7.** NIET blootstellen aan vocht, regen
en vloeistoffen



Manual de utilizare PowerLocus Bobo



E-mail de asistență: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

ACEST PRODUS NU ESTE O JUCĂRIE!

Vă rugăm să manipulați cu grijă și să evitați căderile
și șocurile pentru a preveni deteriorarea!



Specificații tehnice

Versiunea Bluetooth: 5.3

Driver audio: 40mm

Sensibilitatea volumului: 74dB/85dB/94dB

Impedanță: 32 Ohmi

Rata de răspuns în frecvență: 20Hz-20000Hz

Tensiunea de încărcare: DC 5V

Timp de încărcare: aproximativ 1,5 ore

Timp de convorbire/muzică: aproximativ 40 de ore (50%
volum)

Greutate: 162g/0.36lb

PREZENTARE GENERALĂ A CĂȘTIILOR

Următoarea piesă
Creșterea volumului

Piesa precedentă
Scăderea volumului


ON/OFF
Buton multifuncțional

LED

Port audio de 3,5 mm

Port de încărcare de tip C

Microfon



Operațiuni principale

⏻ **Porniți:** Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde

⏻ **Oprire:** Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde

⏻ **Redare/Pauză/Răspundeți la apel/Încheie apelul:** Presă scurtă

⏻ **Refuzați apelurile primite:** Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde

Treceți piesa Înainte: Apăsați și mențineți apăsat butonul +.

Treci înapoi: Apăsați și mențineți apăsat butonul -

Resetați: Apăsați și mențineți apăsat butonul + și - timp de 5 secunde

⏻ **Activarea/dezactivarea luminilor LED:** Apăsați de două ori butonul (MFB)

⏻ **Activați Siri sau Google Assistant:** Apăsați și mențineți apăsat butonul (MFB)

Creșteți volumul: Apăsați scurt butonul +.

Scăderea volumului: Apăsați scurt butonul -.

Modificați modurile de sensibilitate a volumului - 74/85/94dB: Apăsați scurt și simultan butoanele + și - pentru a regla limitarea volumului maxim.

A CONDUS INTRODUCEREA INDICATORULUI

Pornirea: LED-ul ALBASTRU apare și clipește timp de 2 secunde.

Oprire: LuminaLED se stinge

Regim de împerechere: Luminile ALBASTRU/ROȘU se aprinde alternativ.

Bluetooth conectat: Comutarea luminiiLED De la alternativ flashing BLUE/RED la BLUE LED și flashing de trei ori la fiecare 10 secunde.


Stare deconectată: Luminile ALBASTRU/ROȘU se aprinde alternativ.

Căști Starea de încărcare a căștilor: Lumina roșie constantă este aprinsă

Căști complet încărcate: Lumina roșie se stinge

CUM SE CONECTEAZĂ CĂȘTILE PRIN BLUETOOTH

Apăsați lung (1) butonul On/OFF pentru a porni căștile. Deschideți meniul Bluetooth al dispozitivului inteligent și apoi selectați numele Bluetooth Power-Locus Bobo.



CUM SE MODIFICĂ LIMITA MAXIMĂ A VOLUMULUI

Setarea deFault pentru limita maximă a volumului este 85dB. Limita poate fi reglată prin apăsarea scurtă a butoanelor + și - simultan. Secvența limitelor de volum se va succeda în funcție de 85dB, 94dB și 74dB. Odată ce limita de volum este modificată, aceasta va rămâne aceeași până când va fi modificată din nou manual.

CUM SE ÎNCARCĂ CĂȘTILE


Vă rugăm să încărcați căștile cu ajutorul cablului USB furnizat înainte de fiecare utilizare.

Pasul 1:

Conectați o parte a cablului USB la USB-C. de pe căști.

Pasul 2:

Conectați direct cealaltă parte la un perete USB de perete / laptop sau PC pentru a încărca căștile.




CUM SE UTILIZEAZĂ MODUL CU FIR

Conectați cablul de la 3,5 mm la 3,5 mm Aux la căști și la partea laterală a cablului - 3,5 mm Aux la portul Aux al dispozitivului de pe care intenționați să redați muzică. Căștile se transformă în căști cu fir, iar bateria nu va funcționa până când nu veți scoate cablul audio.



PARTAJARE AUDIO PRIN INTERMEDIUL ADAPTORULUI Y

Pentru a utiliza două căști în același timp, utilizați pur și simplu fișa Y inclusă în pachet și conectați ambele cabluri audio ale căștilor la portul audio de 3,5 mm femelă al fișei Y.



CE

Prin prezenta, GL Grup-2015 LTD declară că căștile wireless PowerLocus Bobo sunt conforme cu cerințele esențiale și cu alte condiții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: (powerlocus.com/doc)

Eliminarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări cu sisteme de colectare separată)



Acest simbol pe produs, baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuritrebue

tratate ca deșeuri menajere. Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate corect, veți contribui la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranță, performanță sau integritate a datelor necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de personal calificat de service. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi

Frecvență: 2402-2480 MHz

Puterea maximă de radiofrecvență: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL -
GARIA

tratate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de viață la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Vă rugăm să NU folosiți adaptoare mai mari de DC5V 1A! Vă rugăm să utilizați cablul original furnizat împreună cu pachetul, deoarece cabluri diferite ar putea dăuna produsului și ar putea anula garanția acestuia.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau mergeți cu bicicleta. Acest lucru poate provoca accidente de circulație.

Nu utilizați în zone periculoase decât dacă se aude sunetul din jur. Unitatea nu este impermeabilă. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, se poate produce incendiu sau electrocutare. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, opriți imediat utilizarea și contactați PowerLocus. În special, aveți grijă în următoarele cazuri:- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau un recipient de lichid. Aveți grijă ca unitatea să nu cadă într-o chiuvetă sau un recipient plin cu apă- Când utilizați unitatea pe ploaie sau zăpadă sau în condiții umede.

Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau puneți unitatea în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed, unitatea se poate uda.

Nu introduceți niciodată mufa USB când căștile sau cablul de încărcare sunt ude. Dacă mufa USB este introdusă în timp ce unitatea sau cablul de încărcare sunt ude, poate apărea un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băutură răcoritoare etc.) sau a unor corpuri străine de pe unitate sau cablul de încărcare și poate cauza generarea anormală de căldură. sau defectiune.

Măsuri de siguranță pentru baterii:

Nu expuneți bateriile (pachet de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea, pentru o perioadă lungă de timp.

Nu supuneți bateriile la condiții de temperatură extrem de scăzută, care pot duce la supraîncălzire și evaporare termică. Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiunile de încărcare adecvate.

Aruncați întotdeauna în mod corespunzător.

Producatorul bateriei

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial
Zone, NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R.
China



Instrucțiuni de siguranță

- 1.** Vă rugăm să încărcați căștile înainte de prima utilizare
- 2.** Vă rugăm să le încărcați cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține bateria în stare bună
- 3.** Pentru a vă proteja auzul, vă rugăm să nu folosiți căștile mult timp cu un volum prea mare
- 4.** NU expuneți căștile la temperaturi ridicate
- 5.** Protejați-le de șocuri și căderi
- 6.** NU încercați să deschideți produsul
- 7.** NU expuneți produsul la umiditate, ploaie și lichide



Упътване PowerLocus Bobo



Support Email: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ИГРАЧКА!

Моля, използвайте го внимателно като избягвате изпускания и удари, за да предотвратите повреда!



Спецификация

Блутут версия: 5.3

Аудио драйвери: 40mm

Сила на звука: 74dB/85dB/94dB Impedance: 32 Ohms

Честота: 20Hz-20 000Hz

Зареждане: DC 5V

Време за зареждане: около 1.5 часа

Време за разговори/Възпроизвеждане: около 40 часа (при 50% сила на звука)

Тегло: 162 грама

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Следваща песен/
увеличаване на звука

Предишна песен/
намаляване на звука


ВКЛ./ИЗКЛ.
Мултифункционален
бутон

LED

3.5mm аудио порт

Порт за зареждане Type-C

Микрофон



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

⏻ **Включване:** Натиснете и задръжте за 3 секунди

⏻ **Изключване:** Натиснете и задръжте за 5 секунди

⏻ **Възпроизвеждане/Пауза/Входящо повикване/Край на повикване:** Кратко натискане

⏻ **Отказване на входящо повикване:** Натиснете и задръжте за 2 секунди

Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона „+“

Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона „-“

РЕСЕТ: Натиснете и задръжте едновременно бутоните „+“ и „-“ за 5 секунди

⏻ **Активиране/Деактивиране на LED светлините:** Двойно натискане на Мултифункционалния (MFB) бутон

Ⓢ **Активиране на Siri или Google Assistant:**
Натиснете и задръжте Мултифункционалния (MFB) бутон

Увеличаване на звука: Кратко натискане на бутона „+“

Намаляване на звука: Кратко натискане на бутона „-“

Промяна на максималната сила на звука на слушалките – 74/85/94dB: Кратко натискане едновременно на бутоните „+“ и „-“ за да настроите максималната сила на звука на слушалките (ограничение на силата на звука)

LED ИНДИКАЦИИ

Включване: Показва се *СИНЯ LED* светлина и премигва за 2 секунди

Изключване: LED светлината изгасва

Режим на свързване: Постоянно премигваща *СИНЬО/ЧЕРВЕНА LED* светлина

Блутут свързване: LED светлината преминава от премигваща *СИНЬО/ЧЕРВЕНА* към само *СИНЯ* светлина премигваща 3 пъти на всеки 10 секунди


Прекъсване на блутут връзката: Постоянно премигваща *СИНЬО/ЧЕРВЕНА LED* светлина

Зареждане: Постоянна *ЧЕРВЕНА* светлина

Приключване на зареждането: *ЧЕРВЕНА* светлина изгасва

LED ИНДИКАЦИИ

Включете слушалките като натиснете и задържите бутона *Вкл./Изкл.* Отворете Блутут менюто на Вашето устройство и изберете *PowerLocus Bobo.*



КАК ДА ПРОМЕНИМ ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА СИЛА НА ЗВУКА НА СЛУШАЛКИТЕ

По подразбиране звукът на слушалките е ограничен до 85dB. Това ограничение може да бъде променено с **КРАТКО НАТИСКАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО** на бутоните „+“ и „-“. Ограниченията за силата на звука се сменят в последователност от 85dB, 94dB до 74dB. След като сте променили ограничението за силата на звука, то ще се запази до следващия път когато искате на направите нова промяна.

КАК ДА ЗАРЕДИМ СЛУШАЛКИТЕ


Моля използвайте зареждащия USB кабел включен в комплекта.

Стъпка 1:

Свържете единия край на кабела към USB-C порта за зареждане на слушалките

Стъпка 2:

Свържете другия край на кабела към адаптер / лаптоп или компютър, за да започне зареждането на слушалките




ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАБЕЛЕН РЕЖИМ

Свържете единия край на 3.5 mm аудио кабел към 3.5mm буksa на слушалките, а другия край към устройството с което ще използвате слушалките за слушане на музика. Слушалките започват автоматично работа в кабелен режим и батерията няма да е активна докато не изключите аудио кабела.



СПОДЕЛЯНЕ НА АУДИО ЧРЕЗ Y АДАПТЕР

За да използвате 2 чифта слушалки едновременно с едно устройство, просто използвайте Y адаптера включен в комплекта и вкючете двата 3.5 mm аудио кабела към 3.5 mm вход на Y адаптера.



CE
С настоящото GL Grup-
2015 LTD декларира,
че безжичните
слушалки PowerLo-
cus Bobo отговарят
на същественият
изисквания и други

съответни условия на
Директива 2014/53/
ЕС. Пълният текст
на ЕС декларацията
за съответствие е
достъпен на следния
уеб адрес: ([powerlocus.
com/doc](http://powerlocus.com/doc))

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо
и електронно оборудване (приложимо в
Европейския съюз и други страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)



Този символ върху продукта, батерията
или върху опаковката показва, че
продуктът и батерията не трябва да се
третира като битови отпадъци.

При определени батерии този символ може да
се използва в комбинация с химически символ.
Химическият символ за олово (Pb) се добавя,
ако батерията съдържа повече от 0,004% олово.
Като се уверите, че тези продукти и батерии се
изхвърлят правилно, вие ще помогнете
за предотвратяване на потенциални негативни
последиви за околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат причинени от
неправилното третиране на отпадъците.
Рециклирането на материалите ще помогне за
опазването на природните ресурси. В случай на
продукти, които от съображения за безопасност,
производителност или интегритет на
данните изискват постоянна връзка с вградена
батерия, тази батерия трябва да се смени само
от

квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че батерията и електрическото и електронното оборудване ще бъдат третирано правилно, предайте тези продукти в края на живота им в подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии, моля, вижте раздела за това как безопасно да извадите батерията от продукта. Предайте батерията в съответния събирателен пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с местната администрация, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Моля, НЕ използвайте адаптери повече от DC5V 1A!

Моля, използвайте оригиналния кабел, доставен с опаковката, тъй като различни кабели могат да повредят продукта и да анулират гаранцията му.

Не използвайте уреда, докато ходите, шофирате или карате велосипед. Това може да причини пътнотранспортни произшествия.

Не използвайте в опасни зони, освен ако не се чува околният звук. Устройството не е водоустойчиво. Ако в устройството попадне вода или чуждо тяло, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чуждо тяло, незабавно спрете да го използвате и се свържете с PowerLocus. По-специално, бъдете внимателни в следните случаи:

- Когато използвате уреда близо до мивка или контейнер за течност. Внимавайте уредът да не падне в мивка или съд, пълен с вода

- Когато използвате уреда в дъжд или сняг, или във влажни условия.

Ако докоснете устройството с мокри ръце или го поставите в джоба на влажна дреха, устройството може да се намокри.

Никога не поставяйте USB щепсела, когато слушалките или кабелът за зареждане са мокри.

Ако USB щепселът е поставен, докато устройството или кабелът за зареждане е мокър, може да възникне късо съединение поради течност (чешмяна вода, морска вода, безалкохолна напитка и т.н.) или чуждо тяло върху устройството или кабела за зареждане и да причини необичайно генериране на топлина или неизправност.

Мерки за безопасност за батериите:

Не излагайте батериите (пакетът батерии или поставените батерии) на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни, за дълго време.

Не излагайте батериите на екстремно ниски температури, които могат да доведат до прегряване и термично изтичане.

Не разглобявайте, отваряйте или накъсвайте вторични клетки или батерии. В случай на изтичане на клетка, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако е имало контакт, измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

Вторичните клетки и батериите трябва да се заредят преди употреба. Винаги се обръщайте към инструкциите на производителя или ръководството на продукта за правилни инструкции за зареждане.

Винаги изхвърляйте правилно.

Производител на батерията:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Инструкции за безопасност

- 1.** Моля заредете добре слушалки преди първата употреба
- 2.** Зареждайте редовно слушалките – поне веднъж на всеки 3 месеца, за да поддържате живота на батерия
- 3.** Не използвайте слушалките на максимална сила на звука дълго време, за да предпазите слуха си
- 4.** НЕ излагайте слушалките на висока температура
- 5.** Избягвайте изпускания и удари
- 6.** НЕ отваряйте слушалките
- 7.** НЕ излагайте слушалките на влага, дъжд и други течности



Felhasználói kézikönyv PowerLocus Bobo



E-mail támogatás: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

EZ A TERMÉK NEM JÁTÉK!

Kérjük, kezelje óvatosan, és a sérülések elkerülése érdekében kerülje a leejtést és az ütéseket!



Műszaki specifikációk

Bluetooth verzió: 5.3

Audio meghajtók: hangszórók: 40mm

Hangerőérzékenység: 74dB/85dB/94dB

Impedancia: Impedancia: 32 Ohm

Frekvenciaválasz arány: 20Hz-20 000Hz

Töltési feszültség: TÖLTÉS: DC 5V

Töltési idő: körülbelül 1,5 óra

Beszélgetési/zeneidő: kb. 40 óra (50%-os hangerő)

Súly: 162g/0.36lb

FEJHALLGATÓ ÁTTEKINTÉS

Következő szám
Növelje a hangerőt

Előző szám
Csökkenti a hangerőt


ON/OFF
Multifunkciós gomb

LED

3,5 mm-es audio port

C típusú töltőport

Mikrofon



FŐ TEVÉKENYSÉGEK

- ⌚ **Bekapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
- ⌚ **Tápfeszültség kikapcsolva:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig
- ⌚ **Lejátszás/szüneteltetés/hívásfogadás/hívás befejezése:** Rövid sajtó
- ⌚ **Bejövő hívás visszautasítása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
- Skip track Előre:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a + gombot
- Skip track vissza:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a - gombot
- Visszaállítás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a + és - gombot 5 másodpercig.
- ⌚ **LED fények bekapcsolása/lekapcsolása:** Nyomja meg kétszer az (MFB) gombot
- ⌚ **Aktiválja Sirit vagy a Google Assistantot:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az (MFB) gombot

Növelje a hangerőt: Nyomja meg röviden a + gombot

Csökkentse a hangerőt: Nyomja meg röviden a - gombot

A hangerő érzékenységi módok módosítása - 74/85/94dB: A maximális hangerő-korlátozás beállításához nyomja meg egyszerre a+ és a - gombot.

LED INDIKÁTOR BEVEZETÉS

Bekapcsolás: A KÉK LED megjelenik és 2 másodper cig villog.

Kikapcsolás: A LED fény kialszik

Párosítási rendszer: A KÉK/VÖRÖS fények felváltva villognak.

Bluetooth csatlakoztatva: A LED világítás változva a KÉK/VÖRÖS LED-ről a KÉK LED-re vált, és 10 másodpercenként háromszor villog.


Kikapcsolt állapot: A KÉK/VÖRÖS fények felváltva villognak.

Fejhallgató töltési állapota: Állandó piros fény van bekapcsolva

Teljesen feltöltött fejhallgató: A piros fény kialszik

A FEJHALLGATÓ BLUETOOTH-ON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA

A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg hosszan a(1) On/OFF gombot. Nyissa meg az intelligens eszköz Bluetooth menüjét majd válassza ki a Bluetooth nevet PowerLocus Bobo.



A MAXIMÁLIS HANGERŐ KORLÁT MEGVÁLTOZTATÁSA

A alapértelmezett beállítás a maximális hangerőhatár 85 dB. A határérték a+ és - gombok egyidejű **RÖVID MEGNYOMÁSÁVAL** állítható be. A hangerőhatárok sorrendje a 85dB, 94dB és 74dB értékek szerint változik. A hangerőhatár megváltoztatása után a kézi módosításig nem változik.

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE


Kérjük, töltsd fel a fejhallgatót a mellékelt USB-kábelrel az első használat előtt.

Lépés 1:

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik oldalát az USB-C csatlakozóhoz csatlakozóba a fejhallgató

Lépés 2:

A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa közvetlenül a másik oldalát egy USB fali aljzathoz / laptop-hoz vagy számítógéphez.




A VEZETÉKES ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es 3,5 mm-es Aux-kábelt a fejhallgatóhoz és a kábel oldalához - 3,5 mm-es Aux a készülék Aux-portjához, amelyről zenét kíván lejátszani. A fejhallgató vezetékes fejhallgatóvá válik, és az akkumulátor nem működik, amíg el nem távolítja az audiokábelt.



HANGMEGOSZTÁS Y ADAPTEREN KERESZTÜL

Két fejhallgató egyidejű használatához egyszerűen használja a csomagban található Y dugót, és csatlakoztassa a fejhallgató mindkét audiokábelét az Y dugó 3,5 mm-es női audiocsatlakozójához.



CE

Ezennel GL Grup-2015 LTD kijelenti, hogy a vezeték nélküli Power-Locus Bobo fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó feltételeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

Elhasznált akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és más szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes)



Ez a szimbólum a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort nem

szabad háztartási hulladékként kezelni.

Egyes akkumulátorokon ez a szimbólum vegyi szimbólummal együtt használható. Az ólom vegyjele (Pb) akkor kerül hozzáadásra, ha az akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azzal, hogy gondoskodik ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Azon termékek esetében, amelyekbiztonsági, teljesítmény- vagy adatintegritási okokból állandó kapcsolatot igényelnek beépített akkumulátorral, ezt az akkumulátort

(powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

VASIL LEVSKI UTCA 36,
5370 DRYANOVO, BULGÁRIA

csak szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki. Az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében ezeket a termékeket az élettartam végén adja le az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére. Az összes többi akkumulátor esetében olvassa el az akkumulátor biztonságos eltávolításáról szóló részt a termékből. Adja le az akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyen az elhasználódott elemek újrahasznosítására. A termék vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az akkumulátort vásárolta.

**Kérjük, NE használjon DC5V 1A-nál nagyobb adaptert!
Kérjük, használja a csomaghoz mellékelt eredeti kábelt,
mert a különböző kábelek károsíthatják a terméket, és
érvényteleníthetik a garanciát.**

Ne használja a készüléket séta, vezetés vagy kerékpározás közben. Ez közlekedési balesetet okozhat.

Ne használja veszélyes helyen, hacsak nem hallható a környező hang. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a PowerLocushoz. Különösen a következő esetekben legyen óvatos:- Ha a készüléket mosogató vagy folyadéktartály közelében használja. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen bele a mosogatóba vagy vízzel teli edénybe

- Ha a készüléket esőben vagy hóban, illetve párás körülmények között használja.

Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy egy nedves ruhadarab zsebébe teszi, az egység nedves lehet.

Soha ne csatlakoztassa az USB-dugót, ha a fejhallgató vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB-dugót akkor dugja be, amikor az egység vagy a töltőkábel nedves, rövidzárlat léphet fel folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy a készüléken vagy a töltőkábelen lévő idegen anyag miatt, és rendellenes hőtermelést okozhat. vagy hibás működés.

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorokkal

Ne tegye ki az elemeket (akkumulátorcsomagot vagy a behelyezett elemeket) túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak, hosszú ideig.

Ne tegye ki az akkumulátorokat extrém alacsony hőmérsékletnek, amely túlmelegedést és hőkiesést okozhat.

Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.

Sejtszivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel vagy a szembe kerüljön. Ha érintkezés történt, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét a megfelelő töltési utasításokért.

Mindig megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátor gyártója

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Biztonsági utasítások

- 1.** Kérjük, első használat előtt töltsse fel a fejhallgatót.
- 2.** Kérjük, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.
- 3.** A hallás védelme érdekében kérjük, ne használja a fejhallgatót hosszú ideig túl nagy hangerővel.
- 4.** NE tegye ki a fejhallgatót forró hőmérsékletnek.
- 5.** Védje az ütésektől és a leeséstől
- 6.** NE próbálja meg kinyitni a termék méket
- 7.** NEM szabad nedvességnek, esőnek és folyadékoknak kitenni.



Εγχειρίδιο Χρήστη PowerLocus Bobo



Email υποστήριξης πελατών: info@powerlocus.com
Web: PowerLocus.com

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

Παρακαλούμε χειριστείτε με προσοχή,
αποφύγετε πτώσεις και κραδασμούς
για να αποφύγετε τυχόν ζημιές!



Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση Bluetooth: 5.3 Audio Οδηγοί ήχου: 40mm

Ευαισθησία έντασης: 74dB/85dB/94dB

Αντίσταση: 32 Ohms

Εύρος συχνοτήτων: 20Hz-20000Hz

Τάση φόρτισης: DC 5V

Διάρκεια φόρτισης: περίπου 1,5 ώρες

Διάρκεια ομιλίας/αναπαραγωγής μουσικής: περίπου 40 ώρες
(ένταση στο 50%)

Βάρος: 162g/0,36lb

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Επόμενο μουσικό κομμάτι

Αύξηση έντασης

Προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Μείωση έντασης


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Ενδεικτική λυχνία LED

Θύρα ήχου 3.5mm

Θύρα φόρτισης Type-C

Μικρόφωνο



ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- ⌚ **Ενεργοποίηση:** Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα
- ⌚ **Απενεργοποίηση:** Πιέστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα
- ⌚ **Αναπαραγωγή/Παύση/Αποδοχή/τερματισμός κλήσης:** Στιγμαίο πάτημα
- ⌚ **Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης:** Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα

Μετάβαση σε επόμενο κομμάτι: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί « + »

Μετάβαση σε προηγούμενο κομμάτι: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί « - »

Επαναφορά: Πιέστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά « + » και « - » για 5 δευτερόλεπτα

- ⌚ **Ενδεικτική λυχνία LED:** Πιέστε δύο φορές το κουμπί «MFB» (πολλαπλών λειτουργιών)

- ⌚ **Ενεργοποίηση Siri ή Google Assistant:** Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (MFB)

Αύξηση έντασης: Πιέστε στιγμιαία το κουμπί « + »

Μείωση έντασης: Πιέστε στιγμιαία το κουμπί « - »

Αλλαγή λειτουργιών ευαισθησίας έντασης ήχου – 74/85/94dB: Πιέστε στιγμιαία και ταυτόχρονα τα κουμπιά « + » και « - » για να ρυθμίσετε το μέγιστο όριο έντασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

Ενεργοποίηση: Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει σε ΜΠΛΕ χρώμα για 2 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση: Η ενδεικτική λυχνία LED ΣΒΗΝΕΙ

Καθεστώς σύζευξης: Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ σε ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα

Επιτυχής σύνδεση Bluetooth: Η ενδεικτική λυχνία LED παύει να αναβοσβήνει εναλλάξ σε ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα και πλέον αναβοσβήνει σε ΜΠΛΕ χρώμα τρεις φορές κάθε 10 δευτερόλεπτα


Κατάσταση αποσύνδεσης: Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ σε ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα

Κατάσταση φόρτισης ακουστικών: Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά σε ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα

Πλήρης φόρτιση ακουστικών: Η ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη στη λυχνία LED ΣΒΗΝΕΙ.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

Πιέστε παρατεταμένα(1) το κουμπί *Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης* για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά. Ανοίξτε το μενού Bluetooth της έξυπνης συσκευής και έπειτα επιλέξτε την ονομασία Bluetooth «PowerLocus Bobo»



ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΤΑΣΗΣ

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αναφορικά με το μέγιστο όριο έντασης είναι 85dB. Το όριο μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας **ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ** και ταυτόχρονα τα κουμπιά «+» και «-». Η ακολουθία των ορίων έντασης θα αλλάξει σύμφωνα με την εξής σειρά: 85dB, 94dB και 74dB. Με την αλλαγή του ορίου έντασης, αυτό θα παραμείνει ίδιο μέχρις ότου αλλάξει ξανά μέσω της παραπάνω χειροκίνητης διαδικασίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ


Φορτίστε τα ακουστικά με το καλώδιο USB που παρέχεται πριν από την πρώτη χρήση.

Βήμα 1:

Συνδέστε τη μία πλευρά του καλωδίου USB στη θύρα USB-C των ακουστικών

Βήμα 2:

Συνδέστε την άλλη πλευρά του καλωδίου σε μία πρίζα USB/θύρα USB ενός φορητού ή σταθερού υπολογιστή για να φορτίσετε τα ακουστικά




ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε τη μία πλευρά του καλωδίου Aux 3,5 mm στα ακουστικά και την άλλη πλευρά του καλωδίου στη θύρα Aux της συσκευής από την οποία σκοπεύετε να αναπαράγετε μουσική. Τα ακουστικά θα μετατραπούν σε ενσύρματα ακουστικά και η μπαταρία δεν θα λειτουργήσει μέχρις ότου αφαιρέσετε το καλώδιο ήχου



ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ Υ

Για να χρησιμοποιήσετε δύο ακουστικά ταυτόχρονα, απλώς χρησιμοποιήστε το βύσμα τύπου Υ που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τα καλώδια ήχου και των δύο ακουστικών στη θηλυκή θύρα ήχου 3,5 mm του βύσματος Υ.



CE

Δια του παρόντος, η GL Grup-2015 LTD δηλώνει ότι τα ασύρματα ακουστικά PowerLocus Bobo συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και λοιπούς σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή

διεύθυνση
(powerlocus.com/doc)

Συχνότητα: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI
STREET

5370, NTPIANOBO,
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



Απόρριψη απορριμμάτων μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, στην μπαταρία ή στη συσκευασία

υποδεικνύει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για το μόλυβδο (Pb) προστίθεται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποφυγή δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία

που θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Σε περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα υποστούν σωστή μεταχείριση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστων μπαταριών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό Δημοτικό Γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Παρακαλούμε ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογείς περισσότερο από DC5V 1A! Χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευασία, καθώς διαφορετικά καλώδια μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να ακυρώσουν την εγγύησή του.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνες περιοχές εκτός εάν ακούγεται ο ήχος του περιβάλλοντος. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή

Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το PowerLocus. Ειδικότερα, να είστε προσεκτικοί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο υγρού. Προσέξτε να μην πέσει η μονάδα σε νεροχύτη ή δοχείο γεμάτο με νερό
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε βροχή ή χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας.

Εάν αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή βάλετε τη μονάδα στην τσέπη ενός υγρού ρούχου, η μονάδα μπορεί να βραχεί.

Μην εισάγετε ποτέ το βύσμα USB όταν τα ακουστικά ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένα. Εάν το βύσμα USB τοποθετηθεί ενώ η μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένο, μπορεί να προκύψει βραχυκύκλωμα λόγω υγρού (νερό της βρύσης, θαλασσινό νερό, αναψυκτικό κ.λπ.) ή ξένων ουσιών στη μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης και να προκαλέσει μη φυσιολογική παραγωγή θερμότητας ή δυσλειτουργία.

Προφυλάξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες:

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρίες ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε ακραίες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες.

Σε περίπτωση διαρροής κυψέλης, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει έρθει σε επαφή, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο προϊόντος για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.
Πάντα να απορρίπτετε σωστά.

Κατασκευαστής της μπαταρίας

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone,
NanLang Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China



Οδηγίες ασφάλειας

1. Φορτίστε τα ακουστικά σας πριν την πρώτη χρήση
2. Φορτίστε τα ακουστικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες ώστε να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση
3. Για να προστατεύσετε την ακοή σας, μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλή ένταση
4. ΜΗΝ εκθέτετε τα ακουστικά σε υψηλές θερμοκρασίες
5. Προστατεύστε τα ακουστικά από χτυπήματα και πτώσεις
6. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε το προϊόν
7. ΜΗΝ εκθέτετε τα ακουστικά σε υγρασία, βροχή και λοιπά υγρά



Podręcznik użytkownika PowerLocus Bobo



Wsparcie przez e-mail: info@powerlocus.com
Sieć: PowerLocus.com

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ!

Zachowaj ostrożność i unikaj upadków i
wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniom!



Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth: 5.3

Przetworniki audio: 40 mm

Czułość głośności: 74dB/85dB/94dB

Impedancja: 32 Ohm

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 000 Hz

Napięcie ładowania: DC 5V

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas rozmów/muzyki: około 40 godzin (50% głośności)

Waga: 162g/0.36lb

PRZEGLĄD SŁUCHAWEK

Następny utwór
Zwiększona objętość

Poprzedni utwór
Zmniejszenie głośności


ON/OFF
Przycisk wielofunkcyjny

LED

Port audio 3,5 mm

Port ładowania typu C

Mikrofon



GŁÓWNE OPERACJE

⌚ **Zasilanie włączone:** Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

⌚ **Wyłączanie zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund

⌚ **Odtwarzanie/Pauza/Odebranie połączenia/Zakończenie połączenia:** Krótkie naciśnięcie

⌚ **Odrzucanie połączenia przychodzącego:** Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Pomijanie ścieżki do przodu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk+

Pomijanie ścieżki do tyłu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk-

Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 5 sekund.

⌚ **Aktywacja/deaktywacja diod LED:** Dwukrotne naciśnięcie przycisku (MFB)

⌚ **Aktywacja Siri lub Asystenta Google:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk (MFB)

Zwiększanie głośności: Krótkie naciśnięcie przycisku +

Zmniejszanie głośności: Krótko naciśnij przycisk -
- Zmiana trybów czułości głośności - 74/85/94dB:
Krótko naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby wyregulować maksymalne ograniczenie głośności.

WPROWADZENIE WSKAŹNIKA LED

Włączanie: Pojawi się NIEBIESKA dioda LED i będzie migać przez 2 sekundy.

Wyłączanie: Dioda LED WYŁĄCZA się

Reżim parowania: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie

Bluetooth podłączony: Dioda LED przełącza się z migającą naprzemiennie diodą NIEBIESKIEJ/CZERWONEJ na diodę NIEBIESKĄ i miga trzy razy co 10 sekund.


Stan rozłączenia: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie.

Stan ładowania słuchawek: Stałe CZERWONE światło jest włączone

W pełni naładowane słuchawki: CZERWONE światło WYŁĄCZA się

JAK PODŁĄCZYĆ SŁUCHAWKI PRZEZ BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj (1) przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Otwórz menu Bluetooth urządzenia inteligentnego a następnie wybierz nazwę Bluetooth PowerLocus Bobo.



JAK ZMIENIĆ MAKSYMALNY LIMIT GŁOŚNOŚCI

Ustawienie domyślne dla maksymalnego limitu głośności wynosi 85 dB. Limit można regulować poprzez jednoczesne **KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE** przycisków + i -. Sekwencja limitów głośności będzie zmieniać się zgodnie z 85dB, 94dB i 74dB. Po zmianie limitu głośności pozostanie on taki sam, dopóki nie zostanie zmieniony ręcznie.

JAK NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI


Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki za pomocą dostarczonego kabla USB.

Krok 1:

Podłącz jedną stronę kabla USB do portu USB-C na słuchawkach

Krok 2:

Bezpośrednio podłącz drugą stronę do portu USB Wall / laptopa lub komputera PC, aby naładować słuchawki




JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU PRZEWODOWEGO

Podłącz kabel 3,5 mm do 3,5 mm Aux do słuchawek i z boku kabla - 3,5 mm Aux do portu Aux urządzenia, z którego chcesz odtwarzać muzykę. Słuchawki zamieniają się w słuchawki przewodowe, a bateria nie będzie działać do momentu odłączenia kabla audio.



UDOSTĘPNIANIE DŹWIĘKU PRZEZ ADAPTER Y

Aby korzystać z dwóch słuchawek jednocześnie, wystarczy użyć wtyczki Y dołączonej do zestawu i podłączyć oba kable audio słuchawek do żeńskiego portu audio 3,5 mm wtyczki Y.



CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD oświadcza, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus Bobo są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (powerlocus.com/doc)

Częstotliwość: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO,
BUŁGARIA

Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki)



ten symbol znajduje się na produkcie, baterii lub opakowaniu

oznacza, że produktu i baterii nie należy traktować jako

odpadów domowych. Na niektórych bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, baterię tę powinien

wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję.

Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe.

Nie używać w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słysząc otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z firmą PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:- Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami.

Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą

- Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach.

Jeśli dotkniesz urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładujący są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładujący jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morską, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładującym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (zestawu baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas.

Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.

Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć ogniw wtórnych ani akumulatorów.

W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu.

Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.

Producent baterii:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki.
2. Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, należy ładować ją co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt wysokim poziomem głośności.
4. NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury
5. Chronić przed wstrząsami i upadkami
6. NIE próbuj otwierać produktu
7. NIE wystawiać na działanie wilgoci, deszczu i płynów



Användarmanual PowerLocus Bobo



E-postsupport: info@powerlocus.com

Webb: PowerLocus.com

DENNA PRODUKT ÄR INTE EN LEKSAK!

Var försiktig och undvik fall och
stötar för att undvika skador!



Tekniska specifikationer

Bluetooth version: 5.3

Ljuddrivrutiner: 40 mm

Volymkänslighet: 74dB/85dB/94dB

Impedans: 32 ohm

Frekvensomfång: 20Hz-20 000Hz

Laddningsspänning: DC 5V

Laddningstid: ca 1,5 timmar

Tal-/musiktid: ca 40 timmar (50 % volym)

Vikt: 162g/0,36lb

ÖVERSIKT ÖVER HÖRLURAR

Nästa spår
Öka volymen

Tidigare spår
Minska volymen


ON/OFF
Multifunktionsknapp

LED

3,5 mm ljudport

Typ-C laddningsport

Mikrofon



HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER

- ⏻ **Ström på:** Tryck och håll i 3 sekunder
- ⏻ **Stäng av strömmen:** Tryck och håll ned i 5 sekunder
- ⏻ **Spela/pausa/besvara samtal/avsluta samtal:** Kort pressläggning
- ⏻ **Avvisa inkommande samtal:** Tryck och håll ned i 2 sekunder
- Hoppa över spår Framåt:** Tryck och håll ned + -knappen
- Hoppa över spår tillbaka:** Tryck och håll ned - knappen
- Återställ:** Tryck och håll ned + och - knappen i 5 sekunder
- ⏻ **LED-lampor Aktivering/avaktivering:** Dubbel tryck på (MFB)-knappen
- ⏻ **Aktivera Siri eller Google Assistant:** Tryck och håll ned (MFB)-knappen
- Öka volymen:** Kort Tryck på + knappen

Minska volymen: Kort Tryck på- knappen

Ändra volymkänslighet - 74/85/94dB: Kort Tryck samtidigt på knapparna + och - för att justera den maximala volymgränsen

LED-INDIKATOR INTRODUKTION

Påslagning: Den BLÅ LED-lampan tänds och blinkar i 2 sekunder

Vänder till OFF: LED-lampan släcks

Parning av regim: BLÅ/RÖDA lampor blinkar växelvis

Bluetooth ansluten: LED-lampan växlar från att blinka BLÅ/RÖD till BLÅ LED och blinkar tre gånger var 10:e sekund


Frånkopplat tillstånd: BLÅ/RÖDA lampor blinkar växelvis

Hörlurar Laddningsstatus: Konstant rött ljus är tänd

Fullt laddade hörlurar: RÖD lampa släcks

HUR MAN ANSLUTER HÖRLURARNA VIA BLUETOOTH

Tryck länge på(1) On/OFF-knappen för att slå på headsetet. Öppna Bluetooth-menyn i smarta enheten och välj sedan Bluetooth-namnet PowerLocus.



HUR MAN ÄNDRAR DEN MAXIMALA VOLYMGRÄNSEN

Standardinställningen för maximal volym är 85 dB. Gränsen kan justeras genom att trycka kort på+ och - samtidigt. Sekvensen av volymgränser kommer att växla i enlighet med 85dB, 94dB och 74dB. När volymgränsen har ändrats kommer den att förbli densamma tills den ändras manuellt igen.

HUR MAN LADDAR HÖRLURARNA


Ladda hörlurarna med den medföljande USB-kabeln innan du använder dem första gången.

Steg 1:

Anslut ena sidan av USB-kabeln till USB-C porten på hörlurarna

Steg 2:

Anslut den andra sidan direkt till en USB-vägg uttag / laptop eller PC usb-port för att ladda hörlurarna




HUR MAN ANVÄNDER DET TRÅDBUNDNA LÄGET

Anslut 3,5 mm till 3,5 mm Aux-kabeln till hörlurarna och sidan av kabeln - 3,5 mm Aux till Aux-porten på den enhet du tänker spela musik från. Hörlurarna förvandlas till trådbundna hörlurar och batteriet fungerar inte förrän du tar bort ljudkabeln.



LJUDELNING VIA Y-ADAPTER

Om du vill använda två hörlurar samtidigt använder du Y-kontakten som medföljer i förpackningen och ansluter hörlurarnas båda ljudkablar till Y-kontaktens 3,5 mm ljudport för honkablar.



CE
Härmed GL Grup-2015
LTD försäkrar att den
trådlösa hörlurar Pow
erLocus Bobo över
ensstämmer med de
väsentliga kraven och
andra relevanta villkor
i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten
till EU-försäkran om
överensstämmelse finns
tillgänglig på följande

internetadress:
(powerlocus.com/doc)
Frekvens: 2402-2480
MHz
Max radiofrekvensseffekt:
100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO, BUL -
GARIEN

Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)



Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och

elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

**Vänligen använd INTE adaptrar mer än DC5V 1A!
Använd originalkabeln som medföljer förpackningen
eftersom olika kablar kan skada produkten och
ogiltigförklara dess garanti.**

Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Om du gör det kan det orsaka trafikolyckor. Använd inte i farliga områden såvida inte det omgivande ljudet kan höras. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta PowerLocus. Var särskilt försiktig i följande fall:- När du använder enheten nära en diskho eller vätskebehållare. Var försiktig så att enheten inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten- När du använder enheten i regn eller snö eller i fuktiga förhållanden.

Om du rör vid enheten med våta händer, eller stoppar enheten i fickan på en fuktig klädsel, kan enheten bli blöt.

Sätt aldrig i USB-kontakten när hörlurarna eller laddningskabeln är våt. Om USB-kontakten sätts i medan enheten eller laddningskabeln är våt, kan en kortslutning uppstå på grund av vätska (kranvatten, havsvatten, läsk, etc.) eller främmande föremål på enheten eller laddningskabeln och orsaka onormal värmealstring. eller felfunktion.

Säkerhetsföreskrifter för batterierna:

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande, under en längre tid.

Utsätt inte batterierna för extremt låga temperaturer som kan leda till överhettning och termisk flykt.

Demontera, öppna eller strimla inte sekundära celler eller batterier.

I händelse av att en cell läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har uppstått, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och sök läkare.

Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Se alltid tillverkarens instruktioner eller produktmanual för korrekta laddningsinstruktioner. Kassera alltid på rätt sätt.

Batteritillverkare:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Säkerhetsanvisningar

1. Ladda hörlurarna innan du använder dem första gången.
2. Ladda minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet i gott skick.
3. För att skydda din hörsel bör du inte använda hörlurarna för länge med för hög volym.
4. Utsätt INTE hörlurarna för höga temperaturer.
5. Skydda mot stötar och fall
6. Försök INTE öppna produkten
7. Utsätt INTE produkten för fukt, regn eller vätskor

ENG: The power delivered by the charger must be between min 0,05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE: Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,05 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2 Watt reichen

FR: La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,05 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

IT: La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 0,05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 2 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ES: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 0,05 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

NL: Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,05 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 2 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken

SV: Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 0,05 watt och maximalt 2 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

RO: Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,05 Watt necesar echipamentului radio și max 2 Watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

BG: Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,05 W, изисквани от радиооборудването, и максимум 2 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

PL: Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. 0,05 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maks. 2 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

GR: Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο 2 Watt



PAP Raccolta Carta

✓
RoHS

FC

UK
CA

CE



Reach
Compliant



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China