



Podręcznik użytkownika PowerLocus Bobo



Wsparcie przez e-mail: info@powerlocus.com
Sieć: PowerLocus.com

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ!

Zachowaj ostrożność i unikaj upadków i wstrząsów, aby zapobiec uszkodzeniom!



Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth: 5.3

Przetworniki audio: 40 mm

Czułość głośności: 74dB/85dB/94dB

Impedancja: 32 Ohm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 000 Hz

Napięcie ładowania: DC 5V

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas rozmów/muzyki: około 40 godzin (50% głośności)

Waga: 162g/0.36lb

PRZEGLĄD SŁUCHAWEK

Następny utwór
Zwiększona objętość

Poprzedni utwór
Zmniejszenie głośności


ON/OFF
Przycisk wielofunkcyjny

LED

Port audio 3,5 mm

Port ładowania typu C

Mikrofon



GŁÓWNE OPERACJE

⌚ **Zasilanie włączone:** Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

⌚ **Wyłączanie zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund

⌚ **Odtwarzanie/Pauza/Odebranie połączenia/Zakończenie połączenia:** Krótkie naciśnięcie

⌚ **Odrzucanie połączenia przychodzącego:** Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

Pomijanie ścieżki do przodu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk+

Pomijanie ścieżki do tyłu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk-

Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 5 sekund.

⌚ **Aktywacja/deaktywacja diod LED:** Dwukrotne naciśnięcie przycisku (MFB)

⌚ **Aktywacja Siri lub Asystenta Google:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk (MFB)

Zwiększanie głośności: Krótkie naciśnięcie przycisku +

Zmniejszanie głośności: Krótko naciśnij przycisk -
- Zmiana trybów czułości głośności - 74/85/94dB:
Krótko naciśnij jednocześnie przyciski + i -, aby wyregulować maksymalne ograniczenie głośności.

WPROWADZENIE WSKAŹNIKA LED

Włączanie: Pojawi się NIEBIESKA dioda LED i będzie migać przez 2 sekundy.

Wyłączanie: Dioda LED WYŁĄCZA się

Reżim parowania: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie

Bluetooth podłączony: Dioda LED przełącza się z migającą naprzemiennie diodą NIEBIESKIEJ/CZERWONEJ na diodę NIEBIESKĄ i miga trzy razy co 10 sekund.


Stan rozłączenia: Światła NIEBIESKI/CZERWONY migają naprzemiennie.

Stan ładowania słuchawek: Stałe CZERWONE światło jest włączone

W pełni naładowane słuchawki: CZERWONE światło WYŁĄCZA się

JAK PODŁĄCZYĆ SŁUCHAWKI PRZEZ BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj (1) przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Otwórz menu Bluetooth urządzenia inteligentnego a następnie wybierz nazwę Bluetooth PowerLocus Bobo.



JAK ZMIENIĆ MAKSYMALNY LIMIT GŁOŚNOŚCI

Ustawienie domyślne dla maksymalnego limitu głośności wynosi 85 dB. Limit można regulować poprzez jednoczesne **KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE** przycisków + i -. Sekwencja limitów głośności będzie zmieniać się zgodnie z 85dB, 94dB i 74dB. Po zmianie limitu głośności pozostanie on taki sam, dopóki nie zostanie zmieniony ręcznie.

JAK NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI


Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki za pomocą dostarczonego kabla USB.

Krok 1:

Podłącz jedną stronę kabla USB do portu USB-C na słuchawkach

Krok 2:

Bezpośrednio podłącz drugą stronę do portu USB Wall / laptopa lub komputera PC, aby naładować słuchawki




JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU PRZEWODOWEGO

Podłącz kabel 3,5 mm do 3,5 mm Aux do słuchawek i z boku kabla - 3,5 mm Aux do portu Aux urządzenia, z którego chcesz odtwarzać muzykę. Słuchawki zamieniają się w słuchawki przewodowe, a bateria nie będzie działać do momentu odłączenia kabla audio.



UDOSTĘPNIANIE DŹWIĘKU PRZEZ ADAPTER Y

Aby korzystać z dwóch słuchawek jednocześnie, wystarczy użyć wtyczki Y dołączonej do zestawu i podłączyć oba kable audio słuchawek do żeńskiego portu audio 3,5 mm wtyczki Y.



CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD oświadcza, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus Bobo są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (powerlocus.com/doc)

Częstotliwość: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET,
5370 DRYANOVO,
BUŁGARIA



ten symbol znajduje się na produkcie, baterii lub opakowaniu
oznacza, że produktu i baterii nie należy traktować jako

odpadów domowych. Na niektórych bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, baterię tę powinien

wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję.

Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe.

Nie używać w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słysząc otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z firmą PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:- Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami.

Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą

- Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach.

Jeśli dotkniesz urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładujący są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładujący jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morska, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładującym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (zestawu baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas.

Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.

Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć ogniw wtórnych ani akumulatorów.

W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu.

Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.

Producent baterii:

ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,
LTD. Address:1-3 F, Building 25, Qiaoguang
Industrial Zone, NanLang Town, Zhongshan,
Guangdong, P.R. China



Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować słuchawki.
2. Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, należy ładować ją co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt wysokim poziomem głośności.
4. NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury
5. Chronić przed wstrząsami i upadkami
6. NIE próbuj otwierać produktu
7. NIE wystawiać na działanie wilgoci, deszczu i płynów