

Instrukcja użytkowania**Ostrzeżenie**

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji i zachowanie ich na przyszłość.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować danych osobowych bez nadzoru.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie stosować na miejsca, które przeszły operację plastyczną.
- Jeśli cierpisz na choroby skóry, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, które odpowiada oznaczeniu na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia na skaleczeniach lub uszkodzonej skórze.
- Nie używaj tego urządzenia na luźnych częściach ciała lub obszarach wykazujących oznaki: żylaków, chorób skóry (np. egzemy, łuszczycy, zapalenia skóry), skaleczeń i otarć, podrażnień, brodawek, pieprzyków, śladów skórnych, wysypki skórnej, nadwrażliwości lub oparzeń słonecznych, zapalenia żył, świeżych blizn, innych chorób skóry. Jeśli cierpisz na którykolwiek z powyższych schorzeń, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Nie stosować bezpośrednio w okolicach oczu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Ze względów higienicznych zalecamy korzystanie z niego tylko przez jedną osobę.

Opis urządzenia**Ładowania:**

- Podłącz do portu USB za pomocą USB do ładowania. (W zestawie)
- Podczas ładowania kontrolka ładowania akumulatora będzie świecić na czerwono.
- Po naładowaniu kontrolka zmieni kolor na zielony.
- Czas ładowania baterii: 3 godziny
- Czas pracy po pełnym naładowaniu: 2 godziny

Używać

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
- Wybierz poziom intensywności za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania. Dostępne są 4 poziomy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Masażer będzie działał przez 10 minut, a następnie wyłączy się automatycznie.

Nie wywieraj nadmiernej siły ani nacisku – po prostu przesunij głowicę urządzenia po obszarach ciała i poruszaj się powoli okrężnymi ruchami. Jeśli poczujesz sztywne miejsce lub obszar napięcia mięśniowego, zatrzymaj głowicę masującą w tym miejscu na kilka chwil.

Uwaga: Aby zminimalizować bolesność, lepiej jest powoli zwiększać intensywność do wyższych poziomów, w miarę jak mięśnie stopniowo się rozgrzewają.

WAŻNE: Nie stosować bezpośrednio na kości lub stawy.

Montaż głowic masujących:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Wybierz głowicę masującą i mocno wciśnij ją do urządzenia.
- Mocno pociągnij głowicę masującą, aby ją zdjąć.

Głowica masująca

Duża piłka:

Do ogólnego stosowania na duże grupy mięśni całego ciała, takie jak pośladki, mięsień czworogłowy uda i ścięgna podkolanowe. Idealny dla początkujących.

Widelec:

Idealny wybór do rozluźnienia sztywnych mięśni karku, pleców i ramion. Świetnie nadaje się również do stosowania na ścięgna Achillesa.

Wskaźnik palcem:

Do pracy nad sztywnymi mięśniami i określonymi obszarami napięcia mięśniowego.

Może być również stosowany do masażu akupunktury i punktów spustowych.

Obszar:

Idealny do stosowania w celu zwiększenia intensywności i głębokości w bardziej wrażliwych obszarach.

Idealny do masażu całego ciała.

Po użyciu:

- Po użyciu skóra może wydawać się zaczerwieniona i lekko podrażniona. To powinno szybko zniknąć.
- Twoje mięśnie również mogą trochę boleć. Jest to normalne i przy regularnym stosowaniu problemy ustąpią.
- **Wskazówka:** Upewnij się, że jesteś nawodniony, aby pomóc wypłukać wszelkie toksyny i skrócić czas regeneracji mięśni.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wyłączyć i wyczyścić urządzenie miękką, damp płótno.
- Nie zanurzać urządzenia/urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed przechowywaniem należy dokładnie wysuszyć urządzenie.

Dyspozycji



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technologii recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, oszczędzania energii i zasobów oraz zapobiegania rozlewaniu się materiałów niebezpiecznych na wysypiska.

Ten produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dlatego po zakończeniu jego eksploatacji należy upewnić się, że jest on prawidłowo utylizowany, zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Produktu NIE wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Poddawaj recyklingowi w sposób odpowiedzialny:

1. Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi miejskimi
2. Oddziel elementy i zutylizuj je w odpowiedni sposób

Specyfikacja

Modelu: BT-MACO

Wejście: 5V 1000mA 5.0W

Bateria: Li-Ion 7,4 V 1500 mAh



Przeczytaj te instrukcje i zachowaj na przyszłość.



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w pomieszczeniach.



Oznacza to, że urządzenie odpowiada prądowi prawodawstwa dotyczącego produktów leczniczych



BORGY CZ, a. s.

Reklamacje / Serwis

Kampus RTK, Zápy 4, 250 01, Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

