



DESIGNED TO PERFORM



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie rozruchowe 4w1

JS30 | JS50

Spis treści

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	1
WYGLĄD URZĄDZENIA	5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	6
JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE ROZRUCHOWE	6
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA ROZRUCHOWEGO	7
JAK DOKONAĆ ROZRUCHU	8
JAK UŻYWAĆ LATARKI	9
JAK KORZYSTAĆ Z POWERBANKA	10



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

- Przed użyciem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w przypadku korzystania z produktu w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
- NIE wkładać palców ani dłoni do produktu.

- Użycie akcesoriów, które nie pochodzą od producenta tego urządzenia może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania urządzenia należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- NIE używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia, ponieważ może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- NIE używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub uszkodzoną wtyczką.
- NIE WOLNO samodzielnie demontować urządzenia, a w razie konieczności naprawy należy przekazać je wykwalifikowanemu serwisantowi.
- Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania.



OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYBUCHU GAZÓW

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO EKSPLOZJI BATERII, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ ORAZ INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH URZĄDZEŃ, KTÓRE MAJĄ BYĆ UŻYWANE W POBLIŻU BATERII.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niewłaściwe użycie lub nieprawidłowe podłączenie urządzenia może spowodować porażenie prądem użytkowników, uszkodzenie produktu i/lub uszkodzenie wyposażenia.
- Urządzenie i jego akcesoria NIE są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci.
- NIE używaj żadnych akcesoriów innych niż oferowane przez producenta tego urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała.
- NIE próbuj demontować ani naprawiać urządzenia ani jego akcesoriów.
- NIE próbuj wymieniać baterii, ponieważ jest to część nienadająca się do naprawy.
- NIE przekraczaj obudowy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- NIE upuszczaj urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie niewidocznych elementów wewnętrznych, których NIE wolno używać.
- Urządzenie może się nagrzewać podczas dłuższego użytkowania. Podczas pracy należy trzymać urządzenie z dala od materiałów, na które mogą mieć wpływ takie temperatury.

- Urządzenie należy zawsze ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
- NIE wkładać żadnych ciał obcych do otworów lub portów urządzenia.
- Gdy urządzenie nie jest używane, przełącznik zasilania powinien zawsze znajdować się w pozycji OFF, aby wyeliminować niepotrzebne straty energii baterii.
- Baterie należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- W razie wycieku kwasu należy mieć w pobliżu dużą ilość czystej wody i mydła do przemycia ciała lub ubrania.
- Należy zapewnić pełną ochronę oczu i odzież ochronną. Unikać dotykania oczu podczas pracy w pobliżu akumulatora.
- W przypadku kontaktu kwasu ze skórą lub ubraniem, natychmiast umyć je wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oczu, natychmiast przemyć je bieżącą zimną wodą przez co najmniej 10 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W pobliżu akumulatora lub silnika NIGDY nie wolno palić tytoniu ani dopuszczać do pojawienia się iskieł lub płomieni.

- Zachować szczególną ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko upuszczenia metalowego narzędzia na akumulator. Może to spowodować iskrzenie lub zwarcie akumulatora lub innej części elektrycznej, co może doprowadzić do wybuchu.
- Podczas ładowania urządzenia należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu i w żaden sposób nie ograniczać wentylacji.
- NIE wystawiać urządzenia na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych.
- NIGDY nie wolno dopuścić do zetknięcia się zacisków wyjściowych (kłem).

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Zawartość zestawu

- Urządzenie rozruchowe (jump starter)
- woreczek ochronny
- inteligentny przewód rozruchowy
- adapter samochodowy
- przewód do ładowania
- etui
- instrukcja obsługi


WYGLĄD URZĄDZENIA

Inteligentny przewód rozruchowy ma 10 poziomów ochrony: przed odwrotną polaryzacją, przed zwarciami, przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem, przed przegrzaniem, przed przekroczeniem limitu czasu, przed fałszywym napięciem akumulatora pojazdu, napięciem silnika pojazdu, przed nieiskrzeniem i przed niskim napięciem wejściowym.

Przycisk zasilania latarki



Inteligentny przewód rozruchowy



TYLNY PANEL

Złącze rozruchowe

Wskaźniki świetlne
naładowania baterii

Przełącznik zasilania
ON/OFF

Wejście USB-C

Wyjście USB



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cechy	JS30	JS50
WYMIARY	215 x Φ 62,5 x Φ 55 mm	251x Φ 70 x Φ 55 mm
WAGA	0,56 kg	0,81 kg
POJEMNOŚĆ BATERII	8000 mAh / 29,6 Wh	15000 mAh / 55.5 Wh
TYP BATERII	Litowo-polimerowa	
WEJŚCIE USB-C	DC 5V/2A	
WYJŚCIE USB	5V/2,4A	
ROZRUCH	DC 12V/200 A (prąd rozruchowy) – 600A (prąd szczytowy). Obsługuje silniki o pojemności do 5 litrów (benzynowe) lub do 3 litrów (Diesel).	DC 12V/200 A (prąd rozruchowy) – 800A (prąd szczytowy). Obsługuje silniki o pojemności do 7 litrów (benzynowe) lub do 4 litrów (Diesel).
LATARKA	8W / 330 lm / 1250 lx / zasięg 150 m	12W / 580 lm / 1900 lx / zasięg 200 m
ŻYWOTNOŚĆ	Okolo 1000 użyc	

Temperatura przechowywania i ładowania: od 0°C do 40 °C

Temperatura użytkowania: od -20°C do 60 °C.

JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE

- **W pomieszczeniu:** Użyj ładowarki sieciowej i podłącz przewód do ładowania do złącza USB-C znajdującego się na tylnym panelu urządzenia.
- **W samochodzie:** Użyj adaptera samochodowego do gniazda zapalniczk i podłącz przewód do ładowania do złącza USB-C znajdującego się na tylnym panelu urządzenia.

- Bateria jest całkowicie naładowana, gdy świecą się wszystkie cztery wskaźniki świetlne znajdujące się na tylnym panelu urządzenia przy złączu USB. Gdy bateria jest w pełni naładowana lub gdy urządzenie nie jest używane, należy przestawić przełącznik zasilania do pozycji OFF, aby wyeliminować niepożądane straty energii.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA ROZRUCHOWEGO

OSTRZEŻENIE ⚠

- **Ryzyko wybuchu.** To urządzenie posiada części wytwarzające łuk elektryczny lub iskry, które nie powinny być narażone na działanie łatwopalnych oparów.
- **Urządzenie nie jest przeznaczone** do użytku w komercyjnych zakładach naprawczych.
- **Urządzenie NIE jest przeznaczone** do przechowywania na zewnątrz i powinno być przechowywane w osłoniętym miejscu. Jest przeznaczone do tymczasowego użytku na zewnątrz i należy zachować należyty ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.

UWAGA:

To urządzenie jest przeznaczone do akumulatora samochodowego 12V. Jeśli pojazd nie uruchamia się, należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo i bezpiecznie podłączone. Oczekaj co najmniej 60 sekund między kolejnymi próbami i nie próbuj więcej niż 3 razy. Skontaktuj się z wykwalifikowanym mechanikiem, jeśli pojazd nie uruchomi się po trzeciej próbie. Każdy pojazd jest inny, dlatego producent nie może zagwarantować kompatybilności z każdym modelem samochodu.

JAK DOKONAĆ ROZRUCHU

- Przed przystąpieniem do rozruchu pojazdu znajdź przełącznik zasilania na tylnym panelu urządzenia i ustaw go w pozycji ON.
- Podłącz inteligentny przewód rozruchowy do złącza znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. Po podłączeniu zielony i czerwony wskaźnik świetlny będą migać naprzemiennie na inteligentnym przewodzie rozruchowym.
- Podłącz CZERWONĄ klemę inteligentnego przewodu rozruchowego do DODATNIEGO bieguna akumulatora pojazdu.
- Podłącz CZARNĄ klemę inteligentnego przewodu rozruchowego do UJEMNEGO bieguna akumulatora pojazdu. Po prawidłowym podłączeniu obu klem zielony wskaźnik świetlny na inteligentnym przewodzie rozruchowym będzie się świecił. Funkcja szybkiego rozruchu jest teraz w trybie gotowości.
- Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć lub naciśnij przycisk, aby uruchomić pojazd.
- Jeśli pojazd nie uruchomił się, przed ponowną próbą należy odczekać co najmniej 60 sekund.
- Nie próbuj uruchamiać pojazdu więcej niż 3 razy.
- Po pomyślnym uruchomieniu pojazdu odłącz inteligentny przewód rozruchowy od urządzenia.

- Zdejmij klemy z dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora.
- Ustaw przełącznik zasilania urządzenia w pozycji OFF, gdy nie jest ono używane, aby wyeliminować niepotrzebną utratę energii.



JAK UŻYWAĆ LATARKI

- Przed użyciem latarki znajdź przełącznik zasilania na tylnym panelu urządzenia i ustaw go w pozycji ON.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania latarki przez 3 sekundy, aby włączyć latarkę. Latarka jest teraz w trybie wysokiej jasności.
- Naciskaj przycisk zasilania latarki, aby ustawić inny tryb oświetlenia: tryb niskiej jasności, SOS lub stroboskopowy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania latarki przez 3 sekundy, aby wyłączyć latarkę.
- Ustaw przełącznik zasilania urządzenia w pozycji OFF, gdy nie jest ono używane, aby wyeliminować niepotrzebną utratę energii.

JAK KORZYSTAĆ Z POWERBANKA

- Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia ładowanego przez USB, znajdź przełącznik zasilania na tylnym panelu urządzenia i ustaw go w pozycji ON.
- Podłącz przewód do portu ładowania USB znajdującego się na tylnym panelu urządzenia.
- Podłącz drugi koniec przewodu do urządzenia, które chcesz naładować.
- Ustaw przełącznik zasilania urządzenia w pozycji OFF, gdy nie jest ono używane, aby wyeliminować niepotrzebną utratę energii.



UTYLIZACJA SPRZĘTU

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol został sklasyfikowany jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

PRODUCENT I SERWIS GWARANCYJNY:

Aktro Sp. z o.o.
ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4
15-124 Białystok, Polska
www.aktro.pl