


NILS®



NC2501

SKYAIR 1



PL INSTRUKCJA

DE ANLEITUNG

EN USER MANUAL




CZ NÁVOD

SK POKYNY



C X1 black color

D X1 gray color



EN ASSEMBLY

- LAY OUT THE TRACKER AND INNER TENT ON A FLAT SURFACE. CLOSE THE FRONT DOOR LATCHES, BEING CAREFUL NOT TO SNAG THE FABRIC.
- CONNECT THE POLES TOGETHER AND GENTLY PULL THEM THROUGH THE BLACK HANDLES OF THE TENT INTERIOR.
- ATTACH THE PEGS TO THE GROUND AT THE BLACK HANDLES NEAR THE BOTTOM. THEN FIX THE HANDLES ON THEM, GIVING THE RIGHT SHAPE TO THE TENT.
- PUT THE TRACKER ON THE INTERIOR OF THE TENT, TYING IT TO THE POLES AT THE INDICATED PLACES.
- USING THE PEGS AROUND THE TENT, ATTACH THE TRACKER TO THE GROUND.
- PULL THE TWO LINES LOCATED ON THE TRACKER ON ITS WIDER SIDE. MAKE SURE THAT THE TENT HAS TAKEN THE RIGHT SHAPE. ANCHOR A HERRINGBONE TO THE GROUND WHERE THE STRETCHED LINE ENDS. THEN TIE THE STRETCHED LINE TO THE HERRINGBONE.

DISASSEMBLY

- UNTIE ALL THE CABLES AND PULL THE PEGS OUT OF THE GROUND.
- SLIDE OFF THE TRACKER. THEN GENTLY PULL THE POLES OUT OF THE HOLDERS.
- ROLL UP THE TENT AND THE TRACKER, AND PUT IT INTO THE BAG TOGETHER WITH THE OTHER COMPONENTS.

PL MONTAŻ

- ROZŁOŻ TROPIK I WNĘTRZNE NAMIOT NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI. ZAMKNIJ ZAMKI DRZWI WEJŚCIOWYCH, UWAGA! AŻBY NIE ZAHACZYŁ O MATERIAŁ.
- ZŁĄCZ Z SOBĄ PAŁĄKI I DELIKATNIE PRZECIĄGNIJ JE PRZECZ CZARNE UCHWYTY WNĘTRZA NAMIOTU.
- PRZYMOCUJ ŚLEDZIE DO PODŁOŻA PRZY CZARNYCH UCHWYTACH PRZY SPODZIE. NASTĘPNIE ZAMOCUJ NA NICH UCHWYTY, NADAJĄC ODPowiedni Kształt L NAMIOTOWI.
- NALÓŻ TROPIK NA WNĘTRZNE NAMIOTU, PRZYWIĄZUJĄC GO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH DO PAŁĄKÓW.
- UŻYWAJĄC ŚLEDZI WOKÓŁ NAMIOTU PRZYMOCUJ TROPIK DO PODŁOŻA.
- NACIĄGNIJ DWIE LINKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TROPIKU PO JEJ SZERSZEJ. UJASZTUJ SIĘ, ŻE NAMIOT PRZYBRAŁ ODPowiedni Kształt. W MIEJSCACH GDZIE KOŃCZY SIĘ NACIĄGNIĘTA LINKA ZAMÓTUJ ŚLEDZIA DO PODŁOŻA. NASTĘPNIE PRZYWIĄZ DO ŚLEDZI NACIĄGNIĘTĄ LINKĘ.

DEMONTAŻ

- ODWIĄZ WSZYSTKIE LINKI I WYCIĄGNIJ ŚLEDZIE Z PODŁOŻA.
- ZSUŃ TROPIK. NASTĘPNIE DELIKATNIE WYCIĄGNIJ PAŁĄKI Z UCHWYTÓW.
- ZWIŃ NAMIOT ORAZ TROPIK, I RAZEM Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI WSADŹ DO TORBY.

DE AUFBAU

- LEGEN SIE DEN TRACKER UND DAS INNENZELT AUF EINER EBENEN FLÄCHE AUS. SCHLIESSEN SIE DIE VERSCHLÜSSE DER VORDERTÜR UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE NICHT AM STOFF HÄNGEN BLEIBEN.
- VERBINDEN SIE DIE STANGEN MIT EINANDER UND ZIEHEN SIE SIE VORSICHTIG DURCH DIE SCHWARZEN GRIFFE IM INNEREN DES ZELTES.
- BEFESTIGEN SIE DIE HERINGE AN DEN SCHWARZEN GRIFFE IN DEN BODENNAHE AM BODEN. BEFESTIGEN SIE DANN DIE GRIFFE DARAN, UM DEM ZELT DIE RICHTIGE FORM ZU GEBEN.
- LEGEN SIE DEN TRACKER IN DAS ZELTINNERE UND BINDEN SIE IHN AN DEN ANGEZEIGTEN STELLEN AN DEN STANGEN FEST.
- BEFESTIGEN SIE DEN TRACKER MIT DEN HERINGEN UM DAS ZELT HERUM AM BODEN.
- ZIEHEN SIE AN DEN BEIDEN BREITEREN SEITE DES TRACKERS BEFINDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS ZELT DIE RICHTIGE FORM ANGENOMMEN HAT. VERANKERN SIE EINEN HERING AM BODEN, WO DIE GESpanNTE LEINE ENDET. BINDEN SIE DANN DIE GESpanNTE LEINE AN DEN HERING.

DEMONTAGE

- ALLE KABEL LÖSEN UND DIE HERINGE AUS DEM BODEN ZIEHEN.
- SCHIEBEN SIE DEN TRACKER NACH UNTEN. ZIEHEN SIE DANN VORSICHTIG DIE STANGEN AUS DEN HALTERUNGEN.
- ROLLEN SIE DAS ZELT UND DAS AUSSENZELT ZUSAMMEN UND LEGEN SIE ES MIT ALLEN ANDEREN TEILEN IN EINEN BEUTEL.

CZ MONTÁŽ

- ROZLOŽTE SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ A VNITŘNÍ STAN NA ROVNÝ PLOCH. ZAVŘETE ZAPADKY PŘEDNÍCH DVEŘÍ A DÁVEJTE POZOR, ABYSTE NEZAHACLI LÁTKU.
- SPOJTE TYČE K SOBĚ A JEMNĚ JE PROTÁHNĚTE ČERNÝMI UCHYTY VNITŘNÍHO STANU.
- PŘIPEVNĚTE KOLÍKY K ZEMI U ČERNÝCH UCHYTŮ POBLÍŽ SPODNÍ ČÁSTI. POTÉ NA NĚ PŘIPEVNĚTE UCHYTY, ČIMŽ ZÍSKÁTE SPRÁVNÝ TVAR L STANU.
- UMÍSTĚTE STOPOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA VNITŘNÍ STRANU STANU A PŘIČIŽTE JE K TYČIAM NA VYZNAČENÝCH MÍSTĚCH.
- POMOCÍ KOLÍKŮ KOLEM STANU PŘIPEVNĚTE STOPOVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZEMI.
- VYTÁHNĚTE DVĚ ŠNŮRY UMÍSTĚNÉ NA SLEDOVACÍ NA JEHO ŠIRŠÍ STRANĚ. UJISTĚTE SE, ŽE STAN NABYL SPRÁVNÝ TVAR. UKOTVĚTE SLEĐ K ZEMI V MÍSTĚ, KDE KONČÍ NATAŽENÁ ŠNŮRA. POTÉ PŘIČIŽTE NATAŽENOU ŠNŮRU KE SLEĐU.

DEMONTÁŽ

- ODVÁŽTE VŠECHNY KABELY A VYTÁHNĚTE KOLÍKY ZE ZEME.
- VYSUŇTE SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ DOLŮ. POTÉ OPATRNĚ VYTÁHNĚTE TYČE Z DRŽÁKŮ. VYJMĚTE TYČE Z DRŽÁKŮ.
- SROLUJTE STAN A PLACHTU A VLOŽTE JE DO TAŠKY SE VŠEMI OSTATNÍMI DÍLY.

SK MONTÁŽ

- ROZLOŽTE SLEDOVACIE ZARIADENIE A VNÚTORNÝ STAN NA ROVNÝ PLOCH. ZATVORTE ZAPADKY PREDNÝCH DVERÍ, PRICOM DAVAJTE POZOR, ABY STE NEZACHYTLILI LÁTKU.
- SPOJTE TYČE A JEMNE ICH PRETIAHNITE ČEZ ČIERNE UCHYTY VNÚTORNEHO STANU.
- PRIPEVNITE KOLÍKY K ZEMI NA ČIERNYCH UCHYTOCH PRI SPODNEJ ČÁSTI. POTOM NA NE UPEVNITE UCHYTY, ČIM ZÍSKATE SPRÁVNÝ TVAR L STANU.
- UMIESTNITE STOPOVACIE ZARIADENIE NA VNÚTRO STANU A PRIVIAŽTE HO K TYČIAM NA UVEDENÝCH MIESTACH.
- POMOCOU KOLÍKOV OKOLO STANU PRIPEVNITE STOPOVACÍK K ZEMI.
- POTIAHNITE DVĚ ŠNŮRY UMIESTNENÉ NA SLEDOVACÍ NA JEHO ŠIRŠEJ STRANE. UJISTITE SA, ŽE STAN NADOBUDOL SPRÁVNÝ TVAR. UKOTVITE SLEĐ K ZEMI V MÍSTĚ, KDE SA KONČÍ NATIAHNUTÁ ŠNŮRA. POTOM PRIVIAŽTE NATIAHNUTÚ ŠNŮRU K SLEĐU.


DEMONTÁŽ

- ODVIAŽTE VŠETKY KÁBLE A VYTIACHNITE KOLÍKY ZO ZEME.
- POSUŇTE SLEDOVACIE ZARIADENIE NADOL. POTOM OPATRNE VYTIACHNITE TYČE Z DRŽIAKOV.
- ZROLUJTE STAN A PLACHTU A VLOŽTE ICH DO VRECKA SO VŠETKÝMI OSTATNÝMI ČASŤAMI.



WWW.NILSGROUP.COM

PL - IMPORTER / EN - IMPORTER / DE - IMPORTEUR: ABISAL SP. z o.o. ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Poland, www.abisal.pl
CZ - DISTRIBUTOR / SK - DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O. U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, ČESKÁ REPUBLIKA, www.abistore.cz



EN

NOTE

ALWAYS KEEP THE TENT DRY BEFORE FOLDING AND PACKING IT IN THE BAG. WET MATERIAL MAY BEGIN TO ROT IN THE BAG.

PRECAUTIONS: FIRE AND VENTILATION!

KEEP FLAMES AND FIRE SOURCES AWAY FROM THIS MATERIAL. IF GAS OR OTHER COMBUSTIBLE ARTICLES ARE USED, VENTILATION IS RECOMMENDED. IF A FIRE OCCURS, MOVE AWAY FROM THE TENT IMMEDIATELY. DO NOT PUT HOT APPLIANCES NEAR WALLS, ROOF OR CURTAINS. ALWAYS FOLLOW THE SAFETY RULES FOR THESE APPLIANCES. NEVER LET CHILDREN PLAY NEAR HOT APPLIANCES. DO NOT COVER THE VENTILATION HOLE. MAKE SURE YOU KNOW THE SAFETY PRECAUTIONS IN THE FIELD. MAKE SURE THE VENTS ARE OPEN AT ALL TIMES IN CASE OF SUFFOCATION.

PL

UWAGA

NAMIOT POWINIEN BYĆ ZAWSZE SUCHY PRZED ZŁOŻENIEM I SPAKOWANIEM DO WORKA. MOKRY MATERIAŁ MOŻE ZACZĄĆ GNİĆ W WORKU.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: OGIEŃ I WENTYLACJA!

TRZYMAJ PŁOMIENIE ORAZ ŹRÓDŁA OGNIĄ Z DAŁA OD TEGO MATERIAŁU. W PRZYPADKU UŻYCIA GAZU LUB INNYCH ARTYKUŁÓW PALNYCH WENTYLACJA JEST ZALECANA. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGNIĄ, ODDAL SIĘ OD NAMIOTU NIEZWŁOCZNIE. NIE KŁADŹ GORĄCYCH URZĄDZEŃ W POBLIŻU ŚCIAN, DACHU CZY ZASŁON. ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA TYCH URZĄDZEŃ. NIGDY NIE POZWÓL DZIECIOM BAWIĆ SIĘ W POBLIŻU GORĄCYCH URZĄDZEŃ. NIE ZASLANIAJ OTWORU WENTYLACYJNEGO. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZNASZ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W TERENIE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE OTWORY WENTYLACYJNE SĄ OTWARTE CAŁY CZAS NA WYPADK UDUŠENIA.

DE

ACHTUNG

DAS ZELT SOLLTE IMMER TROCKEN SEIN, BEVOR ES GEFALTET UND IN DIE TASCHE GEPACKT WIRD. NASSES MATERIAL KANN IN DER TASCH E ANFANGEN ZU FAULEN.

VORSICHTSMASSNAHMEN: FEUER UND BELÜFTUNG!

HALTEN SIE FLAMMEN UND FEUERQUELLEN VON DIESEM MATERIAL FERN. BEI VERWENDUNG VON GAS ODER ANDEREN BRENNBAREN GEGENSTÄNDEN WIRD EINE BELÜFTUNG EMPFOHLEN. WENN EIN FEUER AUSBRICHT, ENTFERNEN SIE SICH SOFORT VOM ZELT. STELLEN SIE KEINE HEISSEN GERÄTE IN DER NÄHE VON WÄNDEN, DACH ODER VORHÄNGEN AUF. BEACHTEN SIE STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIESE GERÄTE. LASSEN SIE KINDER NIEMALS IN DER NÄHE HEISSE GERÄTE SPIELEN. BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN AUF DEM FELD KENNEN. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN IM FALLE EINER ERSTICKUNG JEDERZEIT GÖFFNET SIND.

CZ

POZOR

TAN BY MĚL BÝT PŘED ZLOŽENÍM A ZABALENÍM DO TAŠKY VŽDY SUCHÝ. VLNKÝ MATERIÁL MUŽE V TAŠCE ZAČÍT HNÍT.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: POŽÁR A VĚTRÁNÍ!

UDRŽUJTE PLAMENY A ZDROJE OHNĚ MIMO DOSAH TOHOTO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PLYNU NEBO JINÝCH HORLAVÝCH PŘEDMĚTŮ SE DOPORUČUJE VĚTRÁNÍ. POKUD DOJDE K POŽÁRU, OKAMŽITĚ SE OD STANU VZDÁLTE. NEUMÍSTŇUJTE HORUČE SPOTŘEBIČE DO BLÍZKOSTI STĚN, STŘECHY NEBO ZÁVESŮ. VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO TYTO SPOTŘEBIČE. NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI HRÁT SI V BLÍZKOSTI HORUČÍCH SPOTŘEBIČŮ. NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVOR. UJISTĚTE SE, ŽE ZNÁTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V TERÉNU. UJISTĚTE SE, ŽE VĚTRACÍ OTVORY JSOU VŽDY OTEVŘENÉ PRO PŘÍPAD UDUŠENÍ.

SK

POZOR

STAN BY MAL BYŤ PŘED ZLOŽENÍM A ZABALENÍM DO TAŠKY VŽDY SUCHÝ. MOKRÝ MATERIÁL MOŽE VO VRECKU ZAČAT HNIT.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: POŽIAR A VETRANIE!

UPOZORNENIE: UDRŽUJTE PLAMENE A ZDROJE OHŇA MIMO DOSAHU TOHTO MATERIÁLU. V PŘÍPADĚ POUŽITIA PLYNU ALEBO INÝCH HORLAVÝCH PŘEDMETOV SA DOPORUČUJE VĚTRANIE. AK DOJDE K POŽÁRU, OKAMŽITE SA VZDIAĽTE OD STANU. NEUMIESTŇUJTE HORUČIE SPOTŘEBIČE DO BLÍZKOSTI STĚN, STŘECHY ALEBO ZÁVESŮ. VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA PRE TIETO SPOTŘEBIČE. NIKDY NENECHÁVAJTE DETI HRÁT SA V BLÍZKOSTI HORUČÍCH SPOTŘEBIČŮ. NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVOR. UJISTITE SA, ŽE POZNÁTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V TERÉNE. UJISTITE SA, ŽE VETRACIE OTVORY SÚ VŽDY OTVORENÉ PRE PŘÍPAD UDUŠENIA.

UPOZORNENIE: V PŘÍPADĚ, ŽE SA V KUCHYNI NACHÁDZA ZARIADENIE, V KTOROM JE MOŽNÉ VYKUROVAŤ, JE POTREBNÉ, ABY SA V KUCHYNI NACHÁDZALI AJ INÉ ZARIADENIA:

WARNING:

- BEFORE USING THE PRODUCT AND PERIODICALLY THEREAFTER, CHECK AND TIGHTEN ALL FASTENINGS

- USE THE PRODUCT AS INTENDED

MAINTENANCE

CLEAN THE PRODUCT WITH A TOWEL OR DAMP CLOTH, DO NOT USE SPECIAL CLEANERS. INSPECT THE PRODUCT BEFORE AND AFTER USE FOR DAMAGE AND SIGNS OF USE. DO NOT MAKE ANY STRUCTURAL CHANGES. FOR YOUR OWN SAFETY, USE ONLY ORIGINAL REPLACEMENT PARTS.

DISPOSAL

AT THE END OF THE PRODUCT'S USEFUL LIFE, IT SHOULD BE TRANSFERRED TO THE RETURN AND COLLECTION SYSTEMS. TO DO SO, CONTACT YOUR LOCAL WASTE DISPOSAL COMPANY.

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU I OKRESOWO PÓŹNIEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOCIĄGNAĆ WSZYSTKIE ZAMOCOWANIA

- WYRÓB NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

KONSERWACJA

PRODUKT NALEŻY CZYŚCIĆ RĘCZNIKIEM LUB WILGOTNĄ SZMATKĄ, NIE UŻYWA SPECJALNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. NALEŻY SPRAWDZIĆ PRODUKT PRZED I PO UŻYCIU POD KĄTEM USZKODZEŃ I ŚLADÓW UŻYCIA. NIE WOLNO WYKONYWAĆ ŻADNYCH ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH. W CELU WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ŻYWOTNOŚCI PRODUKTU NALEŻY PRZEKAZAĆ GO DO SYSTEMÓW ZWROTÓW I ZBIÓRKI. W TYM CELU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM ZAJMUJĄCYM SIĘ UTYLIZACJĄ ODPADÓW.

VORSICHT!

- ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS UND DANACH REGELMÄSSIG ALLE BEFESTIGUNGEN.

- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT WIE VORGEGESEN.

WARTUNG

REINIGEN SIE DAS PRODUKT MIT EINEM HANDTUCH ODER EINEM FEUCHTEN TUCH, VERWENDEN SIE KEINE SPEZIELLEN REINIGUNGSMITTEL. ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT VOR UND NACH DEM GEBRAUCH AUF SCHÄDEN UND GEBRAUCHSPUREN. NEHMEN SIE KEINE BAULICHEN VERÄNDERUNGEN VOR. VERWENDEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE.

ENTSORGUNG

AM ENDE DER NUTZUNGSDAUER DES PRODUKTS MUSS ES DEN RÜCKGABE- UND SAMMELSYSTEMEN ZUGEFÜHRT WERDEN. WENDEN SIE SICH DAZU AN IHR ÖRTLICHES ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN.

UPOZORNĚNÍ:

- V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O SPOTŘEBIČ, KTERÝ SE POUŽÍVÁ V DOMÁCNOSTI, JE TŘEBA, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE JE V PROVOZU:

- PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A POTÉ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE A DOTAHUJTE VŠECHNY UPEVŇOVACÍ PRVKY.

- POUŽÍVEJTE VÝROBEK V SOULADU S JEHO URČENÍM

ÚDRŽBA

VÝROBEK ČISTĚTE RUČNÍKEM NEBO VLNKÝM HADŘÍKEM, NEPOUŽÍVEJTE SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY. PŘED POUŽITÍM A PO POUŽITÍ ZKONTROLUJTE, ZDA VÝROBEK NEJÍ POŠKODENÝ A ZDA NEJEVÍ ZNÁMKY POUŽÍVÁNÍ. NEPROVÁDEJTE ŽÁDNÉ KONSTRUKČNÍ ZMĚNY. V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.

LIKVIDACE

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU JE NUTNÉ JEJ ODEVZDAT DO SYSTÉMU ZPĚTNÉHO ODBERU A SBĚRU. ZA TÍMTO ÚCELEM SE OBRÁŤTE NA MÍSTNÍ SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE LIKVIDACÍ ODPADU.

- PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A POTOM PRAVIDELNE KONTROLUJTE A DOTIAHNITE VŠETKY UPEVŇOVACIE PRVKY.

- POUŽÍVAJTE VÝROBEK V SÚLADE S JEHO URČENÍM

ÚDRŽBA

VÝROBEK ČISTITE UTERÁKOM ALEBO VLNKOU HANDRIČKOU, NEPOUŽÍVAJTE ŠPECIÁLNE ČISTIACE PROSTRIEDKY. PŘED A PO POUŽITÍ SKONTROLUJTE VÝROBEK, ČI NIE JE POŠKODENÝ A ČI NA ŇOM NIE SÚ STOPY POUŽÍVANIA. NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE KONSTRUKČNÉ ZMĚNY. V ZÁJMU VLASTNEJ BEZPEČNOSTI POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DÍLY.

LIKVIDÁCIA

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU HO TREBA ODOVZDAŤ DO SYSTÉMOV SPÁTNEHO ODBERU A ZBERU. ZA TÝMTO ÚCELOM SA OBRÁŤTE NA MIESTNU SPOLOČNOSŤ ZAOBERAJÚCU SA LIKVIDÁCIOU ODPADU.

MATERIAL

MATERIAL: 68D 190T POLYESTER
PU: 3000 MM
FLOOR: 150D POLYESTER OXFORD
PU: 5000 MM

DIMENSIONS

L 70 + 140 + 50 CM
W 170 CM
H 70 CM

PERSON

1

WEIGHT KG

1,8

WARRANTY IN MONTHS

24

MATERIAL

MATERIAL: 68D 190T POLIESTER
PU: 3000 MM
PODLÓGA: 150D POLIESTER OXFORD
PU: 5000MM

WYMIARY

DL 70 + 140 + 50 CM
SZER 170 CM
WYS. 70 CM

IŁOŚĆ OSÓB

1

WAGA KG

1,8

GWARANCJA W MIESIĄCACH

24

MATERIAL

MATERIAL: 68D 190T POLYESTER
PU: 3000 MM
BODEN: 150D POLYESTER-OXFORD
PU: 5000MM

ABMESSUNGEN

LÄNGE 70 + 140 + 50 CM
BREITE 170 CM
HÖHE 70 CM

ANZAHL DER PERSONEN

1

GEWICHT KG

1,8

GARANTIE IN MONATEN

24

MATERIÁL

MATERIÁL: 68D 190T POLYESTER
PU: MATERIÁL: 3000 MM
PODLAHA: 150D POLYESTER OXFORD
PU: 5000MM

ROZMĚRY

DĚŁKA 70 + 140 + 50 CM
ŠÍŘKA 170 CM
VÝŠKA 70 CM

POČET OSÓB

1

HMOTNOST KG

1,8

ZÁRUKA V MĚSÍCÍCH

24

MATERIÁL

MATERIÁL: 68D 190T POLYESTER
PU: MATERIÁL: 3000 MM
PODLAHA: 150D POLYESTER OXFORD
PU: 5000MM

ROZMERY

DĚŁKA 70 + 140 + 50 CM
ŠÍŘKA 170 CM
VÝŠKA 70 CM

POČET OSÓB

1

HMOTNOST KG

1,8

ZÁRUKA V MĚSÍCÍCH

24