



THE BEST GAMING GRAPHICS SINCE 2002

SERIES

AMD RADEON RX
AMD DESIGN SERIES

EDITION

QUICK GUIDE



Wymagania systemowe

1. Płyta główna z gniazdem rozszerzeń zgodnym z PCI-E x16.
2. Zasilacz o minimalnych wymaganiach mocy zalecanych przez producenta.
3. Obsługiwany system operacyjny oparty na Windows® lub Linux.

Instalacja sprzętu

1. Wyłącz komputer, monitor(y) oraz inne urządzenia peryferyjne.
2. Wyjmij kabel zasilający komputera, a następnie odłącz wszystkie kable z tyłu komputera.
3. Otwórz obudowę komputera.
UWAGA: W razie potrzeby skonsultuj instrukcję obsługi komputera, aby uzyskać pomoc w zdejmowaniu obudowy.
4. Wyjmij istniejącą kartę graficzną z komputera.
5. Znajdź odpowiedni slot PCI-E x16 i, jeśli to konieczne, usuń odpowiadające mu metalowe pokrywy tylne. Upewnij się, że wszystkie wewnętrzne kable są wolne od slotu.
6. Dopasuj kartę graficzną do slotu i naciskaj ją mocno, aż zostanie całkowicie osadzona.
7. Jeśli karta wymaga zasilania dodatkowego i musi być bezpośrednio podłączona do zasilacza, znajdź odpowiednie kable zasilające zasilacza i podłącz je do złącza zasilania dodatkowego karty graficznej. Wszystkie połączenia zasilania muszą być podłączone, aby karta graficzna działała.
8. Przyskręć kartę graficzną na stałe do panelu tylnego.
9. Upewnij się, że żadne wewnętrzne kable nie przeszkadzają w komponentach wewnątrz komputera (np. wentylatorze chłodzącym), a następnie zamontuj z powrotem obudowę komputera.
10. Podłącz ponownie wszystkie kable, które odłączyłeś podczas instalacji, a następnie podłącz kabel zasilający komputera. Włącz monitor, a następnie komputer.

Oprogramowanie AMD Radeon

1. **Ważna uwaga przed rozpoczęciem.** Karta musi być zainstalowana fizycznie przed zainstalowaniem sterownika i oprogramowania. Sterownik nie zostanie zainstalowany bez fizycznej instalacji karty i przesyłania sygnału do monitora.

UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia systemu Windows, karta zostanie przypisana do standardowego sterownika graficznego VGA przez system Windows. Jest to normalne i umożliwia korzystanie z systemu do czasu zainstalowania sterownika Radeon.

2. **Pobierz najnowszy sterownik.** Przejdź bezpośrednio na stronę [<http://support.amd.com>] (<http://support.amd.com>) i pobierz najnowszy sterownik dla karty graficznej. AMD regularnie publikuje aktualizacje sterowników, więc zaleca się pobranie sterownika bezpośrednio z tej strony.