

GAMESIR X3^{PRO}

COOLING WIRED MOBILE GAME CONTROLLER



[Połącznik elektroniczny]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-x3pro>


Zawartość opakowania



GameSir-X3 Pro *1 Uchwyt *1 Pad kierunkowy *1 Mała nasadka z gałką *2
Wklęsła nasadka z gałką *2 Kabel typu C o długości 2m *1 Etui do przenoszenia *1
Instrukcja obsługi *1 Podziękowania i karta serwisu posprzedażnego *1 Naklejka GameSir *1
Certyfikat *1

Wymagania

- Android w wersji 8.0 lub nowszej

Układ urządzenia





Wprowadzenie do podstawowych funkcji

Wskaźnik

1	Wyrównaj złącze typu C z portem telefonu	
2	Rozszerz kontroler i umieść w nim telefon	
3	Złóż kontroler, aby zakończyć proces połączenia	

Stan połączenia

Stan kontrolera	Opis wskaźnika
Połączenie powiodło się	Wskaźnik trybu świeci się światłem stałym
Połączenie nie powiodło się	Wskaźnik trybu miga przez 30 sekund, a następnie gaśnie
Ładowanie Pass-through powiodło się	Wskaźnik ładowania świeci się światłem stałym
Kontroler ma dodatkową moc, ale ładowanie Pass-through nie jest włączone	Wskaźnik ładowania miga przez 10 sekund, a następnie gaśnie
Włączone chłodzenie	Wskaźnik chłodzenia świeci się światłem stałym

*Niektóre telefony z systemem Android muszą mieć włączoną funkcję OTG, aby móc zasilać i używać kontrolera.

Podstawowe działanie

Uruchomienie	Podłącz urządzenie do ruchomego złącza typu C, aby automatycznie uruchomić kontroler.
Wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home (Powrót do ekranu głównego) przez 5 sekund, aby wyłączyć.
Tryb gotowości	Kontroler wyłączy się automatycznie, jeśli po podłączeniu nie zostanie wykonane żadne działanie przez 10 minut. W trybie gotowości naciśnij dowolny przycisk spośród A/B/X/Y/Home, aby wybudzić kontroler.
Ładowanie Pass-through	Po podłączeniu do urządzenia telefon można ładować przez port typu C na dole kontrolera, a podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie świecił białym światłem.

System i tryb

System	Tryb	Wskaźnik	Metoda przełączenia
Android/iOS	DS5	Biały	Naciśnij długo przyciski  +  przez 2 sekundy
Android	Android	Ciemnoniebieski	
	G-Touch	Jasnoniebieski	Za pomocą aplikacji Gamesir

Instrukcje funkcji zaawansowanych

Kombinacja przycisków

Funkcja	Kombinacja przycisków	Opis
Zmień tryb	Naciśnij długo przyciski  +  przez 2 sekundy	Przełączaj się pomiędzy trybami DS5 i HID
Włącz funkcję Turbo	Naciśnij przycisk  + odpowiedni przycisk	Przyciski obsługujące funkcję Turbo: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Dwukrotnie kliknij przycisk Przechwytywania, aby wyczyścić wszystkie ustawienia Turbo
Dostosuj moc chłodzenia	Naciśnij przyciski  + 	Zwiększ/zmniejsz moc chłodzenia *Należy używać z ładowarką co najmniej 9 V/3 A
Włącz/wyłącz ładowanie Pass-through	Naciśnij przyciski  + 	Włącz/wyłącz funkcję *Ustawienie zostanie zapisane nawet po ponownym uruchomieniu kontrolera
Regulacja intensywności wibracji	Naciśnij przyciski  +  / 	Zwiększ/zmniejsz poziom intensywności wibracji
Zmień układ przycisków	Naciśnij długo przyciski  +  przez 2 sekundy	Zmiana wartości przycisków A-B, X-Y

Regulacja poziomu głośności	Naciśnij przyciski  +  ↑ ↓	Zwiększ/zmniejsz głośność systemu tylko w trybie HID
-----------------------------	---	--


Kalibracja gałki

1. Jednocześnie naciśnij  +  +  , aby wejść w tryb kalibracji. Gdy Wskaźnik trybu miga na białą, oznacza to pomyślne wejście w tryb kalibracji.
2. Obróć całkowicie lewy i prawy drążek trzy razy. Na koniec naciśnij  , aby wyjść z trybu kalibracji, a Wskaźnik trybu powróci do koloru danego trybu.

Kalibracja żyroskopu

Umieść kontroler poziomo na płaskiej powierzchni i naciśnij  +  , aż Wskaźnik trybu zacznie migać na czerwono i niebiesko. Gdy Wskaźnik trybu powróci do pierwotnego koloru, kalibracja zostanie zakończona.

Wymiana akcesoriów



*Przyciski ABXY mają konstrukcję magnetyczną, dzięki czemu użytkownicy mogą je wyciągać i przełączać układ między  a .

Dostosuj konfigurację za pomocą aplikacji "GameSir"

Przejdź do witryny gamesir.hk na swoim telefonie lub zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać aplikację „GameSir”. Użyj aplikacji Gamesir do regulacji żyroskopu, testowania przycisków, aktualizacji oprogramowania sprzętowego itp.



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE: SC ENIF PEGASUS SRL

Adres: Bucuresti sector 2. Strada RADOVANU nr.7 Bloc 42. scara 1. Etaj 5 Ap29, Rumunia

Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co. Ltd

Adres: Pokój 1001 i 1003, Nr 19, Dziedziniec Nr 2, Yuancun West Street, Dzielnica Tianhe, Guangzhou

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Just in Game

[OBSŁUGA KLIENTA]

www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktów zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Używaj kontrolera zgodnie z przeznaczeniem** – Kontrolery gamingowe są zaprojektowane do używania z odpowiednimi urządzeniami, takimi jak konsole, komputery czy urządzenia mobilne. Korzystanie z kontrolera w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do jego uszkodzenia lub utraty funkcji.

2. **Sprawdź stan kontrolera przed użyciem** – Przed każdym użyciem upewnij się, że kontroler nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, uszkodzone przyciski czy przewody. Uszkodzony kontroler może nie działać poprawnie i prowadzić do niewłaściwego działania urządzenia lub wypadków.

3. **Używaj kontrolera z kompatybilnymi urządzeniami** – Przed podłączeniem kontrolera do urządzenia, upewnij się, że jest ono kompatybilne z danym modelem kontrolera. Niektóre kontrolery mogą być przeznaczone do pracy z określonymi systemami operacyjnymi lub wersjami konsol.

Środki ostrożności

1. **Zabezpiecz kontroler przed upadkami** – Unikaj upuszczania kontrolera, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne komponenty lub zewnętrzną obudowę.

2. **Przechowuj kontroler w odpowiednich warunkach** – Kiedy nie używasz kontrolera, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wilgoci oraz wysokich temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie.

3. **Chroń kontroler przed nadmiernym zanieczyszczeniem** – Regularnie czyść kontroler, aby usunąć kurz, brud i smugi z przycisków. Unikaj stosowania zbyt dużych ilości wody lub agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię kontrolera.

Bezpieczne użytkowanie

1. **Nie używaj kontrolera w wilgotnych warunkach** – Unikaj używania kontrolera w miejscach narażonych na wilgoć, w tym na deszczu lub w pobliżu wody, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym oraz problemom z elektroniką.

2. **Podłączaj kontroler do urządzenia z wyłączonym sprzętem** – Zanim podłączysz kontroler do komputera, konsoli czy innego urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub w trybie gotowości, aby uniknąć zakłóceń lub uszkodzeń sprzętu.

3. **Nie narażaj kontrolera na silne wibracje i uderzenia** – Kontrolery mogą być wrażliwe na silne wstrząsy i uderzenia, co może prowadzić do uszkodzeń wewnętrznych lub zewnętrznych, dlatego zachowaj ostrożność podczas używania.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. **Używaj kontrolera w odpowiednich temperaturach** – Optymalna temperatura pracy kontrolera to zakres od 0°C do 40°C. Używanie kontrolera w skrajnych temperaturach może wpłynąć na jego wydajność lub prowadzić do jego uszkodzenia.

2. **Zadbaj o odpowiednią wentylację** – Jeśli kontroler ma wbudowany akumulator, upewnij się, że jest przechowywany w miejscu, które zapewnia odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania.

Instrukcje konserwacyjne

1. **Regularne czyszczenie kontrolera** – Regularnie czyść kontroler z kurzu i brudu. Używaj do tego miękkiej, suchej ściereczki, aby uniknąć zarysowań.

2. **Sprawdzanie stanu przewodów i przycisków** – Regularnie sprawdzaj, czy przewody kontrolera (jeśli są obecne) i przyciski działają poprawnie. Upewnij się, że nie ma zacięć, a przewody nie są uszkodzone.

3. **Smarowanie mechanizmów (jeśli dotyczy)** – Jeśli kontroler posiada ruchome części, takie jak drążki analogowe, smaruj je zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić ich płynne działanie.

Bezpieczna utylizacja

1. **Utylizacja uszkodzonych kontrolerów** – Zużyte lub uszkodzone kontrolery należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu elektroniki.

2. **Recykling materiałów** – Wiele elementów kontrolerów gamingowych, takich jak plastik, metalowe przyciski, a także akumulatory, nadaje się do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyte urządzenie.

3. **Nie wyrzucaj kontrolerów do zwykłych pojemników na odpady** – Skontaktuj się z punktami zbiórki odpadów elektronicznych, aby zapewnić odpowiednią utylizację zużytych kontrolerów.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.