

DQ225 桌面风扇 说明书尺寸70x90mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI LXWB17 Wentylator biurkowy 6,4" z drewnianą rączką, 10W, 3600mAh, 5 poziomów prędkości, lampka nocna, wyświetlacz, wskaźnik naładowania SPECYFIKACJA • Moc znamionowa: ≤10W • Napięcie wejściowe: DC 5.0V–2.0A • Pojemność baterii: 3600mAh • Gniazdo ładowania: USB-C • Lampka nocna: Tak • Wyświetlacz: Tak • Wymiary: 180 × 160 × 265 mm • Waga: 663g • Materiał wykonania: ABS/PP/BEECH/PCBA W ZESTAWIE Wentylator Kabel USB-C Instrukcja obsługi	! ŚRODKI OSTROŻNOŚCI • Należy chronić dzieci przed bezpośrednim kontaktem z wentylatorem. • Wentylator użytkować można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. • Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony może go wymienić tylko producent lub upoważniony serwis, ma to na celu uniknięcie zagrożenia porażenia prądem. • Nie używać urządzenia z żadnymi dodatkowymi urządzeniami do regulowania prędkości, aby zredukować możliwość porażenia prądem lub pożaru. • Nie korzystać z wentylatora w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci oraz ostrych krawędzi. • Nie wolno korzystać z urządzenia w warunkach podwyższonej wilgotności np. w łazience. • W przypadku awarii lub podczas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z sieci. • W trakcie czyszczenia nie zanurzać wentylatora w wodzie lub innych płynach, gdyż grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia. FUNKCJE PRZYCISKÓW Przycisk  służy do włączania, wyłączania i zmiany prędkości nawiewu. Naciśnięcie przycisku raz - włącza wentylator z 1 poziomem podmuchu wiatru; Naciśnięcie przycisku ponownie - zmienia prędkość nawiewu o kolejny poziom. Naciśnięcie przycisku po 5 poziomach wyłącza urządzenie.	FUNKCJA LAMPKI NOCNEJ Przycisk  służy do włączania, wyłączania i zmiany trybu świecenia. Naciśnięcie przycisku raz - włącza światło o 1 stopień; Naciśnięcie przycisku ponownie - włącza 2 stopień światła; Naciśnięcie przycisku 3 raz wyłącza światło. FUNKCJA WYŚWIELACZA Wyświetlacz włącza się podczas włączania nawiewu jak i lampki nocnej. Wyświetlanie poziomu baterii: "01–100%"; Wyświetlanie niskiego poziomu baterii: "LO"; Wyświetlanie pełnego naładowania: "100%" Rączka Wyświetlacz Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/ Zmiana prędkości nawiewu Lampka nocna Port ładowania USB-C Przycisk włączania/wyłączania lampki nocnej CE Recycling House RoHS Wyprodukowano w ChRL dla Lamex S.K. Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława Pierwiastki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorczej i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odbioru.	USER MANUAL LXWB17 Desk fan 6.4" with wooden handle, 10W, 3600mAh, 5 speeds, night light, display, charge indicator SPECIFICATION • Rated power: ≤10W • Input voltage: DC 5.0V–2.0A • Battery capacity: 3600mAh • Charging port: USB-C • Night light: Yes • Display: Yes • Dimensions: 180 × 160 × 265 mm • Weight: 663g • Material: ABS/PP/BEECH/PCBA INCLUDED • Fan • USB-C Cable • User Manual	! PRECAUTIONS • Protect children from direct contact with the fan. • The fan may only be used for its intended purpose. • If the power cord is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or an authorized service center, in order to avoid the risk of electric shock. • Do not use the device with any additional devices to regulate the speed, in order to reduce the risk of electric shock or fire. • Do not use the fan near sources of heat, moisture or sharp edges. • Do not use the device in conditions of increased humidity, e.g. in the bathroom. • In the event of a failure or during cleaning, turn off the device and unplug it from the mains. • Do not immerse the fan in water or other liquids during cleaning, as this may result in electric shock and damage to the device. BUTTON FUNCTIONS The button  is used to turn on, turn off and change the air flow speed. 1. Pressing the button once - turns on the fan with 1 level of wind gust; 2. Pressing the button again - changes the air speed by another level. 3. Pressing the button after 5 levels turns the device off.	NIGHT LAMP FUNCTION The button  is used to turn the light on, off and change the lighting mode. 1. Pressing the button once - turns on the light by 1 level; 2. Pressing the button again - turns on the 2nd level of light; 3. Pressing the button a third time turns off the light. DISPLAY FUNCTION The display turns on when the air flow and night light are turned on. 1. Battery level display: "01–100%"; 2. Low battery level display: "LO"; 3. Full charge display: "100%" The handle Display ON/OFF button/Change air speed Night light USB-C charging port Night light on/off button CE Recycling House RoHS Made in ChRL for Lamex S.K. Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława Chemical elements contained in the device may have a negative impact on the natural environment and human health. Used electrical and electronic equipment marked with the crossed-out bin symbol may not be placed in municipal waste containers. Such equipment is subject to collection and recycling. The obligations resulting from the Act on Used Electrical and Electronic Equipment on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement, were taken over by the Recovery Organization.
1	2	3	4	5	6