



Wentylator kolumnowy LTC 82cm
45W, LCD, sterowany pilotem
LXWT28



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Po przeczytaniu zachowaj tę instrukcję.

1. Nie podłączaj urządzenia do kontaktu, jeśli nie jest w pełni złożone.
2. Nie podłączaj wentylatora do źródeł prądu o parametrach innych niż 220-240V, 50Hz.
3. Nie używaj wentylatora, jeśli któraś z jego części jest uszkodzona. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis.
4. Przed użyciem upewnij się że wentylator stoi na równej powierzchni i jest stabilny.
5. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z cieczami.
6. Nie używaj w pobliżu substancji i obszarów łatwopalnych o raz o wysokiej wilgotności.
7. Aby uniknąć wypadku nie wykręcaj z wentylatora żadnych elementów.
8. Nie wkładaj przedmiotów ani części ciała w szczeliny urządzenia.
9. Unikaj stania w bezpośrednim nawiewie wentylatora przez długi czas.
10. Przed rozpoczęciem konserwacji upewnij się że wentylator odłączony jest od źródła zasilania.
11. Wentylator możesz czyścić z zewnątrz delikatnym mydłem oraz wilgotną ścierką/gąbką. Po wyczyszczeniu dobrze wysusz urządzenie. Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalnika ani silnych, inwazyjnych detergentów.
12. Raz w roku zakonserwuj silnik dobrej jakości olejem.
13. Jeśli zauważysz uszkodzenie kabla zasilającego, zgłoś je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
14. Wentylator nadaje się do użytku wewnętrznego.
15. Produkt nie jest odpowiedni do użytku przez dzieci.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: 220VAC-240VAC~ / 50Hz

Moc: 45W

Przewód zasilający: 2x0.5mm o całkowitej długości 1.7m

Funkcja oscylacji: Tak

Panel dotykowy: Tak

Regulacja prędkości: 3-stopniowa


Pilot: Tak

Wymiary [wys x szer x dł]: 800 x 130 x 100 mm


Wymiary z podstawką [wys x szer x dł]: 820 x 270 x 100 mm

OPIS PRODUKTU

1. Panel kontrolny
2. Otwory wentylacyjne
3. Korpus wentylatora
4. Podstawa wentylatora



INSTRUKCJA ZŁOŻENIA



Po poprawnym złożeniu można bezpiecznie podłączyć wentylator do kontaktu.


OBSŁUGA PANELU KONTROLNEGO I PILOTA

- POWER: Włączanie i wyłączanie urządzenia
- SPEED: Wybór prędkości: Low – niska, Mid – średnia, High – wysoka
- TIMER: Ustawienie minutnika, odliczającego czas do wyłączenia.
Zakres: 0.5h do 7.5h.
- MODE: Tryb pracy wentylatora: Natural – standardowy, Sleep – cichy
- OSC: Włączenie lub wyłączenie funkcji oscylacji

Uwaga! Po zakończeniu używania wyłącz wentylator i odłącz go od zasilania.

WYMIANA BATERII W PILOCIE

1. Wyciągnij szufladkę na baterię z pilota.
2. Umieść 1szt. baterii CR2025 stroną z „+” do góry.
3. Po zainstalowaniu baterii wsuń szufladkę z powrotem na swoje miejsce.



KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Zanim zaczniesz czyszczenie sprawdź czy wentylator jest odłączony od zasilania. Korpus urządzenia możesz umyć delikatnym mydłem i wilgotną szmatką lub gąbką. Nie umieszczaj wentylatora bezpośrednio w wodzie ani żadnym innym płynie.

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex S.K.
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława



LTC column fan 82cm 45W, LCD,
remote control
LXWT28



USER MANUAL

SAFETY RULES

After reading, please keep these instructions.

1. Do not plug in the device unless it is fully assembled.
2. Do not connect the fan to power sources with parameters other than 220-240V, 50Hz.
3. Do not use the fan if any of its parts are damaged.
Any repairs to the device should only be performed by authorized service.
4. Before use, make sure the fan is on a level surface stable.
5. Avoid direct contact of the device with liquids.
6. Do not use near flammable or highly flammable substances or areas humidity.
7. To avoid an accident, do not unscrew any components from the fan.
8. Do not insert objects or body parts into the slots of the device.
9. Avoid standing in direct airflow from the fan for long periods of time.
10. Before starting maintenance, make sure that the fan is disconnected from the mains power source.
11. You can clean the outside of the fan with mild soap and a damp cloth cloth/sponge. After cleaning, dry the device well.
Never use gasoline, solvents or strong, invasive cleaners detergents.
12. Preserve the engine with good quality oil once a year.
13. If you notice damage to the power cable, report it for repair at an authorized service center.
14. The fan is suitable for indoor use.
15. The product is not suitable for use by children.

SPECIFICATION

Power supply: 220VAC-240VAC~ / 50Hz

Power: 45W

Power cord: 2x0.5mm with a total length of 1.7m

Oscillation function: Yes

Touch panel: Yes

Speed regulation: 3-speed


Remote control: Yes

Dimensions (height x width x length): 800 x 130 x 100 mm


Dimensions with stand (height x width x length): 820 x 270 x 100 mm

PRODUCT DESCRIPTION

1. Control panel
2. Ventilation holes
3. Fan body
4. Fan base



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



After proper assembly, you can safely connect the fan to the socket.


OPERATING THE CONTROL PANEL AND REMOTE

- POWER: Turning the device on and off
- SPEED: Speed selection: Low, Mid, High
- TIMER: Setting a timer counting down the time until switching off.
Range: 0.5h to 7.5h.
- MODE: Fan operation mode: Natural – standard, Sleep – quiet
- OSC: Enable or disable the oscillation function

Attention! After use, turn off the fan and unplug it from the power supply.

REPLACING THE REMOTE BATTERIES

1. Pull out the battery tray from the remote control.
2. Place 1pcs. CR2025 battery with the "+" side up.
3. After installing the batteries, slide the tray back into place.



MAINTENANCE AND USE

Before you start cleaning, check whether the fan is disconnected from the power supply. You can wash the body of the device with mild soap and a damp cloth or sponge.

Do not place the fan directly in water or any other liquid.

Elements and chemical compounds contained in the device may have a negative impact on the natural environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed out bin symbol cannot be placed in municipal waste containers. Such equipment is collected and recycled. The obligations arising from the Act on waste electrical and electronic equipment were taken over by the Recovery Organization on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement.



Made in ChRL for Lamex S.K.
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława