



Przegląd



Szycie
Шиене

Przed rozpoczęciem szycia upewnić się, że przestrzegane są kombinacje igły/tkaniny/nitki i używana sugerowana stopka dociskowa.

Преди да започнете да шиете се уверете, че следвате комбинациите игла/плат/конец и използвате предложеното притискащо краче




Wkładanie igły

Поставяне на иглата

Zmieniać igłę regularnie, zwłaszcza gdy wykazuje oznaki zużycia lub powoduje problemy. Podczas wykonywania wszystkich poniższych operacji przekręcić przełącznik zasilania do pozycji wył. („O”)!


Сменяйте иглата редовно, особено когато показва признаци на износване или ако причинява проблеми. Изключете превключвателя на захранването ("O"), когато извършвате следните операции!




Модуль 1. Механика

Podczas wykonywania wszystkich poniższych operacji przekreślić przełącznik zasilania do pozycji wyl. („O”)! Zawsze używać stopki odpowiedniej do wybranego wzoru. Niewłaściwa stopka może doprowadzić do złamania igły.


Изключете превключвателя на захранването, когато извършвате следните операции! Винаги използвайте подходящото краче за избраната операция. Неправилното краче може да причини счупване на иглата.



Wkładanie igły Nawijanie i wkładanie szpulki Rozpoczęcie szycia
Навиване и поставяне на калерчето




Nawlekanie górnej nici
Вдяване на горния кон



Rozpoczęcie szycia

Започнете да шиеете



Nawlekacz igły
Автоматична вдевачка

Przekręcić przełącznik zasilania na wyłączony!

Изключете превключателя на захранването.

