



GEEKOM

Mini-PC GEEKOM GT1-MEGA

Instrukcja obsługi



SS¹⁰
Port USB 3.2 Gen2

Głośnik/słuchawki

Przycisk zasilania/dioda LED

Port USB 3.2 Gen2+PD

Port Ethernet

Wejście zasilania elektrycznego

USB4+DP port

Port HDMI

Port USB 2.0


Wejście USB4+DP+PD

Specyfikacja
Nazwa: Mini-PC GEEKOM GT1-MEGA
Procesor: Intel U9-185H
Dysk: SSD 2TB M.2 Gen 4
RAM: 32GB DDR5
System operacyjny: Windows 11 PRO PL/ENG (Pre-instalowany)


Zawartość opakowania




1




2 M.2 SSD




3 1.1 V DDR5



4



5



Informacje o zasilaniu

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilacz do komputera Mini PC:
A. Włóż wtyczkę zasilania DC do gniazda zasilania DC w Mini PC.
B. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
C. Podłącz zasilacz AC do gniazda zasilania 100V~240V.

Zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
1.Zasilacz 120 W
2.Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
3.Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
4.Prąd wyjściowy (moc): 6.32 (120W)
5.Napięcie wyjściowe: 19V.

6

