

GB • Instruction for use: Keep the cup clean. Before first use clean the product and this place in boiling water for 5 min. It is to ensure hygiene. Boiling and hand wash may create lime scale effect. Before each subsequent use clean carefully to ensure hygiene. Before first and each use, wash the product with warm water and mild detergent, rinse well with warm water. Pour with boiling water. Avoid using sharp or abrasive materials when cleaning. After each use clean the cup from liquid remains, rinse and wash thoroughly in water. Inspect carefully before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness. The product can be washed in the dishwasher. Can be disinfected in a steam sterilizer Canpol babies. Cup can be used in a microwave. When heating in a microwave remember that the cup must be open. Take extra care when microwave heating; localized over heating can occur. Always mix the heated food and check the temperature before feeding. Do not place product in a hot oven or heat in a gas/electric cooker. Do not leave the cup in direct sunlight or in a hot place, as this may weaken the product. WARNING! This product is not a toy. Retain the instruction for later use. Batch code on the hangtag.

For your child's safety and health

WARNING!

Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Throw away at the first signs of damage or weakness. Keep components not in use out of the reach of children. Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.

PL • Instrukcja użytkownika. Kubek utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem wymyj produkt, a następnie umyj go wrzącej wodzie na 5 min. Ma to na celu zapewnienie higieny. Gotowanie oraz twarżda wody może spowodować powstawanie osadu. Czyścić dokładnie przed każdym użyciem aby zapewnić higienę. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj kubek w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie umyj ciepłą wodą. Polej wrzątkiem. Unikaj szorstkich, twardych powierzchni narzędzi. Po użyciu kubek oczyść z resztek napoju, wypłucz a następnie dokładnie umyj. Wyrzód sprawdzić przed każdym użyciem. W pryzkach pierwszych znaków uszkodzenia produktu należy wyzwać. Produkt można myć w zmywarce. Włażać dezynfekować w sterylizatorach Canpol babies. Kubek można używać w kuchenie mikrofalowej. Ogrzewanie w kuchenie mikrofalowej, pamiętaj, że kubek musi być otwarty. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ogrzewania w kuchenie mikrofalowej. Ogrzewanie w kuchenie mikrofalowej może spowodować miejscowo wysoką temperaturę. Zawsze zamieszaj ogrzewany napój w celu równego rozkładu temperatury przed podaniem sprawdź temperaturę. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym pojemniku ani ogrzewać na kuchenie gazowej bądź elektrycznej. Nie zostawiać kubka w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ponieważ może to spowodować osłabienie produktu. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Zachowaj instrukcję ponieważ zawiera ważne informacje. Numer serii znajduje się na przycisku.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka

OSTRZEŻENIE

Ciepła i przedłużone ssanie płynów może spowodować próchnicę. Produktu nie należy umieszczać w nagrzanym pojemniku ani ogrzewać na kuchenie gazowej bądź elektrycznej. Nie zostawiać kubka w miejscu nasłonecznionym lub gorącym, ponieważ może to spowodować osłabienie produktu. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Zachowaj instrukcję ponieważ zawiera ważne informacje. Numer serii znajduje się na przycisku.

DE • Gebrauchsanweisung. Den Becher sauber halten. Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen und 5 Minuten lang in kochendes Wasser stellen. Dies dient der Hygiene. Kochendes und hartes Wasser kann zur Bildung von Ablagerungen führen. Nach jeder Verwendung gründlich reinigen, um die Hygiene zu gewährleisten. Den Becher vor dem ersten und jedem weiteren Gebrauch in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen und gründlich mit warmem Wasser abspülen. Mit kochendem Wasser übergießen. Es kann in Canpol-Baby-Sterilisatoren desinfiziert werden. Grobe, die Oberfläche zerkratzende Instrumente sind zu vermeiden. Nach dem Gebrauch den Becher von Getränkresten befreien, ausspülen und dann gründlich waschen. Das Produkt vor dem ersten Gebrauch überprüfen. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß ist das Produkt zu entsorgen. Das Produkt ist spielzeugtauglich. Der Becher kann in der Mikrowelle verwendet werden. Falls Sie Ihr Getränk in der Mikrowelle erhitzen, beachten Sie bitte, dass der Becher

offen sein muss. Beim Erhitzen im Mikrowellenherd ist besondere Vorsicht geboten. Das Erhitzen in der Mikrowelle kann eine lokale hohe Temperatur verursachen. Das erhitze Getränk immer umrühren, damit sich die Temperatur gleichmäßig verteilt, und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das Produkt sollte nicht in einen erhitzten Ofen gestellt oder auf einem Gas- oder Elektroherd erhitzt werden. Der Becher sollte nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem heißen Ort stehen, da dies das Produkt schwächen kann. Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug. Die Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält. Die Chargennummer finden Sie auf dem Etikett.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. Das Werfen Sie, das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.

Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulierungsgefahr!

ES • Manual de uso. Mantener limpio el vaso. Antes del primer uso, limpiar el producto y ponerlo en agua hirviendo durante 5 min. De este modo se garantiza la higiene. La cocción y el agua dura pueden provocar la formación de sedimentos. Usar agua a fondo antes de cada uso para garantizar la higiene. Antes del primer uso y cada uno de los siguientes, lavar el vaso en agua templada con un detergente suave, aclarar bien con agua templada. Vierte agua hirviendo sobre ella. Puede desinfectarse en esterilizadores Canpol babies. Evitar las herramientas ásperas que rayen la superficie. Después de su uso, limpiar el vaso de los restos de bebida, aclarar y lavar a fondo. Comprobar el producto antes de cada uso. A la primera señal de daño o desgaste, tirar el producto. No utilizar el producto si ve los primeros signos de deterioro. No ponerlo en hornos microondas. En caso de calentar la bebida en el microondas, recuerde que el vaso debe estar abierto. Tenga especial cuidado al calentar en el horno microondas. El calentamiento en un horno microondas puede provocar temperaturas localmente elevadas. Remover siempre la bebida caliente para distribuir uniformemente la temperatura y comprobar la temperatura antes de servirlo. El producto no debe introducirse en un horno caliente ni calentarse en una coccia de gas o eléctrica. No meterlo en la lavadora ni en la secadora. El producto no debe estar expuesto al calor, ya que podría debilitarse el producto. El producto no es juguete. Conservar el manual, ya que contiene información importante. El número de lote figura en la etiqueta.

Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries. Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento. No meterlo en los hornos microondas. En caso de calentar la comida en el microondas, recuerde que el vaso debe estar abierto. Tenga especial cuidado al calentar en el horno microondas. El calentamiento en un horno microondas puede provocar temperaturas localmente elevadas. Remover siempre la bebida caliente para distribuir uniformemente la temperatura y comprobar la temperatura antes de servirlo. El producto no debe introducirse en un horno caliente ni calentarse en una coccia de gas o eléctrica. No meterlo en la lavadora ni en la secadora. El producto no debe estar expuesto al calor, ya que podría debilitarse el producto. El producto no es juguete. Conservar el manual, ya que contiene información importante. El número de lote figura en la etiqueta.

CZ • Návod k použití: Hrnec udržujte čistý. Před prvním použitím výrobek očistěte a potom ho vložte na 5 minut do vroucí vody, kvůli zajištění hygieny. Vařící a tvrdá voda může způsobit vodní kámen. Před prvním a každým dalším použitím pečlivě očistěte od zbytků tekutin, výrobek umyjte teplou vodou s jemným mycí prostředkem, dobře opláchněte teplou vodou a zalijte vroucí vodou. Před každým použitím výrobek dezinficujte v párním sterilizátoru Canpol babies. Při čištění nepoužívejte ostré nebo abrazivní materiály. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Při prvních známkách poškození výrobek vyhoďte. Výrobek lze myt v myčce na nádobí. Hrnček lze použiť v mikrovlnnej troubě. Pri ohrievaní v mikrovlnnej troube nezabudnite, že hrnček musí byť otvorený. Pri mikrovlnnom ohreve buďte zvlášť opatrní; môže dôjsť k miestnym prehriatiam. Ohľadný nápoj vždy promiechajte a pred podaním dajte zkontrolujte jeho teplotu. Nevkládajte výrobok do horúcej vody ani neohrievajte na plynovom/elektrickom sporáku. Neumiestňujte výrobok pod priame slnko alebo na horúcom mieste, pretože by sa mohol oslabiť produkt. POZOR! Tento výrobok není hračka. Uchovajte návod pro pozdější použití. Kód šarže na vísačke.

Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!
Neustálé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kazy. Před krměním vždy zkontrolujte teplotu jídla. Ne vkládejte výrobek do horké vody ani neohřívejte na plynovém/elektrickém sporáku. Neumísťujte výrobek pod přímé slunce nebo na horkém místě, protože by se mohl oslabit produkt. POZOR! Tento výrobek není hračka. Uchovávejte návod pro pozdější použití. Kód šarže na vísačke.

Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte
UPOZORNĚNÍ!
Neustálé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kazy. Před krměním vždy zkontrolujte teplotu jídla. Ne vkládejte výrobek do horké vody ani neohřívejte na plynovém/elektrickém sporáku. Neumísťujte výrobek pod přímé slunce nebo na horkém místě, protože by se mohl oslabit produkt. POZOR! Tento výrobek není hračka. Uchovávejte návod pro pozdější použití. Kód šarže na vísačke.

Nepoužívání součástí výrobku uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužíjte se šnůrami, štučkami, šnůrkami nebo s volnými částmi oblečení, mohlo by dojít k uškrtění dítěte.

SK • Návod na použitie: Hrnček udržujte čistý. Pred prvým použitím výrobok očistite a potom ho vložte do vriacej vody na 5 minút. Ide o zabezpečenie hygieny. Vriaca a tvrdá voda môže spôsobiť vodný kameň. Pred každým ďalším použitím výrobok dôkladne očistite od zvyškov tekutiny, výrobok umyte teplou vodou s jemným mydlovým prostriedkom, dobre opláchnite teplou vodou. Opláchnite horúcou vodou. Môžno dezinfikovať v párnom sterilizátore Canpol babies. Pri čistení nepoužívajte ostré alebo abrazívne materiály. Po každom použití ošetrovať pohár zo zvyškov tekutiny, opláchnite a dôkladne umyte vo vode. Pred každým použitím dôkladne zkontrolujte. Pri prvých príznakoch poškodenia alebo slabosti výrobku: výrobok je možné umyť v umývačke nádobí. Hrnček je možné použiť v mikrovlnnej rúre. Pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre nezabudnite, že hrnček musí byť otvorený. Pri mikrovlnnom ohreve buďte zvlášť opatrní; môže dôjsť k lokalizovanému prehriatiu. Ohrievaný nápoj vždy premiešajte a pred kŕmením zkontrolujte teplotu. Výrobok nevkladajte do horúcej rúry ani neohrievajte na plynovom/elektrickom sporáku. Neumiestňujte výrobok na priamom slnku alebo na horúcom mieste, pretože to môže oslabiť produkt. POZOR! Tento výrobok nie je hračka. Ušchovajte si návod na neskoršie použitie. Kód šarže na vísačke.

Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa

UPOZORNENIE!

Nepretržitě a dlhodobě sání tekutin způsobuje zubní kazy. Před prvním použitím výrobek očistěte a potom ho vložte do vroucí vody, kvůli zajištění hygieny. Vařící a tvrdá voda může způsobit vodní kámen. Před prvním a každým dalším použitím pečlivě očistěte od zbytků tekutin, výrobek umyjte teplou vodou s jemným mycí prostředkem, dobře opláchněte teplou vodou a zalijte vroucí vodou. Před každým použitím výrobek dezinficujte v párním sterilizátoru Canpol babies. Při čištění nepoužívejte ostré nebo abrazivní materiály. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Při prvních známkách poškození výrobek vyhoďte. Výrobek lze myt v myčce na nádobí. Hrnček lze použiť v mikrovlnnej troube. Pri ohrievaní v mikrovlnnej troube nezabudnite, že hrnček musí byť otvorený. Pri mikrovlnnom ohreve buďte zvlášť opatrní; môže dôjsť k miestnym prehriatiam. Ohľadný nápoj vždy promiechajte a pred podaním dajte zkontrolujte jeho teplotu. Nevkládajte výrobok do horúcej vody ani neohrievajte na plynovom/elektrickom sporáku. Neumiestňujte výrobok pod priame slnko alebo na horúcom mieste, pretože to môže oslabiť produkt. POZOR! Tento výrobok nie je hračka. Uchovajte si návod na neskoršie použitie. Kód šarže na vísačke.

HU • Használati útmutatója. A poharat tisztán kell tartani. Először a poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd tejet forrásban lévő vízbe 5 percre. Ez a higiénia biztosítása érdekében történik. A kifejezés és a kemény víz vízkőleakodást okozhat. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. Az első és minden egyes használat előtt mossa el a terméket meleg vízben és gyengéd mosogatószer segítségével, majd öblítse jól ki meleg vízzel. Forrázza le. Használatához a Canpol-bébi sterilizátorban. Kerülje a dörzsölő felületű anyagok használatát a tisztítás során. Minden használat után tisztítsa meg a poharat alaposan. A poharat alaposan át kell mosni, majd

