

# s\_line



## LAMPKA ROWEROWA TYLNA BL602

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

To urządzenie posiada akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucaj lampki do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed

1

znajdować się poza zasięgiem dzieci.

4. Lampka może być użytkowana przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości

3

do ognia. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym, który może eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.

6. Należy korzystać wyłącznie z zalecanego zasilacza i przewodu. Użycie niewłaściwego zasilacza lub

5

rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

2. Nie należy uruchamiać ani używać lampki, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.
3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno

2

sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się lampką ani samodzielnie czyścić i konserwować sprzętu.

5. Nie należy wrzucać lampki

4

przewodu może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub wybuch.

7. Nie należy pozostawiać lampki na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do

6

uszkodzenia akumulatora, skrócenia jego żywotności lub ryzyka eksplozji.

8. Nie należy zanurzać lampki w wodzie ani innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachłapania w normalnych warunkach użytkowania.

7

11. Akumulator jest niewymienny.

12. Nie należy pozostawiać ładującej się lampki bez nadzoru.

13. Lampkę należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

9

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

| Model             | BL602                                  |
|-------------------|----------------------------------------|
| Akumulator        | Litowo-jonowy, 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh |
| Strumień świetlny | do 300 lm                              |
| Kolor światła     | Czerwony                               |
| Czas ładowania    | do 3 h                                 |
| Wejście USB-C     | 5 V --- 1 A                            |
| Wymiary           | 103 x 30.2 x 40.9 mm                   |

11

9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiło innych uczestników ruchu drogowego.

10. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające światło może rozpraszać innych uczestników ruchu.

8

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S\_LINE**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania

10

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Tryby świecenia | Intensywny, umiarkowany, delikatny, SOS, stroboskopowy, 360° |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|

## OPIS URZĄDZENIA



12

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

### 1. Ładowanie baterii:

- Aby naładować urządzenie podłącz je do ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V 1 A.
- Podłącz lampkę do ładowarki za pomocą przewodu USB-C.

### 2. Montaż na rowerze:

- Załóż lampkę na uchwyt montażowy, a następnie owiń gumową opaskę wokół sztycy podsiodłowej lub ramy roweru.
- Wciśnij opaskę przez uchwyt z drugiej strony i zaczej ją mocno - powinna

13

## UTRZYMANIE DOBREGO STANU AKUMULATORA

- Rozładuj i naładuj akumulator przynajmniej raz na 3 tygodnie. To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli urządzenie jest stale ładowane i nigdy nie rozładowywane, może to spowodować szybkie zużycie akumulatora.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłuższy czas, należy je wcześniej naładować i przechowywać w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu. Nie należy stosować krótkich cykli ładowania, gdyż skracają one żywotność akumulatora.

15

### 7. Nie rozbieraj lampki samodzielnie:

- Wewnątrz znajduje się bateria litowo-jonowa - może być niebezpieczna przy niewłaściwym obchodzeniu się.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEM                              | PRZYCZYNA                                                                                                                                 | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie włącza się.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator jest całkowicie rozładowany.</li> <li>• Kabel lub ładowarka są uszkodzone.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłącz lampkę do ładowania i odczekaj kilka minut.</li> <li>• Upewnij się, że używasz sprawnego kabla USB-C i kompatybilnej ładowarki.</li> </ul> |
| Lampka działa tylko w jednym trybie. | • Przycisk nie działa prawidłowo.                                                                                                         | • Spróbuj przełączyć trybby szybkim kliknięciem. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                                                                    |

18

trzymać stabilnie, ale nie uszkadzać powierzchni roweru.

### 3. Ustawienie kąta świecenia:

- Lampkę ustaw tak, aby była dobrze widoczna dla uczestników ruchu jadących za Tobą.

### 4. Włączenie lampki:

- Włącz lampkę, naciskając przycisk włączenia / wyłączenia na jej obudowie.

### 5. Zmiana trybów świecenia:

- Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia.

### 6. Wyłączenie lampki:

- Wyłącz lampkę trzymając przycisk włączenia / wyłączenia przez ok. 2 sekundy.

14

- Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać urządzenia, jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany – może to skutkować uszkodzeniem akumulatora.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wysokimi temperaturami.
- Nie wolno otwierać obudowy i zmieniać konstrukcji urządzenia.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### 1. Odlącz lampkę od roweru oraz kabla USB.

- Zawsze czyść lampkę, gdy jest wyłączona i odłączona od ładowania.

### 2. Użyj lekko wilgotnej szmatki z mikrofibry.

- Delikatnie przetrzyj obudowę.

16

|                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampka nie ładuje się.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ładowarka sieciowa lub kabel są uszkodzone.</li> <li>• W porcie ładowania znajduje się brud lub wilgoć.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spróbuj użyć innego kabla i ładowarki.</li> <li>• Sprawdź, czy port nie jest zatkany kurzem – oczyść go suchym patyczkiem higienicznym. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.</li> </ul> |
| Lampka gaśnie po kilku minutach.  | • Akumulator jest rozładowany.                                                                                                                              | • Naładuj lampkę do pełna.                                                                                                                                                                                                                         |
| Słaba intensywność światła.       | • Akumulator jest częściowo rozładowany.                                                                                                                    | • Naładuj lampkę do pełna.                                                                                                                                                                                                                         |
| Nieregularne migotanie światła.   | • Akumulator jest częściowo rozładowany.                                                                                                                    | • Naładuj lampkę do pełna.                                                                                                                                                                                                                         |
| Lampka wyłącza się podczas jazdy. | • Lampka nie jest prawidłowo zamocowana.                                                                                                                    | • Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwytu.                                                                                                                                                                                                            |

19

|                                                |                                                               |                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Parowanie<br>lub wilgoć<br>w środku<br>lampki. | • Lampka była<br>używana w<br>bardzo wilgotnych<br>warunkach. | • Pozostaw lampkę do<br>wyschnięcia<br>w suchym miejscu. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## **EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA**

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczo-

20

nych domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

## **MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!**

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewła-

22

- zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

24

nych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejscowymi.

## **UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW**

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony

symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw

21

ściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## **WARUNKI GWARANCJI DOTY- CZĄCE LAMPKI ROWEROWEJ TYLNEJ**

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty

23

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
- d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę

25

urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

26

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

#### **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

28

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

27

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



v.1

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92,  
92-402 Łódź, [info@artdom.net.pl](mailto:info@artdom.net.pl). Numer  
Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**