


ARZOPA

D10

Cyfrowa ramka na zdjęcia 10,1 cala



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie cyfrowej ramki na zdjęcia ARZOPA!

Po skonfigurowaniu ramki można zaprosić rodzinę lub znajomych do połączenia się z nią i udostępnienia jej.

ARZOPA zawsze dąży do osiągnięcia pełnej satysfakcji! Sprawdź nasze „Samouczki ARZOPA” na Youtube, gdzie możesz dowiedzieć się, jak zacząć korzystać z ARZOPA.


Zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć listę odtwarzania




Przed rozpoczęciem

1. Podłącz ramkę cyfrową do zasilacza. Po wyświetleniu logo „ARZOPA” aktywacja urządzenia zajmie około 40 sekund.
2. Podłącz ramkę cyfrową do WiFi (tylko 2,4 GHz), aby łatwo udostępniać zdjęcia i filmy za pośrednictwem aplikacji Arzopa.
3. Podczas dodawania zdjęć z komputera PC (nie dotyczy serii MacBook) za pomocą kabla USB, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby skopiować zdjęcia/filmy do folderu ARZOPA frame--ARZOPA frame storage--DCIM.
4. Karta SD lub dysk USB mogą być używane bezpośrednio jako pamięć zewnętrzna dla ramki. Należy upewnić się, że format karty SD to FAT32/NTFS.
5. Obsługuje format obrazu JPG/JPEG/WEBP/PNG i format wideo MP4/3GP.

Wprowadzenie






Konfiguracja


Krok 1

Włóż podpórkę do otworu w ramie.



Krok 2

Mocno podłącz przewód zasilający.




Krok 3


Ustaw ramkę, język, Wi-Fi, nazewnictwo ramki, strefę czasową itp.

Krok 4

Pobierz i zainstaluj aplikację Arzopa w App Store (iOS) lub Google Play (Android).



* Można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, aby dodać zdjęcia i filmy do cyfrowej ramki na zdjęcia (NIE dotyczy serii MacBook).



Teraz możesz zaprosić rodzinę i znajomych do udostępniania zdjęć w ramce!

Krok 1 Nawiązanie kontaktu z nowym znajomym



1. Pobierz i zainstaluj aplikację Arzopa



2. Kliknij ikonę dodawania członka, aby wyświetlić kod udostępniania



3. Udostępnij kod znajomemu lub rodzinie (ważny przez 3 godziny)



4. Zeskanuj kod za pomocą aplikacji Arzopa

Krok 2 Wysyłanie zdjęć/wideo do ramki




1. Wybierz jedną lub więcej cyfrowych ramek odbiorczych



2. Zrób zdjęcie lub wybierz je z galerii



3. Upewnij się, że masz zdjęcia i dotknij, aby je przesłać



4. Prześlij, a następnie pokaż na ramce

Zawartość opakowania



Cyfrowa ramka na zdjęcia



Podpórka



Zasilacz z kablem zasilającym



Instrukcja obsługi

Środki ostrożności

1. Nie demontować, nie uderzać, nie zgniatać ani nie wrzucać do ognia.
2. Nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze.
3. Nie używać produktu w wilgotnym środowisku (np. w łazience). Kontakt z wodą może spowodować awarię lub uszkodzenie produktu.
4. Do zasilania należy używać oryginalnego zasilacza tego produktu.
5. Nie zaleca się używania tego produktu przez dzieci w wieku poniżej 8 lat, chyba że pod nadzorem opiekuna.
6. Zalecana wysokość instalacji produktu ≤ 2 m.
7. Instalacja tego urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HK G-WORLD DISPLAY ELECTRONICS LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Cyfrowa ramka do zdjęć D10] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/arzopa>

Adres producenta: Shenzhen G-world Technology Incorporated Company Room 201, Building A, No.1, Qianwan Rd No.1, SZ-HK Cooperation Zone, Shenzhen

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

HK G-WORLD DISPLAY ELECTRONICS LIMITED
Shenzhen G-world Technology Incorporated Company
Room 201, Building A, No.1, Qianwan Rd No.1, SZ-HK
Cooperation Zone, Shenzhen

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Unikaj długotrwałego patrzenia na monitor bez przerw.
- Ustaw monitor w odpowiedniej odległości oraz na wysokości wzroku, aby zminimalizować obciążenie szyi i oczu.

Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację monitora, aby uniknąć jego przegrzania.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych i unikaj umieszczania urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie używaj monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ryzyko porażenia prądem:

- Upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie technicznym. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przestań korzystać z monitora i skontaktuj się z serwisem.
- Podłączaj monitor tylko do odpowiednich gniazdek z uziemieniem i używaj przewodów dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

Zagrożenie dla dzieci:

- Monitor nie jest przeznaczony dla dzieci i nie powinien być używany jako zabawka.
- Upewnij się, że monitor jest stabilnie ustawiony na płaskiej powierzchni lub zamontowany na ścianie, aby zapobiec jego przewróceniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt.
- Produkt może zawierać elementy, które stanowią ryzyko skaleczenia lub zadławienia.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie próbuj demontować ani modyfikować monitora. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- Unikaj narażania monitora na wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki mogące prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na monitorze ani jego podstawie.
- Ekran monitora jest delikatny i podatny na uszkodzenia mechaniczne. Unikaj naciskania go palcami, stukania lub uderzania, aby zapobiec jego pęknięciu i trwałemu uszkodzeniu.
- Nie przesuwaj monitora, chwytając za ekran. Zawsze używaj do tego podstawy lub ramy obudowy.
- Nie narażaj monitora na kontakt z wodą.

Ryzyko dla użytkownika:

- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pozycji monitora. Unikaj wkładania rąk w mechanizmy ruchome, takie jak podstawka czy uchwyt, aby nie przytrzasnąć palców.
- Ustaw monitor na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu, które mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia użytkownika.
- W przypadku uszkodzenia ekranu unikaj kontaktu z ostrymi fragmentami szkła. Używaj rękawic ochronnych podczas usuwania uszkodzonego monitora lub jego elementów.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli monitor obsługuje funkcje łączności Wi-Fi lub Bluetooth, upewnij się, że są one zabezpieczone silnym hasłem.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do funkcji bezprzewodowych wyłącznie do autoryzowanych urządzeń.
- Monitoruj listę połączonych urządzeń i usuwaj te, które nie są już potrzebne.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Umieść monitor na stabilnej powierzchni lub zamontuj go na ścianie za pomocą odpowiedniego uchwyty zgodnego z jego specyfikacją.
- Unikaj ustawiania monitora na krawędziach mebli, gdzie może być narażony na przypadkowe przewrócenie.
- Upewnij się, że przewody zasilające i sygnałowe są prawidłowo podłączone.
- Podczas montażu monitora na uchwycie ściennym lub regulowanym ramieniu upewnij się, że mechanizmy blokujące są stabilnie zamocowane, aby uniknąć nagłego ruchu lub przewrócenia się monitora.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Czyść ekran monitora za pomocą miękkiej ściereczki. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić ekran.
- Przechowuj monitor w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i skrajnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania:

- Unikaj korzystania z monitora przez dłuższy czas w ciemnym pomieszczeniu bez dodatkowego oświetlenia, aby zmniejszyć obciążenie oczu.
- Nie manipuluj przewodami ani innymi elementami monitora, gdy urządzenie jest włączone, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub uszkodzenia.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie monitora, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte monitory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj monitora do odpadów komunalnych. Oddaj go do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.