



JLAB

GO LUX ANC
SŁUCHAWKI

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

POŁĄCZ SIĘ W PARY

1




Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekund. Zwolnić. Kontrolki będą migać na niebiesko/czerwono.




2

Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz JLab GO Lux ANC.




NAŁADUJ OPŁATĘ



ŁADOWANIA


OPŁATA



Podłącz do komputera lub ładowarka USB-C.

ŚMIAŁO, NACIŚNIJ PRZYCISK


1x Naciśnij przycisk ● 2x naciśnij przycisk ●● Naciśnij przycisk Przytrzymaj —



MULTIPOINT


1

Po podłączeniu **PIERWSZEGO** urządzenia, wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. GO Lux ANC automatycznie przejdzie w parowanie Bluetooth.




2

Wprowadź Bluetooth swojego **DRUGIEGO** urządzenia ustawienia i połącz się z GO Lux ANC.




3

Wprowadź **PIERWSZE** ustawienia urządzenia. Włącz Bluetooth i ponownie połącz się z GO Lux ANC.



LabShare (Share between two GO Lux ANC headphones)


1 Podłącz **PIERWSZE** słuchawki do urządzenia.




2 **DRUGIE** słuchawki powinny być wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj, aż zacznie migać na niebiesko/czerwono.



3 **DRUGIE** słuchawki 5x Naciśnij i na niebiesko.



4 **PIERWSZE** słuchawki 5x Naciśnij, aby udostępnić.



POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

Dostosuj funkcje GO Lux ANC i Zaktualizuj najnowsze oprogramowanie.



ZESKANUJ MNIE



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | "Wygrzewanie" słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool



JLAB.COM