

TESLA

 **Google TV**

XG600



INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Google, Google Play, YouTube, Android TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



www.tesla-electronics.eu



Vážený zákazníku,

**děkujeme Vám za zakoupení výrobku
osvědčené značky TESLA.**


**Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte
tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem
při seznámení s Vaším novým přístrojem.
Přejeme si, aby Vám multimediální box TESLA byl
příjemným společníkem.**



**Data a rady použité v tomto návodu mohou
podlehnout budoucím změnám a vylepšením
a jsou platná k vydání jeho první verze,
k únoru 2025.**

Děkujeme za pochopení.



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku. Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.





1) TESLA MediaBox XG600

2) Dálkový ovladač

3) 2x AAA baterie


4) Napájecí adaptér 12 V

5) HDMI kabel


6) Instalační průvodce




Odsuňte kryt ovladače a vložte baterie. Zasuňte kryt zpět.



1



2



3








Schéma zapojení.

Připojte napájecí adaptér. K TV připojte pomocí přiloženého HDMI kábelu.






Připojte box do sítě buď pomocí LAN konektoru
nebo přes WiFi připojení (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).






Nyní spárujete ovladač s přístrojem. Postup je velmi jednoduchý. Na ovladači současně stisknete tlačítka „Zpět“ a „Domů“ a držte je po dobu cca 5s. Úspěšné spárování bude potvrzeno na obrazovce vaší TV.

1.



V dalším kroku si zvolíte jazyk, ve kterém bude box komunikovat. V rolovacím menu si vyberte a potvrďte tlačítkem „OK“.


2.






V následujícím kroku můžete nastavit box pomocí svého mobilního telefonu a přenést tak automaticky většinu důležitých nastavení (WiFi apod.) a také kompatibilní aplikace. Samozřejmě je možné tento krok přeskočit a nastavení provést ručně.

3.



4.





V následujícím kroku proved'te přihlášení ke svému Google účtu. Pokud účet nemáte, vytvořte si ho.


5.

V tomto kroku si můžete vybrat zda chcete sdílet svoji polohu a sdílet diagnostické údaje pro zlepšování služeb Google.

6.



Nyní vás přivítá hlavní domovská obrazovka Google TV.



Najděte své oblíbené položky rychleji - pomocí hlasového vyhledávání. Začněte stisknutím hlasového tlačítka na dálkovém ovladači .



Záruční podmínky

1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) .

3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí, jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora.

Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

Chcete se dozvědět více, chybí vám nějaké informace?

Navštivte **<https://eshop.tesla-electronics.eu/>**, kde je k dispozici rozšířený uživatelský manuál v elektronické podobě.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že typ rádiového zařízení X600 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

 Google TV

XG600



INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA

Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



www.tesla-electronics.eu



**Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku
osvedčené značky TESLA.**

**Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte
tento návod. Bude Vám dobrým sprievodcom
pri zoznámení s Vaším novým prístrojom.**


**Prajeme si, aby Vám multimediálny box TESLA bol
príjemným spoločníkom.**



**Dáta a rady použité v tomto návode môžu
podľahnúť budúcim zmenám a vylepšeniam
a sú platné na vydanie jeho prvej verzie,
vo februári 2025.**

Ďakujeme za pochopenie.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku. Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania sa obráťte na výrobcu.





1) TESLA MediaBox XG600

2) Diaľkový ovládač

3) 2x AAA batérie


4) Napájací adaptér 12 V

5) HDMI kábel


6) Inštalačný sprievodca




Odsuňte kryt ovládača a vložte batérie. Zasuňte kryt späť.



1



2



3








Schéma zapojenia.

Pripojte napájací adaptér. TV pripojte pomocou priloženého HDMI kábla.






Pripojte box do siete buď pomoci LAN konektoru
alebo cez WiFi pripojenie (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).






Teraz spárujte ovládač s prístrojom. Postup je veľmi jednoduchý. Na ovládači súčasne stlačte tlačidlá „Spät“ a „Domov“ a držte ich po dobu cca 5s . Úspešné spárovanie bude potvrdené na obrazovke vašej TV.

1.



V ďalšom kroku si zvolíte jazyk, v ktorom bude box komunikovať. V rolovacom menu si vyberte a potvrdte tlačidlom „OK“.


2.






V nasledujúcom kroku môžete nastaviť box pomocou svojho mobilného telefónu a preniesť tak automaticky väčšinu dôležitých nastavení (WiFi a pod.) a tiež kompatibilné aplikácie. Samozrejme je možné tento krok preskočiť a nastavenie vykonať ručne.

3.




4.






V následujícím kroku proved'te přihlášení ke svému Google účtu. Pokud účet nemáte, vytvořte si ho.

5.




V tomto kroku si môžete vybrať zda chcete sdieľat svoju polohu a sdieľat diagnostické údaje pro zlepšovanie služieb Google.

6.





Teraz vás privítá hlavná domovská obrazovka Google TV.



Rýchlejšie nájdí svoje obľúbené položky - pomocou hlasového vyhľadávania. Začnite stlačením hlasového tlačidla na diaľkovom ovládači.



Záručné podmienky

1. Záručná doba

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, pokiaľ charakter poruchy bránil jeho používaniu. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!

2. Záručný list

Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky).

3. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe

Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokiaľ je závada spôsobená mechanickým poškodením (okrem poškodenia v priebehu dopravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), pokiaľ bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, ako je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútora.

Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému prevedeniu.

Chcete sa dozvedieť viac, chýbajú vám nejaké informácie?

Navštívte <https://eshop.tesla-electronics.eu/>, kde je k dispozícii rozšírený užívateľský manuál v elektronickej podobe.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia XG600 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

 Google TV

XG600



INSTRUKCJA INSTALACJI

Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.



www.tesla-electronics.eu



**Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu
sprawdzone marki TESLA.**

**Przeczytaj uważnie przed pierwszym użyciem
ten przewodnik. Będzie dla ciebie dobrym przewodnikiem
podczas zapoznawania się z nowym urządzeniem.**


**Życzymy Państwu multimedialnego boxa TESLA
przyjemny towarzysz.**


**Dane i porady użyte w tym przewodniku mogą
z zastrzeżeniem przyszłych zmian i ulepszeń
i obowiązują do chwili wydania pierwszej wersji,
Luty 2025.**

Dziękuję za zrozumienie.



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Wymienione specyfikacje techniczne i procedury operacyjne zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia ogłoszenie. W przypadku jakichkolwiek pytań w trakcie kontaktuj się z producentem.






1



2



4




5



6


3




- 1) TESLA MediaBox XG600
- 2) Pilot zdalnego sterowania
- 3) 2x baterie AAA
- 4) Zasilacz 12 V
- 5) Kabel HDMI
- 6) Instrukcja instalacji




Przesuń pokrywę kontrolera i włóż baterie. Przesuń pokrywę z powrotem.




1



2




3






Schemat połączeń.

Podłącz zasilacz. Podłącz do telewizora za pomocą dostarczonego kabla HDMI.






Podłącz urządzenie do sieci za pomocą złącza LAN lub połączenia Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac; 2.4/5 GHz).






Teraz sparuj kontroler z urządzeniem. Procedura jest bardzo prosta. Naciśnij jednocześnie przyciski „Wstecz” i „Dom” na pilocie i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Udana parowanie zostanie potwierdzone na ekranie telewizora.

1.



W kolejnym kroku należy wybrać język, w którym będzie komunikować się skrzynka. W rozwijanym menu wybierz i potwierdź przyciskiem „OK”.


2.






W następnym kroku można skonfigurować skrzynkę za pomocą telefonu komórkowego, aby automatycznie przenieść większość ważnych ustawień (WiFi itp.), A także kompatybilne aplikacje. Oczywiście można pominąć ten krok i przeprowadzić konfigurację ręcznie.

3.




4.






**W następnym kroku zaloguj się na swoje konto Google.
Jeśli nie masz konta, utwórz je.**

5.




**W tym kroku możesz wybrać, czy chcesz udostępniać
swoją lokalizację i udostępniać dane diagnostyczne w celu
ulepszenia usług Google.**

6.





Zostaniesz teraz powitany przez główny ekran główny Google TV.



Znajdź swoje ulubione szybciej - dzięki wyszukiwaniu głosowemu. Zaczniij od naciśnięcia przycisku głosowego na pilocie.



Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji

Producent udziela gwarancji na ten produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez konsumenta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt podlegał naprawie gwarancyjnej lub nie mógł być używany w okresie gwarancyjnym, jeżeli charakter wady uniemożliwiał jego użytkowanie. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane błędami produkcyjnymi lub wadami materiałowymi!

2. Karta gwarancyjna

Bezpłatna obsługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu produktu (paragonu).

3. Naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Usługę gwarancyjną należy zgłosić w organizacji, w której produkt został zakupiony, lub w firmie montażowej, która przeprowadziła instalację.

4. Zakres gwarancji

Gwarancja traci ważność, jeżeli wada powstała na skutek uszkodzeń mechanicznych (z wyjątkiem uszkodzeń w transporcie), niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zdarzenia nieuniknionego (klęska żywiołowa), jeżeli produkt był podłączony do innego napięcia zasilania niż podano w specyfikacji technicznej, a także w przypadku modyfikacji lub napraw wykonywanych poza serwisem dystrybutora. Gwarancja nie może być zastosowana również w przypadku, gdy Konsument wymaga modyfikacji lub adaptacji w celu rozszerzenia funkcji produktu (lub systemu składającego się z kilku elementów) w stosunku do konstrukcji standardowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, brakuje Ci jakichś informacji?

Odwiedź <https://eshop.tesla-electronics.eu/>, aby uzyskać rozszerzoną elektroniczną instrukcję obsługi.

TESLA Electronics LTD jako producent tego sprzętu oświadcza, że urządzenie radiowe typu XG600 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej:

<https://www.tesla-electronics.eu>

TESLA

 Google TV

XG600



INSTALLATION GUIDE

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



www.tesla-electronics.eu



Dear customer,

**Thank you for purchasing the product
proven TESLA brands.**

**Please read carefully before first use
this guide. He will be a good guide for you
when familiarizing yourself with your new device.**


**We wish you the TESLA multimedia box
a pleasant companion.**



**The data and advice used in this guide may
subject to future changes and improvements
and are valid for the release of its first version,
by February 2025.**

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.
Technical specifications and operating procedures listed in this manual are subject to change without notice. For any questions during contact the manufacturer.





1) TESLA MediaBox XG600

2) Remote control

3) 2x AAA batteries


4) Power adapter 12 V

5) HDMI cable


6) User manual




Slide the controller cover and insert the batteries. Slide the cover back.




1



2




3






Diagram

Connect the power adapter. Connect to the TV using the included HDMI cable.






Connect the box to the network either using the LAN connector or via a WiFi connection (802.11 b/g/n/ ac ; 2.4/5 GHz).






Now pair the controller with the device. The procedure is very simple. Press the „Back“ and „Home“ buttons on the remote at the same time and hold them for about 5 seconds . Successful pairing will be confirmed on your TV screen.

1.



In the next step, you choose the language in which the box will communicate. Select and confirm in the scrolling menu with the „OK“ button.


2.






In the next step, you can set up the box using your mobile phone and thus automatically transfer most of the important settings (WiFi , etc.) as well as compatible applications. Of course, it is possible to skip this step and make the settings manually.

3.




4.






In the next step, sign in to your Google Account. If you don't have an account, create one.

5.




In this step, you can choose whether you want to share your location and share diagnostic data to improve Google services.

6.





You'll now be greeted with the Google TV home screen.



First new favorites - faster - with your voice using voice search. Press the voice button on your remote to get started.



Warranty conditions

1. Warranty period

The manufacturer provides a warranty for this product for a period of 24 months from the date of purchase by the consumer. The warranty period is extended by the time during which the product was under warranty repair, or could not be used during the warranty period, if the nature of the defect prevented its use. The warranty only applies to defects caused by manufacturing errors or material defects!

2. Warranty card

Free warranty service is provided only if proof of product purchase (receipt) is presented.

3. Repairs during the warranty and post-warranty period

Warranty service must be claimed at the organization where the product was purchased or at the assembly company that performed the installation.

4. Scope of warranty

The warranty is void if the defect is caused by mechanical damage (except damage during transport), improper use, carelessness, unavoidable event (natural disaster), if the product was connected to a different supply voltage as stated in the technical specification, and also in case modifications or repairs performed outside the distributor's service.

The warranty also cannot be applied if the consumer requires modification or adaptation to extend the functions of the product (or a system made up of several components) compared to the standard design.

Do you want to know more, are you missing any information?

Visit [**https://eshop.tesla-electronics.eu/**](https://eshop.tesla-electronics.eu/) for an extended electronic user manual.

EU Declaration of Conformity

Hereby, TESLA Electronics LTD declares that the radio equipment type XG600 is in compliance with Directive 2014/53/EU, The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

[**https://www.tesla-electronics.eu**](https://www.tesla-electronics.eu)