



Q26239 / First Edition / May 2025

Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (简体中文)
クイックスタートガイド (J)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Inicio Rápido (PT-BR)
Краткое руководство (RU)
Guia de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Stručný návod na používanie (SK)
Panduan Singkat (ID)

دليل التشغيل السريع (AR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)



Package Contents / 包裝內容物 / 包装内容物

Specifications*

Resolution	DPI 1	DPI 2	DPI 3 (Default)	DPI 4
100 DPI to 12000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Gear Link or the DPI On-The-Scroll tuning function.

Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能

1

Scroll wheel / 滾輪 / 滚轮

2

Left-click button / 左鍵 / 左键

3

Right-click button / 右鍵 / 右键

4

Forward button / 向前按鈕 / 向前按钮

5

Backward button / 向後按鈕 / 向后按钮

6

Mouse feet / 滑鼠腳墊 / 鼠标脚垫

7

Optical sensor / 光學感測器 / 光学感应器


8

DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮


9

Rubber cover / 橡膠護蓋 / 橡胶护盖

Replacing the switches / 更換滑鼠微動開關 / 更换鼠标微动开关



Profile switching



Onboard settings adjustment

Description	Key Combination	Lighting effect
Hardware Reset	Left-click button + Right-click button + Scroll wheel + DPI button	The Scroll LED will blink red once the key combination is held down until the reset is complete. The scroll LED will blink green once the reset is complete.

Gear Link

Utilize Gear Link <https://gearlink.asus.com> to update your gaming mouse's firmware and customize your gaming mouse.

Using the DPI on-the-scroll tuning function

The DPI on-the-scroll tuning function allows you to customize the DPI of your gaming mouse without using Gear Link.

- Press and hold the DPI button for 3 seconds until the LEDs on your gaming mouse light up.
- Scroll the scroll wheel forwards or backwards to adjust the DPI. The LED color hue on your scroll wheel will differ depending on the DPI adjustment.

- NOTE:
- The DPI increments at 50 DPI per scroll forwards and decrements at 50 DPI per scroll backwards.
- The DPI ranges from 100 DPI (blue) to 12000 DPI (red).

- Press the DPI button once you have finished customizing the DPI value to save the changes made.

Gear Link

請透過 Gear Link 網站 <https://gearlink.asus.com> 更新電競滑鼠韌體，以及自訂您的電競滑鼠。

使用 DPI on-the-scroll 調節功能

DPI on-the-scroll 調節功能可讓您無需使用 Gear Link 即可自訂電競滑鼠的 DPI。

- 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電競滑鼠的 LED 指示燈亮起。
- 向前或向後撥動滾輪以調節 DPI。依據 DPI 調節後的差異，滾輪的 LED 指示燈顏色也會有所不同。

- 注意：
- 向前撥動滾輪時，每次 DPI 增量為 50 DPI；向後撥動滾輪時，每次 DPI 減量為 50 DPI。
- DPI 範圍為 100 DPI（藍色）- 12000 DPI（紅色）。

- 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。

Gear Link

請透過 Gear Link 网站 <https://gearlink.asus.com> 更新电竞鼠标固件，以及自定义您的电竞鼠标。

使用 DPI on-the-scroll 调节功能

DPI on-the-scroll 调节功能可让您无需使用 Gear Link 即可自定义电竞鼠标的 DPI。

- 长按 DPI 按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯亮起。
- 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI。依据 DPI 调节后的差异，滚轮的 LED 指示灯颜色也会有所不同。

- 注意：
- 向前拨动滚轮时，每次 DPI 增量为 50 DPI；向后拨动滚轮时，每次 DPI 减量为 50 DPI。
- DPI 范围为 100 DPI（蓝色）- 12000 DPI（红色）。

- 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。

Gear Link

Utilisez Gear Link <https://gearlink.asus.com> pour mettre à jour le firmware et personnaliser votre souris.

Utiliser la fonction de réglage DPI à la molette

La fonction de réglage DPI à la molette vous permet de modifier le DPI de votre souris gaming sans utiliser Gear Link.

- Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED de votre souris s'allument.
- Faites défiler la molette en avant et en arrière pour ajuster le DPI. La couleur de la LED de la molette sera modifiée en fonction du réglage DPI choisi.

- REMARQUE :
- Le DPI est augmenté de 50 DPI par défilement de molette vers l'avant et réduit de 50 DPI par défilement de molette vers l'arrière.
- La valeur du DPI s'étend de 100 DPI (bleu) à 12000 DPI (rouge).

- Appuyez sur le bouton DPI une fois que vous avez fini de modifier la valeur du DPI pour sauvegarder vos réglages.

Gear Link

Nutzen Sie Gear Link <https://gearlink.asus.com>, um die Firmware Ihrer Gaming Maus zu aktualisieren und Ihre Gaming Maus anzupassen.

DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden

Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Gear Link verwenden zu müssen.

- Halten Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs an Ihrer Gaming Maus aufleuchten.
- Scrollen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtton Ihres Mausrads ändert sich je nach der DPI-Einstellung.

- HINWEIS:
- Der DPI-Wert erhöht sich um 50 DPI pro ein Mal Vorwärtsscrollen und verringert sich um 50 DPI pro ein Mal Rückwärtsscrollen.
- Die DPI-Werte reichen von 100 DPI (blau) bis 12000 DPI (rot).

- Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Collegamento dell'ingranaggio

Utilizza il <https://gearlink.asus.com> Gear Link per aggiornare il firmware del tuo mouse da gioco e personalizzare il tuo mouse da gioco.

Utilizzo della funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll

La funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll vi permette di personalizzare il DPI del vostro mouse gaming senza dover ricorrere ad Gear Link.

- Tieni premuto il pulsante DPI per 3 secondi fino a quando il mouse da gioco non si illumina.
- Ruotate la rotellina di scorrimento in avanti o indietro per regolare il valore DPI. La tonalità del LED sulla rotellina di scorrimento varierà in base al valore DPI impostato.

- NOTA:
- Il valore DPI si incrementa di 50 DPI per ogni scorrimento in avanti e si riduce di 50 DPI per ogni scorrimento indietro.
- Il range dei possibili valori DPI è compreso tra 100 DPI (blu) e 12000 DPI (rosso).

- Per salvare le modifiche premete il pulsante DPI quando avete terminato la regolazione del valore DPI.

Enlace de engranajes

Utilice Gear Link <https://gearlink.asus.com> para actualizar el firmware de su mouse para juegos y personalizar su mouse para juegos.

Usar la función de ajuste On-The-Scroll PPP

La función de ajuste On-The-Scroll PPP le permite personalizar el valor de PPP del ratón para juegos sin usar Gear Link.

- Mantén presionado el botón DPI durante 3 segundos hasta que tu mouse para juegos se ilumine.
- Mueva la rueda de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el valor de PPP. El matiz de color del LED de la rueda de desplazamiento diferirá según el ajuste de PPP.

- NOTA:
- El valor de PPP aumenta en 50 PPP por desplazamiento hacia adelante y disminuye en 50 PPP por desplazamiento hacia atrás.
- El valor de PPP varía entre 100 PPP (azul) y 12 000 PPP (rojo).

- Presione el botón PPP una vez que haya terminado de personalizar el valor de PPP para guardar los cambios realizados.

Dişli Bağlantısı

Oyun farenizin donanım yazılımını güncellemek ve oyun farenizi özelleştirmek için Gear Link <https://gearlink.asus.com>'yi kullanın.

Kaydırmada DPI ayarlama işlevini kullanma

Kaydırmada DPI ayarlama işlevi, oyun farenizin DPI'sini Gear Link kullanmadan özelleştirmenizi sağlar.

- Oyun fareniz yanana kadar DPI düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- DPI'yi ayarlamak için kaydırma tekerini ileri veya geri kaydırın. DPI ayanına bağlı olarak kaydırma tekerinizdeki LED renk tonu farklılık gösterir.

- NOT:
- DPI, ileri doğru kaydırma başına 50 DPI artar ve geri doğru kaydırma başına 50 DPI azalır.
- DPI değeri, 100 DPI (mavi) ile 12000 DPI (kırmızı) arasındadır.

- Yapılan değişiklikleri kaydetmek için DPI değerini özelleştirmeyi tamamladığınızda DPI düğmesine bir kez basın.

Gear Link

Využijte Gear Link <https://gearlink.asus.com> k aktualizaci firmwaru vaší herní myši a přizpůsobení vaší herní myši.

Použití funkce ladění DPI On-The-Scroll

Funkce ladění DPI avarlama işlevi, oyun farenizin DPI'sini Gear Link kullanmadan özelleştirmenizi sağlar.

- Stiskněte a podržte tlačítko DPI po dobu 3 sekund, dokud se herní myš nerozsvítí.
- Posouváním rolovacího kolečka dopředu a dozadu upravte DPI. Barevný odstín indikátoru LED na rolovacím kolečku se bude lišit podle nastavení DPI.

- POZNÁMKY:
- Při posunutí dopředu se DPI zvýší o 50 DPI a při posunutí dozadu se DPI sníží o 50 DPI.
- Rozsah DPI je od 100 DPI (modrá) do 12000 DPI (červená).

- Jakmile dosáhnete požadované hodnoty DPI, uložte nastavení stisknutím tlačítka DPI.

Gear Link

Gebruik Gear Link <https://gearlink.asus.com> om de firmware van je gamingmouse bij te werken en je gamingmouse aan te passen.

De DPI On-The-Scroll-afstemfunctie gebruiken

Met de On-The-Scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamemuis aanpassen zonder dat u Gear Link hoeft te gebruiken.

- Houd de DPI-knop 3 seconden ingedrukt totdat uw gamingmuis oplicht.
- Scroll het scrollwiel naar voor of naar achter om de DPI aan te passen. De LED-kleurint op uw scrollwiel zal veranderen afhankelijk van de DPI-aanpassing.

- OPMERKINGEN:
- Telkens wanneer u naar voor scrollt, vermeerdert de DPI met 50 DPI en telkens wanneer u naar achter scrollt, vermindert de waarde met 50 DPI.
- Het DPI-bereik loopt van 100 DPI (blauw) naar 12000 DPI (rood).

- Druk op de DPI-knop zodra u klaar bent met het aanpassen van de DPI-waarde om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Gear Link

Utilize o Gear Link <https://gearlink.asus.com> para atualizar o firmware do seu rato para jogos e personalizar o seu rato para jogos.

Usando a função de tuning de DPI On-The-Scroll

A função de tuning de On-The-Scroll permite-lhe personalizar os DPIs do seu rato gaming sem usar a Gear Link.

- Mantenha pressionado o botão DPI por 3 segundos até que o mouse para jogos se acenda.
- Navegue a com a roda para a frente e para trás para ajustar os DPI. A tonalidade de cor do LED na sua roda de navegação irá variar dependendo do ajuste de DPI.

- NOTA:
- Os DPIs incrementam em 50 DPI por cada rotação para a frente e 50 DPI por cada rotação para trás.
- O intervalo dos DPIs é de 100 DPI (azul) a 12000 DPI (vermelho).

- Pressione o botão de DPIs para gravar as alterações efetuadas assim que tiver terminado de personalizar o valor de DPIs.

Gear Link

Используйте Gear Link <https://gearlink.asus.com> для обновления прошивки вашей игровой мыши и настройки ее под ваши нужды.

Использование функции DPI On-The-Scroll tuning

Функция DPI On-The-Scroll tuning позволяет настроить DPI игровой мыши без использования утилиты Gear Link.

- Нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение 3 секунд, пока не загорятся индикаторы игровой мыши.
- Для настройки DPI прокрутите колесико прокрутки вперед или назад. Цветовой тон индикатора на колесике прокрутки будет изменяться в зависимости от значения DPI.

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- DPI увеличивается на 50 при прокрутке вперед и уменьшается на 50 при прокрутке назад.
- Значение DPI изменяется от 100 (синий) до 12000 (красный).

- Для сохранения сделанные изменений нажмите кнопку DPI при завершении настройки значения DPI.

Gear Link

Кäytä Gear Link -sivustoa <https://gearlink.asus.com> päivittääksesi pelihiiren laiteohjelmiston ja mukauttaaksesi pelihiirtäsi.

DPI On-The-Scroll -viritystoiminnon käyttö

DPI On-The-Scroll -viritystoiminto antaa mukauttaa pelihiiren DPI-arvon käyttämättä Gear Link:tä.

- Pida DPI-painiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes pelihiiren LED-valo syttyy.
- Vieritä virityskiekkoo eteenpäin tai taaksepäin säätääksesi DPI:tä. Virityskiekon LED-värisävy on erilainen DPI-säädön mukaan.

- HUOMAUTUS:
- DPI kasvaa 50 DPI:llä eteenpäinvieritystä ja vähenee 50 DPI:llä taaksepäinvieritystä kohti.
- DPI:n vaihteluväli on 100 DPI (sininen) - 12 000 DPI (punainen).

- Kun olet lopettanut DPI-arvon mukauttamisen, paina DPI-painiketta kerran tallentaaksesi tehdyt muutokset.

Gear Link

Használja a Gear Link <https://gearlink.asus.com> a játékegér firmware-ének frissítéséhez és tesztreszbásához.

A DPI On-The-Scroll tuning funkció használata

A DPI On-The-Scroll tuning funkció lehetővé teszi a DPI tesztreszbását a játszóegeren az Gear Link használatá nélkül.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a DPI gombot 3 másodpercig, amíg a játszóegéren felgyúl a LED.
- Görgetse a kereket előre vagy hátra a DPI állításhoz. A LED szín telítettsége a görgetőkeréken változik a DPI beállítás függvényében.

- MEGJEGYZÉS:
- A DPI 50 DPI lépésként növekszik a kerék előregörgetésével és 50 DPI lépésként csökken ha visszafele görgeti.
- A DPI tartományja 100 DPI (kék) - 12000 DPI (piros).

- Nyomja meg egyszer a DPI gombot, miután befejezte a DPI érték tetreszbását, hogy elmentse a változásokat.

Gear Link

Bruk Gear Link <https://gearlink.asus.com> for å oppdatere fastvaren til spillmusen din og tilpasse spillmusen.

Bruke funksjonen DPI On-The-Scroll

Du kan bruke funksjonen DPI On-The-Scroll til å tilpasse DPI-en til spillmusen uten å bruke Gear Link.

- Trykk og hold inne DPI-knappen i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen lyser.
- Blå rullehjul et fremover eller bakover for å justere DPI. LED-fargetonen på rullehjul et varierer avhengig av DPI-justeringen.

- MERK:
- DPI går opp med trinn på 50 DPI per rull fremover og 50 DPI per rull bakover.
- DPI stilles inn fra 100 DPI (blå) til 12000 DPI (rød).

- Trykk DPI-knappen når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

Gear Link

Użyj Gear Link <https://gearlink.asus.com>, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe myszy do gier i dostosować swoją mysz do gier.

Korzystanie z funkcji dostosowywania Zmiana DPI kółkiem przewijania

Funkcja dostosowywania Zmiana DPI kółkiem przewijania umożliwia zmienianie ustawienia DPI myszy dla graczy bez korzystania z oprogramowania Gear Link.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI przez 3 sekundy, aż zaświeci się mysz do gier.
- Przesuń kółko przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień koloru diody LED kółka przewijania.

- UWAGI:
- Każde przesunięcie kółka przewijania do przodu zwiększa ustawienie DPI o 50 DPI, a do tyłu zmniejsza je o 50 DPI.
- Zakres ustawienia DPI wynosi od 100 DPI (niebieski) do 12 000 DPI (czerwony).

- Naciśnij przycisk DPI po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Gear Link

Vyúžite Gear Link <https://gearlink.asus.com> na aktualizáciu firmvéru hernej myši a prispôsobenie hernej myši.

Používanie funkcie Otočenie DPI på skrollhjulet

Funkcia Otočenie DPI za chodu umožňuje prispôbiť DPI hernej myši bez pomoci Gear Link.

- Stlačte a podržte tlačidlo DPI na 3 sekundy, kým sa herná myš nerozsvieti.
- DPI nastavte rolovaním pomocou rolovacieho kolieska dopredu alebo dozadu. Farebný odtieň LED kontrolky na rolovacom koliesku sa bude líšiť v závislosti od nastavenia DPI.

- POZNÁMKA:
- Prírastky DPI po 50 DPI na rolovanie dopredu a poklesy po 50 DPI na rolovanie dozadu.
- Hodnota DPI sa pohybuje od 100 DPI (modrý) do12 000 DPI (červený).

- Keď je hodnota DPI upravená, vykonané zmeny uložte jedným stlačením tlačidla DPI.

Gear Link

Använd Gear Link <https://gearlink.asus.com> för att uppdatera din gamingmus firmware och anpassa din gamingmus.

DPI på skrollhjulet ayarlama işlevini kullanma

DPI på skrollhjuletfunktionen ger dig möjlighet att anpassa spelmusens DPI utan att använda Gear Link.

- Håll DPI-knappen intryckt i 3 sekunder tills spelmusen tänds.
- Rulla skrollhjulet framåt eller bakåt för att justera DPI:n. Färgtemperaturen på skrollhjulets indikator varierar efter DPI-justeringen.

- ÖBS:
- DPI-ökningarna på 50 DPI per skroll framåt och minskningar på 50 DPI per skroll bakåt.
- DPI varierar från 100 DPI (blå) till 12 000 DPI (röd).

- Tryck en gång på DPI-knappen när ni har slutat anpassa DPI-värdet för att spara ändringarna.

Ланка передач

Використовуйте <https://gearlink.asus.com> Gear Link, щоб оновити прошивку ігрової миші та налаштувати ігрову мишу.

Користування функцією тонкого налаштування DPI при прокручуванні Функція налаштування DPI при прокручуванні надає можливість установити значення DPI ігрової миші без використання ПЗ Gear Link.

- Натисніть і утримуйте кнопку DPI протягом 3 секунд, доки ігрова миша не засвітиться.
- Прокрутіть коліщатко прокручування вперед або назад, щоб відрегулювати DPI. Відтінок кольору підсвічування відрізнятиметься залежно від значення DPI.

- ПРИМІТКА:
- DPI збільшується на 50 DPI на кожен рух прокручування вперед і зменшується на 50 DPI на кожен рух прокручування назад.
- Діапазон DPI – від 100 DPI (блакитний) до 12000 DPI (червоний).

- Після завершення налаштування DPI натисніть кнопку DPI один раз, щоб зберегти зміни.

