






DJI MIC 3




Instrukcja szybkiego uruchomienia

(1 TX + 1 RX)





1. Port USB-C
2. Styk ładowania
3. Port monitora
4. Port wyjściowy
5. Ekran dotykowy
6. Pokrętko
7. Przycisk zasilania
8. Przycisk zwalniania



1. Dioda stanu nagrywania
2. Styk ładowania
3. Dioda LED stanu systemu
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk łączenia

