

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

K I A N O W A T C H S P O R T



Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, poznać wszystkie funkcje i metodę obsługi, najpierw przeczytaj niniejszą instrukcję.

Funkcje zawarte w instrukcji obsługi mogą być w małym zakresie inne niż w rzeczywistości, dlatego potraktuj produkt końcowy jako standard. Ewentualne błędy w tej instrukcji i rozbieżności mogą zostać zaktualizowane z najnowszym produktem. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie w przypadku aktualizacji bez wcześniejszego powiadomienia. Nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.kiano.pl

Opakowanie zawiera: Pudełko x1, Urządzenie x1, Pasek do zegarka x2, Instrukcja obsługi x1, Gwarancja x1, Kabel ładujący USB x1

Uwaga!

- ⚠ Ten produkt ma wbudowany akumulator litowy. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania baterii: nie demontuj, nie uderzaj, nie ściskaj ani nie wrzucaj do ognia; jeśli jest mocno spuchnięty, nie używaj dalej; nie umieszczaj w środowisku o wysokiej temperaturze; Nie używaj baterii po zanurzeniu jej w wodzie.
- ⚠ Nie używaj podczas gorącego prysznica/wanny lub sauny, para dostanie się do wnętrza, powodując uszkodzenia elementów urządzenia. Wszystkie takie uszkodzenia są poza zakresem gwarancji.
- ⚠ Ten produkt nie jest wyrobem medycznym. Podane dane zdrowotne i sugestie służą wyłącznie jako odniesienie, a nie jako podstawa diagnozy i leczenia.



Górna korona

Dolny przycisk

Górna korona: Przewiń, aby powiększyć/pomniejszyć menu lub zmienić tarczę zegarka, dotknij, aby otworzyć główne menu, dwukrotnie stuknij, aby zmienić styl menu.

Dolny przycisk: Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć, a następnie krótkie naciśnięcie, aby przejść do zarządzania działaniami w tle. Przycisk można dostosować do funkcji, a jeśli urządzenie się zawiesi, **naciśnij go długo przez 15 sekund, aby zresetować.**



Instrukcja ładowania:

Ten produkt wykorzystuje ładowarkę bezprzewodową, która obsługuje ładowarki do telefonów komórkowych w zakresie 5 V i portu USB komputera. Umieść zegarek na krążku ładującym, a naładuje się automatycznie. Pełne ładowanie trwa około 3 godzin.

Połączenie

Aby połączyć zegarek z telefonem, ściągnij aplikację MActive Pro na telefon:



Telefon z systemem Android / IOS: Zeskanuj powyższy kod QR z instrukcji korzystając z przeglądarki lub skanera w telefonie, aby pobrać aplikację.

Po instalacji włącz Bluetooth w telefonie i przejdź do aplikacji, potwierdź, że powiadomienia i wszystkie inne prośby o pozwolenie są włączone, a następnie uzupełnij dane osobowe. Kliknij „Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „Kiano Sport” (przed powiązaniem włącz GPS w smartfonie) i kliknij połącz.

Ustawienia wiadomości

W aplikacji — Urządzenie — Powiadomienia wybierz odpowiednią Aplikację, włącz przełącznik.

Co jeżeli nie dostaję powiadomień?

1. Powiadomienia zegarka synchronizują się tylko z powiadomieniami telefonu z centrum powiadomień, takimi jak połączenia przychodzące, SMS, WhatsApp, WeChat itp. Jeśli telefon nie odbiera powiadomień w centrum powiadomień (lub są one domyślnie ukryte), zegarek również nie będzie ich odbierał. Telefon musi być ustawiony tak, aby odbierał powiadomienia z odpowiednich aplikacji, należy włączyć uprawnienia powiadomień w ustawieniach telefonu.

2. Jeśli po kroku (1) nadal nie otrzymujesz żadnego powiadomienia, zresetuj zegarek do ustawień fabrycznych, wejdź w ustawienia Bluetooth w telefonie i sprawdź, czy podłączone urządzenie ma "Kiano Sport". Jeśli tak, rozłącz


parowanie, wyłącz Bluetooth telefonu, a następnie włącz go ponownie, aby ponownie się połączyć.

3. Jeśli wszystkie powyższe 2 kroki nie rozwiążą problemu z powiadomieniem, odinstaluj aplikację i pobierz ją ponownie. Pamiętaj, aby zgodzić się na wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja po zakończeniu instalacji i na samym początku, włącz aplikację, a następnie połącz się ponownie.

Aktualizacja oprogramowania

Po podłączeniu Bluetooth, w aplikacji dotknij "Urządzenie – Wersja oprogramowania" – przypomni Ci, czy dostępna jest nowa wersja do aktualizacji. Podczas aktualizacji wyświetli się pasek procesu, poczekaj na zakończenie. Zegarek uruchomi się ponownie i ponownie połączy aplikację telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji. Zajmuje to 3–5 minut.

Główne cechy

Połączenie z telefonem — odtwarzanie dźwięku: Przejdź do paska stanu w interfejsie gotowości, kliknij ikonę Bluetooth , aby ją wyłączyć, a następnie kliknij, aby włączyć.

Książka telefoniczna: Po połączeniu z aplikacją telefonu możesz dodać 100 często używanych kontaktów do książki telefonicznej zegarka z aplikacji.

Język/godzina/data: Synchronizacja języka/daty/godziny między telefonem komórkowym a smartwatchem po podłączeniu.

Tarcze zegarka w trybie gotowości: Dostępnych jest kilka tarcz zegarka. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy na ekranie głównym, aby przełączać różne tarcze zegarka; umożliwia także pobieranie nowych tarcz zegarków w aplikacji; jest w stanie dostosować Twoje zdjęcia jako tło tarczy zegarka.

Monitor snu: Monitorowanie snu zostanie automatycznie włączone od 22:00 do 8:00 następnego dnia. Szczegóły dotyczące jakości snu możesz sprawdzić za pomocą aplikacji w telefonie.

Powiadomienia: Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp., między telefonem komórkowym a inteligentnym zegarkiem. Na zegarku można wyświetlić do 8 powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji MActive Pro i zezwól na wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jest w stanie odrzucać połączenia przychodzące za pośrednictwem zegarka.

Funkcja stopera: naciśnij start i pauzę, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

Informacje o aktywności: Wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy (godziny 12:00), a następnie zresetowane do wartości 0 na nadchodzący dzień. Poprzednie dane można sprawdzić w sekcji Historia.

Ćwiczenia: Wybierz tryb sportowy, aby zarejestrować trening. Enter, aby rozpocząć aktywność, przesunij w prawo, aby wstrzymać trening, dotknij, aby zakończyć trening. Rejestruje czas trwania, kalorie, tętno itp.

Funkcja monitorowania tętna: Gdy ta funkcja jest aktywna, tętno jest mierzone przez urządzenie skanujące powierzchnię naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diod optycznych. Odczekaj około 2 sekundy, aby rozpocząć pomiar i rejestrację. Przejdź do innego menu, aby zatrzymać pomiar. Informacje na temat średniego tętna i tętna podczas ćwiczeń dla Twojej grupy wiekowej i płci można znaleźć w Internecie i/lub poprosić o poradę swojego lekarza.

[Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie wartości pokazane mają wyłącznie charakter informacyjny.]

Pilot zdalnego sterowania (muzyka): Umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie za pomocą inteligentnego zegarka (w telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

Informacje: Sprawdź numer modelu, adres Bluetooth, numer wersji.

Reset: Dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).

Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka czasów alarmu za pomocą aplikacji MActive Pro w telefonie.

Siedzący tryb życia, przypomnienie o picu: Za pomocą aplikacji ustaw czas na ćwiczenia i/lub przypomnienie o picu.

Funkcja wyszukiwania telefonu: Gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja Znajdź telefon może obsługiwać lokalizowanie telefonu komórkowego. Stuknij "Znajdź telefon" i zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka/dźwięku dochodzącego z telefonu.

Wybudzanie nadgarstkiem: Możesz "obudzić" zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.

Procedura reklamacyjna

Reklamacje należy zgłaszać na stronie internetowej Autoryzowanego Serwisu RG Media pod adresem:
<https://www.rgmedia.pl/zglos-naprawe/>

| Producent | Serwis techniczny |
|---|--|
| <p>Barel Poland Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków NIP: 679-306-98-91 Tel.: +48 12 889 99 35 e-mail: kontakt@barelpoland.com</p> | <p>RG Media ul. Kolejowa 132 28-500 Kazimierza Wielka Tel.: 41 306 74 75 e-mail: serwis@rgmedia.pl https://www.rgmedia.pl/</p> |



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,

prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach

