

MUSICMATE



USER MANUAL

**MM-A300 Largo****– UNIWERSALNY STATYW NA INSTRUMENTY**

Składana i przenośna konstrukcja | regulowana szerokość i kąt oparcia | antypoślizgowe podkładki | pasuje do gitar elektrycznych, akustycznych, klasycznych, mandolin, banjo, ukulele, skrzypiec i innych instrumentów | wymiary produktu : szerokość: do 27 cm | długość: 29 cm | wysokość: 33 cm | waga jednostkowa: ok. 0,45 kg.

**ROZPAKOWANIE I MONTAŻ**

1. Sprawdź zawartość opakowania:
  - statyw główny (złożony fabrycznie)
  - 2 końcówki zabezpieczające.

## 2. Montaż:

- rozłóż ramiona statywu, ustawiając odpowiedni kąt oparcia
- zamontuj końcówki zabezpieczające na dolnych ramionach
- upewnij się, że mechanizmy blokujące zostały aktywowane i statyw stoi stabilnie.

**REGULACJA**

1. Szerokość i długość podstawy:
  - rozsuń teleskopowe ramiona i ustaw szerokość odpowiednią do rozmiaru instrumentu
  - kąt oparcia można regulować przy pomocy zapadkowego zawiasu
2. Zastosowanie:
  - statyw pasuje do wielu typów instrumentów: gitar (elektrycznych, klasycznych, akustycznych), skrzypiec, mandolin, banjo, ukulele i innych.

**BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

- upewnij się, że statyw jest ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni
- sprawdź przed użyciem, czy elementy są poprawnie zablokowane
- nie siadaj na statywie i nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Czyszczenie: przetrzyj wilgotną ściereczką bez użycia detergentów
- Konserwacja: sprawdzaj stan zawiasów i mechanizmów, w razie potrzeby dokręć.

**MM-A300 Largo****- UNIVERSAL INSTRUMENT STAND**

Foldable and portable | adjustable width and angle of the backrest | non-slip pads | suitable for electric guitars, acoustic guitars, classical guitars, mandolins, banjos, ukuleles, violins and other instruments | product dimensions: width: up to 27 cm | length: 29 cm | height: 33 cm | unit weight: approx. 0.45 kg.

**UNPACKING AND ASSEMBLY**

- Check the contents of the package:
- main tripod (pre-assembled)
  - 2 safety tips.

## 2. installation:

- unfold the arms of the tripod, setting the appropriate angle of support
- install the safety end caps on the lower arms
- ensure that the locking mechanisms are activated and the tripod stands firmly.

**ADJUSTMENT**

1. base width and length:
  - extend the telescopic arms and adjust the width to suit the size of the instrument
  - the angle of the backrest can be adjusted by means of a ratchet hinge
- 2 Application:
  - the stand fits many types of instruments: guitars (electric, classical, acoustic), violins, mandolins, banjos, ukuleles and others.

**SAFETY OF USE**

- make sure the tripod is placed on a stable, flat surface
- check that the components are correctly locked before use
- do not sit on the tripod and do not misuse it.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

- Cleaning: wipe with a damp cloth without detergent
- Maintenance: check condition of hinges and mechanisms, tighten if necessary.

# MUSICMATE

## Informacje dotyczące sprzedaży

Product and sale details

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

## Karta Gwarancyjna

Warranty Card

-----

Pieczętka / Stamp

## Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860. Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: <http://musicmate.pl/warranty>

## Shortened warranty terms

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: <http://musicmate.pl/warranty>