

MUSICMATE



USER MANUAL

MM-AG80 Tenuto - STATYW GITAROWY

Statyw na 3 gitary | pianka ochronna zabezpieczająca instrumenty | możliwość złożenia | antypoślizgowe nóżki | wymiary: 62x47x72 cm | waga: 2,5 kg.

ROZPAKOWANIE I MONTAŻ

1. Sprawdź zawartość opakowania:

- boczne ramy statywu
- poprzeczki z piankową ochroną
- elementy mocujące (śruby, podkładki, klucz)

2. Montaż:

- zamontuj dolne poprzeczki do ram bocznych, dopasowując otwory montażowe
- przymocuj górną część statywu z piankowymi uchwytami na gryfy gitar
- dokręć wszystkie elementy za pomocą śrub montażowych
- upewnij się, że statyw stoi stabilnie

REGULACJA I SKŁADANIE

- statyw można złożyć poprzez odłączenie poprzeczek
- piankowe elementy ochronne zabezpieczają instrumenty przed zarysowaniami
- antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność na każdej powierzchni

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone przed każdym użyciem
- używaj statywu na stabilnej, płaskiej powierzchni
- nie siadaj na statywie ani nie używaj go w sposób niezgodny z przeznaczeniem

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyszczenie: przecieraj powierzchnię statywu wilgotną ściereczką
- Konserwacja: regularnie sprawdzaj stan śrub i dokręcaj je w razie potrzeby

MM-AG80 Tenuto - GUITAR TRIPOD

Three-guitar stand | Protective foam to protect the instruments | Foldable | Non-slip feet | Dimensions: 62x47x72 cm | Weight: 2.5 kg.

UNPACKING AND ASSEMBLY

1. Check the contents of the packaging:

- tripod side frames
- crossbars with foam protection
- fixing elements (screws, washers, spanner)

2. Installation:

- mount the lower crossbars to the side frames, matching the mounting holes
- fix the upper part of the stand with foam grips for guitar grips
- tighten all the components using the assembly screws
- make sure that the stand is stable

ADJUSTMENT AND FOLDING

- tripod can be folded by detaching the crossbars
- Protective foam elements protect instruments against scratches
- non-slip feet provide stability on any surface

SAFETY OF USE

- make sure all components are securely tightened before each use
- use the tripod on a stable, flat surface
- do not sit on the tripod or use it improperly

CLEANING AND MAINTENANCE

- Cleaning: wipe the surface of the tripod with a damp cloth
- Maintenance: regularly check the condition of the screws and tighten them if necessary

MUSICMATE

Informacje dotyczące sprzedaży

Product and sale details

Karta Gwarancyjna

Warranty Card

Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860. Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: <http://musicmate.pl/warranty>

Shortened warranty terms

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: <http://musicmate.pl/warranty>