






MUSICMATE



USER MANUAL
MM-SM600 MixGenius

PL | EN | DE | FR | ES | PT | CZ | SK | SL
EE | LT | LV | HU | RO | RU | EL





Guitar



Synthesizer




Microphone




Recorder



CD Player



Powered monitor speakers



Headphones

Wejścia i sterowanie sygnałem

- 1 MIC Input jacks - Zbalansowane wejścia XLR dla mikrofonów
- 2 LINE Input Jacks - Zbalansowane wejścia TRS dla sygnałów liniowych
- 3 TRIM Control - Regulacja poziomu wejściowego sygnału
- 4 Equalizer HIGH MID LOW - 3-pasmowy korektor dźwięku
- 5 FX Control - Sterowanie wysyłką sygnału do procesora efektów
- 6 PAN Control - Balans stereo lub routing do subgrup
- 7 ON Switch - Aktywacja kanału podświetlenie pomarańczowe
- 8 CLIP LED - Wskaźnik przesterowania sygnału wejściowego
- 9 SOLO SWITCH - Odsłuch kanału niezależnie od głównego
- 10 CHANNEL FADER - Regulacja poziomu kanału

Wejścia i wyjścia audio

- 11 CD IN JACKS - Wejścia RCA dla źródeł stereo
- 12 REC OUT L R Jacks - RCA do nagrywania sygnału stereo
- 13 FX OUT Jacks - Wyjście AUX FX
- 14 STEREO AUX RETURNS - Powrót sygnału efektów zewnętrznych
- 15 MAIN OUT L R Jacks - Główne wyjścia stereo do wzmacniacza / systemu nagłośnienia
- 16 EFFECTOR DISPLAY - Informacje o wybranym efekcie

Efekty i korekcja dźwięku

- 17 PROGRAM Dial - Wybór presetów efektów
- 18 FX Control - Wysyłka sygnału do zewnętrznych efektów
- 19 REPEAT Control - Regulacja głębokości i szybkości efektu
- 20 7 BAND STEREO GRAPHIC EQUALIZER - Korekcja akustyki pomieszczenia
- 21 STEREO AUX RETURN1 Control - Regulacja poziomu powrotu AUX
- 22 CD PC Control - Regulacja poziomu wejścia USB CD
- 23 PHONES CTRL ROOM Control - Regulacja poziomu wyjścia kontrolnego słuchawek
- 24 FX SEND Fader - Regulacja poziomu efektów
- 25 MP3 BLUETOOTH VOL Fader - Regulacja głośności MP3 Bluetooth

Odtwarzanie MP3 Bluetooth

- 26 MAIN MIX FADER - Regulacja głównego poziomu
- 27 MP3 Player Jack - Wejście USB dla plików MP3
- 28 MP3 PLAY Window - Informacje o odtwarzanym utworze
- 29 MP3 BLUETOOTH Command - Sterowanie odtwarzaniem MP3 Bluetooth
- 30 MP3 BLUETOOTH PLAY EQ - 2 pasmowy korektor odtwarzacza MP3

Zasilanie i chłodzenie

- 31 PHANTOM 48V Switch - Włącznik zasilania mikrofonów pojemnościowych
- 32 POWER Indicator - Wskaźnik zasilania
- 33 48V Indicator - Wskaźnik zasilania fantomowego
- 34 Level Meter - Wskaźnik poziomu sygnału
- 35 BLUETOOTH - Parowanie z urządzeniami mobilnymi
- 36 PHONES Jack - Wyjście słuchawkowe TRS

Zasilanie i ochrona sprzętu

- 37 POWER Switch - Główny włącznik zasilania
- 38 FUSE HOLDER IEC MAINS RECEPTACLE - Bezpiecznik i gniazdo zasilania IEC
- 39 GND - Uziemienie
- 40 AMPLIFIER OUTPUT - Wyjście na głośniki min 8 Ohm przy dwóch kolumnach
- 41 COOLING FAN - System chłodzenia wzmacniacza

Zakres częstotliwości radiowej, w której pracuje urządzenie: Bluetooth 2,4GHz.
Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowane w zakresie częstotliwości w którym pracuje urządzenie: 0,15W