

INDIANA

HULAJNOGA WYCZYNOWA X100

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcji nie należy wyrzucać, należy ją zachować na przyszłość.

1. Przed użyciem hulajnogi po raz pierwszy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i pozostawić ją - jak również, o ile to możliwe opakowanie - do późniejszego wykorzystania.
2. Opakowanie ani żaden z jego elementów, nie jest zabawką i należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
3. Niezastosowanie się do zawartych w instrukcji ostrzeżeń może spowodować obniżenie bezpieczeństwa użytkownika, uszkodzenia ciała (w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci): jeżdżącego lub osób trzecich, a także do uszkodzeń samej hulajnogi.
4. Tak jak każda aktywność: jazda na rowerze, na deskorolce czy rolkach lub łyżwach, korzystanie z hulajnogi, może być niebezpieczne i grozi obrażeniami nawet przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności oraz środków ochrony indywidualnej.
5. Hulajnogę należy wybrać zgodnie z jej przewidywanym przeznaczeniem (tj. hulajnoga sportowa, wyczynowa, rekreacyjna) w oparciu o dostarczane przez producentów dane techniczne, z uwzględnieniem wagi jej użytkownika.
6. Hulajnogi należy używać na płaskich i suchych powierzchniach. Nie wolno korzystać z hulajnogi na drodze pokrytej kamieniami lub żwirem. Dla bezpieczeństwa należy unikać ruchliwych dróg oraz nierównych powierzchni.
7. Zabrania się poruszania po drogach publicznych, a użytkownik musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
8. Części użyte do wyprodukowania hulajnogi zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić hulajnodze dużą wytrzymałość. Nie zaleca się wymiany części na inne niż te od producenta.
9. Korzystając z hulajnogi należy zawsze mieć na sobie odpowiednio dopasowane obuwie. Zabrania się jazdy na hulajnodze boso, w klapkach lub innym obuwiu niedostosowanym do tego typu aktywności a mogącym wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika. Buty muszą być zawsze zawiązane, aby sznurówki nie wplątały się w koła.

10. Dopuszczalna waga minimalna użytkownika wynosi 35kg. Maksymalna waga użytkownika hulajnogi wynosi 100kg (klasa A).
11. Hulajnoga zaprojektowana jest dla młodzieży i osób dorosłych ważących do 100 kg (maksymalne dopuszczalne obciążenie).
12. Podczas jazdy należy unikać ruchliwych ulic oraz uważnie obserwować otoczenie w celu uniknięcia zderzenia, m. in. z pieszymi lub z rowerami. Najlepiej korzystać z hulajnogi w strefie wolnej od słupów, krawężników, ruchu ulicznego itp.
13. Przed każdym użyciem należy sprawdzać dokręcenie śrub i poprawiać je, jeśli są luźno.
14. Nie należy korzystać z hulajnogi, gdy jest ciemno oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych.
15. Podczas hamowania, hamulec i tylne koło nagrzewają się pod wpływem tarcia. Nie dotykać tych części zaraz po hamowaniu. Należy unikać blokowania tylnego koła, ponieważ może to spowodować starcie koła i skrócić jego żywotność.
16. Nie wolno usuwać naklejki informacyjnej znajdującej się na hulajnodze.
17. Hulajnoga powinna być użytkowana z zachowaniem ostrożności. Prowadzenie hulajnogi wymaga zręczności, umiejętności kierowania oraz opanowania balansu ciałem w celu omijania przeszkód i unikania kolizji.
18. W razie korzystania z hulajnogi przez dzieci, wymagany jest nieprzerwany nadzór przez osobę dorosłą oraz zaznajomienie użytkownika z warunkami dotyczącym użytkowania hulajnogi w bezpieczny sposób.
19. Dzieci nie mogą wykonywać czynności montażowych, czyszczenia oraz konserwacji hulajnogi bez nadzoru osoby dorosłej.
20. Hulajnoga przeznaczona jest do użytkowania w danym momencie tylko przez jedną osobę.
21. Należy stosować zgodny z obowiązującymi normami sprzęt ochrony indywidualnej: ochraniacze na ręce i przeguby, ochraniacze na kolana i łokcie oraz kask. Zalecane jest również korzystanie z elementów odblaskowych.
22. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny hulajnogi, ze szczególnym uwzględnieniem układu kierowniczego, jego regulacji, ustawienia i zamocowania oraz wszystkich łączy i zabezpieczeń.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Indiana. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 14 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

DANE TECHNICZNE

Wysokość kierownicy od podestu	770 mm
Szerokość kierownicy	560 mm
Podest (Długość x Szerokość)	480 mm x 110 mm
Koła	110 mm, PU+aluminium
Maksymalna udźwig	100 kg
Waga	3.70 kg
Obejma	Aluminiowa na 4 śruby 6061-T6
System kompresji	HIC
Rodzaj łożyska	ABEC-9
Zgodność z normą EN 14619:2019	TAK

SERWIS I KONSERWACJA

- Przed każdym jej użyciem niezbędna jest regularna kontrola stanu hulajnogi oraz jej systematyczna konserwacja, która poprawia bezpieczeństwo użytkownika.
- Wymiana uszkodzonych części powinna być wykonywana przez wyspecjalizowany serwis. Nie wolno wykonywać żadnych zmian konstrukcyjnych lub wykonywać czynności serwisowych innych niż przewidziane i podane w niniejszej instrukcji.
- Nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo.

- Nakrętki samozabezpieczające lub połączenia samozabezpieczające mogą utracić swoją skuteczność. Wszystkie śruby powinny być odpowiednio dokręcone. Przed jazdą należy każdorazowo sprawdzić skuteczność samozabezpieczających elementów.
- Należy sprawdzać, czy podczas użytkowania nie powstały ostre krawędzie. Uszkodzoną hulajnogę należy wymienić.
- Produkt wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia/suszenia (w razie konieczności) po każdym użyciu. Zaleca się czyścić hulajnogę wilgotną szmatką, wykorzystując neutralne środki czyszczące. Nie należy stosować detergentów, rozpuszczalników i innych substancji żrących.
- Przed użyciem należy każdorazowo sprawdzić i regularnie kontrolować stan ogólny hulajnogi oraz montaż elementów, ze szczególnym uwzględnieniem kół, kierownicy (w tym jej wysokości) oraz dokręcenia śrub i zacisków. Należy sprawdzić system składania i rozkładania hulajnogi (jeśli dany model go posiada) oraz stan podestu, powierzchni antypoślizgowej i działanie hamulca.
- Należy usuwać z kół małe kamyczki oraz inne elementy, które mogą zaczepić się do koła podczas jazdy. Łożyska należy czyścić suchą szmatką, a w celu uniknięcia rdzy, smarować odpowiednim smarem do łożysk. Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub stwierdzony jest jego brak, nie należy używać hulajnogi. Wszelkie naprawy sugeruje się zlecać wyspecjalizowanym serwisom naprawczym. Łożyska, o ile istnieje konieczność ich wymiany, należy zawsze wymieniać w całości na typ wskazany w specyfikacji hulajnogi.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu oraz chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

SERWIS KÓŁ I KONSERWACJA ŁOŻYSK

W normalnych warunkach, koła i łożyska nie wymagają konserwacji, jednak obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie kół pod kątem zużycia oraz dokręcanie luźnych śrub. Zbyt częste luzowanie się kół lub łożysk jest oznaką ich nadmiernego zużycia i konieczna jest ich wymiana.

Łożyska znajdują się w każdym kółku. Łożyska sklasyfikowane są w skali ABEC: 1, 3, 5, 7 oraz 9. Wszystkie łożyska powinny być zunifikowane do jednej klasy. Łożyska należą do elementów ulegających zużyciu podczas korzystania z hulajnogi i należy regularnie sprawdzać ich stan oraz w razie potrzeby wymienić na nowe. Używanie hulajnogi z uszkodzonymi łożyskami może być przyczyną kolejnych uszkodzeń innych elementów.


Celem sprawdzenia stanu łożysk należy odwrócić hulajnogę do góry kołami i sprawdzić, czy oba koła kręcą się tak samo. Jeśli któreś z kół zatrzymuje się wcześniej lub podczas kręcenia się koła słyszalny jest niepożądany dźwięk, należy wymienić lub nasmarować łożysko. Łożyska wymienia się poprzez poluzowanie śrub i nakrętek mocujących koła. Łożyska należy smarować smarami lub olejami do nich dedykowanymi. Przed smarowaniem należy usunąć pozostałości

poprzednio użytych środków smarnych. Zaleca się smarowanie łożysk po każdej dłuższej przerwie podczas której hulajnoga nie była używana.


Nie wolno dokonywać modyfikacji hulajnogi innych niż tych opisanych przez producenta.

OPIS URZĄDZENIA

1. Rączki.
2. Kierownica.
3. Obejma.
4. Widelec.
5. Podest.
6. Hamulec.
7. Kółka.



MONTAŻ HULAJNOGI



1. Umieścić obejmę na pionowej rurze kierownicy.
2. Nałożyć kierownicę na widelec.
3. Zaciśnąć obejmę za pomocą klucza imbusowego.

DEMONTAŻ HULAJNOGI

Aby złożyć hulajnogę, należy wykonać w odwrotnej kolejności te same czynności co przy rozkładaniu hulajnoogi.

TECHNIKA JAZDY

1. Naukę jazdy na hulajnodze należy rozpocząć od wyboru prostego terenu, na którym najważniejszym jest poćwiczyć odpychanie i utrzymywanie równowagi. Należy ustawić jedną nogę na podeście i przy pomocy drugiej rozpędzać hulajnogę odpychając się od podłoża.
2. W tym czasie należy obiema rękoma trzymać się kierownicy zachowując lekko ugięte łokcie.
3. W celu zahamowania należy nacisnąć tylny hamulec umiejscowiony w tylnym błotniku lub przy mniejszej prędkości można zacząć zwalniać stawiając stopniowo stopę na ziemi.
4. Użytkownik zawsze powinien dostosowywać prędkość do umiejętności i panujących warunków.
5. Należy pamiętać o drodze hamowania, która wydłuża się wraz z narastaniem prędkości. Hamulec nie zawsze pozwala na bezpieczne wytracenie prędkości. Na zboczach, stromym terenie lub przy mocno rozpędzonej hulajnodze hamowanie jest znacznie utrudnione.
6. Hulajnogę należy parkować na płaskim terenie opartą o murek albo barierkę.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE HULAJNOGI WYCZYNOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. szkód powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie,

żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria, opony, dętki, felgi, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, akcesoria,

- e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- 7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej bądź numeru seryjnego z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

