


Skrócona instrukcja obsługi

Nitro Blaze 7 GN771


Instrukcje przycisków

Przed użyciem zapoznaj się z interfejsem i przyciskami urządzenia.



Instrukcje przycisków


Przed użyciem zapoznaj się z interfejsem i przyciskami urządzenia.



- 1 Otwórz Przestrzeń gry Acer lub aplikację Xbox.
- 2 Obsługa, krótkie naciśnięcie powoduje włączenie podręcznej klawiatury programowej / długie naciśnięcie przełącza tryb klawiatury.
- 3 Otwórz szybkie menu Acer.
- 4 Naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii. Jeśli świeci się zielony wskaźnik, system przechodzi w tryb oszczędzania energii 10 W. Jeśli zielony wskaźnik jest wyłączony, system przechodzi do trybu 30 W lub 20 W.

Instrukcje przycisków

Przed użyciem zapoznaj się z interfejsem i przyciskami urządzenia.



Instrukcje przycisków

Przed użyciem zapoznaj się z interfejsem i przyciskami urządzenia.

