































## 1.2.51.50.10112-000



## Português

## 1 Ligar a câmara (Parte 1)

Mantenha premido o botão de alimentação durante 2-3 s para ligar a câmara. O LED fica verde enquanto a câmara estiver a reiniciar. Se o LED piscar duas vezes e desligar, a câmara não tem bateria. Carregue-o com um adaptador de corrente de 5 VCC 2A ou com um painel solar.

## 2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

### 3 Configurar a Câmera (Parte 3)

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

#### 4 Instalar a Câmera (Parte 4)

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.

| Estado do LED |                      | Estado do dispositivo                |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Azul          | A piscar lentamente  | A carregar                           |
|               | Fixo                 | Totalmente carregada                 |
| Verde         | A piscar lentamente  | Pronto para configurar o dispositivo |
|               | A piscar rapidamente | A ligar ao router                    |
|               | Fixo                 | Arranque<br>A funcionar corretamente |
| Vermelho      | A piscar lentamente  | Desligado do router                  |
|               | Fixo                 | Avaria do dispositivo                |
| Vermelho e    | Alto                 | A atualizar o firmware (preservar    |

**i** Prima duas vezes o botão de alimentação para desligar a câmara. Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reiniciar durante 5 s.



## Italiano

### 1 Accensione della telecamera (parte 1)

Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 2-3 secondi per accendere la telecamera. L'indicatore LED si accende di verde mentre la telecamera si avvia. Se l'indicatore LED lampeggia di rosso due volte e poi si spegne, la telecamera ha la batteria scarica. Ricaricare la batteria usando un alimentatore CC da 5 V e 2 A o un pannello solare.

### 2 Download dell'app Imou Life (parte 2)

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

### 3 Configurazione della telecamera (parte 3)

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

### 4 Installazione della telecamera (parte 4)

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.

| Stato del LED | Stato del dispositivo |                                                                                       |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Blu           | Lampeggiante lento    | In carica                                                                             |
|               | Fisso                 | Batteria carica                                                                       |
| Verde         | Lampeggiante lento    | Dispositivo pronto per la configurazione                                              |
|               | Lampeggiante veloce   | Connessione al router                                                                 |
|               | Fisso                 | Avvio Funzionamento corretto                                                          |
| Rosso         | Lampeggiante lento    | Non connesso al router                                                                |
|               | Fisso                 | Malfunzionamento del dispositivo                                                      |
| Rosso e verde | Alternati             | Aggiornamento del firmware (verificare che il livello della batteria sia sufficiente) |

**1** Premere due volte il pulsante di alimentazione per spegnere la telecamera. Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.

## עברית

### 1 הפעלת המצלמה (חלק 1)

יש לבצע ליחוצ ממושבת על לחצן ההפעלה למשך 2-3 ש"י כדי לפעיל את המצלמה. חיותי ה-LED יאירו ביוק בשרממצלמה מאוחרות. אם חיות ה-LRD-ה מהרבות באור אדום פעמיים, לאחר מכן בבית, זה אומר שאין במצלמה סוללה מופקדת. כא לשטון אותה עם מתאם חשמל של 5VDC 2A או לוח סול"י.

### 2 קבלת האפליקציה Imou Life (חלק 2)

סרוק את קוד QR בחלק 2 או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומן ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון להתחבר.

### 3 כינון המצלמה (חלק 3)

יש לטרום עם האפליקציה את קוד QR של גוף ההתקן או על העטיפה של מדריך זה, ולאחר מכן למלא אחר ההוראות על המסך כדי להשלים את הכינון.

### 4 התקנת המצלמה (חלק 4)

בדוק כדי לרוא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה.

| סטטוס בורית LED                     | סטטוס התקן       |
|-------------------------------------|------------------|
| הבהוב אטי                           | טעינה            |
| באופן רציף                          | טעינה מלאה       |
| הבהוב אטי                           | מובן כינון ההתקן |
| הבהוב מהיר                          | הבהוב מתב        |
| באופן רציף                          | אחרול            |
| הבהוב אטי                           | פועלת כשורה      |
| באופן רציף                          | בוצע תחום מתנב   |
| ליסיונו                             | התקלת התקן       |
| ליסיונו                             | אדום וירוק       |
| עדינו קושחה (יש לרוא שרסוללה טעונה) |                  |

יש ללחוץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המצלמה. אם נדרש איפוס המצלמה, יש לבצע ליחוצ ממושבת על כפתור האפוס למשך 5 ש"י.

## Eesti

### 1 Kaamera sisselülitamine (1. osa)

Kaamera sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 2–3 sekundit all. Kaamera algkäivitamiseks alal põleb LED-tuli roheliselt. Kui LED-tuli vilgub punaselt kaks korda ja seejärel kustub, hakkab kaamera aku tühjaks saama. Laadige 5 VDC, 2 A toiteploki või päikesepaneeli abil.

### 2 Rakenduse Imou Life hankimine (2. osa)

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi vti 2. osa või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

### 3 Kaamera ülesseadmine (3. osa)

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige ülesseadmiseks ekraanile kuvatavald juhiseid.

### 4 Kaamera paigaldamine (4. osa)

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vaheldumisi kolmekordse raskuse kannamiseks.

| LED-tule olek      |                                  | Seadme olek                                        |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sinine             | Vilgub aeglaselt                 | Laadimine                                          |
|                    | Püsiv                            | Täis laetud                                        |
| Roheline           | Vilgub aeglaselt                 | Seade algeasestuseks valmis                        |
|                    | Vilgub kiiresti                  | Ühendamine marsruuteriga                           |
| Punane             | Püsiv                            | Algaadamine                                        |
|                    | Vilgub aeglaselt                 | Töötab korralikult                                 |
| Punane ja roheline | Ühendus ruuteriga on katkestatud |                                                    |
|                    | Seadme talitlushäire             |                                                    |
|                    | Vahelduv                         | Püsivara värskendamine (akut peab olema piisavalt) |

**1** Kaamera väljalülitamiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Kui peate kaamera tuleb lähtestama, hoidke lähtestusnuppu 5 s all.

## Polski

### 1 Uruchamianie kamery (Część 1)

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2–3 s, aby włączyć kamerę. Dioda LED świeci na zielono, kiedy kamera się uruchamia. Jeśli dioda LED migie dwa razy na czerwono i zgśnie, akumulator kamery jest rozładowany. Naładuj ją, korzystając z zasilacza sieciowego 5 V DC 2 A lub z panelu słonecznego.

### 2 Pobrac aplikację Imou Life (Część 2)

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

### 3 Skonfigurować kamerę (Część 3)

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na etykiecie niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

### 4 Zainstalować kamerę (Część 4)

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery.

| Wskaźnik stanu     | Stan urządzenia      |                                                                                |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Niebieski          | Światło miga powoli  | Ładowanie                                                                      |
|                    | Światło stale        | Gatkowicie naładowana                                                          |
| Zielony            | Światło miga powoli  | Gotowość do konfigurowania urządzenia                                          |
|                    | Światło miga szybko  | Nawiązywanie połączenia z routerem                                             |
|                    | Światło stale        | Uruchamianie                                                                   |
|                    |                      | Prawidłowa praca                                                               |
| Czerwony           | Światło miga powoli  | Odłączony od routera                                                           |
|                    | Światło stale        | Usterka urządzenia                                                             |
| Czerwony i zielony | Światło naprzemienne | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zapewnić odpowiedni stan akumulatora) |

**1** Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć kamerę. Jeśli chcesz zresetować kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 s.

## Čeština

### 1 Zapněte kameru (část 1)

Kameru zapněte podržením tlačítka napájení po dobu 2–3 s. Při spuštění kamery se rozsvítí zelená kontrolka LED. Pokud kontrolka LED dvakrát zbledne a poté zhasne, znamená to, že je baterie kamery vybitá. Nabijte ji pomocí napájecího adaptéru 5 V 2A nebo solárního panelu.

### 2 Stáhněte si aplikaci Imou Life (část 2)

Naskenujte QR kód v části 2 nebo vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Vytvořte si účet a přihlaste se.

### 6 Nastavte kameru (část 3)

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

### 4 Nainstalujte kameru (část 4)

Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery.

| Stavová LED dioda | Stav zařízení |                                                            |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Modrá             | Bliká pomalu  | Nabíjení                                                   |
|                   | Trvale svítí  | Plně nabitó                                                |
| Zelená            | Bliká pomalu  | Připraveno k nastavení zařízení                            |
|                   | Bliká rychle  | Připojování k routeru                                      |
|                   | Trvale svítí  | Probíhá spuštění                                           |
|                   |               | Funguje správně                                            |
| Červená           | Bliká pomalu  | Odpojeno od routera                                        |
|                   | Trvale svítí  | Došlo k závadě zařízení                                    |
| Červená a zelená  | Střídavě      | Aktualizace firmwaru (zajistěte dostatečně nabití baterie) |

**1** Dvojím stisknutím tlačítka napájení kameru vypnete. Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu 5 s.

## Lietuvių

### 1 Įjunkite kamerą (1 dalis)

Palaukite patįmeio 2–3 sekundes, kad įjungtumėte kamerą. LED šviesa žaliai, kai kamera perkraunama. Jei LED dukart sublyksi raudonai, o po to išsijungia, reikiša kameroje nėra baterijos. Įkraukite jį naudodami 5 V nuolatins srovės 2 A maitinimo adapterį arba saulės bateriją.

### 2 „Imou Life“ programėlės gavimas (2 dalis)

Nuskaitykite QR kodą 2 dalyje arba ieškokite „Imou Life“, kad atsiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

### 6 Kameros sąrankos nustatymas (3 dalis)

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte sąranką.

### 4 Kameros montavimas (4 dalis)

Ištikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.

| LED būseną       | Įrenginio būseną  |                                                                                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mėlyna           | Blykčioja lėtai   | Krovimas                                                                          |
|                  | Šviečia           | Visiškai įkrauta                                                                  |
| Žalia            | Blykčioja lėtai   | Parngta nustatyti įrenginį                                                        |
|                  | Blykčioja greitai | Jungiasi prie maršrutizatoriaus                                                   |
|                  | Šviečia           | Įkraunama                                                                         |
|                  |                   | Veikia tinkamai                                                                   |
| Raudona          | Blykčioja lėtai   | Atjunkite nuo maršrutizatoriaus                                                   |
|                  | Šviečia           | Įrenginys blogai veikia                                                           |
| Raudona ir žalia | Katalojiasi       | Programinės aparatinės įrangos naujinimas (baterija turi būti pakankamai įkrauta) |

**1** Dukart paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte kamerą. Jei reikia nustatyti kamerą iš naujo, paspauskite ir palaukite nustatymo iš naujo mygtuką 5 sekundes.

## Türkçe

### 1 Kamerayı Açma (Bölüm 1)

Kamerayı açmak için güç düğmesini 2-3 saniye basılı tutun. Kamera açıldiken LED yeşil renkte yanar. LED iki kez kırmızı yanıp söndükten sonra kapanırsa, kameranın pili bitmiş demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörü veya güneş paneli ile şarj edin.

### 2 Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2’de taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturmaı açın.

### 3 Kamerayı Ayarlama (Bölüm 3)

Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapakındaki QR kodunu uygulamay ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### 4 Kamerayı Kurma (Bölüm 4)

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

| LED Durumu       | Cihaz durumu        |                                                          |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Mavi             | Yavaş yanıp sönüyor | Şarj oluyor                                              |
|                  | Sabit               | Tamamen şarj oldu                                        |
| Yeşil            | Yavaş yanıp sönüyor | Cihazı kurulumaya hazır                                  |
|                  | Hızlı yanıp sönüyor | Yönlendirilciye bağlanma                                 |
|                  | Sabit               | Önyükleme                                                |
|                  |                     | Düzgün çalışıyor                                         |
| Kırmızı          | Yavaş yanıp sönüyor | Yönlendirilciye bağlantısı kesildi                       |
|                  | Sabit               | Cihaz arızası                                            |
| Kırmızı ve Yeşil | Dönüşümlü           | Cihaz yazılımının güncellenmesi (yeterli pil bulundurun) |

**1** Kamerayı kapatmak için güç düğmesini iki defa basın. Kamerayı sıfırlamanız gerekiyorsa lütfen sıfırlama düğmesini 5 sn basılı tutun.

## Slovenčina

### 1 Zapnutje kamery (1. část)

Na zapnutie kamery podržite tlačidlo napájania po dobu 2–3 s. Pri spúšťaní kamery sa rozsvieti zelená kontrolka LED. Pokiaľ indikátor LED dvakrát zbledne a potom zhasne, znamená to, že je batéria kamery vybitá. Nabijte ju pomocou napájacieho adaptéra 5 V DC 2 A alebo solárneho panela.

### 2 Získanie aplikácie Imou Life (časť 2)

Naskenujte kód QR v časti 2 alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

### 3 Nastavenie kamery (časť 3)

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončte nastavenie.

### 4 Inštalácia kamery (časť 4)

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery.

| Stav LED         | Stav zariadenia |                                                               |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Modrá            | Pomalé blikanie | Nabíjanie                                                     |
|                  | Plné blikanie   | Plne nabité                                                   |
| Zelená           | Pomalé blikanie | Pripravené na nastavenie zariadenie                           |
|                  | Rýchle blikanie | Pripojenie k smerovaču                                        |
|                  | Spúšťanie       | Spušťanie                                                     |
|                  | Funguje správne | Funguje správne                                               |
| Červená          | Pomalé blikanie | Odpojené od smerovača                                         |
|                  | Neprerušovane   | Zlyhanie zariadenia                                           |
| Červená a zelená | Striedanie      | Aktualizácia firmvéru (zabezpečte dostatočné nabitie batérie) |

**1** Na vypnutie kamery dvakrát stlačte tlačidlo napájania. Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie na 5 s.

## Ελληνικά

### 1 Ενεργοποίηση της κάμερας (Μέρος 1)

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2-3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Η λυχνία LED αναβεί με πράσινο χρώμα κατά την εκκίνηση της κάμερας. Εάν η λυχνία LED αναβοβρόησει δύο φορές με κόκκινο χρώμα, κα στη συνέχεια, οβρίσκει η μπαταρία της κάμερας έχει εξαντληθεί. Φορτίστε με έναν προσαρμογέα ρεύματος 5VDC 2A ή έναν ηλιακό συλλέκτη.

### 2 Λήψη εφαρμογής Imou Life (Μέρος 2)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο μέρος 2 ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

### 3 Ρύθμιση κάμερας (Μέρος 3)

Σκάνετε τον κωδικό QR στο σίμα της συσκευής ή στο εξοφίλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

### 4 Εγκατάσταση κάμερας (Μέρος 4)

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερίξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.

| Κατάσταση LED       | Κατάσταση συσκευής  |                                                                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Μπλε                | Αναβοβλίνει αργά    | Φόρτιση                                                                 |
|                     | Σταθερά αναμμένο    | Πλήρης φόρτιση                                                          |
| Πράσινο             | Αναβοβλίνει αργά    | Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής                                     |
|                     | Αναβοβλίνει γρήγορα | Σύνδεση στον δρομολογητή                                                |
|                     | Σταθερά αναμμένο    | Εκκίνηση                                                                |
|                     |                     | Απονοική λειτουργία                                                     |
| Κόκκινο             | Αναβοβλίνει αργά    | Ανοήνδεση από τον δρομολογητή                                           |
|                     | Σταθερά αναμμένο    | Δυσλειτουργία συσκευής                                                  |
| Κόκκινο και Πράσινο | Εναλλασσόμενο       | Ενημέρωση υλικολογισμικού (ελέγξτε την επάρκεια φόρτισης της μπαταρίας) |

**1** Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την κάμερα. Αν χρειαστεί να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα.

## Svenska

### 1 Slå på kameran (Del 1)

Håll strömknappen intryckt i 2–3 sekunder för att slå på kameran. LED-lampan lyser grönt när kameran startar. Om lysdioden blinkar rött två gånger och sedan släcks har kameran slut på batteri. Ladda det med en nätadapter på 5 VDC/2 A eller en solpanel.

### 2 Hämta appen Imou Life (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

### 3 Konfigurerar kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

### 4 Montera kameran (del 4)

Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

| Lysdiodens status | Enhetens status  |                                                                           |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Blå               | Blinkar långsamt | Fulladdad                                                                 |
|                   | Lyser            | Laddad                                                                    |
| Grön              | Blinkar långsamt | Redo att konfigurera enheten                                              |
|                   | Blinkar snabbt   | Ansluter till routern                                                     |
|                   | Lyser            | Startar                                                                   |
|                   |                  | Fungerar korrekt                                                          |
| Röd               | Blinkar långsamt | Frånkopplad från routern                                                  |
|                   | Lyser            | Enhetsfel                                                                 |
| Röd och grön      | Växlar           | Uppdaterar firmware (se till att det finns tillräckligt med batterikraft) |

**1** Tryck på strömknappen två gånger för att slå på kameran. Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 5 sekunder.

## Srpski

### 1 Uključite napajanje kamere (Deo 1)

Pritisnite dugme za napajanje na 2-3 sekunde da biste uključili kameru. LED lampice sijaju zeleno dok se kamera ponovo pokreće. Ako LED lampica dvaput trepne crveno i ugasi se, baterija kamere je istrošena. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela.

### 2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)

Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

### 3 Podešavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

### 4 Instaliranje kamere (4. deo)

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

| Status LED lampice | Status uređaja  |                                     |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Plava              | Sporo treptanje | Punjenje                            |
|                    | Bez prekida     | Potpuno pun                         |
| Zelena             | Sporo treptanje | Uređaj je spreman za konfigurisanje |
|                    | Brzo treptanje  | Povezivanje sa ruterom              |
|                    | Bez prekida     | Podizanje sistema                   |
| Crvena             | Sporo treptanje | Pozivanje rad                       |
|                    | Bez prekida     | Veza sa ruter                       |