

Instrukcja obsługi

Torba do przechowywania Telesin EVA do DJI Action 3/4/5 (rozmiar M)

Opis

Torba ochronna Telesin EVA została zaprojektowana z myślą o użytkownikach kamer DJI Action 3, 4 i 5. Dzięki odpornej na wstrząsy i nacisk konstrukcji skutecznie zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu. Jej kompaktowy, a przy tym pojemny format sprawia, że zmieści się w plecaku, torbie, a nawet zawieszona na zewnątrz – dzięki dołączonemu uchwyty z karabińczykiem.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Producent: Telesin

Kod producenta: S6-PRC-06-TDJ

Kompatybilność: DJI Action 5Pro, Action 4, Action 3 i modele podobne

Wodoodporność: Odporna na zachlapania

Funkcje: Wstrząsoodporna, odporna na zgniatanie

Wymiary: 180 × 138 × 60 mm

Waga: 177,8 g

Producent i Przedstawiciel UE:

Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd

Room 526,5/F,Block B,Bairuida Building,Vanke City Community,

Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518000

info@telesin.com