

Strona główna » Klipsch » Głośnik wolnostojący Klipsch RP 8000F Reference Premiere – instrukcja obsługi

zawartość

- 1 Klipsch RP 8000F Reference Premiere Głośnik wolnostojący Produkt**
- 2 REFERENCJE**
- 3 GŁOŚNI I DUMNI OD 1946 ROKU**
- 4 PRZED ZACZĘCIEM**
- 5 POMIESZCZEŃ**
- 6 POŁĄCZENIE**
- 7 REFERENCYJNA PREMIERA Z TECHNOLOGIĄ DOLBY ATMOS®**
- 8 POŁĄCZEŃ**
- GŁOŚNIK 9 ELEVATION**
- 10 MONTAŻ NA ŚCIANIE**
- 11 PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE**
- 12 REJESTRACJA PRODUKTU**
- 13 najczęściej zadawanych pytań**
- 14 Odniesienia**
- 15 powiązanych postów**



Klipsch®

Głośnik wolnostojący Klipsch RP 8000F Reference Premiere



ODNIESIENIE


- standard, punkt odniesienia, punkt używany do porównania
- ucieleśnienie legendarnego brzmienia Klipsch

GŁOŚNO I DUMNIE OD 1946 ROKU

W 1946 roku Paul W. Klipsch zrewolucjonizował branżę audio, tworząc opatentowaną technologię tubową i zasady akustyczne, które są siłą napędową naszego uznanego, charakterystycznego brzmienia. Do dziś pozostajemy wierni wizji PWK i w każdy nasz produkt wkładamy większość wysiłku i geniuszu włożonego w jego produkcję przez stulecia. Te głośniki są rezultatem naszej obsesji na punkcie tej dźwiękowej perfekcji. Doświadcz mocy, detali i emocji serii Klipsch Reference. Jesteśmy strażnikami dźwięku.

ZANIM ZACZNIESZ

Niektóre głośniki Klipsch® są wyposażone w nóżki i inne akcesoria, które mogą wymagać montażu przed użyciem. Informacje dotyczące instalacji znajdują się na schematach 1, 2, 3 i 4.



ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ

⚙️ Lewy i prawy głośnik kanału głównego.



Aby uzyskać optymalną wydajność, Klipsch Group, Inc. (KGI) zaleca rozmieszczenie głośników w odległości od 1,8 do 4,6 m od siebie. Można je również lekko skierować do środka, aby uzyskać lepszy obraz stereo. Pozycja odsłuchu powinna być od 1 do 1,5 razy większa niż odległość między głośnikami. Informacje na temat podłączenia i rozmieszczenia znajdują się na rysunkach 1 i 3.


Głośniki kanału centralnego

Głośniki kanału centralnego zostały zaprojektowane tak, aby dialogi i dźwięki

podstawowe wydawały się wydobywać z ekranu wideo. Dlatego głośniki powinny być umieszczone jak najbliżej ekranu, najlepiej bezpośrednio nad nim lub pod nim. Informacje na temat podłączenia i rozmieszczenia znajdują się na rysunkach 1, 2 i 3.








Głośniki tylnego kanału dźwięku przestrzennego

Głośniki tylnego kanału dźwięku przestrzennego Klipsch WDST powinny być umieszczone około 60 cm nad miejscem odsłuchu. Zazwyczaj będzie to około 1,5-2,1 m nad podłogą. Głośniki dźwięku przestrzennego powinny być umieszczone na ścianach bezpośrednio przylegających do miejsca odsłuchu. Inną opcją jest umieszczenie ich na ścianie za miejscem odsłuchu. Ostateczne rozmieszczenie głośników dźwięku przestrzennego zależy od charakterystyki pomieszczenia. Zostały one zaprojektowane tak, aby odtworzyć wrażenie przestrzeni i akustyki, jakie oferuje wiele współczesnych technologii dźwięku przestrzennego. Informacje na temat podłączania i rozmieszczenia znajdują się na rysunkach 1, 3 i 4.





POŁĄCZENIE

Połączenie konwencjonalne

Używając przewodu głośnikowego o grubości 16-12, podłącz CZERWONY „dodatni” (+) zacisk LEWEGO głośnika do CZERWONEGO „dodatniego” (+) zacisku LEWEGO kanału wzmacniacza. Podłącz CZARNY „ujemny” (–) zacisk LEWEGO głośnika do CZARNEGO „ujemnego” (–) zacisku LEWEGO kanału wzmacniacza. Powtórz tę procedurę, aby podłączyć wszystkie pozostałe głośniki do odpowiednich kanałów wzmacniacza. Patrz Rysunek 3. Upewnij się, że żadne nieosłonięte przewody z żadnych połączeń nie dotykają innych zacisków, ponieważ może to spowodować zwarcie i uszkodzenie sprzętu. Reference Premiere są wyposażone w podwójne zaciski. W przypadku użycia połączenia pojedynczego przewodu, listwa łącząca zaciski powinna pozostać na swoim miejscu. W przypadku połączenia Bi-wire lub Bi-amp, listwa łącząca zaciski musi zostać usunięta. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi amplitunera w celu uzyskania dalszych informacji.


Wymagania dotyczące wzmacniacza:

- ⚙️ Głośniki Klipsch charakteryzują się wysoką wydajnością i bez problemu współpracują z szeroką gamą wzmacniaczy. Wszystkie głośniki Klipsch są kompatybilne z impedancją 8 omów i mogą być sterowane do bardzo wysokich poziomów głośności przy niskich zniekształceniach. Ze względu na wysokie poziomy wyjściowe, jakie odtwarzają głośniki Klipsch, należy zachować ostrożność przy regulacji głośności. Zbyt duża głośność przez dłuższy czas może trwale uszkodzić słuch. Przesterowanie wzmacniacza może również uszkodzić głośniki. Sprawdź u sprzedawcy lub w instrukcji obsługi


wzmacniacza, czy Twój wzmacniacz jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Chcemy, abyś mógł słuchać muzyki przez całe życie.




PREMIERA REFERENCYJNA Z TECHNOLOGIĄ DOLBY ATMOS®





ZNAJOMOŚCI



⚙️ GŁOŚNIK ELEVATION



MONTAŻ NA ŚCIANIE



⚠ CAUTION!
Do not use keyhole
for ceiling mounting!

#10
2.5" - 3" panhead
wood screws
Mount in wall stud
or use anchors -
leave 1/4" exposed



PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Jedyne, co powinieneś robić z głośnikami, to od czasu do czasu je odkurzać. Nigdy nie stosuj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników ani silnych detergentów. Kratki można czyścić za pomocą końcówki szczotkowej odkurzacza.

REJESTRACJA PRODUKTU

Zarejestruj swój produkt online na stronie www.klipsch.com/register

- Bądź na bieżąco z nowymi produktami i promocjami.
- Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną odsprzedane.
- Te dane rejestracyjne nie są wykorzystywane do celów gwarancyjnych.

Zachowaj paragon na wypadek reklamacji.

Często zadawane pytania

W jakiej odległości od ściany należy umieścić głośniki Klipsch RP-8000F?

W jakiej odległości od ściany należy ustawić głośniki Klipsch RP-8000F?

Około 60-90 cm. Im bliżej ściany, tym większy wpływ na charakterystykę basową. Gdy głośnik jest umieszczony zbyt blisko ściany, charakterystyka częstotliwościowa jest nieregularna, a bas dudniący. Można je przesuwając tylko o kilka centymetrów, aż do uzyskania idealnego dźwięku.

Ile mocy potrzebują głośniki Klipsch RP-8000F?

Jakiej mocy wymagają głośniki Klipsch RP-8000F?

Dla tych głośników optymalna moc wyjściowa to 150 W na kanał przy obciążeniu 8 omów. Do ich bezpiecznej obsługi potrzebne jest co najmniej 120 W na kanał przy obciążeniu 8 omów.

Czy głośniki Klipsch RP-8000F potrafią wiernie odtwarzać muzykę?

- ⚙ Klipsch jest pionierem na rynku głośników high-end od ponad 50 lat, a jego produkty słyną z doskonałego brzmienia, wysokiej jakości i niezawodności. Jeśli chcesz zmodernizować swój system audio, Klipsch to fantastyczny wybór.

Czy system głośników Klipsch RP-8000F obejmuje całe spektrum?

Głośniki wolnostojące Klipsch dodadzą elegancji Twojemu domowi, oferując jednocześnie wysokie tony wysokie i głębokie basy. Zapewniają mocne wrażenia dźwiękowe w stylowej obudowie. Prawdziwi audiofile docenią moc i

integralność dźwięku, jaką oferują nasze wysokiej klasy głośniki pełnopasmowe.

Jak w pełni wykorzystać potencjał głośników Klipsch RP-8000F?

Aby zmaksymalizować scenę dźwiękową i uzyskać dźwięk o największej głębi, lewy i prawy głośnik muszą być ustawione symetrycznie względem siebie. Odległość między każdym głośnikiem a publicznością powinna być co najmniej tak duża, co zazwyczaj wynosi dwa metry lub więcej.

Czy najpierw wybiorę głośniki Klipsch RP-8000F?

Lewy i prawy głośnik przedni powinny być umieszczone w tej samej odległości od ekranu, co najmniej 1,8 metra od siebie, a główna pozycja oglądania/słuchania powinna mieścić się w trójkącie równobocznym. Aby dodatkowo wzmocnić wrażenia, można preferować ustawienie stóp do wewnątrz.

Czy potrzebuję wzmacniacza do mojego Klipsch RP-8000F?

Wszystkie głośniki muszą być zasilane, ale nadal wymagany jest odpowiedni wzmacniacz. Niezależnie od tego, jakie głośniki chcesz zasilić, Klipsch oferuje najlepszy wzmacniacz do tego zadania.

Jak podłączyć telewizor do głośników Klipsch RP-8000F?

Podłącz kabel HDMI do wejścia HDMI w soundbarze. Złącze HDMI-ARC w telewizorze powinno odbierać sygnał z drugiego końca kabla. Kable HDMI muszą być podłączone do wejścia HDMI w telewizorze.

Jakiemu celowi służą wolnostojące głośniki Klipsch RP-8000F?

Głośniki wolnostojące generują dźwięk wypełniający całe pomieszczenie, co jest szczególnie korzystne w dużych, otwartych przestrzeniach. Możesz ich używać podczas oglądania telewizji, filmów lub teledysków, ponieważ idealnie dopasowują się do Twoich potrzeb.



Czy wolnostojące głośniki Klipsch RP-8000F są lepsze?

Głośniki zamontowane na półkach generują żywszy dźwięk. Ze względu na głębszy bas, głośniki wolnostojące idealnie nadają się jako przednie kanały w systemach kina domowego i często zapewniają pełniejsze doznania dźwiękowe podczas słuchania muzyki. Głośniki wolnostojące zazwyczaj generują szerszą scenę dźwiękową.

Czy głośniki wolnostojące Klipsch RP-8000F wymagają wzmacniacza?

Głośniki wolnostojące wymagają wzmacniaczy do zasilania. Ze względu na wysoką głośność, mogą być niezwykle wymagające pod względem mocy wzmacniacza. Dobra wiadomość jest taka, że znalezienie wzmacniacza, który zapewni odpowiednią moc głośnikowi, nie stanowi problemu.

Czy można stosować głośniki podłogowe jako głośniki tylne, np. Klipsch RP-8000F?


Głośniki wolnostojące są zazwyczaj montowane z przodu, choć mogą być również używane do dźwięku przestrzennego z tyłu. Głośniki wieżowe, zazwyczaj nazywane głośnikami wolnostojącymi, oferują szereg zalet.

Jakie położenie zapewni optymalną jakość dźwięku z głośników podłogowych Klipsch RP-8000F?

Głośniki powinny znajdować się w odległości co najmniej 60-90 cm od najbliższej ściany. Zmniejszy to odbicia dźwięku, co przełoży się na lepszą jakość odtwarzania. Głośnik powinien stać w pozycji wyprostowanej (z nogami skierowanymi do wewnątrz). Skoncentruj głośniki w szczególności na obszarze tuż za głową słuchacza. Aby to osiągnąć, ustaw głośniki pod kątem do wewnątrz.

[Wyświetl w pełnym ekranie](#)





Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Niniejsza strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.

